


Linha de Redutores para Torre de Resfriamento



Fresadora SANT'ANA

Rua Moxei, 236/246 - Lapa CEP: 05068-010 - São Paulo/SP

Fone: 11 3757-8444 - Fax: 11 3757-8400 vendas@fresadorasantana.com.br

www.fresadorasantana.com.br

Fresadora SANT'ANA

Engrenagens e Redutores

FS TR-Line



Linha de Redutores Angulares e Coaxiais para Torres de Resfriamento







Rua Moxei, 236/246 - Lapa CEP: 05068-010 - São Paulo/SP

Fone: 11-3757-8444

vendas@fresadorasantana.com.br

Sumário

Vantagens e Características Opcionais	3
Diretrizes para Determinação do Tamanho e Série	3
Cálculo de Seleção do Redutor pelo Torque de Saída	4
Determinação do Tamanho do Redutor	5
Formação do código	6
1. Série	6
2. Tamanho	6
3. Número de estágios	6
4. Redução	6
5. Variação de Fixação	6
6. Variação do Eixo de Saída	6
7. Sentido de giro do eixo de saída *	6
8. Variação do eixo de entrada	7
9. Opcionais	7
10. Torque no eixo de saída (Nm)	7
11. Potência motora (kW)	7
12. Rotação do eixo de entrada (RPM)	7
Dimensionamento Redutor Série TRC	8
Dimensionamento Redutor Série TRA	9
Força Axial	10
Força Radial	10
Dados de Aplicação para Seleção dos Redutores da linha FS TR-Line	11
Manual de instalação e manutenção	12



Informações Gerais

- Linha completa de redutores de velocidade com alta capacidade de transmissão e precisão de acabamento, com funcionamento silencioso, específico para Torres de Resfriamento;
- Redutores Coaxiais ou Angulares, conforme a necessidade da aplicação;
- Engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais retificadas;
- Engrenagens cônicas espirais sistema HPG de alta precisão;
- Fator de serviço utilizado é de 3 (AGMA) (Equivalente a $k_A=4$ (DIN));
- Ótima resistência ao desgaste e fadiga;
- Alta confiabilidade dos rolamentos nos eixos de entrada e saída para suportar pequenos desalinhamentos de cardans e desbalanceamentos das pás;
- Força axial da hélice será suportada exclusivamente com o rolamento axial autocompensador de rolos.
- Vedação com protetor de mancal, labirinto e defletor no eixo de saída;
- Ventilador axial para aumento da capacidade térmica, inclusive nos redutores coaxiais;
- Pontas dos eixos de entrada e saída com tratamento superficial de níquel para evitar corrosões;
- Carcaça aletada em ferro fundido nodular para melhor capacidade térmica e mecânica;
- Bomba para lubrificação forçada acoplada ao eixo intermediário;
- Respiro pressurizado;
- Contra recuo para evitar retorno das pás, quando a célula estiver parada.

Vantagens e Características Opcionais

- Sistema de monitoramento on-line de vibração, temperatura e rotação;
- Analise contínua de óleo;
- Sistema de vedação com retentor e labirinto;
- Controle eletrônico do sistema de lubrificação (nível, pressostato, fluxostato, termostato)
- Possibilidade de intercâmbio com redutores instalados de outros fabricantes:

Diretrizes para Determinação do Tamanho e Série


As tabelas de potência e torque informados neste manual, já considera o fator de serviço $k_A=4$ (DIN) (AGMA 3), portanto, não é necessário o acréscimo de fatores adicionais para a correção da aplicação.

Para a linha de redutores coaxiais, os mesmos podem ser com eixo de saída para cima (TRC**C**) ou para baixo (TRC**B**). Podem ser instalado em Torres de Resfriamento com hélice de 3,5 a 10m de diâmetro.

Para a linha de redutores angulares existem dois modelos, TRAA – Redutor angular padrão, que possui melhor capacidade mecânica e térmica e o modelo TRAB – Redutor compacto intercambiável com outros fabricantes, este somente será fabricado sobre encomenda, para substituição dos redutores das Torres de Resfriamento já instaladas. Todos os redutores angulares foram projetados para operar em Torres de Resfriamento com hélices de 6 a 18m.



Linha de redutores FS TR-Line



Cálculo de Seleção do Redutor pelo Torque de Saída

Exemplo:

Potência do motor (P_1) = 200 kW Rotação do motor (n_1) = 1780 rpm Rotação de saída (n_2) = 127 rpm Rendimento do redutor (η) = 0,97 Diâmetro da hélice = 12m Série do redutor = Angular

Cálculo da redução (
$$i$$
) = $\frac{n_2}{n_1} \rightarrow \frac{1780}{127}$ = 14:1

Cálculo do torque (T) =
$$9550 \times \frac{P_1 \times i \times \eta}{n_1} \rightarrow 9550 \times \frac{200 \times 14 \times 0.97}{1780} = 14588 \ Nm$$

Considerando que o torque calculado de 14588 Nm, e a redução necessária (14:1), selecionar o redutor, **TRAA-320** e/ou **TRAB-360** conforme valores indicados na tabela para Determinação do Tamanho do Redutor




Determinação do Tamanho do Redutor

		Redu	ções $oldsymbol{i}_n$, rotações	$s n_1 e n_2$, p	otências nom	inais .	$oldsymbol{P_1}$ e torque nor	ninal	
						Tamanh	no de r	edutores		
Série	i_N	n_1	n_2	180	200	220	250	280	320	360
		r.p	.m		Potências no	minais P_{1N} em	kW / Torque nomina		T _{N2} em N	Im
	5,2	1780	P_{1N}	110	140	-	-	<u>-</u>	-	-
	J,Z	Tore	que	3050	3950	-	-	-	-	-
	6	1780	P_{1N}	90	120	160	240	<u>-</u>	-	-
U	U	Tord	-	2950	3850	5200	7800	-	-	-
H _R	7,2	1780	P_{1N}	73	98	130	195	<u>-</u>	-	-
<u>-</u>	7,2	Tord	•	2850	3800	5000	7600	-	-	-
Coaxial - TRC	8,6	1780	P_{1N}	60	80	105	160	-	-	-
Ö		Tord		2750	3750	4900	7400	-	-	-
	10	1780	P_{1N}	50	67	90	135	-	-	-
	0	Tord	_	2650	3600	4800	7300	-	-	-
	11,7	1780	P_{1N}	40	56	75	112	-	-	-
	,	Tore		2600	3550	4700	7100	-	-	-
	7,2	1780	P_{1N}	-	-	140	185	265	390	555
	- ,_	Tore	que	-	-	5430	7130	10200	15200	21500
	8,6	1780	P_{1N}	-	-	118	155	220	330	465
¥	0,0	Tord		-	-	5430	7130	10200	15200	21500
T.R.	10	1780	P_{1N}	-	-	110	145	210	310	440
<u>'</u>		Tord		-	-	5940	7760	1130	16700	23600
n a	11,7	1780	P_{1N}	-	-	95	124	180	265	375
Angular - TRAA	,	Tore		-	-	5940	7760	11300	16700	23600
⋖	14	1780	P_{1N}	-	-	79	103	150	220	315
		Tore		-	-	5940	7760	11300	16700	23600
	16,5	1780	P_{1N}	-	-	67	88	127	190	265
	- /-	Tord		-	-	5940	7760	11300	16700	23600
	7,2	1780	P_{1N}	-	-	110	145	212	305	430
	- ,=	Tord		-	-	4230	5650	8250	11800	16700
	8,6	1780	P_{1N}	-	-	90	122	180	255	360
Angular - TRAB	-5,0	Tord		-	-	4230	5650	8250	11800	16700
T _R	10	1780	P_{1N}	-	-	85	115	168	240	340
<u>_</u>	-0	Tord	•	-	-	4640	6180	9000	12900	18200
ula	11,7	1780	P_{1N}	-	-	74	98	143	205	290
ng	,,	Tord		-	-	4640	6180	9000	12900	18200
⋖	14	1780	P_{1N}	-	-	62	82	120	170	240
	- '	Tore		-	-	4640	6180	9000	12900	18200
	16,5	1780	P_{1N}	-	-	52	70	100	145	205
	_0,0	Tord	que	-	-	4640	6180	9000	12900	18200



Formação do código



1. Série

TRCC → Coaxial, eixo de saída para cima.

TRCB → Coaxial, eixo de saída para baixo.

TRAA → Angular, altura do corpo alto.

TRAB → Angular, altura do corpo baixo.

2. Tamanho

Tamanho definido conforme tabela para determinação do tamanho do redutor.

3. Número de estágios

TRCC e TRCB → 2 Estágios

TRAA e TRAB

Redução 7,2 e 8,6 → 2 Estágios

Redução 10 a 16,5 → 3 Estágios

4. Redução

Reduções nominais→5,2 / 6 / 7,2 / 8,6 / 10 / 11,7 / 14 / 16,5

5. Variação de Fixação

F → Fixação com flange padrão SANTANA (Para **TRCC** e **TRCB**)

E → Fixação com Flange especial

(Para TRCC e TRCB)

P → Fixação com Pé padrão SANTANA

(Para **TRAA** e **TRAB**)

Q → Fixação com Pé especial

(Para TRAA e TRAB)

6. Variação do Eixo de Saída


P → Eixo de saída padrão SANTANA

E → Eixo de saída Especial

7. Sentido de giro do eixo de saída *

D → Direita (Horário)

E → Esquerda (Anti-horário)



^{*} Sentido de giro visto no topo do eixo de saída.



8. Variação do eixo de entrada

P → Sem lanterna, ponta do eixo de entrada padrão.

E → Sem lanterna, ponta do eixo de entrada especial.

L → Com lanterna de fixação para o motor, padrão SANTANA.

K → Com lanterna de fixação par o motor, especial.

M → Lanterna com motor (Apenas para Série TRC)

9. Opcionais

T → Termostato.

N → Nível eletrônico.

O → monitoramento continuo do lubrificante com análise ferrográfica.

V → Sistema para analise de vibrações.

C → Monitoramento completo do lubrificante, com (pressostato, nível eletrônico, termostato, Sensor de vibração, fluxostato, e analise do óleo).

S → Sem nenhuma das opções.

Observação: Pode ser um ou mais dígitos.

10. Torque no eixo de saída (Nm)

11. Potência motora (kW)


12. Rotação do eixo de entrada (RPM)

Código selecionado: TRAA – 320 – 3 – 14 – P – ED – P – T / 15000 Nm / 200 kW / 1780 RPM

TRAB - 360 - 3 - 14 - P - ED - P - T / 15000 Nm / 200 kW / 1780 RPM



Dimensionamento Redutor Série TRC



Tamanho	СС	НР	HF	НС	НЕ	LT	RC	RD	СТ	DS	cs	PS	ES	FS	Qs	PE	EE	FE	QE
180	180	30	165	385	260	840	215	380	595	90	155	300	250	18	8	350	300	M16	4
200	200	30	170	415	270	885	235	415	650	100	170	350	300	18	8	350	300	M16	4
220	220	30	175	455	280	940	255	455	710	110	185	400	350	23	8	400	350	M16	8
250	250	30	180	510	300	1020	280	510	790	120	200	500	450	23	8	500	450	M16	8


Notas:

- Ponta de eixo fornecida com chaveta conforme DIN 6885 parte 1, forma A e furos de centragem conforme DIN 332 forma DS.
- Para redutores maiores ou dúvidas consultar a Fresadora SANTANA.



Tel.: (11) 3757-8444

Dimensionamento Redutor Série TRA



	0	HE	LT	СТ	СТ	CF	нс	LC	DS	cs	DE	CE	SL	LF	LH	DF
Série Tamank	Tamanho			3 Est.	2 Est.											
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	220	280	575	780	675	235	310	470	110	185	50	75	440	220	280	34
	250	300	620	875	750	260	340	520	120	200	55	80	500	250	310	34
TRAA	280	320	685	960	830	290	385	580	130	220	60	90	560	280	350	34
-	320	350	760	1080	920	330	430	660	140	240	70	100	640	320	400	40
	360	390	845	1195	1015	370	480	740	160	270	80	120	720	360	450	40
	220	260	520	760	645	235	280	470	100	170	45	70	440	220	280	34
	250	280	555	840	715	260	305	520	110	185	50	75	500	250	310	34
TRAB	280	300	605	935	795	290	340	580	120	200	55	80	560	280	350	34
- _	320	330	670	1045	885	330	373	660	130	220	60	90	640	320	400	40
	360	360	745	1160	980	370	418	740	150	240	70	100	720	360	450	40



Tel.: (11) 3757-8444

Força Axial

Força axial máxima suportada pelo eixo de saída do redutor

Tipo	Coaxial					Angular										
Série		TRCC	/TRCB			TRAA					TRAB					
Tamanho	180	200	220	250	220	250	280	320	360	220	250	280	320	360		
Força (kN)	25	28,5	37	52	28,5	33	43	54	60	27	28,5	33	43	54		

Força Radial

Força radial máxima suportada instantaneamente em caso de quebra de pás. (Trabalho estimado em 100 horas até a parada para manutenção)

Tipo		Co	axial			Angular										
Série		TRCC	/TRCB			TRAA					TRAB					
Tamanho	180	200	220	250	220	250	280	320	360	220	250	280	320	360		
Força (kN)	90	90	110	130	110	120	130	150	90	90	110	120	140	180		



Dados de Aplicação para Seleção dos Redutores da linha FS TR-Line

Dado	os Básicos	
Tipo de motor		
Flange do motor		
Potência	□kv	v 🗌 cv
Rotação de entrada		1/min
Rotação de saída		1/min
Carga axial no eixo de saída (Empuxo da hélice + Peso da hélice)	•	N
Sentido de giro (Visto do topo do eixo de saída)		a
☐Horário ☐ Anti-Horário		

Característ	ticas de Aplicação	
Temperatura da água		°C
Temperatura ambiente		°C
Parâmetros de vibração		mm/sec
Diâmetro da hélice	Número de pás	
Configuração do redutor Base do redutor	□Coaxial □ Angular □Concreto □ Estrutura M	1etálica

Requisitos para Proteção Supo	erficial
Pintura Padrão Especial (Fornecer Espe	ecificação)
Cor da Pintura	
Características da água em suspensão	
Alcalinidade Total (CaCO ₃)	-
Dureza total (CaCO ₃)	
рН	
Sulfatos (SO ₄)	
Cloretos (Cl)	
Ferro (Fe)	0
Sólidos suspensos	
Contaminantes	
Na água	
No ar	





Manual de instalação e manutenção

1. Indicações Gerais

- 1.1. Todos os redutores, antes de serem despachados, são submetidos a um teste de Funcionamento sem carga. O óleo lubrificante usado no teste garante, em condições normais de transporte e armazenamento em local seco e ao abrigo de intempéries e ambientes agressivos, uma proteção contra corrosão por 6 meses.
- 1.2. As pontas dos eixos são niquelados e/ou protegidos por uma fina camada de graxa ou pintadas com verniz antioxidante.
- 1.3. Os redutores são fornecidos sem óleo lubrificante. Somente os mancais com niples para a relubrificação recebem uma carga inicial de graxa.
- 1.4. Os dados operacionais essenciais constam das placas de identificação fixadas no redutor.

2. Instalação

- 2.1. Redutores com pés devem ser instalados sobre uma base plana e rígida. Quando o redutor estiver sujeito a forças externas será conveniente posiciona-lo por meio de pinos ou réguas laterais.
- 2.2. O aperto dos parafusos de fixação da carcaça deverá ser concluído somente após um criterioso nivelamento e alinhamento de redutor. Eventuais desnivelamentos existentes nas bases devem ser compensados por meio de calços.
- O exato alinhamento das pontas de eixo, tanto em relação à máquina acionada quanto à máquina de acionamento, é importante mesmo quando são utilizados acoplamentos elásticos.
- 2.3. Após a instalação dos redutores, antes de montar a hélice da Torre ao redutor, fazer um teste de vibração e medir conhecer os parâmetros do redutor sem a hélice. Após a montagem da hélice ao redutor, fazer nova analise de vibração do redutor e comparar com os níveis de vibração antes da montagem da hélice, conferindo desta forma a influencia do balanceamento no redutor, porém, se necessário, consultar nosso departamento técnico.
- 2.4. As hélices dos ventiladores das células, montadas no eixo de saída dos Redutores, devem estar balanceadas e após montadas nos redutores, durante os teste, deve-se verificar o balanceamento das mesmas e verificar a vibração do redutor, se está alterada em relação ao teste sem a hélice. Esses redutores requerem um apoio seguro e estável. Deve-se procurar ter uma união rígida entre a carcaça do redutor e a base de fixação. O acionamento deverá ser feito por meio de eixos flutuantes (ex. eixo cardan), motor flangeado ao redutor ou motor montado em base solidária ao redutor.
- 2.5. Prever livre acesso ao redutor, especialmente a tampa de inspeção e ao nível de óleo bem como aos bujões de enchimento e drenagem de óleo. Para os redutores que possuem sistema de lubrificação com tubulação de inspeção com visor e enchimento por gravidade fora da célula do ventilador, devem ser projetados conforme vasos comunicantes, com Patm , no redutor e fora da célula equivalentes.

A circulação do ar para a dissipação de calor do redutor não deve ser impedida por dispositivos de proteção ou outros. Todo redutor de torre de resfriamento deve possuir ventilador axial no eixo de entrada para quebrar o efeito estufa em torno do redutor.

2.6. É da responsabilidade do cliente a proteção das peças girantes contra contato involuntário.

3. Acessórios

3.1. Bomba de óleo

- 3.1.1. A bomba de óleo é parte integrante do redutor, considerado como acessório obrigatório de linha e é flangeada diretamente ao redutor.
- 3.1.2. A pressão normal do óleo à temperatura de serviço deve estabilizarse entre 0,7 e 2,5 kgf/cm2. Para o controle do fluxo de óleo pode ser instalado um manômetro, e/ou um pressostato que sinaliza a queda da pressão abaixo de um valor limite. Para tanto, deve ser previsto um sistema de alarme.
- 3.1.3. Em sistemas de lubrificação por bomba equipados com pressostato, que recomendamos incluir no esquema elétrico de ligação do motor principal a fim de desligar o motor quando houver falha no sistema de lubrificação do redutor. No caso de bombas acionadas separadamente, o esquema elétrico terá que impedir a partida do motor principal enquanto o circuito de lubrificação não estiver funcionando.

3.2. Refrigeração

- 3.2.1. Para redutores com refrigeração por ventilador deve-se garantir o livre fluxo de ar sobre o redutor. Não deixar o redutor trabalhar apenas com a hélice sem a proteção, pois a mesma serve de direcionador do ar para refrigerar a carcaça aletada do redutor.
- 3.2.2. Redutores com serpentina integrada interna ou trocador de calor separado requerem ligações de água.

Utilizar preferencialmente água com baixo teor de cálcio. A pressão máxima de água não deve ultrapassar 6 kgf/cm2.

3.3. Contra Recuos

Todos os nossos redutores de linha TRA e TRC, possuem de série os contra recuos instalados nos eixos intermediários.

3.4. Outros Acessórios

Para redutores com outros acessórios como, sensores para analise de vibração, nível eletrônico de óleo, sistema de monitoramento continuo para análise ferrográfica do óleo, ou mesmo o monitoramento completo do sistema de lubrificante, é preciso observar as instruções de montagem e servico correspondentes.

4. Montagem de Acoplamentos, Polias etc.

4.1. A montagem de acoplamentos, polias, rodas dentadas, freios etc. deverá ser feita mediante utilização do furo roscado na ponta dos eixos, ou quando possível, por aquecimento dos elementos a serem colocados.



Tel.: (11) 3757-8444

- 4.2. Uma montagem forçada por meio de golpes é inadequada por causar danos aos rolamentos e a outros elementos internos do redutor.
- 4.3. Polias, rodas dentadas, freios etc., quando montados em pontas de eixo livres devem ser posicionados o mais próximo possível da carcaça do redutor. Consulte-nos para uma verificação prévia das tensões admissíveis e da vida dos rolamentos.
- 4.4. Acoplamentos tipo cardã ou laminas para os redutores angulares com motores fora das células, em torres de resfriamento, devem ser preferencialmente alinhados através do sistema a laser, para garantir o melhor alinhamento possível.

5. Início de Funcionamento

- 5.1. Antes do início de funcionamento deve-se verificar se o redutor foi fixado corretamente e se as instruções constantes dos itens 1 a 3 foram observadas.
- 5.2. O redutor deve ser abastecido com óleo novo antes de colocado em funcionamento. A viscosidade adequada e o tipo de óleo, estão indicados na plaqueta de identificação do redutor. Para a escolha de marcas de óleo consulte nossa tabela de "Lubrificantes Recomendados" no final do catálogo de redutores para Torre de Resfriamento.
- 5.3. O volume exato de óleo é indicado através da marca superior na vareta ou pelo bujão de nível do óleo. Quando tiver visor de óleo, deve-se encher o redutor até a metade do visor. A verificação do nível de óleo deverá ser feita sempre com o redutor parado. A quantidade de óleo indicado na plaqueta de identificação ou no catálogo serve somente como valor orientativo. Seguir a indicação do volume de óleo real, na placa do redutor.
- 5.4. Para redutores com lubrificação por bomba é preciso controlar o sistema de lubrificação após o enchimento com óleo. Após o desligamento da bomba deve-se corrigir eventualmente o nível de óleo. Caso o manômetro não acuse pressão após a partida, é preciso desligar imediatamente o redutor e efetuar um controle da estanqueidade do sistema, e principalmente do sentido de rotação.
- A pressão de óleo no início de funcionamento com óleo frio pode apresentar valores bastante acima dos mencionados no item 3.1.2., e deve ser, portanto, controlada outra vez quando o óleo estiver em temperatura de serviço.
- 5.5. Colocado o redutor em funcionamento, convém opera-lo sem carga (sem montar a hélice da Torre no eixo saída) por algumas horas. Não havendo anomalias, pode-se montar a hélice e iniciar a operação a plena carga de serviço. (Se possível, fazer analise de vibração antes e após montar a hélice da torre no eixo saida)
- 5.6. Para a circulação por moto-bomba, esta deverá ser acionada antecipadamente ao acionamento do redutor, à plena carga ou em temperaturas ambientes entre 0 e 40°C.

5.7. O aquecimento do redutor varia em função da rotação, da carga e das condições ambientais. Temperaturas de óleo até 100ºC não comprometem o funcionamento do redutor.

Temperaturas mais altas podem ser admitidas quando previstas, utilizandose lubrificantes especiais sintéticos.

- 5.8. Redutores que ficam parados por um período prolongado, devem ser postos em funcionamento (com ou sem carga) por algum tempo a cada 3 meses. Não havendo esta possibilidade deve-se providenciar uma nova conservação do redutor, girando-se manualmente até que o eixo de saída dê uma volta completa. Este processo, evita que os retentores fiquem aderidos aos eixos e ressequem.
- 5.9. Quando se tratar de redutor de vários estágios com câmaras de óleo intercomunicantes, deve-se verificar o nível de óleo após um período suficiente para a distribuição e em seguida completar o nível de óleo.
- 5.10. Se o redutor tiver sido armazenado completamente cheio de óleo, quando o mesmo for colocado em operação, o óleo excedente deve ser drenado respeitando-se o nível recomendado (vareta de nível ou visor).
- 5.11. Verificar se o respiro está montado, caso este tenha sido removido por ocasião do armazenamento.
- 5.11. Eliminar sujeira que possa existir próximo aos retentores, tanto no eixo de alta quanto de baixa rotação.

6. Manutenção e Troca de Lubrificantes

- 6.1 Em caso de Garantia: num eventual serviço de manutenção, convém seguir as disposições legais previstas nos termos de garantia.
- 6.2 A manutenção de rotina se resume basicamente no acompanhamento do comportamento do redutor, da manutenção do nível de óleo, da troca de lubrificante, limpeza do respiro e filtro de óleo, quando houver, e de uma verificação visual periódica do estado do engrenamento pela tampa de inspeção. Merecem atenção especial os componentes considerados acessórios tais como contra recuo, vedação taconite, respiro com execução especial, acoplamentos, etc.
- 6.3 Controlar regularmente o nível e a temperatura do óleo, assim como a pressão do óleo em sistemas de lubrificação por bomba.
- 6.4. Efetuar a primeira troca de óleo mineral após aproximadamente 500 horas de serviço. Os intervalos das demais trocas de óleo, dependem das condições de operação do redutor (solicitação e temperaturas de serviço, frequência departidas, tipo de óleo e condições ambientais). A tabela abaixo indica valores médios de referencia para os intervalos de troca.

Para redutores com lubrificação por bomba deve-se limpar ou substituir o elemento filtrante a cada troca de óleo

