BÔNUS 05

CHECKLIST ANTES DE TROCAR A PEÇA

9 componentes · item por item

Rode a lista antes de condenar qualquer componente. Se ficou item sem marcar, o diagnóstico ainda não está fechado.

DIAGNÓSTICO SPLIT

Como usar

Cada lista reúne o que precisa estar confirmado antes da troca. Imprima e deixe na pasta, ou marque mentalmente no atendimento.

Regra geral antes de qualquer troca

- [ ] Alimentação conferida: tensão correta no aparelho, com e sem carga
- [ ] Aparelho limpo: filtros, serpentinas e condensadora
- [ ] Código de erro anotado e consultado
- [ ] Defeito confirmado por medição, não só pelo sintoma
- [ ] Causa da falha identificada para não queimar a peça nova

Capacitor

Fichas 3.01 · 3.02 · 3.03

- [ ] Disjuntor desligado e capacitor descarregado
- [ ] Etiqueta lida (µF, tensão)
- [ ] Medido com os fios soltos
- [ ] Valor comparado com a tolerância
- [ ] Inspeção visual: estufado, vazando, trincado
- [ ] Causa da falha avaliada (calor, tensão, sujeira)

Pode trocar quando: Trocar só se a medição estiver fora da tolerância ou houver dano visível.

Compressor

Fichas 3.04 · 3.16 · 3.17 · 3.18

- [ ] Tensão na partida medida nos terminais
- [ ] Capacitor testado e aprovado
- [ ] Contatora e bornes conferidos
- [ ] Enrolamentos C-R, C-S e R-S medidos
- [ ] Isolamento para a carcaça medido
- [ ] Protetor térmico avaliado com o compressor frio
- [ ] Pressões equalizadas antes da partida

Pode trocar quando: Condenar só com enrolamento aberto, em curto, travado com tensão e capacitor corretos, ou sem compressão.

Placa eletrônica

Fichas 3.13 · 3.14 · 3.22

- [ ] Tensão de alimentação correta na entrada
- [ ] Fusível e varistor inspecionados
- [ ] Sensores medidos e aprovados
- [ ] Motores e cargas isolados para teste
- [ ] Cabo de interligação conferido
- [ ] Código de erro consultado no manual
- [ ] Reset feito no disjuntor

Pode trocar quando: Trocar só depois de descartar alimentação, sensores, motores e cabos.

Sensor (termistor)

Fichas 1.21 · 7.03 · 7.04

- [ ] Sensor desconectado da placa para medir
- [ ] Resistência comparada com a tabela do modelo
- [ ] Temperatura do sensor no momento da medição anotada
- [ ] Conector sem oxidação
- [ ] Sensor bem fixado na posição

Pode trocar quando: Trocar só se a resistência estiver fora da tabela na temperatura medida.

Motor do ventilador da condensadora

Fichas 1.10 · 3.06

- [ ] Hélice gira livre à mão
- [ ] Capacitor do motor medido
- [ ] Tensão chegando ao motor
- [ ] Enrolamentos medidos
- [ ] Rolamento sem folga ou ruído

Pode trocar quando: Trocar com enrolamento aberto, rolamento travado ou sem giro com tensão e capacitor corretos.

Motor da turbina

Fichas 2.06 · 3.07 · 8.09

- [ ] Turbina gira livre e está limpa
- [ ] Capacitor (se houver) medido
- [ ] Saída da placa para o motor medida
- [ ] Conector e fiação inspecionados
- [ ] Sinal de rotação conferido (motores DC)

Pode trocar quando: Trocar só com a placa enviando comando e o motor sem resposta.

Contatora

Ficha 3.05

- [ ] Tensão de comando na bobina
- [ ] Contatos sem queima ou picote
- [ ] Sem insetos ou sujeira entre os contatos
- [ ] Resistência da bobina medida

Pode trocar quando: Trocar com contatos queimados ou bobina aberta.

Válvula reversora

Fichas 1.19 · 1.20

- [ ] Tensão na bobina no modo certo
- [ ] Resistência da bobina medida
- [ ] Temperatura das linhas comparada
- [ ] Pressões medidas nos dois modos

Pode trocar quando: Trocar a bobina se estiver aberta; a válvula só com travamento ou vazamento interno confirmado.

Carga de gás

Fichas 1.03 · 1.04

- [ ] Filtros e serpentinas limpos
- [ ] Válvulas de serviço abertas
- [ ] Pressões medidas com o sistema estabilizado
- [ ] Superaquecimento calculado
- [ ] Vazamento procurado e reparado antes de completar

Pode trocar quando: Fazer carga só depois de achar e reparar o vazamento, e sempre pelo peso.