3.18

- ***入库流程：***
  - **1、入库的实托盘怎么触发，什么时候需要申请入库的**
    - 触发
      - 传感器检测到托盘到达入库站台
      - plc读取托盘信息与站台信息，写入DB块
      - ConveryPLC中的TimeScan1与TimeScan2轮询plc的数据 —— ReadPlc 读取数据 —— BindListStation 解析数据 —— 当解析的任务数据中：任务号有效，目标地址等于当前站台号（站台已到位）、站台类型有效 时 —— 触发ShowEquipmentTaskInfo(si)，从而触发Dowork
      - 在Dowork中，读取到stationtype = 1且goodstype = 2时触发实托盘入库处理（ConveryBLL）
    - 申请 —— 实托盘到达入库站台，当plc读取站台信息与托盘信息后，生成入库请求，wcs读取后，为其申请入库任务
  - **2、入库前有哪些校验，做了哪些事情**
    - 解析PLC信息后进行基础信息校验 —— 当任务号有效、目标地址等于当前站台号、站台类型有效 时，才会触发Dowork
    - 条码读取与校验
      - ReadItemBarcodeStr获取二维码信息，然后检验是否为空
      - 从二维码获取一维码信息，检验是否为空
    - 数量校验 —— 判断二维码数量与码垛的实际数量是否一致
    - 品规一致性校验 —— 托盘上有多个条码时，分割条码，判断品规
    - 电子芯片校验 —— 判断是否需要电子芯片校验，需要则调用中烟接口进行校验
    - wcs_gettask_p中进行基础信息校验 —— 检查传入信息与wcs_opcitem中的信息是否一致
  - **3、申请入库有哪些站台**
    - stationtype = 1 的入库站台 —— 比如5225站台，实托盘入库且到达5225站台时，更新状态为已完成
    - stationtype = 4 的拆垛站台 —— 拆段后余料（goodstype=4）申请回库任务
    - stationtype = 7 的其他站台 —— 比如5025站台，质检任务直接获取任务
    - stationtype = 9 的其他站台
      - 对于实托盘且目标站台为5214或5234，调用接口i_returntostation_cp生成 wms退料至余料回库区 任务
      - 对于余料且任务号<10000，调用 i_createmovetask_cp 生成移库任务。
    - stationtype = 10 的质检盘点站台 —— 调用wcs_getinboundtask_p生成质检盘点回库任务
  - **4、申请入库任务后，件烟的流向是怎样的**
    - 申请入库任务后，wcs分配目标地址，传给plc
    - plc根据wcs下发的目标地址，控制输送线将托盘连通件烟送往指定位置 —— 若途中经过其他中转站，则由对应设备接力完成输送
    - 当托盘到达目标站台，站台传感器触发，plc向wcs发送到位申请
    - wcs收到到位信号后，激活后续设备的取货任务
    - 堆垛机取走托盘，将托盘存入指定货位，然后件烟与货位建立绑定关系
    - 特殊： —— 若申请入库任务时出现品规不一致、条码异常等情况，wcs会将目标地址直接改为异常口

- ***期间涉及到的任务状态的变更是怎么样的：***
  - **1、申请入库任务成功后 wms 任务、wcs任务、wcs子任务 各种的状态**
    - wms 任务状态：
      - 生成wms任务后，初始化为Task_NotExecute未执行
      - 当wcs_updatetaskstatus_p更新子任务状态为2（执行中）后，更新wms任务状态为Task_Executing执行中
    - wcs 任务状态：
      - wcs_insertinboundtask_p插入任务时，初始化状态为0未执行
      - wcs_updatetaskstatus_p更新子任务状态为2后，将主任务状态改为2执行中
    - wcs子任务状态：
      - wcs_insertinboundtask_p插入任务时，初始化当前子任务状态为0未执行
      - wcs_updatetaskstatus_p更新子任务状态为2执行中
  - **2、wcs 子任务 输送机任务在什么时候结束，wcs子任务 堆垛机任务在什么时候开始**
    - 输送机任务结束：
      - 实托盘入库，且目标站台为5225时，调用wcs_updatetaskstatus_p更新sta状态为1已完成
      - stationtype=3 出入库到位 时，调用wcs_updatetaskstatus_p更新sta状态为1已完成
    - 堆垛机任务开始：
      - wcs_updatetaskstatus_p 中，若STA任务状态为1已完成，但wcs_subtaskinfo中只是部分完成，就把堆垛机运行状态设为可执行 —— 然后SRMBLL中的TimeScan()方法：轮询数据，当找到对应任务后，UpdateTaskStatus更新其运行状态为执行中
  - **3、堆垛机子任务什么时候结束**
    - 当堆垛机将托盘放入目标货位并反馈 CR_PUTC_EXECUTED（放货完成）时，UpdateTaskStatus更新sc任务状态为1已结束