


课程索引







1.手把手带你来操作





编译U-Boot

注意: 各开发板编译请参考

《国嵌U-Boot使用手册》

嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



1.U-Boot烧写






安装辅助程序 (SD卡或Nor)

嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



2.U-Boot命令详解







2.1 帮助命令



尽管UBOOT提供了丰富的命令集,但不同的开发板所支持的命令却不一样(可配置), help 命令可用于察看当前单板所支持的命令。

help

autoscr -run script from memory
base -print or set address offset
bdinfo -print Board Info structure
bootm -boot application image from memory



2.2 查看环境变量



printenv:查看环境变量

#printenv

ipaddr=192.168.0.1

ethaddr=12:34:56:78:9A:BC

serverip=192.168.1.5





2.2 修改环境变量



setenv 添加、修改、删除环境变量

- v setenv name value ...
 - add/modify environment variable 'name' to 'value'
- v setenv name
 - delete environment variable 'name'

#setenv myboard 210 #printenv

serverip=192.168.1.5 myboard=210



2.2 保存环境变量



saveenv 保存环境变量

将当前定义的所有变量及其值存入flash中。



嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



2.3 文件下载



tftp 通过网络下载文件

注意:使用tftp,需要先配置好网络

#setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC

#setenv ipaddr 192.168.0.3

#setenv serverip 192.168.0.2 (tftp服务器的地址)

#ping 192.168.0.2(tftp服务器的地址)

范例:

#tftp 0xc0008000 ul mage

把tftp服务器上的ul mage下载到OxcOOO8000处。

(注意: 各开发板下载地址请参考《国嵌U-Boot使用手册》)



2.4 执行程序



bootm {addr} {arg}

执行固定格式的2进制程序

范例:

#bootm 0xc0008000

(注意: 各开发板下载/运行地址请参考《国嵌U-

Boot使用手册》)



2.5 查看内存内容



md 显示内存区的内容。

md采用十六进制和ASCII 码两种形式来显示存储单元的内容。

这条命令还可以采用长度标识符 .1, .w和.b:

md [.b, .w, .l] address

范例:

md.w 100000

00100000: 2705 1956 5050 4342 6f6f 7420 312e 312e

00100010: 3520 284d 6172 2032 3120 3230 3032 202d



2.5 修改内存内容



mm 修改内存,地址自动递增。

mm [.b, .w, .l] address

mm 提供了一种互动修改存储器内容的方法。它会显示地址和当前值 ,然后提示用户输入。如果你输入了一个合法的十六进制数,这 个新的值将会被写入该地址。然后提示下一个地址。如果你没有 输入任何值,只是按了一下回车,那么该地址的内容保持不变。 如果想结束输入,则输入空格,然后回车。

=> mm 100000

00100000: 27051956 ? 0

00100004: 50504342 ? AABBCCDD



2.6 擦除nand flash



nand erase 起始地址start 长度len 擦除start处开始的,长度为len的区域 范例:

#nand erase 0x400000 0x500000





2.6 写/读nand flash



nand write 内存起始地址 flash起始地址 长度len 将内存起始地址处,长度为len的数据,写入flash起始地址处。 范例:

#nand write c0008000 400000 500000

nand read 内存起始地址 flash起始地址 长度len 将flash起始地址处,长度为len的数据,读到内存起始地址处。 范例:

#nand read c0008000 400000 500000



2.7 设置自启动



1: 设置从nand flash自动启动

#setenv bootcmd nand read c0008000 400000 500000 \; bootm c0008000

2: 设置自动下载内核到内存后启动

#setenv bootcmd tftp c0008000 ul mage \; bootm c0008000



嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



2. 手把手带你来操作





使用 U-Boot命令

