RK3308 Audio Codec介绍

文件标识: RK-KF-YF-304

发布版本: V1.0.1

日期: 2020-08-10

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍RK3308 Audio 接口、EVB MIC 类型,常用Audio 配置以及Codec常用的属性配置。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3308	4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本	作者	日期	描述
V0.1.0	Xing Zheng	2018-05-01	添加RK3308 Audio介绍初始版本
V0.2.0	Xing Zheng	2018-09-16	添加RK3308 CODEC常用属性配置描述
V0.3.0	Xing Zheng	2018-09-04	添加HPF和AGC相关配置说明
V1.0.0	Xing Zheng	2019-03-08	修正通道映射描述,添加MICBIAS属性说明
V1.0.1	Ruby Zhang	2020-08-10	更新公司名称和文档格式

RK3308 Audio Codec介绍

- 1. RK3308 Audio接口介绍
- 2. RK3308 EVB MIC类型介绍
 - 2.1 RK3308 AMIC Board配置
 - 2.2 RK3308 DMIC Board配置
 - 2.3 RK3308 PDM MIC Board配置
- 3. RK3308常用Audio相关配置
 - 3.1 常用音频工具的使用
 - 3.2 CODEC音频通路切换
 - 3.3 CODEC音频增益调节
 - 3.4 CODEC高通滤波器配置
 - 3.5 CODEC AGC相关配置简要说明
- 4. RK3308 CODEC常用属性配置

1. RK3308 Audio接口介绍

RK3308有丰富的音频相关接口,包括I2S, PCM, TDM, PDM, SPDIF, VAD(Voice Activity Detection) 以及内置CODEC:

- I2S with 2 channel
- I2S with 8 channel
- I2S with 16 channel
- PDM with 8 channel
- TDM with 8 channel
- SPDIF
- Voice Activity Detection(VAD)
- Embedded Audio Codec

更多具体Audio接口细节请参看《RK3308 TRM Chapter 22 Audio Subsystem》章节。

2. RK3308 EVB MIC类型介绍

RK3308支持不同类型接口的MIC矩阵是其一大亮点,EVB上有三种接口类型的MIC可供客户选择:

- 模拟MIC(以下简称AMIC)与RK3308内置CODEC连接
- 数字MIC(以下简称DMIC)与RK3308 I2S连接
- PDM MIC与RK3308 PDM连接

因此,RK3308的kernel工程也是依据以上三种不同的MIC来区分板级dts文件。除了公共的部分ACODEC的配置需引用:

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v10.dtsi

最末端的子板级dts他们分别是:

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-amic-v10.dts

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-dmic-i2s-v10.dts

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-dmic-pdm-v10.dts

下面简单介绍一下Audio部分相关的dts配置。

2.1 RK3308 AMIC Board配置

因为RK3308 EVB都需要启用内置的CODEC功能,将rk3308-evb-amic-v10.dts中CODEC的配置挪到公共的rk3308-evb-v10.dtsi中,所以rk3308-evb-amic-v10.dts里仅仅是引用了rk3308-evb-v10.dtsi,并作了空的描述(后期根据项目需要可根据AMIC Board独有的功能模块在其中自行添加):

```
#include "rk3308-evb-v10.dtsi"

/ {
          model = "Rockchip RK3308 evb analog mic board";
          compatible = "rockchip,rk3308-evb-amic-v10", "rockchip,rk3308";
};
```

其中在rk3308-evb-v10.dtsi中添加的CODEC部分(DMIC Board和PDM MIC Board也包含了它):

启用了内部8通道的i2s 8ch 2:

启用内置CODEC:

```
&acodec {
    status = "okay";

    #sound-dai-cells = <0>;

    hp-ctl-gpios = <&gpio0 RK_PA1 GPI0_ACTIVE_HIGH>;
    spk-ctl-gpios = <&gpio0 RK_PA5 GPI0_ACTIVE_HIGH>;
};
```

2.2 RK3308 DMIC Board配置

RK3308 EVB DMIC Board描述如下:

2.3 RK3308 PDM MIC Board配置

与DMIC Board类似,PDM MIC Board的描述:

```
pdm-mic-array {
        compatible = "simple-audio-card";
        simple-audio-card, name = "rockchip, pdm-mic-array";
        simple-audio-card, cpu {
            sound-dai = <&pdm_8ch>;
        };
        simple-audio-card, codec {
              sound-dai = <&dummy_codec>;
        };
};
```

开启pdm_8ch的同时,也需要打开dummy_codec:

3. RK3308常用Audio相关配置

Audio是消费电子产品中不可或缺、非常重要的一个功能模块,Linux平台上相关的工具也非常多样。所以,RK3308 EVB上也整合了常用的alsa-utils、tiny-alsa等工具来帮助我们日常开发使用。

3.1 常用音频工具的使用

我们常用的音频使用场景主要是音频的播放和录音,常用的有alsa-utils的aplay/arecord,tiny-alsa 的/tinyplay/tinycap。由于alsa-utils一般会使用到alsa-libs和alsa相关的route配置,为避免其中的配置不当导致引起播放/录音结果与预期不符,建议项目开发过程中还是多使用更简单直接的tiny-alsa来避免这些问题。

• 播放命令

播放wav文件输出到声卡0上:

```
1 | tinyplay /data/2k_1k0db_48K.wav -D 0
```

• 录音命令

录制采样率44100Hz、位深16bit、双声道格式的wav文件到声卡0上:

```
1 | tinycap /tmp/my_record.wav -r 44100 -b 16 -D 0 -c 2
```

• 同时录放回采命令

RK3308 EVB支持将Lineout 2CH输出的同时,loopback到内置CODEC ADC7/ADC8通道。我们可以在后台启动一个tinycap进程的同时,去播放需要回采的wav文件:

```
1 tinycap /tmp/my_loopback.wav -r 44100 -b 16 -D 0 -c 8 &
2 tinyplay /data/2k_1k0db_48K.wav -D 0
```

3.2 CODEC音频通路切换

目前CODEC支持使用脚本来直接切换通路,比如LINEOUT切换到HPOUT:

```
1  # /data/switch_inoutput.sh hp
2  switch to hp-out
3  dac path: hp out
```

更多的使用可以不带参数查看usage:

```
1 | # /data/switch_inoutput.sh
```

Usage:

```
1 input <-- mi: mic-in, li: line-in
2 output --> lo: line-out, hp: hp-out, lohp: both line-out and hp-out
```

3.3 CODEC音频增益调节

RK3308 CODEC内部支持多级输入/输出增益调节,它们的所有状态都可以用amixer或者tinymix工具来查看。


使用amixer contents查看,输出的内容比较多,不是很直观:

```
# amixer contents
numid=47,iface=CARD,name='Headphones Jack'
   ; type=B00LEAN,access=r-----,values=1
   : values=off
numid=33,iface=MIXER,name='ADC ALC Group 0 Left Volume'
   ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=31,step=0
   : values=12
   | dBscale-min=-18.00dB,step=1.50dB,mute=1
numid=34,iface=MIXER,name='ADC ALC Group 0 Right Volume'
   ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=31,step=0
   : values=12
   | dBscale-min=-18.00dB,step=1.50dB,mute=1
```

我们可以使用tinymix contents,这样每个通道的每个增益范围都一目了然:

```
tinymix contents
      Number of controls: 47
                                                               value
       type
                       name
Θ
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
                       ADC ALC Group 0 Right Volume
ADC ALC Group 1 Left Volume
33
34
                                                      12 (range 0->31)
                       ADC ALC Group 1 Right Volume
35
       INT
                       ADC ALC Group 2 Left Volume
                                                              12 (range 0->31)
37
       INT
                       ADC ALC Group 2 Right Volume
                                                             12 (range 0->31)
                       ADC ALC Group 3 Left Volume
38
       INT
                                                             12 (range 0->31)
                                                             12 (range 0->31)
                       ADC ALC Group 3 Right Volume
DAC LINEOUT Left Volume
39
       INT
                                                              0 (range 0->3)
40
       INT
                       DAC LINEOUT Right Volume
                                                             0 (range 0->3)
41
       TNT
                       DAC HPOUT Left Volume
42
       INT
                                                             0 (range 0->30)
43
                       DAC HPOUT Right Volume
                                                              0 (range 0->30)
       INT
44
       INT
                       DAC HPMIX Left Volume
                                                              0 (range 0->1)
                       DAC HPMIX Right Volume
                                                              0 (range 0->1)
45
       TNT
       B00L
                       Headphones Jack
```

从上面的contents dump可以看到,可调节的Volume Gain有不少,这里简单说明一下。来自一张RK3308 TRM ACODEC章节的Block图:



可以看到,RK3308 CODEC包含了8个ADC输入,将其分组的话,ADC1/ADC2作为Group 0,ADC3/ADC4作为Group 1,ADC5/ADC6作为Group 2,ADC7/ADC8作为Group 3。

"ALC AGC"前缀的表示对AGC自动调节增益的配置,以及调节对应通道的"Max"和"Min"部分,来控制AGC的范围。目前默认AGC是关闭状态,所以可以暂时忽略这些Volume。

"ADC MIC"前缀表示调节前级MIC PGA线性放大增益。

"ADC ALC"前缀表示调节后级ALC线性放大增益。

"DAC LINEOUT"前缀表示调节后级LINEOUT线性放大增益。

"DAC HPOUT"前缀表示调节后级HPOUT线性放大增益。

"DAC HPMIX"前缀表示调节前级线性放大增益,它作为LINEOUT和HPOUT共同的前级。

另外,每个通道都有各自的调节范围,比如:

32 INT 1 ADC ALC Group 0 Left Volume 12 (range 0->31)

表示"ADC ALC Group 0 Left Volume"量化了 $0\sim31$ 共32个量化等级,当前的Volume值是12。如果我们想改变这个Volume为20,可以通过tinymix set去设置它:

1 # tinymix set "ADC ALC Group 0 Left Volume" 20

```
1 # tinymix get "ADC ALC Group 0 Left Volume"
2 20 (range 0->31)
```

3.4 CODEC高通滤波器配置

```
commit 304e48e978d4a2337022e29020afdd1c4a8c2698
Author: Xing Zheng <zhengxing@rock-chips.com>
Date: Tue Aug 28 14:02:41 2018 +0800
ASoC: rk3308_codec: disable high pass filter by default
```

从这个提交开始, acodec driver将默认关闭HPF功能,客户需要根据实际项目情况去关闭/打开HPF:

56	ENUM	1	ADC Group 0 HPF Cut-off	20Hz245Hz612Hz, Off
57	ENUM	1	ADC Group 1 HPF Cut-off	20Hz245Hz612Hz, Off
58	ENUM	1	ADC Group 2 HPF Cut-off	20Hz245Hz612Hz, Off
59	ENUM	1	ADC Group 3 HPF Cut-off	20Hz245Hz612Hz, Off

因为tinymix contents可以比较方便的一行显示controls的状态,但上图由于是tinymix contents显示排版不是很友好的原因,逗号分割在Off的前面,表示该item是选择Off。这个可以通过amixer sget命令确认。比如:

```
/ # amixer sget 'ADC Group 0 HPF Cut-off'
Simple mixer control 'ADC Group 0 HPF Cut-off',0
   Capabilities: enum
   Items: '20Hz' '245Hz' '612Hz' '0ff'
   Item0: '0ff'
```

如果需要是能acodec的HPF Cut-off 20Hz功能(一般作用是去直流分量),则可以:

```
amixer sset 'ADC Group 0 HPF Cut-off' 20Hz
amixer sset 'ADC Group 1 HPF Cut-off' 20Hz
amixer sset 'ADC Group 2 HPF Cut-off' 20Hz
amixer sset 'ADC Group 3 HPF Cut-off' 20Hz
```

对4组/8个ADC通道开启截止频率20Hz的HPF:

```
        56
        ENUM
        1
        ADC Group 0 HPF Cut-off
        , 20Hz245Hz612Hz0ff

        57
        ENUM
        1
        ADC Group 1 HPF Cut-off
        , 20Hz245Hz612Hz0ff

        58
        ENUM
        1
        ADC Group 2 HPF Cut-off
        , 20Hz245Hz612Hz0ff

        59
        ENUM
        1
        ADC Group 3 HPF Cut-off
        , 20Hz245Hz612Hz0ff
```

这时逗号是分割在20Hz前面,item选择的是20Hz:

```
/ # amixer sget 'ADC Group 0 HPF Cut-off'
Simple mixer control 'ADC Group 0 HPF Cut-off',0
  Capabilities: enum
  Items: '20Hz' '245Hz' '612Hz' '0ff'
  Item0: '20Hz'
```

3.5 CODEC AGC相关配置简要说明

默认情况下, acodec 中8个ADC AGC是处于关闭状态:

24	ENUM	1	ALC AGC Group 0 Left Switch	, OffOn
25	ENUM	1	ALC AGC Group 0 Right Switch	, OffOn
26	ENUM	1	ALC AGC Group 1 Left Switch	, OffOn
27	ENUM	1	ALC AGC Group 1 Right Switch	, OffOn
28	ENUM	1	ALC AGC Group 2 Left Switch	, OffOn
29	ENUM	1	ALC AGC Group 2 Right Switch	, OffOn
30	ENUM	1	ALC AGC Group 3 Left Switch	, OffOn
31	ENUM	1	ALC AGC Group 3 Right Switch	, OffOn

如果客户想使能acodec的AGC功能。这里以ADC3通道为例:

ADC3属于ADC Group 1 Left通道,我们先要根据目前采样率设置AGC对应的ASR(Approximate Sample Rate)。比如,当前录音的采样率是44.1KHz,ADC3的ASR就需要配置成44.1KHz:

amixer sset 'AGC Group 1 Left Approximate Sample Rate' 44.1KHz

```
/ # amixer sset 'AGC Group 1 Left Approximate Sample Rate' 44.1KHz
Simple mixer control 'AGC Group 1 Left Approximate Sample Rate',0
Capabilities: enum
Items: '96KHz' '48KHz' '44.1KHz' '32KHz' '24KHz' '16KHz' '12KHz' '8KHz'
Item0: '44.1KHz
```

然后打开ADC3的AGC:

```
/ # amixer sset 'ALC AGC Group 1 Left' On

/ # amixer sset 'ALC AGC Group 1 Left' On
Simple mixer control 'ALC AGC Group 1 Left',0
Capabilities: volume volume-joined enum
Items: 'Off' 'On'
Item0: 'On'
```

这样,ADC3就使能了AGC功能。

4. RK3308 CODEC常用属性配置


RK3308 CODEC的属性比较多,dts里能使用到的属性都可以在kernel代码的:

Documentation/devicetree/bindings/sound/rockchip,rk3308-codec.txt

找到,这里介绍一些平时开发中常用的属性,以便于理解:

• rockchip,adc-grps-route

这个属性是可选项,可以调整各路ADC与i2s sdi的映射关系。注意,这里不是指MIC和ADC的映射,是CODEC IP出来的sdo与连接的i2s IP的sdi的映射关系。具体框图可以参考RK3308 TRM Chapter 6 Audio Subsystem:



如果不指定,默认为一一映射的关系。比如CODEC和i2s_8ch_2连接,录制8ch时。ADC_MIC 0-7分别对应i2s 8ch 2的sdi 0-7:

```
1  * sdi_0 <-- sdo_0 <-- MIC_0_1  // ch0 and ch1
2  * sdi_1 <-- sdo_1 <-- MIC_2_3  // ch2 and ch3
3  * sdi_2 <-- sdo_2 <-- MIC_4_5  // ch4 and ch5
4  * sdi_3 <-- sdo_3 <-- MIC_6_7  // ch6 and ch7
```

如果有这样一个场景,我们希望再录制4ch的时候,MIC_2_3移到最后作为回采功能,MIC_4_5移到最前面,dts里可以增加这样的描述:

```
1 | rockchip,adc-grps-route = <2 1 3 0>;
```

此时的ADC通路的映射关系:

由于我们只用到4ch, i2s的sdi2和sdi3并没有被使用到, 所以后面2组的描述可以忽略。

• rockchip,loopback-grp

这个属性指定的是模拟PA对应的连接的ADC group,通过这个属性,codec driver会在合适的时间打开回 采,以节省功耗。比如,回采电路连接在ADC 0 1上,我们可以在dts指定:

```
1 | rockchip,loopback-grp = <0>;
```

• rockchip,no-hp-det

该属性表明CODEC就不会去使能hp-det的功能。如果目标板硬件上没有用CODEC的耳机检测功能,CODEC hp-det pin悬空,该属性强烈建议加上,否则会引起耳机插入误报的现象。

hp-ctl-gpios

该属性指定了控制耳机通路的gpio pin。在耳机通路使能下,播放/关闭音乐的时候,打开/关闭耳机通路模块。比如:

```
1 | hp-ctl-gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

spk-ctl-gpios

该属性指定了控制喇叭通路的gpio pin。在喇叭通路使能下,播放/关闭音乐的时候,打开/关闭PA通路模块。比如:

```
1 | spk-ctl-gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

rockchip,en-always-grps

该属性可以让指定的ADC group打开一次之后就常开,主要应用于与VAD配合的场景,即在休眠的时候不关闭与VAD相关的ADC,达到快速响应的功能。

• rockchip,delay-loopback-handle-ms

因为在实际开发过程中,选用的PA的启动时延不同。该属性指定了打开回采后,需要等待的稳定时延才重新打开对应的ADC,避免回采数据抖动。比如:

1 rockchip,delay-loopback-handle-ms = <200>;

• rockchip,no-deep-low-power

该属性表明在系统休眠的时候CODEC不进入低功耗模式,以适应更快速的响应需求,适合对功耗不是很在意的场景。

- · rockchip,micbias1
- rockchip,micbias2

为了让codec有更好的功耗表现,目前驱动默认关闭了codec的MICBIAS1和MICBIAS2。如果硬件上有使用到,可以通过dts分别开启对应的属性去开启对应的MICBIAS。