# **RK3308**

# 红外开发指南

发布版本:1.00

日期:2019.02

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-591-83991906 客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: service@rock-chips.com

# <u>前言</u>

### 概述

本文档主要介绍 RK3308 红外的使用以及验证方法。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK3308	4.41

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019.02.27	v1.0.0	Hkh、Ljh	初始文档

# 目录

1	DTS	配置	. 1-1
2	验证.		. 2-1
	2.1	接收验证	. 2-1
	2.2	发送验证	. 2-2
	2.3	注意	. 2-3

# 1 DTS 配置

配置参考如下:

```
ir_rx {
  compatible = "gpio-ir-receiver";
  gpios = <&gpio0 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&ir_recv_pin>;
  };
  ir_tx {
  compatible = "pwm-ir-tx";
  pwms = <&pwm1 0 25000 0>;
  };
  &pwm1 {
  status = "ok";
  pinctrl-names = "active";
  pinctrl-0 = <&pwm1_pin_pull_down>;
  };
};
```

Rockchip 开发指南 验证

## 2 验证

### 2.1 接收验证

设备节点 /sys/class/rc/rc0/ir\_raw, 在串口下运行 cat /sys/class/rc/rc0/ir\_raw > /tmp/ir\_recv, 然后用红外遥控器对着板子上的红外接收装置,按下任一按键,会把接收到的高低脉冲的时长(单位 ms)数据保存到文件中。数据格式如 9006,4462,591,1635...串口会打印如下的调试信息:

```
24.901728] pulse 3410348
  24.901772] space 9006
  24.901794] pulse 4462
  24.901816] space 591
  24.916726] pulse 1635
  24.916767] space 533
  24.916791] pulse 1687
  24.916813] space 542
  24.916835] pulse 566
  24.916855] space 592
  24.916877] pulse 568
  24.916898] space 591
  24.916920] pulse 1709
24.916941] space 586
  24.916961] pulse 1643
  24.916983] space 595
  24.917004] pulse 563
  24.917026] space 586
  24.917046] pulse 1649
  24.917068] space 522
  24.917089] pulse 571
  24.917109] space 588
  24.931735] pulse 630
  24.9317721 space 561
  24.931794] pulse 1675
  24.931816] space 592
  24.931836] pulse 1642
  24.931856] space 585
  24.931878] pulse 574
  24.931900] space 584
  24.931921] pulse 574
  24.931947] space 587
  24.931967] pulse 1583
  24.931990] space 588
  24.932010] pulse 630
  24.9320321 space 534
  24.932053] pulse 624
  24.932073] space 596
```

Rockchip 开发指南 验证

```
24.932095] pulse 1641
 24.932116] space 589
  24.946638] pulse 565
[
  24.946672] space 590
  24.946694] pulse 507
  24.946715] space 588
[
  24.946737] pulse 1707
  24.946758] space 590
  24.946779] pulse 503
  24.946799] space 597
  24.946820] pulse 564
  24.946842] space 586
L
  24.946862] pulse 1649
  24.946884] space 589
  24.946905] pulse 1642
  24.946925] space 593
  24.946947] pulse 562
  24.946968] space 595
  24.946990] pulse 1641
  24.947010] space 593
  24.962778] pulse 1642
24.962815] space 590
  24.962838] pulse 569
  24.962860] space 587
24.962881] pulse 1643
  24.962902] space 590
  24.962923] pulse 1642
  24.962945] space 659
  24.962966] pulse 559
  24.962988] space 595
  25.008656] pulse 39419
  25.0086911 space 9008
  25.008714] pulse 2182
  25.008735] space 583
  25.131721] pulse 125271
```

## 2.2 发送验证

设备节点 /sys/class/rc/rc1/transmit, 通过

cat /tmp/ir\_recv > /sys/class/rc/rc1/transmit, 会把 ir\_reve 文件中的红外数据通过 pwm 发送出去。发送的数据(单位是 ms)格式如 9007, 4462, 590, 1575, 591, 1644...,可以用示波器 测 pwm 的脉冲验证发送是否成功。

串口会有类似如下的输出:

```
[ 1397.706303] transmit_store: 9007,4462,590,1575...
[ 1397.706475] delta 8967|9007
[ 1397.715489] delta 4416|4462
```

Rockchip 开发指南 验证

## 2.3 注意

默认 pwm 的频率和占空比是 38000 和 50%, 可以通过如下方式设置 pwm 的频率和占空比:

echo 25000 > /sys/class/rc/rc1/frequency echo 90 > /sys/class/rc/rc1/duty\_ratio