密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(✓)

RK1808 加速棒操作指南

(产品三部)

文件状态:	文件标识:	RK-KF-CS-005
	当前版本:	1. 0. 1
[√] 草稿	作 者:	LJH
[]正在修改	完成日期:	2019-08-01
[]正式发布	审核:	HL
	审核日期:	2019-08-01



免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址:www.rock-chips.com客户服务电话:+86-4007-700-590客户服务传真:+86-591-83951833客户服务邮箱:fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档是 RK1808 加速棒的操作指南。RK1808 启动方式包括从 DDR, SPI Nor/Nand Flash, eMMC 启动。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK1808	4.4.1

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-08-01	V1.01	HL	增加从 SPI Nor/Nand Flash, eMMC 启
			动的编译烧写步骤
2019-06-28	V1.0.0	LJH	

目录

1	RK1	1808 固件	编译与烧写	4
	1.1	SDK 3	芡取	4
	1.2	从 DD	PR 启动	4
		1.2.1	配置编译环境	4
		1.2.2	编译 uboot	4
		1.2.3	编译 kernel	4
		1.2.4	编译 ramboot	4
		1.2.5	从 RK3399 下载固件到 RK1808	4
		1.2.6	从 X86 下载固件到 RK1808	6
	1.3	从 eM	MC 启动	7
		1.3.1	配置编译环境	7
		1.3.2	编译 uboot	7
		1.3.3	编译 kernel	7
		1.3.4	编译 rootfs	7
		1.3.5	拷贝固件	7
		1.3.6	烧写固件	7
	1.4	从 SP	I Nand/Nor Flash 启动	8
		1.4.1	配置编译环境	8
		1.4.2	编译 uboot	8
		1.4.3	编译 kernel	8
		1.4.4	编译 ramboot	8
		1.4.5	拷贝固件	8
		1.4.6	烧写固件	8
2	RKN	NPUTool .		9
	2.1	下载		9
	2.2	编译		9
3 Demo 使用说			明	9
	3.1	RK339	99 使用 RK1808 加速棒	. 10
		3.1.1	使用步骤	. 10
		3.1.2	错误排查	. 11
	3.2	X86 億	Ե用 RK1808 加速棒	. 12
		3.2.1	使用步骤	. 12
4	相关	と文档		12

1 RK1808 固件编译与烧写

1.1 SDK 获取

RK1808_LINUX_SDK 下载命令如下:

```
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u
ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m
rk1808_linux_release.xml
```

关于 SDK 的详细描述请参阅:

docs/SoC platform related/Rockchip_RK1808_Linux_SDK_Release_V1.0.0_20181227_CN.pdf o

1.2 从 DDR 启动

1.2.1 配置编译环境

```
1808/sdk$ ./build.sh BoardConfig rk1808 compute stick.mk
```

注意: BoardConfig_rk1808_compute_stick.mk 文件中的 RK_KERNEL_DTS 要与实际使用的 RK1808 开发 板对应,本文档以 RK1808 EVB 的板子做验证,dts 选用 rk1808-evb-v10。

```
--- a/rk1808/BoardConfig_rk1808_compute_stick.mk
+++ b/rk1808/BoardConfig_rk1808_compute_stick.mk
@@ -7,7 +7,7 @@ export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rknpu-lion
# Kernel defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rk1808_linux_defconfig
# Kernel dts
-export RK_KERNEL_DTS=rk1808-compute-v10
+export RK_KERNEL_DTS=rk1808-evb-v10
# boot image type
export RK_BOOT_IMG=boot.img
# kernel image path
```

1.2.2 编译 uboot

1808/sdk\$./build.sh uboot

1.2.3 编译 kernel

1808/sdk\$./build.sh kernel

1.2.4 编译 ramboot


1808/sdk\$./build.sh ramboot

1.2.5 从 RK3399 下载固件到 RK1808

1) 进入 device/rockchip/rk1808/rk1808_compute_stick_tool/ 目录并执行./copy_rk1808_imgs.sh,将上面步

骤生成的固件拷贝到该目录下。

- 2) 将 rk1808_compute_stick_tool 目录拷贝到 RK3399 的 tmp 目录下并将 npu_upgrade、aarch64_release/upgrade_tool、x64_release/upgrade_tool 赋予可执行权限。
 - 3) 将 RK3399 开发板与 RK1808 开发板通过 USB 相连。




- 4) 先按住 RK1808 开发板的 MASKROM 键后,再同时按下 RESET 键,经过 2S 后松开,使其进入 MASKROM 烧写模式(若 RK1808 从 DDR 启动,必须在 MASKROM 模式下烧写)。
 - 5) 在 RK3399 的/tmp/rk1808_compute_stick_tool 目录下,执行命令下载固件到 RK1808。
 - sudo ./npu_upgrade MiniLoaderAll.bin uboot.img trust.img boot.img

```
linaro@linaro-alip:/tmp/rk1808_compute_stick_tool$ sudo ./npu_upgrade MiniLoaderAll.bin uboot.img to ust.img boot.img
use arm version
start to wait device...
device is ready
start to download loader...
download loader ok
start to wait loader...
loader is ready
start to write uboot...
write uboot ok
start to write trust...
write trust ok
start to write boot...
write boot ok
start to run system...
run system ok
```

1.2.6 从 X86 下载固件到 RK1808

- 1) 进入 device/rockchip/rk1808/rk1808_compute_stick_tool/ 目录并执行./copy_rk1808_imgs.sh,将上面步骤生成的固件拷贝到该目录下。
- 2) 将 rk1808_compute_stick_tool 目录拷贝到 X86 的 tmp 目录下并将 npu_upgrade、arch64_release/upgrade_tool、x64_release/upgrade_tool 赋予可执行权限。
 - 3)将 X86与 RK1808开发板通过 USB 相连。



4) 先按住 RK1808 开发板的 MASKROM 键后,再同时按下 RESET 键,经过 2S 后松开,使其进入 Copyright © 2019 Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

MASKROM 烧写模式(RK1808 从 DDR 启动,必须在 MASKROM 模式下烧写)。

5) 在 X86 的/tmp/rk1808_compute_stick_tool 目录下, 执行命令下载固件到 RK1808。

sudo ./npu upgrade MiniLoaderAll.bin uboot.img trust.img boot.img

```
linaro@linaro-alip:/tmp/rk1808_compute_stick_tool$ sudo ./npu_upgrade MiniLoaderAll.bin uboot.img trust.img boot.img
use arm version
start to wait device...
device is ready
start to download loader...
download loader ok
start to wait loader...
loader is ready
start to write uboot...
write uboot ok
start to write trust...
write trust ok
start to write boot...
write boot ok
start to run system...
run system ok
```

1.3 从 eMMC 启动

1.3.1 配置编译环境

```
1808/sdk$ ./build.sh BoardConfig_rk1808_compute_stick_emmc.mk
注意: BoardConfig_rk1808_compute_stick_emmc.mk 文件中 RK_KERNEL_DTS 要修改成实际
使用的 dts。
```

1.3.2 编译 uboot

```
1808/sdk$ ./build.sh uboot
```

1.3.3 编译 kernel

```
1808/sdk$ ./build.sh kernel
```

1.3.4 编译 rootfs

```
1808/sdk$ ./build.sh rootfs
```

1.3.5 拷贝固件

将编译后的固件拷贝到 rockdev 目录下。

1808/sdk\$./build.sh firmware

1.3.6 烧写固件

利用 SDK/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool 目录下的 Linux 烧写工具烧写固件:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin
```

sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt

sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img

sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img

sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img

sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img

sudo ./upgrade_tool rd

或者参考 Rockchip_RK1808_Linux_SDK_Release_V1.0.0_20181227_CN.pdf 文档利用 windows 烧写工具进行烧写。

1.4 从 SPI Nand/Nor Flash 启动

1.4.1 配置编译环境

```
1808/sdk$ ./build.sh BoardConfig_rk1808_compute_stick_sfc.mk
```

注意: BoardConfig_rk1808_compute_stick_sfc.mk 文件中 RK_KERNEL_DTS 要修改成实际使用的 dts。

1.4.2 编译 uboot

```
1808/sdk$ ./build.sh uboot
```

1.4.3 编译 kernel

```
1808/sdk$ ./build.sh kernel
```

1.4.4 编译 ramboot

```
1808/sdk$ ./build.sh ramboot
```

1.4.5 拷贝固件

将编译后的固件拷贝到 rockdev 目录下。

1808/sdk\$./build.sh firmware

1.4.6 烧写固件

利用 SDK/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool 目录下的 Linux 烧写工具烧写固件:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或者参考 Rockchip_RK1808_Linux_SDK_Release_V1.0.0_20181227_CN.pdf 文档利用 windows 烧写工具进行烧写。

2 RKNPUTool

2.1 下载

在RK1808 SDK 根目录下,执行.repo/repo/repo sync 同步最新代码,RKNPUTool 在 sdk/external/目录下。

2.2 编译

进入 device/rockchip/rk1808/rk1808_compute_stick_tool/rknputools 目录,如果上位机是 ARM 执行: ./make_linux_aarch64_tools.sh,X86 执行: ./make_linux_x86_tools.sh,执行成功会把可执行程序、资源与库文件拷贝到 build 目录下。

```
ljh@SYS3:~/1808/sdk/device/rockchip/rk1808/rk1808_compute_stick_tool/rknputools$ tree build/
    box priors.txt
   coco labels list.txt
   dog.jpg
    labels.txt
        libopencv_core.so
        libopencv_core.so.3.4
libopencv_core.so.3.4.0
        libopencv highqui.so
        libopencv highgui.so.3.4
        libopencv_highgui.so.3.4.0
        libopencv_imgcodecs.so.3.4
libopencv_imgcodecs.so.3.4.0
        libopencv imgproc.so
        libopencv_imgproc.so.3.4
        libopencv_imgproc.so.3.4.0
        librknn_api.so
    mobilenet ssd.rknn
    mobilenet v1-tf.rknn
    npu transfer proxy
    rknn mobilenet
    rknn_ssd
    road.bmp
```

3 Demo 使用说明

API SDK 的 Linux 目录下提供了两个使用 RKNN API 的 Demo,一个是基于 MobileNet 模型图像分类器 Demo,另一个是基于 MobileNet-SSD 模型的目标检测 Demo。目前该 Demo 只适用于 64 位的 RK3399 和 X86 Linux 系统,同时只提供 64 位的 rknn_api 库。

3.1 RK3399 使用 RK1808 加速棒

3.1.1 使用步骤

- 1)将 device/rockchip/rk1808/rk1808_compute_stick_tool/rknputools 目录,拷贝到 RK3399 的/tmp/目录下,然后执行 linux.sh。
 - 2) 在 RK3399 上以 root 权限执行 npu_transfer_proxy。

```
root@linaro-alip:/tmp# chmod /// ixhn_moblienec
root@linaro-alip:/tmp# ./npu_transfer_proxy
I NPUTransfer: Starting NPU Transfer Proxy, Transfer version 1.9.2 (126ddbf@2019-05-20T09:
15:08), devid = 0123456789ABCDEF, pid = 1043:652
```

- 3) 将 RK3399 与 RK1808 通过 USB 线相连。
- 4)在RK3399上新开一个窗口运行rknn_mobilenet,成功会有如下打印:

```
linaro@linaro=alip:/tmp$ ./rknn_mobilenet
spec = local:transfer_proxy
   RKNNAPI
   RKNNAPI
              RKNN VERSION
   RKNNAPI
                API: 0.9.5 (a949908 build: 2019-05-07 22:20:43)
DRV: 0.9.6 (c12de8a build: 2019-05-06 20:10:17)
   RKNNAPI
   RKNNAPI:
Time(us)
                                                  Operator: CONVOLUTION
                               Operation id:
                                                                         Target:
                                                                                    523
                                                                     NN
                                                  CONVOLUTION
                                                                     nn
      ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                  CONVOLUTION
                                                                     MN
      ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                  CONVOLUTION
                                                                     nn
      ConvolutionReluPoolingLayer2
ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                                                    305
323
                                                  CONVOLUTION
                                                  CONVOLUTION
                                                                     NN
      ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                  CONVOLUTION
                                                                     NN
      ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                  CONVOLUTION
                                                                     m
      ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                  CONVOLUTION
                                                                     nn
      ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                  CONVOLUTION
   10 ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
       ConvolutionReluPoolingLayer2
ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                                                     313
320
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
       ConvolutionReluPoolingLayer2
ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
                                                   CONVOLUTION
                                                                      nn
       ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
       ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
        ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
       ConvolutionReluPoolingLayer2
ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      nn
                                                                                      431
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
       ConvolutionReluPoolingLayer2
ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
                                                                                      371
                                                   CONVOLUTION
        ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
        ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
        ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
       ConvolutionReluPoolingLayer2
ConvolutionReluPoolingLayer2
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
                                                                                     464
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
       PoolingLayer2 0 POOLING
       ConvolutionReluPoolingLayer2 O
TensorTranspose O TENSOR_TRANS
SoftMax2 O SOFTMAX SH
                                                   CONVOLUTION
                                                                      NN
```

5) 执行 rknn_ssd 成功会有如下打印,同时还会在 RK3399 的/tmp 目录下生成包含检测结果的 图像 out. jpg, 可以导出 out. jpg 查看检测结果。

```
linaro@linaro-alip:/tmp$ ./rknn ssd
D RKNNAPI: RKNN VERSION:
          API: 0.9.7 (ad412e9 build: 2019-06-14 09:58:20)
D RKNNAPI:
            DRV: 0.9.7 (d65a37f build: 2019-05-31 14:23:01)
D RKNNAPI:
D RKNNAPI: ====
validCount: 26
person @ (62, 503) (234, 843)
person @ (198, 535) (230, 634)
person @ (321, 531) (361, 626)
person @ (414, 468) (584, 764)
car @ (576, 519) (863, 689)
person @ (834, 468) (1037, 869)
bicycle @ (697, 637) (1110, 938)
write out.jpg succ!
linaro@linaro-alip:/tmp$
```

注意:本文档是基于 RK_EXCAVATOR_MAIN_V12(RK3399) 开发板,运行 64 位 Debian 系统验证(固件下载地址: https://eyun.baidu.com/s/3smEf8xn)。

3.1.2 错误排查

1) 32 位 Debian 运行程序错误信息如下:

```
root@linaro-alip:/tmp# ls -1
total 60664
                                    76932 May 28 2019 box_priors.txt
665 May 28 2019 coco_labels_list.txt
18889 May 28 2019 dog.jpg
-rw-r--r-- 1 linaro linaro
-rw-r--r-- 1 linaro linaro
rw-r--r-- 1 linaro linaro
-rw-r--r-- 1 linaro linaro 10484 May 28 2019 labels.txt
-rw-r--r-- 1 linaro linaro 32002449 May 28 2019 mobilenet_ssd.rknn
-rw-r--r-- 1 linaro linaro 29368141 May 28 2019 mobilenet_v1-tf.rknn
-rwxrwxrwx 1 linaro linaro 305328 May 28 2019 npu_transfer_proxy
drwx----- 2 root root 4096 Nov 3 17:16 pulse-PKdhtXMmr18n
-rwxrwxrwx 1 linaro linaro 32312 May 28 2019 rknn mobilenet
 rw-r--r-- 1 linaro linaro
                                   270054 May 28 2019 road.bmp
drwx----- 2 linaro linaro 4096 Nov 3 17:16 ssh-WwPhQvuaTMoN drwx----- 2 linaro linaro 4096 Nov 3 17:16 ssh-lR2ZLQTPXCUW
drwx----- 3 root root
                                    4096 Nov 3 17:16 systemd-private-9d3a9ef3030f413eb27d1
3940bd8-systemd-resolved.service-ULJOKQ
htmx----- 3 root root 4096 Nov 3 17:16 systemd-private-9d3a9ef3030f413eb27d1
  40hd8-systemd-timesyncd.service-v79RQ9
 ot@linaro-alip:/tmp# ./rknn_mobilenet
   sh: ./rknn mobilenet: No such file or directory
root@linaro-alip:/tmp# [ 1861.161091] wl run escan: LEGACY SCAN sync ID: 32, bssidx: 0
root@linaro-alip:/tmp#
root@linaro-alip:/tmp#
root@linaro-alip:/tmp#
root@linaro-alip:/tmp#
root@linaro-alip:/tmp# ./npu_transfer_proxy
-bash: ./npu transfer proxy: No such file or directory
<del>root@linaro-alip:/tmp# [ 1924.171854] wl_run_escan: LEGACY</del>_SCAN sync ID: 33, bssidx: 0
```

2) USB 通信异常 错误信息如下:

先确认 USB 有没有连接好,在 RK3399 上用 Isusb 查看。再确认 RK1808 编译的 Buildroot 是 否有打开 BR2_PACKAGE_RKNPU_NTB=y。

3.2 X86 使用 RK1808 加速棒

3.2.1 使用步骤

- 1)将 device/rockchip/rk1808/rk1808_compute_stick_tool/rknputools 目录,拷贝到 X86 的/tmp/目录下,然后执行 linux.sh。
 - 2) 在 X86 上以 root 权限执行 npu_transfer_proxy。
 - 3) 将 X86 与 RK1808 通过 USB 线相连。
- 4) 在 X86 上新开一个窗口先 export LD_LIBRARY_PATH=/tmp, 然后执行 rknn_mobilenet, 执行成功后会有执行时间和检测结果的打印。执行 rknn_ssd, 执行成功后会有执行时间和检测结果的打印,同时还会在/tmp 目录下生成包含检测结果的图像 out.jpg 可以打开 out.jpg 查看检测结果。

注: 该 Demo 在 Ubuntu16.04 64 位系统上验证通过,运行 Demo 成功的打印信息如 RK3399 平台。

4 相关文档

SDK/docs/SoC platform related/Rockchip_RK1808_Linux_SDK_Release_V1.0.0_20181227_CN.pdf。SDK/external/rknn-toolkit/doc/RKNN-Toolkit 使用指南_V1.1.0.pdf。

 $SDK/external/RKNPUTools/rknn-api/RK3399 Pro_Linux \& Android_RKNN_API_V0.9.8_20190626.pdf \\ sDK/docs/Develop reference documents/NPU/$

Rockchip_RK1808_Developer_Guide_Linux_RKNN_CN.pdf。