

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

Rockchip_硬件 VAD 模块_使用文档

(技术部,第三产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	郑应航
[√] 正式发布	完成日期:	2018-08-30
	审核:	XXX
	完成日期:	201X-XX-XX

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址:www.rock-chips.com客户服务电话:+86-591-83991906客户服务传真:+86-591-83951833

客户服务邮箱: service@rock-chips.com



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	郑应航	2018.08.30	初始版本	



目 录

1	概述		. 2
		b测试	
		基本流程	
	1.1.2	命令行测试	. 2
	1.2 应月	月集成说明	. 3
	1.2.1	软件流程	. 3
	1.2.2	示例代码	. 3
	1.2.3	部分代码说明	. 4




1 概述

本文档主要是对 rk3308 硬件 vad(Voice Activity Detection)模块使用方法说明。

1.1 功能测试

1.1.1 基本流程



1.1.2 命令行测试

amixer cset name='vad switch' 1
arecord -c 4 -r 16000 -f S16_LE -t raw -d 1 --period-size=1024 --buffer-size=
102400 /tmp/test.pcm


echo mem > /sys/power/state

#这之后系统进入休眠,可以对 mic 发出任意声音唤醒系统



1.2 应用集成说明

1.2.1 软件流程



1.2.2 示例代码

代码路径: external/rk_hw_vad/

代码编译说明:

- 1. make menuconfig
- 2. 选上 RK_HW_VAD
- 3. ./build.sh



1.2.3 部分代码说明

1. 硬件 vad 设备流程打开及参数初始化。

```
void hw_vad_init() {
    system("echo 0x60 0x40ff01C2 > /sys/kernel/debug/vad/reg");
    system("echo 0x5c 0x0000e2020 > /sys/kernel/debug/vad/reg");

    system("amixer cset name='vad switch' 0");
    system("amixer cset name='vad switch' 1");
```

为了便于硬件 vad 设备开关,系统添加"vad switch"控件来控制 vad 开关。

2. 软件 vad 线程读取 kernel 算法检测的静音 frame 值来判断是否进入休眠,代码默认是设置 frame=16000*5=80000,即静音 5 秒后系统自动休眠。静音 frame 检测节点:

/sys/module/snd_soc_rockchip_vad/parameters/voice_inactive_frames

```
const unsigned int voice_inactive_max_count = 16000 * 5; //16k, 5 seconds
unsigned int read_voice_inactive_frames(void)
{
    FILE *fp;
    char buf[100];
    unsigned int frames = 0;

    fp = popen("cat /sys/module/snd_soc_rockchip_vad/parameters/voice_inactive_frames"
if(!fp) {
        perror("popen");
}
```

- 3. 录音线程录音的同时,收到 vad 线程发来的休眠消息关闭录音,再调用休眠指令让系统进入休眠。
 - 注: 硬件 vad 模块在录音关闭之后会自动启动。

```
while(true)
    ret = alsa_open(&capture_handle,channels,rate,format);
    if(ret < 0) {
        printf("alsa_open retry\n");
        alsa_open(&capture_handle,channels,rate,format);
    }
    while (strcmp((char*)msg,"sleep\n") &&
        snd_pcm_readi(capture_handle, buffer, buffer_frames) >= 0) {
        printf("read_data\n");
    }
    snd_pcm_close(capture_handle);
    signal_device(recorder_close_lock,recorder_close_cond);
```