Rockchip Linux UAC App开发指南

文件标识: RK-KF-YF-527

发布版本: V1.1.0

日期: 2020-09-03

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了UVCApp应用各个模块的使用说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	周弟东	2020-08-24	初始版本
V1.1.0	何华	2020-09-03	添加uevent说明;修改UAC配置描述

Rockchip Linux UAC App开发指南

- 1. 简介
- 2. 源码说明
- 3. UAC框架流程
 - 3.1 Slave(从)设备端的uevent事件
 - 3.1.1 Master(主)设备开启/关闭放音(播放), Slave(从)设备收到的uevent事件
 - 3.1.2 Master(主)设备开启/关闭录音, Slave(从)设备收到的uevent事件
 - 3.1.3 放音/录音设置采样率的uevent事件
 - 3.1.4 放音/录音设置音量大小和静音的uevent事件
 - 3.2 UAC数据流
 - 3.2.1 Master放音, Slave设备录音并播放
 - 3.2.2 Slave设备端 mic录音,数据发往Master设备的流程
 - 3.3 UAC json文件配置
 - 3.4 UAC外部参数设置

1. 简介

uac_app 是基于RK自主研发多媒体播放器rockit,实现UAC功能,其主要作用是:

- 1. 实现uac驱动相关event事件监听,创建播放器,开启uac功能。
- 2. 调用rockit完成uac功能。

2. 源码说明

```
- CMakeLists.txt
configs
 file read usb playback.json
 - mic_recode_usb_playback.json
 usb_recode_speaker_playback.json
- doc
 L_ zh-cn
     - resources
       - kernel_config.png
         ubuntu_uac_capture.png
        ubuntu_uac_playback.png
     Rockchip Quick Start Linux UAC CN.md
- src
 - main.cpp
 - uac_control.cpp
 - uac_control.h
 - uevent.cpp
 L uevent.h
- uac.sh
```

- 编译相关: /external/uac_app/CMakeLists.txt、/buildroot/package/rockchip/uac_app/Config.in uac_app.mk
- 入□: main.c
- uac脚本配置相关: uac.sh
- uac_app代码实现: uac初始化、uac uevent事件监听、rockit播放器开启和控制、音量事件监听和处理、采样率事件监听和处理、反初始化等处理:
 - 1. uac_control.cpp: 播放器开启和控制和uac事件处理实现
 - 2. event.cpp: uac事件监听线程实现

3. UAC框架流程

UAC的具体描述和说明可以参考<u>Rockchip Quick Start Linux UAC_CN.md</u>的UAC_APP章节,这里做一个流程梳理和总结。

UAC动作/命令的发起和停止,均是由一个设备发起,这个发起的设备,在本文中称为Master(主)设备,被动执行的设备,在本文中称为Slave(从)设备。以PC和RV1126为例,将RV1126连入PC。PC为Master设备,RV1126为Slave设备,任何的录音和放音动作,都是从PC端开启,RV1126遵照PC端的指令执行相应动作,其数据流如下:

Master端放音: Master设备(PC)写USB 声卡-->UAC驱动-->Slave设备(RV1126)读USB 声卡

Master端录音: Slave设备(RV1126)写USB 声卡-->UAC驱动-->Master设备(PC)读USB 声卡

3.1 Slave(从)设备端的uevent事件

由于Slave(从)设备永远都是被动执行Master(主)设备的命令,因此Slave(从)设备必现能够正确获取Master设备的命令和动作,这个是通过uevent事件来完成的。Rockchip的UAC驱动,会将Master端的命令/动作,转换成不同的uevent事件来通知Slave设备做出相应的响应。目前UAC驱动中完成的几种uevent事件:

- 录音/放音的开启和关闭uevent事件
- 录音/放音采样率设置uevent事件
- 录音/放音音量大小和静音的uevent事件

3.1.1 Master(主)设备开启/关闭放音(播放), Slave(从)设备收到的uevent事件

Master(主)设备端打开USB声卡,并开始往USB声卡写数据。以Master(主)设备为Ubuntu PC为例,在PC端输入如下命令:

```
aplay -Dhw:1,0 -r 48000 -c 2 -f s16_le test.wav
```

其中, -Dhw:1,0表示Ubuntu PC端看到的uac设备的声卡card为1, device为0。

上述命令,PC会打开声卡hw:1,0, 并以采样率48K, 声道2播放test.wav文件。

Slave(从)设备端的uac_app会从uac驱动收到如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = STREAM_STATE=ON
```

说明:

strs[0] = ACTION=change 无特殊意义

strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget UAC1_Gadget表明当前使用的uac1协议,如果使用是的uac2协议,那么该处为UAC2_Gadget.

strs[3] = USB STATE=SET INTERFACE 表明当前的动作

strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT OUT表明数据流的方向(对Master设备来说),OUT表明数据从Master通过UAC驱动发送到Slave设备,因此对于Slave(从)设备来说,需要从USB声卡录音/读取数据。

strs[5] = STREAM_STATE=ON ON表明当前动作为打开,即打开声卡

当uac_app收到如上uevent时,表明Master设备已开启了从usb声卡放音,此时,Slave端应建立对应的数据通路,从usb声卡读取音频数据。

当Master(主)设备关闭写USB声卡时,uac_app会从UAC驱动中获取如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = STREAM_STATE=OFF
```

说明:

strs[0]~strs[4]: 同3.11的说明。

strs[5] = STREAM_STATE=OFF OFF表示当前动作为关闭,即关闭声卡。

当uac_app收到如上uevent时,表明Master设备已关闭了从usb声卡放音,此时,Slave端销毁对应的数据通路。

3.1.2 Master(主)设备开启/关闭录音, Slave(从)设备收到的uevent事件

Master(主)设备端打开USB声卡,并开始从USB声卡录制数据。以Master(主)设备为Ubuntu PC为例,在PC端输入如下命令:

```
arecord -Dhw:1,0 -f s16_le -r 48000 -c 2
```

其中,-Dhw:1,0表示Ubuntu PC端看到的uac设备的声卡card为1, device为0。

上述命令,PC会打开声卡hw:1,0, 并以48K采样率,2声道录制音频数据。

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = STREAM_STATE=ON
```

strs[0]~strs[3]: 同3.11的说明。

strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN IN表明数据流的方向(相对于Master设备来说),数据从Slave(从)设备通过USB声卡发往Master(主)设备。

strs[5] = STREAM_STATE=ON ON表示当前动作为打开声卡

当uac_app收到如上uevent时,表明Master设备已开启了从usb声卡录音,此时,Slave端需要建立对应的数据通路,将音频数据写往usb声卡。

当Master设备关闭从USB声卡录音时, uac app收到的uevent事件如下:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = STREAM_STATE=OFF
```

strs[0]~strs[4]: 同3.13的说明。

strs[5] = STREAM STATE=OFF OFF表示当前动作为关闭声卡。

当uac_app收到如上uevent时,表明Master设备已关闭了从usb声卡录音,此时,Slave端销毁对应的数据通路。

3.1.3 放音/录音设置采样率的uevent事件

当设置UAC设备支持多个采样率时(多采样率的配置在uac脚本中,见uac.sh),需要获取Master设备端录音和放音时的音频数据的采样率,UAC驱动通过如下uevent事件来完成采样率的设置:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_SAMPLE_RATE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = SAMPLE_RATE=48000
```

strs[0]~strs[2] 同3.1.1

strs[3] = USB STATE=SET SAMPLE RATE 表明当前为设置采样率的uevent事件

strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN IN表明数据流的方向(对于Master设备),IN表明数据要从Slave设备发往Master设备,即Master端从usb录音,Slave端从usb放音。

strs[5] = SAMPLE_RATE=48000 48000表明数据的采样率为48K, 该数值为Master端需要的音频数据的采样率, 该值为Master端打开USB声卡时实际设置的采样率。

收到该uevent事件,说明Master设备已经开启了从usb录音,且所需音频数据的采样率为uevent上报的采样率,因此Slave设备端必须按照对应的采样率准备音频数据,并写往USB声卡。

同理,Master设备放音时,uac_app会收到如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_SAMPLE_RATE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = SAMPLE_RATE=48000
```

strs[0]~strs[3], strs[5]同上。

strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT OUT表明数据从Master设备写往Slave设备。

需要注意的是:相同的流程,只有当采样率发生变化时,UAC驱动才会上报对应的采样率。

比如: Master进行了2次播放,数据流从Master-->Slave设备。第一次播放音频的采样率为假设为48K,第二次播放音频的采样率如果也为48K,因为2次的采样率相同,那么UAC驱动不会向uac_app上报第二次设置采样率的uevent事件。假如第二次播放设置的采样率为44.1K,因为2次的采样率不相同,uac_app会收到UAC上报2次设置采样率的uevent事件,将第一次的采样率设置为48K,第二次的设置为44.1K。同理Master设备的录音流程。因此,在应用(uac_app)中需要保存最后一次通报的采样率。

注意:

- UAC脚本(uac.sh)和uac_app这边有个启动顺序的问题。当uac.sh运行使能USB的UAC功能时,UAC驱动会通过uevent事件上报驱动中默认的采样率,如果此时uac_app还没有启动,会导致uac_app不会记录UAC驱动上报的采样率。当uac_app启动后,Master设备端开始录/放音,当其设置的采样率和UAC驱动中记录的采样率相同时,UAC驱动不会上报设置采样率的uevent事件,导致uac_app里面采用json文件中配置的默认采样率录/放音,从而导致录/放声音异常。因此,目前采用的方法是,先启动uac_app再运行UAC脚本使能UAC功能,这样UAC驱动使能UAC功能后,第一次上报的UAC驱动中的默认的采样率会被记录到uac_app,当后续Maseter申报开始录/放音时,都会使用uac_app中记录到的最后一次保存的采样率,设置到对应的uac通路上,这样保证录制或者播放的音频数据是Master需要/发送的数据。
- uac同时录音和播放。这里指的uac录音,是Master设备通过USB声卡从Slave设备录取音频数据,以RV1126为例,通常的数据流为: RV1126 MIC-->音频算法-->USB声卡-->UAC驱动--->USB声卡-->Master设备,其中RV1126 MIC为RV1126上携带的MIC,此时RV1126相当于一个录音设备; uac播放,是Master设备发送音频数据到Slave设备,以RV116为例,通常的数据流为: Master设备-->USB声卡-->UAC驱动-->USB声卡-->音频算法-->RV1126 Speaker,其中RV1126 Speaker为RV116端携带的Speaker,此时RV1126相当于一个放音设备。当同时存在上述2个录音和放音流程时,需要注意的是,RV1126端MIC和Speaker是否采用了同一组I2S(或其他的音频设备),如果2者采用了一组I2S,或者2者虽然采用了不同的,但是不同I2S的clk存在某种关联,会导致在录/放音采用不同的采样率时,出现问题。

3.1.4 放音/录音设置音量大小和静音的uevent事件

当在Master端,调节UAC设备的音量大小或者设置UAC设备静音时,UAC驱动会向Slave端,发送相应的uevent事件。

设置音量大小的uevent事件:

strs[0] = ACTION=change

strs[1] = DEVPATH=/devicges/virtual/u audio/UAC1 Gadgeta 0

strs[2] = SUBSYSTEM=u audio

strs[3] = USB STATE=SET VOLUME

strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT

strs[5] = VOLUME=72%

strs[0]~strs[2] 同3.1.1

strs[3] = USB_STATE=SET_VOLUME 表明当前动作为设置音量大小

strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT OUT表明设置当前数据流方向为Master发往Slave端。如果是Master 从Slave设备录音,则该值为IN。

strs[5] = VOLUME=72% 该数值表示设置的音量大小百分比,合理的值为0~100%,demo中72%表明调整当前音量的72%。

设置/取消静音的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_MUTE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = MUTE=1
```

strs[0]~strs[2] 同上

strs[3] = USB_STATE=SET_MUTE 表明当前动作为设置静音

strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT OUT表明设置当前数据流方向为Master发往Slave端。如果是Master 从Slave设备录音,则该值为IN。

strs[5] = MUTE=1 MUTE=1表示Master设置了uac设备的静音,MUTE=0表明Master端取消了uac设备的静音。

由于Master设备端驱动的原因,需要注意如下:

- 只有uac1支持Master设置uac设备静音和音量大小, uac2不支持。
- 只有mac os, window系统才支持Master设置uac设备静音和音量大小, Linux和Android不支持。


3.2 UAC数据流

UAC根据数据流向,可分为相互独立,互不影响的2个流程:

- 1. Master放音(写usb声卡)-->UAC驱动-->Slave设备(读usb声卡)
- 2. Slave设备(写usb声卡)-->UAC驱动-->Master设备((读usb声卡)

目前uac_app完成了以上2个流程的实现。其中,流程1在 uac_app实现为Master写数据到usb声卡,Slave从 usb声卡读取数据,并从speaker输出,记为Master放音Slave录音并播放;流程2在uac_app上实现为Slave 设备mic录音,然后写usb声卡,Master端从usb声卡读取数据的流程,记为Slave设备端mic录音,数据发往Master流程。


3.2.1 Master放音, Slave设备录音并播放



其框架图如上,描述如下:

- 1. Master端打开usb声卡准备放音。
- 2. UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac app。
- 3. Slave端uac_app收到对应uevent事件,配置usb_recode_speaker_playback.json给rockit,rockit按照 usb_recode_speaker_playback.json的描述建立数据通路: usb声卡读取音频数据->各种音频算法处理-->speaker。
- 4. Master端向usb声卡发送数据(写usb声卡),UAC驱动将Master端数据传送Slave端,Slave端从usb声卡读取数据。
- 5. 当Master退出当前放音流程时,UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac_app,uac_app退出当前流程。

3.2.2 Slave设备端 mic录音,数据发往Master设备的流程



其框架图如上,描述如下:

- 1. Master设备打开usb声卡准备录音。
- 2. UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac app。
- 3. uac_app收到对应uevent后,配置mic_recode_usb_playback.json文件给rockit,rockit按照 mic recode usb playback.json的描述,创建数据通路: Slave mic-->各种音频算法处理-->usb 声卡
- 4. Slave端完成数据的录制和处理,写usb声卡; UAC驱动完成Slave端数据到Master端的传送; Master 设备从usb声卡读取音频数据。
- 5. 当Master退出当前录音流程时,UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac_app,uac_app退出当前流程。

rockit是Rockchip借鉴MediaPipe的思想,实现的一套支持UAC,UVC,AI和多媒体播放的多媒体库,支持跨Linux,Anroid等平台,这里不做过多描述。

3.3 UAC json文件配置

uac_app中2个数据流程,由rockit媒体库解析json配置文件的配置,完成对应音频组件的创建和处理。 json文件的主要作用是定义整个数据通路的结构、各个音频组件的参数等。客户可按照自己硬件配置和 要求,修改json文件中对应的设置,以满足其需求。

将以如下例子,对json文件的配置进行说明:

```
{
   "pipe_0": {
        "node_0": {
```

```
"node opts": {
                    : "alsa_capture"
       "node name"
    },
    "node opts extra": {
       "node_source_uri" : "hw:0,0",
       "node_buff_type" : 0,
       "node buff count" : 2,
       "node buff size" : 4096,
       "node_buff_alloc_type" : "malloc"
    },
    "stream_opts_extra": {
       "opt_samaple_rate": 16000,
                      : "audio:pcm_16",
       "opt format"
       "opt channel"
                       : 8,
       "opt_channel_layout" : "int64:255",
       "opt peroid size" : 256,
       "opt_peroid_count": 4
    },
    "stream_opts": {
       "stream fmt in" : "audio:pcm_16",
       "stream fmt out" : "audio:pcm 16",
       "stream output" : "audio:pcm 0"
    }
},
"node 1": {
   "node opts": {
       "node_name" : "skv_aec"
   },
    "node_opts_extra": {
       "node_buff_type" : 0,
       "node buff count" : 2,
       "node_buff_size" : 2048,
       "node buff alloc type" : "malloc"
    },
    "stream_opts_extra": {
       "opt samaple rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt channel"
                        : 8,
       "opt_ref_channel_layout" : "int64:63",
       "opt_rec_channel_layout" : "int64:192",
       "opt channel layout" : "int64:255"
    },
    "stream opts": {
       "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream input" : "audio:pcm 0",
       "stream output" : "audio:pcm 1"
    }
},
"node 2": {
   "node opts": {
                    : "skv bf"
       "node name"
    "node_opts_extra": {
       "node buff type" : 0,
       "node_buff_count" : 2,
       "node_buff_size" : 2048,
       "node buff alloc type" : "malloc"
```

```
"stream_opts_extra": {
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt channel" : 2,
       "opt_channel_layout" : "int64:3"
    },
    "stream opts": {
       "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream input" : "audio:pcm 1",
       "stream output" : "audio:pcm 2"
   }
},
"node_3": {
   "node opts": {
       "node name" : "alg anr"
   },
    "node_opts_extra": {
       "node buff type" : 0,
       "node buff count" : 2,
       "node_buff_size" : 1024,
       "node_buff_alloc_type" : "malloc"
   },
    "stream opts": {
       "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream input" : "audio:pcm 2",
       "stream output" : "audio:pcm 3"
   },
    "stream opts extra": {
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt_channel"
                       : 1,
       "opt_channel_layout" : "int64:1"
   }
},
"node 4": {
   "node opts": {
       "node name" : "skv_agc"
    "node opts extra": {
       "node buff type" : 0,
       "node buff count" : 2,
       "node buff size" : 2048,
       "node buff alloc type" : "malloc"
    },
    "stream opts extra": {
       "opt agc level" : "float:30000.0",
       "opt samaple rate": 16000,
       "opt format" : "audio:pcm 16",
       "opt_channel"
                        : 1,
       "opt channel layout" : "int64:1"
    "stream opts": {
       "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream_input" : "audio:pcm_3",
```

```
"stream_output" : "audio:pcm_4"
       }
    },
    "node 5": {
        "node_opts": {
           "node_name" : "resample"
        } ,
        "node_opts_extra": {
           "node_buff_type" : 0,
            "node_buff_count" : 2,
            "node buff size" : 2048,
            "node_buff_alloc_type" : "malloc"
        },
        "stream_opts_extra": {
            "opt_samaple_rate": 48000,
            "opt format" : "audio:pcm 16",
            "opt channel" : 2,
            "opt_channel_layout" : "int64:3"
        },
        "stream opts": {
           "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
            "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
            "stream_input" : "audio:pcm_4",
            "stream output" : "audio:pcm 5"
        }
    },
    "node_6": {
        "node_opts": {
          "node_name" : "alsa_playback"
        },
        "node opts extra": {
            "node_source_uri" : "hw:1,0"
        },
        "stream_opts": {
            "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
            "stream_fmt_out" : "audio:pcm 16",
            "stream input" : "audio:pcm 5"
        "stream_opts_extra": {
            "opt_alsa_mode" : "nonblock",
            "opt_samaple_rate": 48000,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
            "opt channel"
                            : 2,
            "opt_channel_layout" : "int64:3",
            "opt peroid size" : 256,
            "opt_peroid_count" : 4
   }
}
```

选择配置	配置参数	参数描述
node_opts	node_name	节点/插件名称,rockit会根据节点名称查找并创建插件,目前rockit内部实现的音频插件见下个表格
node_opts_extra	node_source_uri	对于alsa_capture/alsa_playback节点, 定义录音和播放的声卡名称。对于fread/fwrite节点,定义读文件和写文件的url。
	node_buff_type	节点输出buffer来源: 0表示插件内部自己管理 buffer, 1表示插件所需的buffer, 由外部分配并提 供给插件。音频一般选择内部分配即设置0即可。
	node_buff_count	插件分配输出buffer的个数。rockit内部是使用mem pool方式管理内存,插件在创建时,会创建对应数量buffer到mem pool。
	node_buff_size	单个输出buffer的大小。该值为buffer大小的默认值,插件内部会根据其他参数的设置,分配实际所需的buffer大小。
	node_buff_alloc_type	分配输出buffer的方式,"malloc"表示使用malloc方式分配内存,即从堆中分配内存。某些需求中,可能需要分配硬件能访问的DRM buffer,此时可修改该值。
stream_opts_extra	opt_agc_level	agc私有参数,agc增益等级,其值越高,agc增益 越大
	opt_samaple_rate	音频数据采样率
	opt_format	数据格式,对于音频数据,可选的数据格式如下:如audio:pcm_16,audio:pcm_32,audio:pcm_float,audio:pcm_db等
	opt_channel	声道数
	opt_channel_layout	声道layout,前缀int64表明该数据为int64类型。该值的每一个bit位表示一个声道,比如对于8声道的数据,其layout的二进制为: 0b' 111111111,对应的十进制为255,因此可将其设置为"int64:255"。注意,其值必须和opt_channel的声道数量相对应
	opt_ref_channel_layout	回采数据的layout,前缀int64表明该数据为int64类型。该值为音频aec算法的私有参数,用于标示出回采数据所在的channel。示例中,其值为"int64:63",63的二进制可写成0b'111111,标示8channel的音频数据中,channel0~channel5为回采数据。
	opt_rec_channel_layout	录音数据的layout,前缀int64表明该数据为int64类型。该值为音频aec算法的私有参数,用于标示出录音数据所在的channel。示例中,其值为"int64:192",192的二进制可写成0b'11000000,标示8channel的音频数据中,channel6,channel7为录音数据。

选择配置	配置参数	参数描述
	opt_peroid_size	alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,用的定义打开声卡时的peroid_size。如没有该设置项,默认的peroid_size=512帧
	opt_peroid_count	alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,用的定义打开声卡时的peroid_count。如没有该设置项,默认的peroid_count=4
	opt_alsa_mode	alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,用于定义打开声卡的模式,可选的模式为: nonblock(非阻塞方式,如设为nonblock则会按照轮休的方式查询声卡数据), mmap, noninterleaved(不同channel的数据交替存放)。如没有该设置项,rockit中默认采用block, unmmap, interleaved方式录取/播放数据。
stream_opts	stream_fmt_in	输入流数据格式,如audio:pcm_16
	stream_fmt_out	输出流数据格式,如audio:pcm_16
	stream_input	输入流标识。如某节点需要用到前级节点的数据,其stream_input的值必须和前级节点的stream_ouput的值相同。比如"alsa_capture"节点,它是第一个节点,因此它无输入流; "skv_aec"节点作为"alsa_capture"的后级节点,其输入流的标识必须和"alsa_capture"输出流的标识相同,表示"alsa_capture"录取到的数据,会直接发送给"skv_aec"作为输入。
	stream_output	输出流标识。如某节点需要用到前级节点的数据, 其stream_input的值必须和前级节点的stream_ouput 的值相同。比如"alsa_playback"节点,它是最后节 点,因此它无输出流;"resample"作 为"alsa_playback"的前级节点,其输出流的标识 和"alsa_playback"输入流的标识相同,表 示"resample"处理的数据,会发送 给"alsa_playback"作为输入。

特别说明下stream_input和stream_output,主要用于节点之间传输数据作连接,比如node_3连接到node_4,node_3的输出stream_output是audio:pcm_3,那么node_4的输入stream_input就是audio:pcm_3,输出stream_output是audio:pcm_4,其他节点连接同理,初始节点不需要stream_input,末节点不需要stream_output。

示例中pipeline如下:



目前,rockit内部已实现的音频处理节点如下表所示:

node_name	说明
fread	读文件节点。用于使用文件测试作为输入的场景,从node_source_uri定义的文件中读取数据
fwrite	写文件节点。用于查看输出数据的场景,将数据写到node_source_uri定义的文件中
alsa_capture	slave端音频录音节点。从node_source_uri定义的声卡出录音
alsa_playback	slave端音频放音节点,从node_source_uri定义的声卡出放音
skv_aec	rockchip音频回声消除算法(AEC)节点, 只支持16K, audio:pcm_16的音频, 输出 去除回采的音频
skv_bf	rockchip波束算法(BF)节点, 只支持16K, audio:pcm_16的音频, 输出单channel
skv_agc	rockchip自动增益算法(AGC)节点, 只支持16K, audio:pcm_16的音频
alg_anr	rockchip噪音消除算法(ANR)节点,只支持8K/16K, audio:pcm_16的音频
resample	音频重采样节点
filter_volume	软件调节音量/静音节点

3.4 UAC外部参数设置

json文件,配置了uac流程各个节点的默认参数,但是如果默认的参数不能满足要求时,就需要动态的修改某些节点的参数。比如json文件中,默认配置usb声卡的采样率为48000,但是Master设备可能以44100的采样率向usb声卡发送数据,因而Slave端必须以44100的采样率打开声卡,而不是json文件默认配置的48000采样率。

rockit定义的数据结构(类)RtMetaData, 其实现思想是将参数按照key: value的方式保存到起来。 RtMetaData提供了设置/获取int, float, string, point等类型的接口,如下:

```
virtual RT_BOOL setCString(const char* key, const char *value);
virtual RT_BOOL setInt32(const char* key, INT32 value);
virtual RT_BOOL setInt64(const char* key, INT64 value);
virtual RT_BOOL setFloat(const char* key, float value);
virtual RT_BOOL setPointer(const char* key, RT_PTR value, RTMetaValueFree freeFunc = RT_NULL);
virtual RT_BOOL findCString(const char* key, const char **value) const;
virtual RT_BOOL findInt32(const char* key, INT32 *value) const;
virtual RT_BOOL findInt64(const char* key, INT64 *value) const;
virtual RT_BOOL findFloat(const char* key, float *value) const;
virtual RT_BOOL findPointer(const char* key, RT_PTR *value) const;
```

其中,key为写入参数的名称,value为实际的值。通过以上接口,RtMetaData可以传输任意类型的数据。

uac_app默认实现了对音频采样率,音量大小和静音的外部参数设置。uac_app中将需要修改的参数,写入到RtMetaData内部,然后调用rockit的invoke接口,将RtMetaData传入到对应的音频处理节点,rockit内部的音频处理节点通过find接口,将对应的参数取出,修改节点的参数配置。如下图set_uac_parameter为uac_app中实时设置参数的接口。

```
int set uac parameter (RTUACGraph* uac, int type, UACAudioConfig config,
UACConfigCmd cmd) {
   if (uac == RT NULL)
       return -1;
   int sampleRate = config.samplerate;
    int channels = 0;
   bool mute = config.mute;
    float volume = config.volume;
   if (sampleRate == 0 && channels == 0)
        return -1;
   RtMetaData *meta = new RtMetaData();
    switch (cmd) {
      case UAC CONFIG SAMPLERAET:
       if (sampleRate != 0) {
            meta->setInt32(OPT SAMPLE RATE, sampleRate);
            printf("%s: sampleRate = %d\n", FUNCTION , sampleRate);
        if (type == UAC STREAM RECORD) {
           // the usb record always the first node
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 0);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT SET ALSA CAPTURE);
        } else {
           // find the resample before usb playback, see
mic_recode_usb_playback.json
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 1);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT SET RESAMPLE);
       break;
      case UAC CONFIG VOLUME:
        if (type == UAC STREAM RECORD) {
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 2);
           meta->setFloat(OPT VOLUME, volume);
           meta->setInt32(OPT MUTE, mute);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_VOLUME);
        } else {
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 2);
           meta->setFloat(OPT VOLUME, volume);
           meta->setInt32(OPT_MUTE, mute);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT SET VOLUME);
       printf("%s: mute = %d, volume = %f\n", FUNCTION , mute, volume);
       break:
      default:
       printf("cannot find UACConfigCmd = %d.\n", cmd);
       break:
    uac->invoke(GRAPH CMD TASK NODE PRIVATE CMD, meta);
   delete meta;
   return 0;
}
```

以设置音量大小为例,进行说明。

- 1. Master设备调节UAC的音量
- 2. UAC驱动发送设置音量大小的uevent事件到Slave端
- 3. Slave端uac_app捕获事件,并解析出当前音量百分比,以及解析出是Master放音还是Master录音。

4. uac_app调用set_uac_parameter进行音量设置,见UAC_CONFIG_VOLUME的处理:如果是Master放音,对于Slave来说,即从usb录音,此时type = UAC STREAM RECORD。

```
meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 2);
```

表明该meta是向node_2发送,其中kKeyTaskNodeId在rockit定义的宏,2表示节点2。不同的json配置文件,节点2表示的处理可能不一样,示例的json如后图所示,节点2表示filter_volume节点。

```
meta->setFloat(OPT_VOLUME, volume);
meta->setInt32(OPT_MUTE, mute);
```

设置当前音量和是否静音标记设置到meta。

```
meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_VOLUME);
```

节点filter_volume的代码中可能有多个invoke的处理,设置kKeyPipeInvokeCmd为OPT_SET_VOLUME,则要求节点filter_volume设置音量大小,其中kKeyPipeInvokeCmd是定义在rokcit中的宏。

```
uac->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, meta);
```

该代码,将meta数据传递给uac,其中GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD是定义在rokcit中的宏。rockit代码,会将meta数据传递给kKeyTaskNodeId定义的节点2(即filter_volume),节点2(即filter_volume)会从kKeyPipeInvokeCmd取出当前请求的操作,并读取出音量大小或者是否静音标记,对音频数据做软件的音量或者静音处理。

5. 以下为当前代码对应的的json文件,符号"......"表示示例中将参数省略,从如下可知,node2为 filter_volume,即音量和静音处理的节点。

```
{
      "pipe 0": {
         "node_0": {
             "node_opts": {
                 "node name" : "alsa capture"
             },
             . . . . . .
         },
         "node 1": {
             "node_opts": {
                "node name" : "resample"
             },
             . . . . . .
         },
          "node 2": {
             "node opts": {
                 "node_name" : "filter_volume"
             },
         },
          "node 3": {
             "node opts": {
                 "node name"
                               : "alsa playback"
```

```
}
}
```

同理,可以按照以上方式设置Slave打开声卡的采样率。需要注意的,如果json文件的配置发生了改变,那么记得修改set_uac_parameter中对应节点的序号。