

密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(√)

PX3SE_LINUX_BETA_V0. 3_20180817 发布说明

(技术部,第三系统产品部)

文件状态: []草稿 [v]正式发布 []正在修改	当前版本:	Beta_V0.3
	作 者:	ZSQ
	完成日期:	2018-07-10
	审 核:	CF
	完成日期:	2018-07-10

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co . , Ltd $\,$

(版本所有,翻版必究)



文档修改记录

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2018-07-10	Beta_V0.2	初始版本	ZSQ	
2018-08-13	Beta_V0.3	增加 nand 编译说明	ZSQ	



目录

1 概述	5
2 主要支持功能	6
3 SDK 获取说明	6
4 软件开发指南	7
4.1 开发指南	7
5 SDK 编译说明	8
5.1 Uboot 编译	
5.2 Kernel 编译步骤	
5.3 Recovery 编译步骤	9
5.4 rootfs 系统及 app 编译	9
5.5 全自动编译	9
5.6 固件的打包	10
5.7 板级配置	10
5.8 Nand 的支持	10
6 刷机说明	
6.1 Windows 刷机说明	12
6.2 Linux 刷机说明	
6.3 系统分区说明	
7 Secure CRT 的参数设置	
8 PX3SE Linux 工程目录介绍	
9 固件及简单 Demo 测试	17
9.1 Buildroot 固件	17
9.2 Glamrk2 测试 GPU	
9.3 V4L2 测试 Camera	17
10 SSH 公钥操作说明	
10.1 SSH 公钥生成	
10.2 使用 key-chain 管理密钥	
10.3 多台机器使用相同 SSH 公钥	
10.4 一台机器切换不同 SSH 公钥	
10.5 密钥权限管理	
10.6 Git 权限申请说明	21

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本 文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵 权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进 行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址:www.rock-chips.com客户服务电话:+86-591-83991906客户服务传真:+86-591-83951833

客户服务邮箱: service@rock-chips.com

1 概述

本 SDK 是基于 Linux 系统,内核基于 kernel 4.4,适用于 PX3SE EVB 以及基于其上所有 Linux 产品开发.

本 SDK 支持 CIF Camera、Music 、GPU 、Wayland 显示、QT 等功能。具体功能调试和接口说明,请阅读工程目录 docs/下文档.

注意: Beta 可能存在一些 Bug,并会以比较快的频率更新,请注意及时与服务器同步代码。

2 主要支持功能

功能	模块名
数据通信	CIF Camera 、Audio 、Wi-Fi 、SDCARD
应用程序	系统设置

3 SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布。其编译开发环境,参考第5节 SDK 编译说明。

获取 PX3SE Linux 软件包,需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞 芯微技术窗口申请 SDK,同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权,请参考第 10 节 SSH 公钥操作说明。

PX3SE_LINUX_SDK 下载命令如下:

软件仓库, 其下载地址如下:

repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u
ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m px3se_linux_beta.xml
repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本,主要是用来下载、管理项目的

git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo

为方便客户快速获取 SDK 源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包,开发者可以通过这种方式,获得 SDK 代码的初始压缩包,该压缩包解压得到的源码,与通过 repo 下载的源码是一致的。

以 px3se_linux_beta_v0.2_20180710.tgz 为例,拷贝到该初始化包后,通过如下命令可检出源码:

mkdir px3se

tar xvf px3se_linux_beta_v0.2_20180710.tgz -C px3se

cd px3se

.repo/repo/repo sync -l

.repo/repo/repo sync

后续开发者可根据 Fae 窗口定期发布的更新说明,通过".repo/repo/repo sync"命令同步更新。

4 软件开发指南

4.1 开发指南

PX3SE Linux SDK Kernel 版本:Linux4.4, Rootfs 是 buidlroot(2018.02-rc3), 为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip_Linux_软件开发指南_V1.02-20180710》,可在 docs/目录下获取,并会不断完善更新.

5 SDK 编译说明

Ubuntu 16.04 系统:

编译 Buildroot 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386

Ubuntu 17.04 系统:

除了上面外还需如下依赖包:

sudo apt-get install lib32gcc-7-dev g++-7 libstdc++-7-dev

5.1 Uboot 编译

进入工程 u-boot 目录下执行 make.sh 来获取 px3se_loader_v2.08.249.bin trust.img uboot.img:

Px3se evb 开发板:

./make.sh evb-px3se

编译后生成文件在 u-boot 目录下:

u-boot/

- px3se_loader_v2.08.249.bin

- trust.img

└─ uboot.img

5.2 Kernel 编译步骤

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 kernel 的编译及打包:

Px3se evb 开发板:

cd kernel

make ARCH=arm rockchip_linux_defconfig

make ARCH=arm px3se-evb.img -j12

编译后在 kernel 目录生成 zboot.img, 包含 kernel 的 Image 和 DTB.

5.3 Recovery 编译步骤

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Recovery 的编译及打包:

PX3se evb 开发板:

./build.sh recovery

编译后在 Buildroot 目录/output/rockchip_px3se_recovery/images 生成 recovery.img,

5.4 rootfs 系统及 app 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包:

Px3se evb 开发板:

./build.sh rootfs

编译后在 Buildroot 目录/output/images 下生成 rootfs.ext4.

备注:

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。

交叉编译工具位于 buildroot/output/rockchip_px3se/host/usr 目录下,需要将工具的 bin/目录和 arm-buildroot-linux-gnueabihf/bin/ 目录设为环境变量,并在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本(只对当前控制台有效):

source envsetup.sh

输入命令查看:

arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc --version

此时会打印出以下 log 即标志为配置成功:

arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc.br real (Buildroot 2018.02-rc3-05646-g17bb6ab) 6.4.0

5.5 全自动编译

上面 Kernel/Uboot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译,进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有的编译: ./build.sh

具体参数使用情况,可 help 查询,比如下:

px3se\$./build.sh --help

Can't found build config, please check again

====USAGE: build.sh modules====

uboot -build uboot kernel -build kernel

rootfs -build default rootfs, currently build buildroot as default

buildroot -build buildroot rootfs

yocto -build yocto rootfs, currently build ros as default

ros -build ros rootfs debian -build debian rootfs

pcba -build pcba

all -build uboot, kernel, rootfs, recovery image

default -build all modules

5.6 固件的打包

上面 Kernel/Uboot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下: ./mkfirmware.sh

5.7 板级配置

板级配置文件位于 device/rockchip/px3se/BoardConfig.mk,主要包括 uboot config,kernel config 及 dts,buildroot config。客户可根据自己项目的实际情况进行修改。

```
# Compile Config
 6 # Target arch
 7 ARCH=arm
8 # Uboot defconfig
9 UBOOT DEFCONFIG=evb-px3se
10 # Kernel defconfig
11 KERNEL DEFCONFIG=rockchip linux defconfig
12 # Kernel dts
13 KERNEL DTS=px3se-evb
14 # Buildroot config
15 CFG BUILDROOT=rockchip px3se
16 # Recovery config
17 CFG RECOVERY=rockchip px3se recovery
18 # Pcba config
19 CFG PCBA=rockchip px3se pcba
20 # Build jobs
21 JOBS=12
```

5.8 Nand 的支持

首先,Uboot 及 Kernel 需要由默认的 emmc 改成 nand,然后 buildroot 编译时选用 rockchip_px3se_nand。

Uboot,将 emmc 编译开关关闭,且打开 nand 的编译开关;dts 中也一样,如下。

```
diff --git a/configs/evb-px3se_defconfig b/configs/evb-px3se_defconfig
index 43e453a..9977d0c 100644
--- a/configs/evb-px3se_defconfig
+++ b/configs/evb-px3se_defconfig
   -28,8 +28,6 @@ CONFIG ROCKCHIP GPIO=y
 CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
 CONFIG DM KEY=y
CONFIG ADC KEY=y
 CONFIG PHY=y
 CONFIG PHY ROCKCHIP INNO USB2=y
 CONFIG PINCTRL=y
@ -56,3 +54,5 @@ CONFIG G DNL VENDOR NUM=0x2207
 CONFIG G DNL PRODUCT NUM=0x310c
 CONFIG_USE_TINY_PRINTF=y
 CONFIG ERRNO STR=y
+CONFIG NAND BOOT=y
+CONFIG RKNAND=y
diff --git a/arch/arm/dts/px3se-evb.dts b/arch/arm/dts/px3se-evb.dts
index 4371b34..c9316fb 100644
--- a/arch/arm/dts/px3se-evb.dts
+++ b/arch/arm/dts/px3se-evb.dts
        };
};
 &emmc {
        fifo-mode;
 };
```

Kernel 中同样在 dts 中把 emmc 关闭,并打开 nandc 节点,

Kernel 的 defconfig 还需要注意不要选错,px3se 上使用的 nand 驱动是CONFIG_RK_NAND。(默认的 rockchip_linux_defconfig 已经有打开 CONFIG_RK_NAND=y)。

```
4315 # CONFIG_RK_FLASH is not set
4316 CONFIG_RK_NAND=y
```

最后在 buildroot 编译过程中、envsetup.sh 时,选择 rockchip px3se nand,

linux-sdk\$. envsetup.sh rockchip px3se nand

其它的编译步骤与 emmc 没有差别。

需要特别注意的是,

- 1. nand 大小比较小,在分区划分时,注意各个分区需要足够放下对应的 image。
- 2. recovery image 中包含自己的 kernel(zImage 和 dtb),因此在更新 kernel 之后,需要重新打包(./mkfirmware.sh),这样 recovery.img 中的 kernel/dts 才会更新过来。

6刷机说明

6.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.55 或以上),工具位于工程根目录:

tools/

— windows/AndroidTool

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 烧写模式,连接好usb 下载线后,长按"Update"按键,按下复位键"Reset",约 2 秒后松开"Update"按键,就能进入 MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写,下面是 MASKROM 模式的 分区偏移及烧写文件。(Note: Window PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)




图 2 烧写工具 AndroidTool.exe

注: 烧写前,需安装最新 USB 驱动,驱动详见:

tools/USB 驱动/

DriverAssitant v4.6

6.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V1.33 或以上),请确认你的板子连接到 maskrom/loader rockusb. 比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

rockdev/oem.img

sudo ./upgrade_tool ul	rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p	rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u	rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t	rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -misc	rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b	rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -r	rockdev/recovery.img

sudo ./upgrade_tool di -oem

sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd

或在根目录,机器在 maskrom 状态运行如下升级:

./rkflash.sh

6.3 系统分区说明

默认分区说明 (下面是 PX3SE evb 分区参考):

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	16384	24575	4096K	0700	uboot
2	24576	32767	4096K	700	trust
3	32768	40959	4096K	0700	misc
4	40960	106495	32.0M	0700	boot
5	106496	172031	32.0M	0700	recovery
6	172032	237567	32.0M	0700	backup
7	237568	368639	64.0M	0700	oem
8	368640	3514367	1536M	0700	rootfs
9	3514368	30535646	12.8G	0700	userdata

uboot 分区: 烧写 uboot 编译出来的 uboot.img.

trust 分区: 烧写 uboot 编译出来的 trust.img.

misc 分区: 烧写 misc.img。给 recovery 使用.

boot 分区: 烧写 kernel 编译出来的 boot.img.

recovery 分区: 烧写 recovery.img.

backup 分区: 预留,暂时没有用。后续跟 android 一样作为 recovery 的 backup 使用 oem 分区: 给厂家使用,存放厂家的 app 或数据。只读。代替原来音箱的 data 分区。挂载在/oem 目录.

rootfs 分区: 存放 buildroot 或者 debian 编出来的 rootfs.img,只读.

userdata 分区:存放 app 临时生成的文件或者是给最终用户使用。可读写,挂载在/userdata 目录下.

7 Secure CRT 的参数设置

利用 Secure CRT 软件打印调试信息 log,需要对串口参数进行设置,具体设置细节如下图:




图 3 Secure CRT 参数设置

8 PX3SE Linux 工程目录介绍

进工程目录下有 buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行

- 1) buildroot: 定制根文件系统
- 2) app: 存放上层应用 app, 主要是一些测试应用程序.
- 3) external: 相关库,包括音频、视频等.
- 4) kernel: kernel 代码.
- 5) device/rockchip/px3se: 存放一些编译和打包固件的脚本和预备文件.
- 6) docs: 存放工程帮助文件。
- 7) prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- 8) rkbin: 存放固件和工具.
- 9) rockdev: 存放编译输出固件
- 10) tools: 存放一些常用工具。
- 11) u-boot: uboot 代码。

9 固件及简单 Demo 测试

9.1 Buildroot 固件

PX3SE EVB 的 Builldroot 固件下载地址如下:

ftp://ftp.rock-chips.com

user: linux_px3se psw: j2x9wgGu36

9.2 Glamrk2 测试 GPU

在终端可以直接测试:

[root@px3se:/]# export XDG_RUNTIME_DIR=/tmp/.xdg
[root@px3se:/]# glmark2-es2-wayland --fullscreen

arm_release_ver of this libMali is r7p0-00rel0, rk_so_ver is '1', built at '14:31:06', on 'May 29 2018'.

glmark2 2014.03

OpenGL Information
GL_VENDOR: ARM
GL_RENDERER: Mali-400 MP
GL_VERSION: OpenGL ES 2.0

glmark2 Score: 63

9.3 V4L2 测试 Camera

目前版本仅支持 ADV7181 的 CVBS_IN 接口, YPrPb 输入暂未支持。 所以请将视频信号接入到 px3se-evb 开发板的 CVBS_IN 输入端。

[root@rockchip:/]# export XDG_RUNTIME_DIR=/tmp/.xdg

[root@rockchip:/]# gst-launch-1.0 v4l2src --gst-debug-level=3 device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=720,height=480 ! waylandsink

图像最终会在 panel 上直接显示.

10 SSH 公钥操作说明

10.1 SSH 公钥生成

使用如下命令生成:

ssh-keygen -t rsa -C "user@host"

请将 user@host 替换成您的邮箱地址。

```
🔞 🤡 🙆 🛛 Terminal
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
 ~$ ssh-keygen -t rsa -C "user@host"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/cody/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/cody/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/cody/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /home/cody/.ssh/id rsa.pub.
The key fingerprint is:
73:6d:74:13:68:66:7d:53:3b:92:1b c1:20:e4:e0:75 user@host
The key's randomart image is:
 ---[ RSA 2048]----+
         ..+ Eo+. o
          + 0 = .+00
           . +.+0+.
          S . O.
           ο.
 -$ 🗌
```

命令运行完成会在你的目录下生成 key 文件。

```
~$ ls -l .ssh/
总用量 8
-rw------ 1 cody cody 1675 2012-10-15 11:38 id_rsa
-rw_r--r-- 1 cody cody 391 2012-10-15 11:38 id_rsa.pub
```

请妥善保存生成的私钥文件 id_rsa 和密码,并将 id_rsa.pub 发邮件给 SDK 发布服务器的管理员。

10.2 使用 key-chain 管理密钥

推荐您使用比较简易的工具 keychain 管理密钥。

具体使用方法如下:

1. 安装 keychain 软件包:

\$sudo aptitude install keychain

2. 配置使用密钥:

\$vim ~/.bashrc

增加下面这行:

eval `keychain --eval ~/.ssh/id_rsa`

其中, id rsa 是私钥文件名称。

以上配置以后,重新登录控制台,会提示输入密码,只需输入生成密钥时使用的密码即可,若无密码可不输入。

另外,请尽量不要使用 sudo 或 root 用户,除非您知道如何处理,否则将导致权限以及密钥管理混乱。

10.3 多台机器使用相同 SSH 公钥

在不同机器使用,可以将你的 ssh 私钥文件 id_rsa 拷贝到要使用的机器的"~/.ssh/id_rsa"即可。

在使用错误的私钥会出现如下提示,请注意替换成正确的私钥。

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password:
```

添加正确的私钥后,就可以使用 git 克隆代码,如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

Agent admitted failture to sign using the key


在 console 输入如下命令即可解决。

ssh-add ~/.ssh/id rsa

10.4 一台机器切换不同 SSH 公钥

可以参考 ssh_config 文档配置 SSH。

~\$ man ssh_config



通过如下命令,配置当前用户的 SSH 配置。

~\$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config

~\$ vi .ssh/config

如图,将 ssh 使用另一个目录的文件"~/.ssh1/id_rsa"作为认证私钥。通过这种方法,可以切换不同的的密钥。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

# ForwardX11Trusted yes
# RhostsRSAAuthentication no
# RSAAuthentication yes
# PasswordAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/identity
IdentityFile ~/.ssh/id rsa
IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# Port 22
# Protocol 2,1
# Cipher 3des
# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3d
es-cbc
# MACs hmac-md5,hmac-shal,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160
# 43,1 70%

***PasswordAuthentication no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
IdentityFile ~/.ssh/id_fraa
Id
```

10.5 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息,如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

10.6 Git 权限申请说明

参考上述章节,生成公钥文件,发邮件至 fae@rock-chips.com, 申请开通 SDK 代码下载权限。