RK3308 快速入门指南

发布版本: 1.0

作者邮箱: jkand.huang@rock-chips.com

日期: 2019.04

文件密级: 公开资料

前言

概述

本文档旨在指导工程师拿到Rockchip RK3308 SDK之后,如何快速bring up 板子。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3308	4.4

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-07-04	V1.0	黄开辉、余永镇	初始版本

RK3308 快速入门指南

- 1、编译
 - 1.1、32bit 编译说明
 - 1.2、64bit 编译说明
- 2、音频
- 3、显示
- 4、WIFI/BT
- 5、USB
- 6、文件系统
- 7、常见问题
 - 7.1、BuildRoot 如何增加一个包?
 - 7.2、BuildRoot 如何单独编译某个一包?
 - 7.3、BuildRoot 什么时候需要全部重新编译,什么时候只需要单独编译某一个包?
 - 7.4、如何保存u-boot, kernel, buildroot 的配置文件,以及保存后如何编译
 - 7.5、如何修改userdata、oem、rootfs 固件的打包格式
 - 7.6、为什么Flash 的大小是128M,但是实际可只有107M左右?
 - 7.7、如何单独打包uboot.img、boot.img、recovery.img、rootfs.img、userdata.img、oem.img
 - 7.8、烧写完固件,为何一直停在Recovery 模式

7.9、如何修改串口号和串口波特率 7.10 MTP 配置 7.11 如何给package 增加一个patch 7.12 16M NOR Flash 固件如何编译

1、编译

本章简述如何快速编译SDK,更详细说明请参见<Rockchip Linux Software_Developer_Guide_CN.pdf> 第六章SDK 编译。

1.1、32bit 编译说明

1. 一键编译步骤

- 1. source envsetup.sh
- 2. 选择rockchip_rk3308_32_debug
- 3. 修改编译配置文件,如下节所介绍
- 4. ./build.sh
- 5. IMAGE 目录会生成相应的固件

2. 编译配置文件

如一键编译,source envsetup.sh 之后,会自动的将BoardConfig 文件软连接到对应的配置文件,如下,选择rockchip_rk3308_32_debug之后:

```
$ ls -lh device/rockchip/.BoardConfig.mk
lrwxrwxrwx 1 hkh hkh 27 Jul 5 09:04 device/rockchip/.BoardConfig.mk ->
rk3308/BoardConfig_32bit.mk
```

该文件每一行配置都有详细注释,请工程师打开查阅,以下是SDK常规修改项:

```
# Uboot defconfig
# SDK 提供两个配置,rk3308-aarch32(使用kernel dtb), evb-aarch32-rk3308(使用
uboot dtb)
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rk3308-aarch32
# Kernel defconfig
# SDK 提供两个配置,rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig
rk3308_linux_aarch32_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig
# Kernel dts
export RK_KERNEL_DTS=rk3308-voice-module-board-v10-aarch32
# parameter for GPT table
# 分区表配置,修改分区表参考文档 Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4.pdf
export RK_PARAMETER=parameter-32bit.txt
```

3. 参考固件

1.2、64bit 编译说明

1. 键编译步骤

- 1. source envsetup.sh
- 2. 选择rockchip_rk3308_release
- 3. 修改编译配置文件,如下节所介绍
- 4. ./build.sh
- 5. IMAGE 目录会生成相应的固件

2. 编译配置文件

如一键编译,source envsetup.sh 之后,会自动的将BoardConfig 文件软连接到对应的配置文件,如下,选择rockchip_rk3308_release之后:

```
$ ls -lh device/rockchip/.BoardConfig.mk
lrwxrwxrwx 1 hkh hkh 21 Jul 5 10:16 device/rockchip/.BoardConfig.mk ->
rk3308/BoardConfig.mk
```

该文件每一行配置都有详细注释,请工程师打开查阅,以下是SDK常规修改项:

```
# Uboot defconfig
# SDK 提供两个配置,rk3308(使用kernel dtb), evb-rk3308(使用uboot dtb)
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rk3308
# Kernel defconfig
# SDK 提供两个配置,rk3308_linux_debug_defconfig rk3308_linux_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rk3308_linux_defconfig
# Kernel dts
export RK_KERNEL_DTS=rk3308-evb-dmic-pdm-v13
# parameter for GPT table
# 分区表配置,修改分区表参考文档 Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4.pdf
export RK_PARAMETER=parameter-64bit.txt
```

3. 参考固件

2、音频

参考文档<RK3308_Audio_Codec_Introduction_v0.3.0_CN.pdf>

3、显示

参考文档<Rockchip_Developer_Guide_RK3308_DISPLAY_CN.pdf>

4、WIFI/BT

参考文档: <Rockchip Linux WIFI BT 开发指南 V6.0.pdf>

5、USB

参考文档<Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-USB-Gadget-UAC-CN.pdf>

6、文件系统

如果需要使用MTD,参考文档<Rockchip_Developer_Guide_Linux_SPL_MTD_CN.pdf>

7、常见问题

7.1、BuildRoot 如何增加一个包?

参考 < The Buildroot User Manual.pdf > 第17章

7.2、BuildRoot 如何单独编译某个一包?

- 1. 如果修改了源码,在编译前运行 make < package >-dirclean
- 2. 如果只是修改output 目录下的东西,编译前运行 make < package >-rebuild

7.3、BuildRoot 什么时候需要全部重新编译,什么时候只需要单独编译某一个包?

- 1. 目标体系结构修改时, 需要全部重新编译
- 2. 编译工具链修改时,需要全部重新编译
- 3. 新增一个包无需全部重新编译,但是如果新增的是一个库,且别其他文件所引用,则需一起重新编译,或者全部重编。
- 4. 删除一个包的时候,需要全部重新编译,因为BuildRoot不会去删除编译产生的文件,这样会照成文件系统臃肿等问题,但是你没有必要马上重新编译,可以等到最后一起编译。
- 5. 文件系统框架修改时,除了overlay之外,都需要全部重新编译。

7.4、如何保存u-boot, kernel, buildroot 的配置文件,以及保存后如何编译

1. u-boot

```
# 进入uboot 目录
cd u-boot
# 选择配置文件
make rk3308_defconfig
# 执行menuconfig命令,打开菜单配置选项,根据需求进行选项配置
make menuconfig
# 保存配置文件
make savedefconfig
cp defconfig configs/rk3308_defconfig
# 编译
# ./make.sh rk3308
```

2. kernel

```
# 进入kernel 目录
cd kernel
# 执行命令,配置rk3308 defconfig:
make ARCH=arm rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig
# 执行 menuconfig命令,打开菜单配置选项,根据需求进行选项配置
make ARCH=arm menuconfig
# 配置完成后保存配置文件
make ARCH=arm savedefconfig
# 备份保存修改的配置项
cp defconfig arch/arm/configs/rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig
# 编译执行的dts
make ARCH=arm rk3308-voice-module-board-v10-aarch32.img -j20
#单独编译后,目录下的 zboot.img 替换固件中的 boot.img 即可。
```

```
# SDK根目录
make menuconfig
# 保存配置文件
make savedefconfig
# 编译
make
```

7.5、如何修改userdata、oem、rootfs 固件的打包格式

BoardConfig.mk 文件,修改下面字段

```
export RK_OEM_FS_TYPE=ext2
export RK_USERDATA_FS_TYPE=ext2
export RK_ROOTFS_TYPE=squashfs
```

修改完成之后,运行./mkfirmware.sh 重新打包即可。

7.6、为什么Flash 的大小是128M, 但是实际可只有107M左右?

Rockchip 使用FTL算法进行全盘坏块管理,少掉的20M用于坏块管理。

7.7、如何单独打包uboot.img、boot.img、recovery.img、rootfs.img、userdata.img、oem.img

参考<Rockchip Linux Software_Developer_Guide_CN.pdf> 第六章,第五节模块部分编译。

7.8、烧写完固件,为何一直停在Recovery 模式

V13 的DTB默认存储器配置为NAND,如果是EMMC或者SPI NAND存储器,需要重新配置,修改方法如下:

1. EMMC

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v13.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v13.dtsi
index 92675be..5891ff0 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v13.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v13.dtsi
@@ -234,6 +234,15 @@
                regulator-max-microvolt = <3300000>;
        }:
        vccio_flash: vccio-flash {
                compatible = "regulator-fixed";
                regulator-name = "vccio_flash";
                regulator-always-on;
                regulator-boot-on;
                regulator-min-microvolt = <1800000>;
                regulator-max-microvolt = <1800000>;
        };
+
        vcc_phy: vcc-phy-regulator {
                compatible = "regulator-fixed";
                regulator-name = "vcc_phy";
@@ -307,7 +316,7 @@
```

```
disable-wp;
        non-removable;
        num-slots = <1>;
        status = "disabled";
        status = "okay";
};
&fiq_debugger {
@@ -333,7 +342,7 @@
        vccio0-supply = <&vcc_io>;
        vccio1-supply = <&vcc_io>;
        vccio2-supply = <&vcc_1v8>;
       vccio3-supply = <&vcc_io>;
       vccio3-supply = <&vccio_flash>;
        vccio4-supply = <&vccio_sdio>;
        vccio5-supply = <&vccio_sd>;
 };
```

2. SPI NAND

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-amic-v13.dts
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-amic-v13.dts
index 2ae880f..1a467b7 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-amic-v13.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-amic-v13.dts
@ -55,3 +55,7 @
rockchip,mode = <1>;
#sound-dai-cells = <0>;
};
+
+&sfc {
+ status = "okay";
+};
```

7.9、如何修改串口号和串口波特率

loader、u-boot、trust串口号和波特率是由ddr.bin通过atags传递的,修改方法详见<Rockchip-Developer-Guide-UBoot-nextdev-CN.pdf>

kernel 修改方法如下,以uart2修改为uart3为例:

1. chosen 将 0xff0c0000改为0xff0d0000

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v11.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v11.dtsi
index 3c5143e..15c264f 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v11.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v11.dtsi
@@ -11,7 +11,7 @@
        compatible = "rockchip,rk3308-evb-v11", "rockchip,rk3308";
        chosen {
                bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff0c0000 swiotlb=1
console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=squashfs rootwait
snd_aloop.index=7 snd_aloop.use_raw_jiffies=1";
                bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff0d0000 swiotlb=1
console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=squashfs rootwait
snd_aloop.index=7 snd_aloop.use_raw_jiffies=1";
        };
        adc-keys {
```

0xff0c0000和0xff0d0000在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi 文件中定义,如下:

```
537
        uart2: serial@ff0c0000 {
538
            compatible = "rockchip,rk3308-uart", "snps,dw-apb-uart";
            reg = <0x0 \ 0xff0c0000 \ 0x0 \ 0x100>;
539
540
            interrupts = <GIC_SPI 20 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
541
            clocks = <&cru SCLK_UART2>, <&cru PCLK_UART2>;
542
            clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
543
            reg-shift = <2>;
544
            reg-io-width = <4>;
            dmas = <\&dmac0 8>, <\&dmac0 9>;
545
            dma-names = "tx", "rx";
546
547
            pinctrl-names = "default";
548
            pinctr1-0 = <&uart2m0_xfer>;
549
            status = "disabled";
550
        };
551
552
        uart3: serial@ff0d0000 {
            compatible = "rockchip,rk3308-uart", "snps,dw-apb-uart";
553
554
            reg = <0x0 0xff0d0000 0x0 0x100>;
555
            interrupts = <GIC_SPI 21 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            clocks = <&cru SCLK_UART3>, <&cru PCLK_UART3>;
556
557
            clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
            reg-shift = <2>;
558
559
            reg-io-width = <4>;
560
            dmas = \langle \&dmac0 \ 10 \rangle, \langle \&dmac0 \ 11 \rangle;
            dma-names = "tx", "rx";
561
562
            pinctrl-names = "default";
563
            pinctrl-0 = <&uart3_xfer>;
564
            status = "disabled";
565
        };
```

波特率修改fiq_debugger,同时rockchip,serial-id = <2>,也要修改为对应的,如下:

```
259
        fiq_debugger: fiq-debugger {
260
            compatible = "rockchip,fiq-debugger";
261
            rockchip,serial-id = <2>;
            rockchip,wake-irq = <0>;
262
263
            rockchip,irq-mode-enable = <0>;
264
            rockchip,baudrate = <1500000>; /* Only 115200 and 1500000 */
            interrupts = <GIC_SPI 116 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
265
266
            status = "disabled";
267
        };
```

7.10 MTP 配置

1. 内核配置

```
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MTP=y
```

2. Buildroot 配置

```
BR2_PACKAGE_MTP
```

3. windows下,驱动无法识别问题:

https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffd4e2acc0fd3f60d74.html

4. 修改共享目录

```
216
       void initStorage()
217
218
           home_storage = new MtpStorage(
219
               MTP_STORAGE_FIXED_RAM,
               "userdata",//分享目录
220
221
               "MTP",
222
               0,
223
               false.
224
               0 /* Do not check sizes for internal storage */);
225
           mtp_database->addStoragePath(std::string(userdata->pw_dir) +
226
"/../userdata",//分享目录
227
                                        gettext("userdata"),//windows显示分
区的名字
                                        MTP_STORAGE_FIXED_RAM, false);
```

7.11 如何给package 增加一个patch

以rkwifibt 为例

- 1. cd buildroot/output/rockchip_rk3308_release/build/rkwifibt-1.0.0
- 2. 初始化仓库

git init

3. 添加将要修改的文件到 git 仓库

```
git add wifi_start.sh
```

git commit -s

- 4. 修改文件
- 5. 提交修改文件 git add wifi_start.sh git commit -s 6. 生成补丁 git format-patch

7.12 16M NOR Flash 固件如何编译

1. u-boot、trust 可通过配置如下脚本,减少为512K,但是这样的就没有备份固件

```
u-boot$ git diff
diff --git a/make.sh b/make.sh
index 8fb8cd1..78236a4 100755
--- a/make.sh
+++ b/make.sh
@@ -419,8 +419,8 @@ fixup_platform_configure()
 # <*> Fixup images size pack for platforms
        if [ $RKCHIP = "RK3308" ]; then
                if grep -q '^CONFIG_ARM64_BOOT_AARCH32=y' ${OUTDIR}/.config
; then
                        PLATFORM_UBOOT_IMG_SIZE="--size 512 2"
                        PLATFORM_TRUST_IMG_SIZE="--size 512 2"
                        PLATFORM_UBOOT_IMG_SIZE="--size 512 1"
                        PLATFORM_TRUST_IMG_SIZE="--size 512 1"
                else
                        PLATFORM_UBOOT_IMG_SIZE="--size 1024 2"
                        PLATFORM_TRUST_IMG_SIZE="--size 1024 2"
```

2. kernel 需要启动sfc, DTS修改如下:

```
kernel$ git diff
diff --git a/arch/arm/boot/dts/rk3308-evb-dmic-pdm-v13-aarch32.dts
b/arch/arm/boot/dts/rk3308-evb-dmic-pdm-v13-aarch32.dts
index 239542a..ac16del 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/rk3308-evb-dmic-pdm-v13-aarch32.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/rk3308-evb-dmic-pdm-v13-aarch32.dts
@@ -18,3 +18,7 @@
    record-size = <0x0 0x00000>;
    console-size = <0x0 0x20000>;
};
+*
+&sfc {
+ status = "okay";
+};
```

3. device/rockchip 目录修改如下,改buildroot 的配置为最小固件配置

```
diff --git a/rk3308/BoardConfig_32bit.mk b/rk3308/BoardConfig_32bit.mk
index 9e6ba87..f96ae8d 100755
--- a/rk3308/BoardConfig_32bit.mk
+++ b/rk3308/BoardConfig_32bit.mk
@@ -15,7 +15,7 @@ export RK_KERNEL_IMG=kernel/arch/arm/boot/zImage
# parameter for GPT table
export RK_PARAMETER=parameter-32bit.txt
# Buildroot config
-export RK_CFG_BUILDROOT=rockchip_rk3308_32_release
+export RK_CFG_BUILDROOT=rockchip_rk3308_32_mini_release
# Recovery config
export RK_CFG_RECOVERY=rockchip_rk3308_recovery
# ramboot config
```

4. 分区调调整如下:

```
FIRMWARE_VER:8.1

MACHINE_MODEL:RK3308

MACHINE_ID:007

MANUFACTURER: RK3308

MAGIC: 0x5041524B

ATAG: 0x00200800

MACHINE: 3308

CHECK_MASK: 0x80

PWR_HLD: 0,0,A,0,1

TYPE: GPT

CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00000800@0x00002000(uboot),0x00000800@0x000028

00(trust),0x00002800@0x00003000(boot),0x000002800@0x00005800(rootfs)

uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9
```