Examples for INI-Files with EDIABAS

1.	INI	files for EDIABAS	2
	1.1	complete EDIABAS.ini	2
	1.2	short (without comments) EDIABAS.ini for interface ,,STD:FUNK"	12
2.	INI	files for EDIABAS-Interfaces	13
	2.1	Interface "STD:FUNK" → FUNK.ini	13
	2.2	Interface "STD:OMITEC" → OMITEC.ini	14
	2.3	Interface "STD:OBD" → OBD.ini	14
	2.4	Interface "EDIC" → EDICHW.ini, EDICFW.ini	15
	2.5	Interface "EDICC" → EDICHW.ini, EDICFW.ini, XEDICC.ini	15
	2.6	Interface "STD:CAN"	15
	2.7	Interface "REMOTE" and "RPLUS"	15
	2.8	Interface "REMOTE:name" and "RPLUS:name" (for EDIABAS parallel operation)	15
	2.9	Interface "ENET" → ENET.ini	17
	2.10	Interface ,,PROXY: <interface>"</interface>	17

1. INI files for EDIABAS

1.1 complete EDIABAS.ini

```
; # # # # # # # # # # # # # # # # #
;# EDIABAS 7.3.0 #
; # # # # # # # # # # # # # # # #
;-----
[Configuration]
          = STD:FUNK
= 0
Interface
Simulation
             = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace
IfhTrace
; IfhnTrace
              = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
RetryComm
SystemResults = 1
TaskPriority = 0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 -----
ShowIcon = 1
LogLevel
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter = <FilePathName>
;-----
RemoteHost
            = LMUC203404
                 = 3000
= 2000
= 2000
= 10000
Port
TimeoutConnect
TimeoutReceive
TimeoutFunction
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
                      = FD,05,00,03,01
; InitCmd1
```

```
[XEthernet]
RemoteHost
          = Autodetect
HeaderFormat
           = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort
           = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
[IfhProxy]
:-----
Port
           = 6700
ausführliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
; ShowIcon
     Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
     Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled
 1 = EDIABAS-Icon enabled
             =
    Default
                1
; ShowIcon
            = 1
; LogLevel
     Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log Value : 0 = Logging disabled 1 = \text{Logging enabled}
    Default =
                0
; LogLevel
            = 0
; TraceBuffering
     Description: Manner of Opening/Closing of Trace-Files
Value: 0 = Opening/Closing after every dump
1 = Trace-Files stay open
Default = 0
     Default
; TraceBuffering = 0
; TraceHistory
     Description: Number of History-Trace-Files Value: 0 .. 999
Default = 0
; TraceHistory
; TraceSync
     Description : Synchronisation of Trace files
     Value : 0 = Synchronisation disabled
1 = Synchronisation enabled
     Default
             =
                1
             = 1
; TraceSync
; TraceWriter
     {\tt Description:} \quad {\tt FilePathName of a private TraceWriter}
     Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
Writer = .
: TraceWriter
```

```
; Simulation
       Description: Enable/Disable ECU simulation
       Value : 0 = Simulation disabled
1 = Simulation enabled
     Default
                     0
; Simulation
                = 0
; EcuPath
      Description : ECU file path
      Default =
; EcuPath
                = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
       Description: Simulation file path
      Default
; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
      Description : Trace file path
       Default =
; TracePath
                = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
      Description: Maximum size of each trace file [KB]
             : 0 .. 32767
t = 1024
       Value
      Default
; TraceSize
                = 1024
; ApiTrace
       Description: Enable/Disable API/User trace
       Value
                     0 = Trace disabled
                      1 = User trace
                        = User trace + time stamp
                        = User trace + time stamp + process id (Win32)
                        = Function trace
                        = Function trace + time stamp
                        = Function trace + time stamp + timing
                        = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
                       = Debug trace
                      8
      Default
                      0
; ApiTrace
; IfhTrace
       Description : Enable/Disable IFH trace
       Value
                     0 = Trace disabled
                     1 = User trace
                      2 = User trace + interface
                      3 = User trace + interface + time stamp
      Default
                     0
; IfhTrace
; IfhnTrace
      Description :
                    Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
                     0 = Trace disabled
1 = User trace
       Value
                     2 = User trace + interface
                      3
                        = User trace + interface + time stamp
      Default
                     0
; IfhnTrace
; SystemTraceSys
      Description: Enable/Disable system trace (runtime system)
       Value : 0 = Trace disabled
                     Trace levels 1 .. 7
      Default
; SystemTraceSys = 0
```

```
; SystemTraceBip
       Description: Enable/Disable BIP trace (runtime system)
       Value : 0 = Trace disabled
                      Trace levels 1 .. 7
       Default
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
      Description : Enable/Disable IFH system trace
                : 0 = Trace disabled
       Value
                      Trace levels 1 .. 7
      Default
                      0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
       Description : Enable/Disable network trace
       Value : 0 = Trace disabled Trace levels 1 .. 7
                 = 0
      Default
; SystemTraceNet
                = 0
; BipDebugLevel
       Description : BIP debug level of ECU files
       Value :
Default =
                      0 .. 32767
       Default
                      0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel
       Description: BIP error level of ECU files
       Value : 0 .. 32767
Default = 0
       Default
; BipErrorLevel
; UbattHandling
       Description: Ubatt ON/OFF handling

Value: 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
                      1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
       Default
                      1
; UbattHandling
; IgnitionHandling
       Description :
                     Ignition ON/OFF handling
       Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
                      1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
      Default
                       1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
       Description :
                       automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
       Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
                       1 = automatic clamp check with send_and_receive
      Default
                       1
                  = 1
; ClampHandling
; RetryComm
       Description: Repeat failed communication automatically (1x)
       Value : 0 = Retry disabled
                      1 = Retry enabled (1x)
       Default
                      1
                 = 1
; RetryComm
; SystemResults
                     Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
      Description :
       Value : 0 = Disable system results
                      1 = Enable system results
       Default
; SystemResults
                 = 1
```

```
; TaskPriority
       Description: EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
                     0 = Optimal EDIABAS performance = 8
       Value
                     1 = Minimal EDIABAS performance
                     10 = Maximal EDIABAS performance
      Default
                     0
; TaskPriority
                = 0
; CodeMapping
       Description: Character mapping file path
       Default
; CodeMapping
                = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32
       {\tt Description:} \quad {\tt Map EDIABAS Win16 \ calls \ to \ EDIABAS \ Win32}
       Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
                     1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
      Default = 0 for Windows 9x/Me
Default = 1 for Windows NT4/2
       Default
                     1 for Windows NT4/2000/XP
                = 0
; LoadWin32
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
      Default
; NetworkProtocol = TCP
; Interface
       Description : Connected diagnosis interface
       Default = EDIC
                = STD:FUNK
; Interface
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
              : keine
: FUNK.INI
; Installation
; INI-Datei
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                               : Ja
                WIN XP 32-Bit : Ja
WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:OMITEC
; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
              : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
: siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Installation
; INI-Datei
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
              : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
; Installation
; INI-Datei
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                WIN XP 32-Bit : Ja
WIN 7 32-Bit : Ja
```

```
; Interface
               = EDIC
; Beschreibung : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate
                : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
               : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
: EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Installation
: INI-Datei
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC
               : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA
               : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET
                : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja
                 WIN XP 32-Bit : Ja
WIN 7 32-Bit : Ja
;.....
; Interface
               = EDICC
; Beschreibung : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate
                : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei
                : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
              : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-PC
                : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA
; * EDIC-NET
               : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                                 : Ja
                 WIN XP 32-Bit : Ja
                  WIN 7
                           32-Bit : Ja
               = STD:CAN : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Interface
; Beschreibung
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
              : CAN32.INI
; INI-Datei
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation
              : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
: INI-Datei
                : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S
                : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM, Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM, Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                                  : Ja
                  WIN XP 32-Bit : Ja
                           32-Bit : Ja
                  WIN 7
; Interface
               = REMOTE:name
; Beschreibung
               : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
               : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
: REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Installation
; INI-Datei
                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
              : ! momentan keine Verwendung !
; * Remote-PC
; * OP(P)S
                : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM, Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM, Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                 WIN XP 32-Bit : Ja
                  WIN 7
                           32-Bit : Ja
; Interface
               = RPLUS
               : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Beschreibung
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei
                : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM, Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM, Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                                 : Ja
                  WIN XP 32-Bit : Ja
WIN 7 32-Bit : Ja
```

```
; Interface = RPLUS:name (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den
INI-Dateien
; INI-Datei
               : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! keine Verwendung !
                : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM, Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM, Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                                 : Ja
                  WIN XP 32-Bit : Ja
WIN 7 32-Bit : Ja
= ENET
; Interface
; Beschreibung : Anbindung über Ethernet
; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                                : Nein
                 WIN XP 32-Bit : Ja
WTN 7 32-Bit : Ja
                  WIN 7
                         64-Bit : Ja
              = PROXY:<Interface>
; Interface
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung
               : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei
                : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0
                                 : Nein
                 WIN XP 32-Bit : Ja
                  WIN 7
                           32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
       Description: Dateititel der aktuell geladenen SGBD
                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
               : String
;
       Default
; EdiabasIniPath
       Description: Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
       Value
                : String
       Default
: EdiabasVersion
       Description :
                      verwendete EDIABAS-Version
               : =
       Value
                      String
       Default
; IfhVersion
       Description :
                       verwendete IFH-Version
       Value : String
Default = -
       Default
; Session
      Description : Name der EDIABAS-Session
       Value : String
Default = -
```

```
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
Description : server address/name
       Default =
; RemoteHost
                        = LMUC203404
; Port
       Description: IP communication port Value: 1000 < port < 30000
    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
              : 6801 ;OBD-Treiber (CAN)
: 6802 ;Most-Treiber
        Value
        Default
; Port
                       = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
       Description :
       Description: Timeout for es
Value: 1000 ... 59000
Default = 5000
                       Timeout for establishing the connection
       Default
; TimeoutConnect
                        = 2000
; TimeoutReceive
       Description : Timeout for receiving a message Value : 1000 ... 59000
Default = 5000
       Default
; TimeoutReceive
                       = 2000
; TimeoutFunction
      Description: Timeout for a long function
; Value : 5000 ... 59000
; Default = 59000
; TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending
       Description :
                       Time between alive-messages
       Value : 500 ... 59000
Default = 2000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd
       Description: Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd Value: 0 = Disconnection disabled
                       1 = Disconnection enabled
       Default =
                      0
                       = 1
; DisconnectOnApiEnd
; InitCmd<n>
        Description :
                       Initialization command <n> (normally for OPPS)
       Default =
; InitCmd0
                        = FE,04,00,03,01
; InitCmd1
                        = FD,05,00,03,01
```

```
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
       Description : server address/name
       Value : Autodetect
                       169.254.1.1 ; Beispiel 192.168.100.1 ; Beispiel
       Default
                 = Autodetect
; RemoteHost
; IfhRemoteHost
       Description: server address/name
Value: Autodetect
160 254 1 1 1 Pois
                                    ; Beispiel
                       169.254.1.1
                       192.168.100.1 ; Beispiel
      Default
; IfhRemoteHost = Autodetect
; HeaderFormat
      Description : type of header
       Value : 0; 6Byte Header (B-Muster)
                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
       Default
; HeaderFormat
                 = 0
; TesterAddress
       {\tt Description:} \quad {\tt list \ of \ permitted \ tester \ adresses}
                : F4 ; F1 durch F4 ersetzen
F5 ; F1 durch F5 ersetzen
                              ; F1 durch F5 ersetzen
                       F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
                       F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
       Default
; TesterAddress
                = F4, F5
; ControlPort
       Description : port of control channel of TCP connection to ZGW Value : 1000 < port < 59000 Default = 6811
       Default
                 = 6811
; ControlPort
; DiagnosticPort
       Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW Value : 1000 < port < 59000
Default = 6801
; DiagnosticPort = 6801
; TimeoutConnect
       Description: timeout in ms for connection to ZGW
                       1000 ... 59000
       Value
      Value : 1000
Default = 20000
; TimeoutConnect = 20000
```

```
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
;-----
; Port
   Description : IP base proxy port
   Value : 1000 < port < 30000
Ports : +0 = unknown interface
           +1 = EDIC
           +2 = EDICC
           +3 = ENET
           +4 = STD
           +5 = REMOT
   Default = 6700
; Port
         = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EC-Apps\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
CheckLoadAnyway = 0
```

The area <code>[XEDIC]</code> is built of EDIC-Setup (EDICSetup.exe). The Setup-Tool executes not all of the configurations above!

1.2 short (without comments) EDIABAS.ini for interface "STD:FUNK"

```
; EDIABAS 7.3.0
[Configuration]
EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace
IfhTrace
; IfhnTrace
                  = 0
                 = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
 \begin{array}{lll} \mbox{RetryComm} & = & 1 \\ \mbox{SystemResults} & = & 1 \\ \mbox{TaskPriority} & = & 0 \\ \end{array} 
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ------
LogLevel
TraceBuffering = 0
TraceHistory
                 = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
                       = LMUC203404
RemoteHost
                      = 3000
= 2000
TimeoutConnect
                        = 2000
TimeoutReceive
TimeoutFunction
                        = 10000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1
                          = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect
                 = 20000
; -----
[IfhProxy]
               = 6700
Port
```

2. INI files for EDIABAS-Interfaces

2.1 Interface ,,STD:FUNK" → FUNK.ini

Example for Funk.ini :

```
# Date: FUNK.INT
# dient zur Parametrierung der FUNK32.DLL (32-Bit-Version)
# und FUNK.DLL (16-Bit-Version) fuer EDIABAS Version 6.02
# die Datei muss im Verzeichnis \EDIABAS\BIN liegen
# Schnittstellen-Parameter
[FunkDllComPort]
# Schnittstelle
ComPort=COM1
# Baudrate (WIN16 nur bis 38400)
;BaudRate=115200
BaudRate=38400
# Anzahl Datenbits
ByteSize=8
# Anzahl Stopbits (1.0, 1.5, 2.0)
StopBits=1.0
# Paritaet (EVEN, ODD, NONE)
Parity=EVEN
# Wartezeit nach dem Öffnen der Schnittstelle (default=N)
# N \rightarrow 0ms; Y \rightarrow 6000ms; oder Zeit in ms
WaitAfterOpen=n
[INIT_IFR]
Automatic=1
UseCAN=0
# Timeout-Parameter
[FunkDllTimeOuts]
# Timeout fuer Empfang
Receive=3000
# Timeout ab Busy Empfang
ReceiveBusy=3000
# Timeout innerhalb Telegramm
Telegram=500
# Wiederholungs-Parameter
[FunkDllCounts]
# maximale Anzahl Busy
MaxBusy=6
# maximale Anzahl Repeat
MaxRepeat=2
# maximale Anzahl Error Connection (NAK)
MaxErrConn=2
 # Verzoegerung in ms vor Telegramm-Wiederholung bei Error Connection (NAK)
ErrConnRepeatDelay=200
[FunkD]]Modes]
ModeUtility=y
# Parameter fuer Error-Handling
[FunkDllErrors]
# spezielle Fehlerbehandlung (wenn N, dann immer IFH_0020 Driver Error)
EdiabasErrors=Y
# Trace-Parameter
[Trace]
# Trace-Level fuer die FUNK(32).DLL (dezimal 0 - nn, 0 -> kein Trace)
TraceLevel=2
# Ausgabe auf Datei \EDIABAS\ECU\FUNK.TRC (Y or N)
# (wenn TraceLevel!=0 und TraceFile=N, dann sollte dbwin.exe laufen)
# (bei Neustart wird die vorige Trace-Datei unter FUNK.TR1 gesichert)
# maximale Dateigroesse TraceDatei in kBvte (Umlaufpuffer)
TraceFileSize=10000
# V24-Tracedatei anlegen
# maximale Dateigroesse V24-TraceDatei in kByte (Umlaufpuffer)
V24TraceFileSize=10001
# Nur Datei @V24.trc und @V24.tr1 anlegen; keine Dateiname mit FZS oder FG-Nr
# Nur Datei @V24.trc und @V24.trl anlegen; keine Dateiname mit FZS oder FG-Nr V24TraceOneFile=n
# Zeit in s innerhalb der ein erneutes Oeffnen des Funk-Treiber nicht protokolliert wird V24TraceFileReopenTime=11
#maximales Alter der Trace- und Statistik-Dateien
DeleteTraceAfterDays=7
#maximale Groesse (in MB) aller Dateien im Trace-Verzeichnis
MaxTraceDirectorySize=100
# TOD Passarvity protokollieren
#JOB-Pausenzeiten protokollieren
V24PauseTimes=N
```

```
[Statistic] #schaltet die Protokollierung der Master- und Slave-Statistikdaten ein/aus TraceStatistic=n # maximale Dateigroesse Statistik-Datei in kByte (Umlaufpuffer)
```

Für den **Mehrkanalbetrieb unter EDIABAS** werden die einzelnen UNITs unterschiedliche FUNK_*.INI zu verwenden. Das "*" ist dabei durch den UNIT-Bezeichnung zu ersetzen.

Zu beachten ist dies auch bei Verwendung des CarServers und bei NFS.

```
Beispiel:
```

```
[UNIT_x]  x = A, B, ..., Y, Z, 0, 1, ..., 8, 9   UNIT_1 \rightarrow FUNK_1.INI   UNIT_A \rightarrow FUNK_A.INI
```

2.2 Interface "STD:OMITEC" → OMITEC.ini

Please look at the documentation "OMITEC_Doku.pdf".

2.3 Interface "STD:OBD" → OBD.ini

Attention :

The file OBD.ini has to be in the Windows-directory!
(This file is not used, if it is located in the EDIABAS-directory.)

Example for OBD.ini :

```
[OBD]
Port = Com1
;Einstellen der seriellen Schnittstelle
;erlaubte Werte: COM1, .., COM99
TRACELEVEL = 0
;nur für interne Fehlersuche
;erlaubte Werte: 0=aus, ansonsten 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
RETRY = OFF
; Wiederholung im Fehlerfall, wird von EDIABAS bereits gemacht, sollte deshalb aus sein.
;erlaubte Werte: OFF, ON
MODE=NORMAL
;Bei KBUS werden DS2-Telegramme in K-Bus-Telegramme umgewandelt.
;Kommunikation nur am einzelnen DS2-Steuergerät am K-Bus zulässig.
:erlaubte Werte: NORMAL, KBUS
HARDWARE=OBD
;OBD-Stecker
                                        OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter
                                       ADS
;alte ADS-Hardware
UBATT=ON
;Bei UBATT=OFF wird der Batteriestatus nicht über die Hardware ermittelt
; sondern fest auf "Batteriespannung vorhanden" gesetzt.
; Workaround für den Hardwarefehler des LAPTOP DELL LATITUDE D600.
; Dieser ist nicht in der Lage den Batteriestatus richtig zu erkennen.
```

Für den **Mehrkanalbetrieb unter EDIABAS** werden die einzelnen UNITs über eine entsprechende Sektion eingestellt. Die Einträge aus der Sektion [OBD] werden als default-Werte übernommen.

Es müssen also nur die Werte angegeben werden, die sich ändern. EDIABAS-Auruf: apiInitExt("STD:OBD","x","") wobei das eine Zeichen \mathbf{x} die UNIT angibt.

2.4 Interface "EDIC" → EDICHW.ini, EDICFW.ini

Please call "Setup.exe" in EDIABAS\HARDWARE\EDIC\...

2.5 Interface ,, EDICC" → EDICHW.ini, EDICFW.ini, XEDICC.ini

Example for XEDICC.ini :

```
[InterfacePara]
; highspeed
Interface=1;
Presc=0x01;
SJW=0x01;
TSEG1=0x08;
TSEG2=0x07;
; lowspeed
;Interface=2;
;Presc=0x0A;
;SJW=0x02;
;TSEG1=0x05;
;TSEG2=0x02;
```

2.6 Interface "STD:CAN"

```
Please contact Mr. Jusko
phone: 089 / 382 - 35891 (Hotline)
email: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
```

2.7 Interface "REMOTE" and "RPLUS"

no INI-file

2.8 Interface "REMOTE:name" and "RPLUS:name" (for EDIABAS parallel operation)

Example for REMOTE.ini / RPLUS.ini (allgemein):

```
; REMOTE.ini (EDIABAS 7.3)
[Common]
;TimeoutConnect=2000
;TimeoutReceive=2000
;TimeoutFunction=10000
;DisconnectOnApiEnd=1
[OPPS_xy]
RemoteHost=OPPSTI430
Port=6801
;InitCmd0=FE,04,00,03,01
;InitCmd1=FD,05,00,03,01
[PC 1]
RemoteHost=WMUC126301
Port=6801
RemoteHost=WMUC102790
Port=3000
[PC 31
RemoteHost=XMUC142328
Port=3000
```

```
Example for RPLUS.ini (ICOM):
```

```
;RPLUS.ini (EDIABAS 7.3)
[TCOM]
VINPATH = \\smucXXXX.muc\icomp_files$
VINPATH2 = \\smucXXXX.muc\icomp_files2$
VINTimeout = 5000
[ICOM P]
REMOTEHOST = 10.253.239.7
                     = 6801
Port
;Timeout wird bei erstem Verbindungsaufbau verwendet
TimeoutConnect
                     = 5000
;Timeout wird ...
TimeoutReceive
                      = 5000
;Timeout wird ...TF = TF + TR
                   = 10000
= 1
TimeoutFunction
DisconnectOnApiEnd
[LAN]
REMOTEHOST = 192.168.68.40
Port
TimeoutConnect
                      = 5000
TimeoutReceive
                     = 5000
TimeoutFunction
                     = 10000
```

Example for REMOTE.ini (OPPS):

```
;########################### Remote.ini Musterdatei für OPPS ab V.625 ##############################
; Ab Firmware Version 625 ist das OBD Interface fest auf Port 6801 und das MOST Interface
; fest auf Port 6802. Parallelbetrieb sofort erlaubt.
         Obacht! Router Kommandos sind ab dieser Version _verboten_ (Init CMDs mit FE am Anfang)
; Nochmal Obacht: das erste Initialisierungskommand eines jeden Abschnitts muss immer
                  InitCmd0 heissen;
                  Die Kommandos müssen lückenlos aufsteigend nummeriert sein.
[OPPS OBD]
;Betrieb mit OBD Interface
;Dieser Port hat _immer_ das OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
port = 6801
[OPPS_MOST_CONTROL]
; Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal gesperrt
; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface
port = 6802
: Asynchronkanal sperren
InitCmd0= FD 05 00 03 00
[OPPS MOST ASYNC]
; Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal erlaubt
; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface
port = 6802
; Asynchronkanal erlauben
InitCmd0= FD 05 00 03 01
; ab 0 Bytes Asynchronkanal benutzen \,
InitCmd1= FD 06 00 97 00 00
; Bei Steuergeräten, die den Asynchronkanal nicht unterstützen,
; und bei Telegrammen Mit SID != 0x36 wird automatisch der Kontrollkanal verwendet
```

Hinweis:

Für OP(P)S und ICOM gilt bzgl. der Ports:

- 6801 => OBD-Treiber (CAN)
- 6802 => Most-Treiber

2.9 Interface "ENET" → ENET.ini

Example for ENET.ini :

```
;------
;XETHERNET Configuration
[XEthernet]
; RemoteHost
       Description : server address/name
       Value : Autodetect
                       169.254.1.1
                                    ; Beispiel
                       192.168.100.1 ; Beispiel
       Default
                 = Autodetect
; RemoteHost
; IfhRemoteHost
       Description : server address/name
Value : Autodetect
                      169.254.1.1
                                    ; Beispiel
                       192.168.100.1 ; Beispiel
      Default
; IfhRemoteHost
                 = Autodetect
; HeaderFormat
       Description : type of header
Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster)
      Default =
                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
; HeaderFormat
                  = 0
; TesterAddress
      Description :
                      list of permitted tester adresses
                 : F4 ; F1 durch F4 ersetzen
F5 ; F1 durch F5 ersetzen
                              ; F1 durch F5 ersetzen
                       F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
                       F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
       Default
                  = F4, F5
; TesterAddress
; ControlPort
       Description: port of control channel of TCP connection to ZGW
              : 1000 < port < 59000
= 6811
       Value
       Default
; ControlPort
                  = 6811
; DiagnosticPort
       Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW Value : 1000 < port < 59000 Default = 6801
       Default
; DiagnosticPort = 6801
; TimeoutConnect
       Description: timeout in ms for connection to ZGW
      Value : 1000
Default = 20000
                       1000 ... 59000
; TimeoutConnect = 20000
```

2.10 Interface "PROXY:<Interface>"

```
no INI-file
In EDIABAS.ini look at section [IfhProxy] !
```