

Nota Operativa: El presente documento reúne las 61 Instrucciones de Servicio (IS) vigentes aplicables al personal de Conducción, Guardas, Maniobristas, Control Operativo (PCO) y Mantenimiento de la Línea B. Constituye la normativa oficial reguladora de procedimientos ordinarios, emergencias, modos degradados, obras y comunicación técnica. Se incluye la incorporación de la nueva IS-61.

ÍNDICE GENERAL DE INSTRUCCIONES DE SERVICIO (01 A 61)

CÓDIGO	TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO	CATEGORÍA SIMPLIFICADA (10 GRUPOS)
IS-01	Ubicación del guarda y utilización del sistema Tierra-Tren en situaciones especiales	7. Comunicaciones
IS-02	Circulación de tren escuela en líneas con ATP	10. Alistamiento, Equipamiento e Instrucción
IS-03	Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT)	6. Modos Degradados de Marcha
IS-04	Señal de 'Orden a 10 Km/h'	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-05	Procedimiento para realizar las pruebas de Zonas de Cambios con un Tren	8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura
IS-06	Revisión de elementos del tren para la puesta en servicio (Checklist)	10. Alistamiento, Equipamiento e Instrucción
IS-07	Normativos para viajar en cabina	9. Personal de a Bordo y Normativa Disciplinaria
IS-08	Maniobras que afecten a las vías de servicio	3. Maniobras y Movimientos Especiales
IS-09	Ingreso de personal de Emova al túnel en horarios de servicio	8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura
IS-10	Comunicaciones con el PCO	7. Comunicaciones
IS-11	Falta de iluminación en estaciones	5. Conducción y Operación Comercial
IS-12	Intento de suicidio o persona caída en las vías	2. Emergencias e Incidentes
IS-13	Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas	3. Maniobras y Movimientos Especiales
IS-14	Maniobras con cambio de cabina	3. Maniobras y Movimientos Especiales
IS-15	Ingreso y operación en Estaciones Terminales	5. Conducción y Operación Comercial
IS-16	Movimiento de Vehículos de gran porte	8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura
IS-17	Marcas de Centro de Vías	5. Conducción y Operación Comercial
IS-18	Accionamiento del grifo de la electro-válvula EMV-2	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-19	Velocidades de circulación	5. Conducción y Operación Comercial
IS-20	Pruebas de trenes equipados con ATP fuera del horario comercial	8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura
IS-21	Traslado de trenes de línea B al Ferrocarril Urquiza y viceversa	8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura
IS-22	Utilización de alimentadores 'Puente T' entre Lacroze y Alem	2. Emergencias e Incidentes
IS-23	Emergencia de Puertas (Coches Mitsubishi)	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-24	Operatoria de cambios Taller Urquiza	3. Maniobras y Movimientos Especiales

CÓDIGO	TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO	CATEGORÍA SIMPLIFICADA (10 GRUPOS)
IS-25	Retorno de un tren a la estación anterior	2. Emergencias e Incidentes
IS-26	Sistema Tierra-Tren	7. Comunicaciones
IS-27	Circulación en modo 'Aislado Limitado' (AL)	6. Modos Degradados de Marcha
IS-28	Procedimiento para el traslado de hinchadas y/o grupos numerosos	5. Conducción y Operación Comercial
IS-29	Utilización de comando 'Tren Directo'	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-30	Sistema de Señales ALSTOM - Función Liberación del Seguido de la Ocupación	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-31	Enclavamiento de puertas coches Mitsubishi	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-32	Maniobras de contramano	3. Maniobras y Movimientos Especiales
IS-33	Comunicaciones Especiales	7. Comunicaciones
IS-34	Zona de ocupación especial de vía para el mantenimiento o pruebas programadas	8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura
IS-35	Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro (Mitsubishi)	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-36	Obligaciones del Guarda durante el servicio	9. Personal de a Bordo y Normativa Disciplinaria
IS-37	Tablero de indicación de destino (TID)	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-38	Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros a través del audio interno	9. Personal de a Bordo y Normativa Disciplinaria
IS-39	Plan de emergencia para operar el servicio ante la interrupción del sistema Tierra - Tren	2. Emergencias e Incidentes
IS-40	Procedimiento a cumplir ante una señal semi-automática a peligro	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-41	Cambio de cabina en cabecera	5. Conducción y Operación Comercial
IS-42	Detector de Tensión en el Tercer Riel	10. Alistamiento, Equipamiento e Instrucción
IS-43	Comportamiento durante el viaje al Personal de Guardas	9. Personal de a Bordo y Normativa Disciplinaria
IS-44	Acciones a tomar cuando se enciende la luz OLR en flota Mitsubishi	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-45	Resolución de fallas cuando ninguna puerta abre en trenes Mitsubishi	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-46	Procedimiento de actuación ante incendios o presencia de humo	2. Emergencias e Incidentes
IS-47	Maniobras y habilitación de puertas en flota Mitsubishi y CAF 6000	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-48	Procedimiento ante fallas del sistema de freno y tracción en servicio	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-49	Fallas de arranque y tracción en coches Mitsubishi	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-50	Conducción y maniobras desde cabina de cola (Modo Piloto)	3. Maniobras y Movimientos Especiales
IS-51	Anulación de enclavamiento de puertas y reajuste de arranque en Mitsubishi	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-52	Alistamiento, estacionamiento y calce de formaciones	3. Maniobras y Movimientos Especiales
IS-53	Procedimiento de desacople y acople de formaciones en talleres y vías auxiliares	1. Fallas y Mantenimiento de Flota
IS-54	Procedimiento de frenado de emergencia, corte de tracción y abandono de cabina	2. Emergencias e Incidentes
IS-55	Instructivo operativo para el uso del sistema Tierra-Tren en contingencias	2. Emergencias e Incidentes

CÓDIGO	TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO	CATEGORÍA SIMPLIFICADA (10 GRUPOS)
IS-56	Procedimiento de circulación ante señales apagadas o fuera de servicio con ATP	4. Señalamiento y Sistemas Operativos
IS-57	Protocolo de marcha degradada con ATP y señales apagadas en interestación	6. Modos Degradados de Marcha
IS-58	Otorgamiento de zonas de ocupación especial de vías ante emergencias	2. Emergencias e Incidentes
IS-61 NUEVA	Evacuación de formaciones en estaciones cerradas por obra	2. Emergencias e Incidentes

DETALLE COMPLETO ORGANIZADO POR CATEGORÍAS (10 GRUPOS)

1. Fallas y Mantenimiento de Flota (10 Instrucciones)

IS-23 Emergencia de Puertas (Coches Mitsubishi)

Al accionarse una manija de emergencia de puertas, se desairan las 3 puertas del coche correspondiente y se activa una alarma sonora continua en las cabinas. El Conductor debe identificar el coche afectado por las luces piloto externas, rearmar el dispositivo manual e informar la novedad.

IS-31 Enclavamiento de puertas coches Mitsubishi

Normativa para el uso de la llave de anulación de enclavamiento de puertas. Solo se permite su accionamiento con autorización del PCO y tras la verificación del Guarda de que todas las puertas están cerradas mecánicamente. Obligación de informar el número de precinto vulnerado.

IS-35 Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro (Mitsubishi)

Regula el funcionamiento del temporizador de cierre de puertas en la flota Mitsubishi (3 segundos de aviso sonoro continuo). Prohíbe al personal intentar apurar el cierre interrumpiendo intencionalmente el ciclo y fija las pautas para rearmar el relé SPD si la señal sonora no cesa.

IS-44 Acciones a tomar cuando se enciende la luz OLR en flota Mitsubishi

Procedimiento ante el disparo del relé de sobrecorriente de tracción (OLR). Requiere detener la formación en estación, ubicar el coche fallado mediante la lámpara señalizadora exterior, intentar el rebarro/rearme eléctrico y, en caso de persistir, aislar la cuchilla tripolar de tracción.

IS-45 Resolución de fallas cuando ninguna puerta abre en trenes Mitsubishi

Guía de resolución ante falla masiva del circuito de apertura de puertas: verificación de la llave selectora en la cabina del Conductor, control de la cuchilla SPD, comprobación del voltaje de batería y habilitación manual de emergencia de ser necesario con acuerdo del PCO.

IS-47 Maniobras y habilitación de puertas en flota Mitsubishi y CAF 6000

Diferencias operativas y compatibilidades para la habilitación de puertas en trenes de distintas flotas. Exige la verificación previa del lazo continuo de seguridad de puertas antes de autorizar la tracción.

IS-48 Procedimiento ante fallas del sistema de freno y tracción en servicio

Acciones ante fuga de aire en la Cañería Principal (BP) o Cañería de Servicio (SAP): aislar los grifos de bogie defectuosos, verificar que los frenos queden liberados mecánicamente y coordinar el traslado de la unidad vacía hacia el taller o cochera más cercana.

IS-49 Fallas de arranque y tracción en coches Mitsubishi

Pasos sistemáticos para diagnosticar la falta de tracción cuando la luz indicadora de cabina enciende: verificar presión neumática superior a 4.5 kg/cm², confirmar el rearmado de setas de emergencia, comprobar llave de inversión de marcha y lazo de puertas.

IS-51 Anulación de enclavamiento de puertas y reajuste de arranque en Mitsubishi

Detalla el método de derivación del lazo eléctrico de puertas tras rotura de precinto de la llave de anulación, imponiendo que la comprobación visual del cierre total de puertas la realice el Guarda antes de dar la orden de marcha.

IS-53 Procedimiento de desacople y acople de formaciones en talleres y vías auxiliares

Secuencia operativa para el acoplamiento y desacoplamiento mecánico, neumático y eléctrico entre coches. Debe realizarse a velocidad de paso de hombre con personal de Material Rodante guiando en vía e inspeccionando las acopladoras Scharfenberg.

2. Emergencias e Incidentes (9 Instrucciones)

IS-12 Intento de suicidio o persona caída en las vías

Aplicación instantánea del freno de emergencia por parte de la tripulación. De concretarse el impacto o la caída, comunicar de inmediato al PCO, cortar tracción, solicitar auxilio médico/policial, asegurar la formación con freno de estacionamiento y mantener informados a los pasajeros sin abandonar la unidad salvo orden expresa.

IS-22 Utilización de alimentadores 'Puente T' entre Lacroze y Alem

Regula la apertura de seccionadores de tracción 'Puente T' mediante pulsadores de emergencia en andenes para desenergizar el tercer riel ante un peligro inminente en vías. La reposición de energía es facultad exclusiva de PCO Energía tras confirmar la resolución de la emergencia.

IS-25 Retorno de un tren a la estación anterior

Procedimiento de retorno de la formación en contramano hacia la estación de la que acaba de salir para evitar la evacuación de pasajeros en el túnel ante un bloqueo o incendio adelante. Exige autorización del PCO, cambio de cabina y velocidad máxima de 10 km/h (modo CL) o a paso de hombre (AL).

IS-39 Plan de emergencia para operar el servicio ante la interrupción del sistema Tierra-Tren

Procedimiento preventivo ante la caída generalizada del sistema de comunicaciones de radio. Implica la detención preventiva de los trenes en andenes, uso de telefonía fija de estación, regulación de la frecuencia con un esquema reducido y despacho manual supervisado.

IS-46 Procedimiento de actuación ante incendios o presencia de humo

Protocolo ante fuego o humo en la formación o el túnel: trasladar el tren a la estación más próxima si las condiciones lo permiten, solicitar de inmediato el corte de energía del sector, iniciar la evacuación asistida de pasajeros y utilizar extintores PQS/CO2 de a bordo.

IS-54 Procedimiento de frenado de emergencia, corte de tracción y abandono de cabina

Pasos de aseguramiento obligatorio si la tripulación debe abandonar la cabina de conducción por incendio, evacuación o emergencia mayor: oprimir seta de emergencia, accionar freno de estacionamiento, cortar llave general de batería y notificar al PCO.

IS-55 Instructivo operativo para el uso del sistema Tierra-Tren en contingencias

Regula la disciplina de radio en momentos de alta saturación o emergencias: utilización de frases breves, identificación clara de formación y ubicación, prohibición de interrupciones y prioridad absoluta a las llamadas de socorro.

IS-58 Otorgamiento de zonas de ocupación especial de vías ante emergencias

Regula la reserva prioritaria de tramos de vía por parte del PCO para el desplazamiento libre de trenes de auxilio, ambulancias de vía o equipos de bomberos durante incidentes de gran escala en la red de subterráneos.

IS-61 Evacuación de formaciones en estaciones cerradas por obra **NUEVA**

Establece las condiciones para evacuar formaciones a través de estaciones clausuradas por obras, desde túneles próximos o la propia estación. Requiere disposición del PCO, freno inmediato de las tareas de la contratista, despeje y apertura de accesos de obra, y guiado coordinado de pasajeros a la superficie.

3. Maniobras y Movimientos Especiales (7 Instrucciones)

IS-08 Maniobras que afecten a las vías de servicio

El PCO debe confirmar la ruta y notificar vía Tierra-Tren a todos los conductores cuyos trenes se vean afectados antes de iniciar cualquier movimiento de maniobra en vías de servicio. El Conductor debe detener la unidad frente a señales principales a peligro o dentro del límite de andén para evitar invasiones de túnel.

IS-13 Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas

Procedimiento para la anulación de itinerarios configurados en el CTC. Exige aviso previo del PCO al Conductor vía Tierra-Tren para que mantenga la formación completamente detenida, confirmación del Conductor, restitución de señales a peligro y posterior trazado del nuevo itinerario.

IS-14 Maniobras con cambio de cabina

En maniobras operativas que requieran habilitar la cabina opuesta, el Conductor Especializado debe armar el puesto, verificar parámetros de presión e indicar al PCO por Tierra-Tren que la formación está lista antes de que este último proceda al despeje de las señales.

IS-24 Operatoria de cambios Taller Urquiza

Define el límite de responsabilidad entre personal de Taller y Conductores. Los mecánicos solo maniobran internamente dentro del recinto sin trasponer cambios principales; cualquier movimiento sobre la parrilla de cambios hacia la traza requiere Conductor Especializado y liberación de candados por el Supervisor.

IS-32 Maniobras de contramano

Movimientos de trenes en sentido opuesto al habitual de circulación sin el amparo de señales fijas. Se deben realizar estrictamente sin pasajeros a bordo, con la vía despejada, bajo la supervisión directa de la Jefatura de Línea y a velocidad a paso de hombre (máximo 10 km/h).

IS-50 Conducción y maniobras desde cabina de cola (Modo Piloto)

Aplica cuando se pierde el comando de la cabina delantera y debe traccionarse desde la trasera. Se exige la ubicación de un Conductor Piloto en el puesto frontal con acceso al freno de emergencia y silbato, con comunicación de radio continua y velocidad limitada a 10 km/h.

IS-52 Alistamiento, estacionamiento y calce de formaciones

Normas de seguridad para la inmovilización de trenes en cocheras o vías de estacionamiento: aplicación del freno de mano/ estacionamiento, colocación de calces de madera/hierro en ruedas y apertura de llaves de corte de batería para evitar descargamientos.

4. Señalamiento y Sistemas Operativos (7 Instrucciones)

IS-04 Señal de 'Orden a 10 Km/h'

Establece la obligatoriedad de comunicación previa entre el PCO y el Conductor antes de traspasar una señal que habilite la marcha con orden a 10 km/h. En caso de corte total de comunicaciones y riesgo mayor (ej. evacuación), el Conductor podrá avanzar a 10 km/h hasta la primera plataforma para recabar directivas.

IS-18 Accionamiento del grifo de la electro-válvula EMV-2

Describe la función del grifo amarillo de corte ubicado en las cabinas de los coches cabecera. Al aislar la EMV-2 se corta la acción del freno de emergencia comandado por el ATP. Requiere reporte inmediato al PCO, verificación de manómetros BP/SAP y registro del evento.

IS-29 Utilización de comando 'Tren Directo'

Permite omitir la parada comercial en estaciones intermedias ordenadas por el PCO. Al activar la función 'Directo', el sistema informático adapta las temporizaciones de las señales de acceso para evitar que la formación sufra demoras inútiles en la aproximación al andén.

IS-30 Sistema de Señales ALSTOM - Función Liberación del Seguimiento de la Ocupación

Función crítica de software del CTC utilizada por el personal especialista de Señales para liberar virtualmente tramos de vía que hayan quedado falsamente ocupados por fallas en circuitos de vía. Requiere autorización simultánea del PCO e inspección visual.

IS-37 Tablero de indicación de destino (TID)

Normas para la interpretación del indicador luminoso TID instalado en las señales B.13.S.01 y B.13.R.02 de Federico Lacroze. Especifica los significados numéricos del display (1: Tronador, 2: Rampa Sur, 3: Rampa Norte) para orientar la maniobra del Conductor.

IS-40 Procedimiento a cumplir ante una señal semi-automática a peligro

Pasos reglamentarios al encontrar una señal semi-automática en rojo: detener la formación antes de la señal, aguardar 1 minuto, intentar comunicación con el PCO e ingresar a la zona de marcha a la vista (máximo 10 km/h) solo tras recibir la orden correspondiente.

IS-56 Procedimiento de circulación ante señales apagadas o fuera de servicio con ATP

Establece la conducta de marcha cuando los focos luminosos de una señal de vía se encuentran totalmente apagados. Si el equipo ATP mantiene código de velocidad habilitante, el Conductor podrá continuar a velocidad precavida (máx 25 km/h) e informar al PCO.

5. Conducción y Operación Comercial (6 Instrucciones)

IS-11 Falta de iluminación en estaciones

Ante el ingreso a un andén a oscuras o con fallas en la iluminación principal, el Conductor debe reducir inmediatamente la velocidad de entrada a un máximo de 10 km/h, tocar bocina de prevención y notificar la novedad de inmediato al Guarda y al PCO.

IS-15 Ingreso y operación en Estaciones Terminales

Protocolo de actuación para las terminales Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alem. Si una formación no logra estacionar de manera completa sobre la plataforma por fallas o demoras, el PCO debe disponer la reorganización del servicio mediante la implementación de bucles reducidos (ej. Los Incas - Alem).

IS-17 Marcas de Centro de Vías

Obligatoriedad de detener el tren alineando la cabina con la marca '6' en estaciones intermedias o la marca 'P' en terminales. Esto garantiza el correcto acoplamiento visual con los espejos de andén, la apertura segura de puertas y evita penalizaciones por el sistema ATP.

IS-19 Velocidades de circulación

La velocidad máxima de marcha de las formaciones en la traza de la Línea B está dictada en tiempo real por el código del sistema ATP en la consola de cabina. En caso de discrepancia con carteles o balizas de velocidad fija temporarias, prevalecerá siempre la indicación más restrictiva.

IS-28 Procedimiento para el traslado de hinchadas y/o grupos numerosos

Protocolo de traslado especial a requerimiento del puesto de control de seguridad (PCS). Se puede disponer de formaciones exclusivas sin pasaje habitual con custodia policial a bordo o la reserva de los últimos dos coches en servicios regulares.

IS-41 Cambio de cabina en cabecera

Pasos para el cierre y apertura de puestos de conducción durante la inversión de marcha en cabeceras. Exige verificar la iluminación de señalización trasera (luces rojas), el correcto acople de llaves de mando y la confirmación de presiones neumáticas.

6. Modos Degradados de Marcha (3 Instrucciones)

IS-03 Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT)

El modo Aislado Total (AT) es una herramienta de mantenimiento y no de operación comercial regular. Procede ante fallas no subsanables en modos CMC, CL o AL tras intervención de Material Rodante. La circulación está limitada a 25 km/h (o 10 km/h desde cabina posterior), manteniendo una distancia de seguridad mínima de 2 estaciones entre trenes (4 si es desde cabina trasera) y comunicación continua con PCO.

IS-27 Circulación en modo 'Aislado Limitado' (AL)

Regula la conmutación a modo AL ante averías del ATP de a bordo. Requiere autorización expresa del PCO y asentamiento del número de precinto roto. La velocidad queda limitada físicamente por coche a 25 km/h, respetando rigurosamente el señalamiento luminoso lateral.

IS-57 Protocolo de marcha degradada con ATP y señales apagadas en interestación

Aplica cuando se combina el apagado de señales con la pérdida de código ATP en pleno túnel. El PCO debe disponer el avance tramo a tramo disponiendo intervalos de seguridad incrementados entre formaciones.

7. Comunicaciones (4 Instrucciones)

IS-01 Ubicación del guarda y utilización del sistema Tierra-Tren en situaciones especiales

Obligación estricta del Guarda de informar inmediatamente al Conductor sobre anomalías, ruidos extraños, explosiones o humo mediante el intercomunicador interno o el equipo Tierra-Tren. Si el Conductor no responde, se debe notificar directamente al PCO. El Guarda debe mantener su ubicación en su cabina asignada aun en viajes no comerciales e informar previamente al PCO si debe reubicarse.

IS-10 Comunicaciones con el PCO

Define la secuencia estandarizada de reporte ante fallas o emergencias: 1) Notificar inmediatamente la anomalía al PCO especificando coche y síntoma, 2) Ejecutar las maniobras de solución/descarte indicadas, 3) Reportar el resultado y la condición final de la formación para la normalización del servicio.

IS-26 Sistema Tierra-Tren

Establece la obligatoriedad de que la radio Tierra-Tren se encuentre totalmente operativa para el despacho de la formación. Si el equipo falla en cabecera, el tren no sale a servicio. Si la falla se produce durante el trayecto comercial, la unidad debe retirarse en la siguiente cabecera.

IS-33 Comunicaciones Especiales

Todas las comunicaciones, pedidos de vía, autorizaciones de rebalse o conmutaciones de modo entre Mantenimiento, Transporte y PCO deben quedar grabadas en los sistemas de registro de voz oficiales (Tierra-Tren o líneas telefónicas de control).

8. Mantenimiento, Ensayos e Infraestructura (6 Instrucciones)

IS-05 Procedimiento para realizar las pruebas de Zonas de Cambios con un Tren

Pruebas técnicas efectuadas a solicitud del área de Señalamiento utilizando formaciones sin pasajeros conducidas por un Conductor Especializado. El primer traspaso sobre la zona de cambios debe realizarse a una velocidad máxima de 10 km/h. La habilitación definitiva de la zona la otorga Señalamiento al PCO.

IS-09 Ingreso de personal de Emovea al túnel en horarios de servicio

Protocolo para el descenso de personal a vías durante la operación de trenes. Requiere autorización del PCO. El personal en túnel debe transitar en parejas, con indumentaria reflectiva, linterna encendida y en sentido contrario al tráfico. Al divisarlos, el Conductor debe emitir toques de bocina, reducir la velocidad y avanzar con extrema precaución.

IS-16 Movimiento de Vehículos de gran porte

Los vehículos auxiliares o de gran porte que dificulten el campo visual del Conductor deben ser remolcados/acoplados preferentemente en la cola de la formación según el sentido de marcha. Si de forma excepcional deben ir al frente, se exige la presencia de un piloto en posición de avance con comunicación directa al mando.

IS-20 Pruebas de trenes equipados con ATP fuera del horario comercial

Las pruebas dinámicas de material rodante e instalaciones fijas de ATP deben realizarse exclusivamente fuera del horario de servicio a usuarios. Deben partir por detrás del último tren comercial y circunscribir su recorrido entre Carlos Pellegrini y las cocheras/talleres autorizados.

IS-21 Traslado de trenes de línea B al Ferrocarril Urquiza y viceversa

Coordinación de traspaso en la señal 13M02 (Rancagua). El mecánico conmuta el tren a modo AT, anula los patines colectores de tercer riel o ajusta pantógrafo y se efectúa la detención en rampa para el relevo de la tripulación entre Emovea Subte y Ferrocarril Urquiza.

IS-34 Zona de ocupación especial de vía para el mantenimiento o pruebas programadas

Procedimiento para la entrega de tramos de vía en horario nocturno o de servicio suspendido a las áreas de Mantenimiento de Infraestructura. El Responsable del Trabajo asume el control del sector delimitado y el movimiento de vehículos de obra.

9. Personal de a Bordo y Normativa Disciplinaria (4 Instrucciones)

IS-07 Normativas para viajar en cabina

Prohibición general de llevar acompañantes no autorizados en cabinas de conducción o de cola. Solo se permite el acceso a personal de SBASE, Seguridad Operacional, CFO, Material Rodante, Mantenimiento y Maniobristas con credencial habilitante o autorización explícita del PCO. Ocupación máxima: 3 personas por cabina.

IS-36 Obligaciones del Guarda durante el servicio

Detalla las responsabilidades del Guarda en la vigilancia del tren durante la marcha: control continuo de la plataforma de andén hasta la salida completa del último coche, reporte de anomalías al Conductor y atención de llamadas de emergencia del pasaje.

IS-38 Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros a través del audio interno

Establece el catálogo de mensajes obligatorios que el Guarda debe brindar por el sistema de altavoces: estación cabecera, combinaciones disponibles con líneas C, D y H, demoras extraordinarias y advertencias de tren retirado de servicio.

IS-43 Comportamiento durante el viaje al Personal de Guardas

Normas de conducta profesional durante el turno: prohibición absoluta del uso de telefonía celular, reproductores de música o lectura de material ajeno al servicio. Obligatoriedad de mantener postura atenta y vista libre sobre las ventanillas de control.

10. Alistamiento, Equipamiento e Instrucción (3 Instrucciones)

IS-02 **Circulación de tren escuela en líneas con ATP**

Regula la circulación de formaciones destinadas a la práctica de alumnos/practicantes de Conductor. Habilitado de lunes a viernes en el ventana nocturna (21:00 a 07:00 hs) y fines de semana o feriados durante todo el día. Requisito indispensable: presencia de un Instructor o Supervisor de ATO en cabina y cumplimiento estricto de las señales ATP.

IS-06 **Revisión de elementos del tren para la puesta en servicio (Checklist)**

Obligación del Conductor Especializado o de Alistamiento de completar la planilla de inspección previa a la entrega de la unidad. Los ítems marcados con asterisco (*) son de carácter excluyente: ante cualquier falla en los mismos, la formación no puede ingresar al servicio comercial. La planilla tiene validez de 24 horas.

IS-42 **Detector de Tensión en el Tercer Riel**

Instrucciones de uso del equipo comprobador de tensión bipolar ubicado en el coche 6 de las formaciones. Permite verificar de forma segura si el tercer riel se encuentra efectivamente desenergizado antes de autorizar el trabajo o descenso a vías de personal.