

1 PROCEDIMIENTO ANTE UNA AVERÍA

Este procedimiento es para evitar una evacuación dentro del túnel.

Debe ser realizado siempre que se presente una avería en la formación y que la misma se encuentre dentro del túnel. Realizando estos pasos se logrará llegar en primera instancia a la próxima estación o a las estaciones de cabecera Alem / Rosas.

LEER LAS INDICACIONES DEL MAC

REALIZAR LAS 3 ACCIONES BASICAS

Desconectar y conectar llave de toma de mando (A.T.P)

Conectar disyuntores

Anular freno de retención

APAGAR Y ENCENDER LA FORMACIÓN EN CASO DE SER PROCEDENTE

"Si no se normaliza el desperfecto proceder de acuerdo a instrucción recibida por manual para la resolución de la avería"

3.3 INTERRUPCION DEL HILO DE LAZO

Seta aplicada :

Normalizar la seta aplicada.

Si no se puede normalizar desconectar en todos los coches térmica "Tiradores de alarma" 53-F1.

Pulsar Bypass de freno para conducir.

Descender los pasajeros en el primer andén.

Varios inversores :

Normalizar la inversora en la cabina correspondiente.

Si no se puede normalizar continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción.

Térmico en cualquier coche :

Reponer en el coche afectado térmica "Equipo antibloqueo" (33F1).

Si no repone proceder ídem. Coche frenado por Micromicef.

Térmico coche 1 :

Reponer térmica "Lazo de emergencia" 52-F1.

Si no repone pulsar setas de pupitre en

cabinas 1 y 6 y desconectar en todos los coches térmica "Tiradores de alarma" 53-F1. Pulsar Bypass de freno para conducir. Descender los pasajeros en el primer andén.

Térmico coche 6 :

Reponer térmica "Relé de cola" 57-F1. Si no repone continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción.

Presión en la cañería principal inferior a 8 kg/cm² :

Con 6,5 kg/cm² o más pulsar Bypass de freno para conducir.

Descender los pasajeros en el primer andén.

Con menos de 6,5 kg/cm² identificar la pérdida y seccionar neumáticamente.

3.4 AVERIAS DE PUERTAS

3.4.1 PUERTAS NO ABREN

Toda la formación :

Verificar la posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas.

Reponer la térmica "Mando puertas" 55-F1 en la cabina del guarda.

Si no repone solicitar la apertura de puertas al conductor.

Un coche :

Desbloqueo de puertas accionado: dirigirse al coche afectado y normalizar la llave de

desbloqueo correspondiente.

Térmico en el coche afectado: dirigirse al coche afectado y reponer la térmica

"Alimentación puertas" 55-F2.

Si no repone descender a los pasajeros de la formación.

Una puerta :

Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla, de no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.

3.4.2 PUERTAS NO CIERRAN

Toda la formación :

Verificar la posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas.

Reponer la térmica "Mando puertas" 55-F1 en la cabina del guarda.

Si no repone solicitar el cierre de puertas al conductor.

Un coche :

Desbloqueo de puertas accionado: dirigirse al coche afectado y normalizar la llave de desbloqueo correspondiente.

Térmico en el coche afectado: dirigirse al coche afectado y reponer la térmica "Alimentación puertas" 55-F2.

Si no repone descender a los pasajeros de la formación.

Una puerta :

Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla, de no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.

Si no puede cerrarse descender a los pasajeros de la formación.