

Guía Rápida de Resolución de Averías

Coches Mitsubishi

Revisión: 00

Área: Operación / Material Rodante

ÍNDICE DE AVERÍAS

- | | |
|---|--|
| 1. Falla Fatal de ATP | 8. Luz de BO |
| 2. Ausencia de velocidad objetivo o velocidad objetivo cero | 9. Luz de BO y OLR |
| 3. BP no carga | 10. Puertas no abren |
| 4. No se puede conducir desde la cabina delantera | 11. Puertas no cierran |
| 5. Seccionar en plataforma | 12. Alarma sonora no funciona |
| 6. Tren no arranca con luz de aviso apagada | 13. Temporizador (Falla de Temporizador) |
| 7. Tren no arranca con luz de aviso encendida | 14. Un compresor no para |

Procedimientos de Resolución de Averías

1. Falla Fatal de ATP

- Verificar código de Falla.
- Resetear y verificar.
- Pasar a CL y verificar.
- Pasar a AL y verificar.
- Solicitar presencia de MR o Señalista Principal para pasar a AT.

Nota: Cuando se circule en la modalidad AT la llave de AL deberá colocarse en la posición Aislado. Los cambios de modalidad deben ser autorizados previamente por el PCO.

2. Ausencia de Velocidad Objetivo o Velocidad Objetivo Cero

- Confirmar con el PCO.
- Solicitar autorización al PCO y pasar a CL.

3. BP no Carga

MPI APAGADO:

- **Verificar:**
 - NFB de Control conectada.
 - NFB de freno conectada.
 - NFB de ATP conectada.

MPI ENCENDIDO:

- Verificar inversora de marcha en posición correcta.
- Falla de ATP.
- Verificar Paratren.
- Emergencias de cabina.
- Electroválvulas EMV1 o EMV2.
- Pérdidas a localizar.

4. No se puede Conducir desde la Cabina Delantera

- **Previo aviso al PCO:** Ir a la cabina trasera.
- Desconectar enclavamiento de puertas.
- Colocar ATP en modalidad AL.
- Colocar personal idóneo para tarea de piloto.
- Verificar sistemas de comunicación.
- Viaje directo sin Pasajeros.

5. Seccionar en Plataforma

- Solicitar corte de corriente en plataforma.
- Accionar grifos interruptores.
- Conducir con la mayor cantidad de coches a favor.
- Liberar freno de los coches afectados (palanca roja y grifo verde).
- Anular enclavamiento.
- Colocar en AL.

6. Tren no Arranca con Luz de Aviso Apagada

- Verificar aire en el BP.
- Verificar conmutadores.
- Verificar Puertas Cerradas.
- Verificar NFB de luz de aviso en la cabina del Guarda.
- Si el tren no arranca, sacar el enclavamiento de puertas y probar.
- Dar aviso al PCO y realizar viaje normal a cabecera con las precauciones de circular sin enclavamiento de puertas.

7. Tren no Arranca con Luz de Aviso Encendida

- Verificar aire en el BP.
- Verificar tensión (650 Vcc).
- Verificar en el control maestro un punto atrás.
- Accionar varias veces el Hombre Muerto.
- Sacar enclavamiento de puertas y probar.
- De no arrancar manejar de la cabina de cola según procedimiento.

8. Luz de BO

- Indica que en un coche de la formación no circula corriente por los motores de tracción (a remolque sin freno dinámico).
- Colocar la inversión en posición NEUTRO, volver a la posición ADELANTE y verificar si la falla desaparece.
- Determinar con el Guarda si es un coche de punta o intermedio mediante los amperímetros de cabina.
- Continuar viaje dando aviso al PCO y tomando las precauciones del caso.

9. Luz de BO y OLR (Luces de BO y OLR encendidas)

- Identificar el coche en el que actuó la protección del circuito de tracción.
- Reponer.

10. Puertas no Abren

DE TODA LA FORMACIÓN:

- Verificar falso contacto en control de puertas.
- Verificar conmutadores.
- NFB de motor de puertas coche trasero.
- Anular SPD (cuchilla arriba).
- Anular sistema temporizador de puertas.

DE UN COCHE:

- **Eléctrico:** NFB o cuchillas de ese coche.
- **Neumático:** Grifos generales o emergencia de puertas.

UNA PUERTA:

- **Neumático:** Grifo individual.
- **Mecánico:** Puerta trabada o descarrilada.

11. Puertas no Cierran

DE TODA LA FORMACIÓN:

- Verificar conmutadores.
- Anular sistema temporizador de puertas.

DE UN COCHE:

- Verificar grifo general de puertas.
- Verificar emergencia de puertas.

UNA PUERTA:

- Verificar grifo de esa puerta.
- Puerta trabada o descarrilada. Si no se puede solucionar desairar y encerrojar.

12. Alarma Sonora no Funciona

- Verificar llave metálica tipo perilla en posición IZQUIERDA.
- Si no normaliza finalizar el viaje dando aviso de cierre de puertas con el silbato.

13. Temporizador (Falla de Temporizador)

- Verificar cuchilla del SPD.
- Verificar Conmutadores de Dirección.
- De no solucionarse la avería volver al sistema original:
 - Conectar cuchillas del SPD hacia arriba.
- Romper precinto de temporizado de puertas.
- Continuar viaje de acuerdo a procedimiento de falta de alarma sonora.

14. Un Compresor no Para

- Verificar el accionamiento de la válvula de seguridad y de drenaje mediante el manómetro de compresor (lectura normal entre 7 y 9 Kg).
- De no parar desconectar NFB de compresor del coche afectado.
- Si el coche afectado es desde el cual se está conduciendo se puede verificar una reducción del frenado por lo cual se deben extremar las precauciones del caso.