

GUÍA RÁPIDA DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS - COCHES MITSUBISHI



ÍNDICE DE AVERÍAS

- Falla Fatal de ATP
- Ausencia de velocidad objetivo o velocidad objetivo cero
- BP no carga
- No se puede conducir desde la cabina delantera
- Seccionar en plataforma
- Tren no arranca con luz de aviso apagada
- Tren no arranca con luz de aviso encendida
- Luz de BO
- Luz de BO y OLR

- Puertas no abren
- Puertas no cierran
- Alarma sonora no funciona
- Temporizador
- Un compresor no para

=====

=====

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

1. Ausencia de velocidad objetivo o velocidad objetivo Cero
Confirmar con el PCO.
Solicitar autorización al PCO y pasar a CL.

2. Tren no arranca con luz de aviso apagada
Verificar aire en el BP.
Verificar conmutadores.
Verificar Puertas Cerradas.
Verificar NFB de luz de aviso en la cabina del Guarda.
Si el tren no arranca, sacar el enclavamiento de puertas y probar.
Dar aviso al PCO y realizar viaje normal a cabecera con las precauciones de circular sin enclavamiento de puertas.

3. Tren no arranca con luz de aviso encendida
Verificar aire en el BP.
Verificar tensión (650 Vcc).
Verificar en el control maestro un punto atrás.
Accionar varias veces el Hombre Muerto.

Sacar enclavamiento de puertas y probar.

De no arrancar manejar de la cabina de cola según procedimiento.

4. BP no Carga

MPI Apagado:

Verificar:

NFB de Control conectada.

NFB de freno conectada.

NFB de ATP conectada.

MPI Encendido:

Verificar inversora de marcha en posición correcta.

Falla de ATP.

Verificar Paratren.

Emergencias de cabina.

Electroválvulas EMV1 o EMV2.

Pérdidas a localizar.

5. No se puede conducir de cabina delantera

Previo aviso al PCO:

Ir a la cabina trasera.

Verificar conmutadores de Dirección.

Desconectar enclavamiento de puertas.

Colocar ATP en modalidad AL.

Colocar personal idóneo para tarea de piloto.

Verificar sistemas de comunicación.

Viaje directo sin Pasajeros.

De no solucionarse la avería volver al sistema original:

Conectar cuchillas del SPD hacia arriba.

6. Alarma sonora no funciona / Falla de Temporizador

Verificar perilla en llave metálica tipo posición IZQUIERDA.

Si no normaliza finalizar el viaje dando aviso de cierre de puertas con el silbato.

Romper precinto de temporizado de puertas.

Continuar viaje de acuerdo a procedimiento de falta de alarma sonora.

7. Luz de BO

Indica que en un coche de la formación no circula corriente por los motores de tracción (a remolque sin freno dinámico).

Colocar la inversión en posición NEUTRO, volver a la posición ADELANTE y verificar si la falla desaparece.

Determinar con el Guarda si es un coche de punta o intermedio mediante los amperímetros de cabina.

Continuar viaje dando aviso al PCO y tomando las precauciones del caso.

8. Luces de BO y OLR encendidas

Identificar el coche en el que actuó la protección del circuito de tracción.

Reponer.

9. Puertas no Abren

De toda la formación:

Verificar falso contacto en control de puertas.

Verificar conmutadores.

NFB de motor de puertas coche trasero.

Anular SPD (cuchilla arriba).

Anular sistema temporizador de puertas.

De un coche:

Eléctrico: NFB o cuchillas de ese coche.

Neumático: Grifos generales o emergencia de puertas.

Una puerta:

Neumático: Grifo individual.

Mecánico: puerta trabada o descarrilada.

10. Puertas no Cierran

De toda la formación:

Verificar conmutadores.

Anular sistema temporizador de puertas.

De un coche:

Verificar grifo general de puertas.

Verificar emergencia de puertas.

Una puerta:

Verificar grifo de esa puerta.

Puerta trabada o descarrilada. Si no se puede solucionar desairar y encerrojar.

11. Seccionar en Plataforma

Solicitar corte de corriente en plataforma.

Accionar grifos interruptores.

Conducir con la mayor cantidad de coches a favor.

Liberar freno de los coches afectados (palanca roja y grifo verde).

Anular enclavamiento.

Colocar en AL.

12. Falla Fatal de ATP

Verificar código de Falla.

Resetear y verificar.

Pasar a CL y verificar.

Pasar a AL y verificar.

Solicitar presencia de MR o Señalista

Principal para pasar a AT.

Nota: Cuando se circule en la modalidad AT la llave de AL deberá colocarse en la posición Aislado. Los cambios de modalidad deben ser autorizados previamente por el PCO.

13. Compresor no para

Verificar el accionamiento de la válvula de

seguridad y de drenaje mediante el manómetro de compresor (lectura normal entre 7 y 9 Kg).

De no parar desconectar NFB de compresor del coche afectado.

Si el coche afectado es desde el cual se está conduciendo se puede verificar una reducción del frenado por lo cual se deben extremar las precauciones del caso.

