

1 PROCEDIMIENTO ANTE UNA AVERÍA

Este procedimiento es para evitar una evacuación dentro del túnel.

Debe ser realizado siempre que se presente una avería en la formación y que la misma se encuentre dentro del túnel. Realizando estos pasos se logrará llegar en primera instancia a la próxima estación o a las estaciones de cabecera Alem / Rosas.

LEER LAS INDICACIONES DEL MAC

REALIZAR LAS 3 ACCIONES BASICAS

Desconectar y conectar llave de toma de mando (A.T.P)

Conectar disyuntores

Anular freno de retención

APAGAR Y ENCENDER LA FORMACIÓN EN CASO DE SER PROCEDENTE

"Si no se normaliza el desperfecto proceder de acuerdo a instrucción recibida por manual para la resolución de la avería"

3.3 INTERRUPCION DEL HILO DE LAZO

Seta aplicada

Normalizar la seta aplicada.

Si no se puede normalizar desconectar en todos los coches térmica "Tiradores de alarma" 53-F1.

Pulsar Bypass de freno para conducir.

Descender los pasajeros en el primer andén.

Varios inversores

Normalizar la inversora en la cabina correspondiente.

Si no se puede normalizar continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción.

Térmico en cualquier coche

Reponer en el coche afectado térmica "Equipo antibloqueo" (33F1).

Si no repone proceder ídem. Coche frenado por Micromicef.

Térmico coche 1

Reponer térmica "Lazo de emergencia" 52-F1.

Si no repone pulsar setas de pupitre en

cabinas 1 y 6 y desconectar en todos los coches térmica "Tiradores de alarma" 53-F1. Pulsar Bypass de freno para conducir. Descender los pasajeros en el primer andén.

Térmico coche 6

Reponer térmica "Relé de cola" 57-F1. Si no repone continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción.

Presión en la cañería principal inferior a 8 kg/cm²

Con 6,5 kg/cm² o más pulsar Bypass de freno para conducir.

Descender los pasajeros en el primer andén.

Con menos de 6,5 kg/cm² identificar la pérdida y seccionar neumáticamente.

3.4 AVERIAS DE PUERTAS

3.4.1 PUERTAS NO ABREN

Toda la formación

Verificar la posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas.

Reponer la térmica "Mando puertas" 55-F1 en la cabina del guarda.

Si no repone solicitar la apertura de puertas al conductor.

Un coche

Desbloqueo de puertas accionado: dirigirse al coche afectado y normalizar la llave de

desbloqueo correspondiente.

Térmico en el coche afectado: dirigirse al coche afectado y reponer la térmica

"Alimentación puertas" 55-F2.

Si no repone descender a los pasajeros de la formación.

Una puerta

Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla, de no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.

3.4.2 PUERTAS NO CIERRAN

Toda la formación

Verificar la posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas.

Reponer la térmica "Mando puertas" 55-F1 en la cabina del guarda.

Si no repone solicitar el cierre de puertas al conductor.

Un coche

Desbloqueo de puertas accionado: dirigirse al coche afectado y normalizar la llave de desbloqueo correspondiente.

Térmico en el coche afectado: dirigirse al coche afectado y reponer la térmica "Alimentación puertas" 55-F2.

Si no repone descender a los pasajeros de la formación.

Una puerta

Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla, de no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.

Si no puede cerrarse descender a los pasajeros de la formación.