AULA 3


Mensagens, Parâmetros e Launch

NA AULA DE HOJE...

- Conceitos básicos de ROS (continuação)
 - Parâmetros
 - Conceitos, uso em nós
 - Arquivos de parâmetros
 - Mensagens
 - Como são estruturadas?
 - Alguns tipos mais usados (std_msgs, geometry_msgs, nav_msgs)
 - Como construir as próprias mensagens
 - Arquivos de Launch

REVISÃO DESAFIO DA ÚLTIMA AULA

- Fazer um nó que publique comandos para o turtle_sim andar em um trajetória triangular
- Solução: Disponível em https://github.com/nycolasRamires/ros2_ufc/
 - Máquina de estados:
 - FORWARD
 - STOP_FORWARD
 - TURN
 - STOP_TURN
 - Contador de voltas para incrementar a velocidade



PARÂMETROS EM NÓS

- Configuração qualquer que podemos definir na hora de chamar um nó
 - Por intermédio de instrumentar o nó para receber isso

```
// no construtor
this->declare_parameter<std::string>("robot_name", "rover");
this->declare_parameter<int>("speed", 5);
```

Usando o parâmetro

```
ros2 run pkg_name node_exe_name --ros-args -p robot_name:=rob -p speed:=10
```



PARÂMETROS EM NÓS

Acessando o valor dentro do código:


```
robot_name_ = this->get_parameter("robot_name").as_string();
speed_ = this->get_parameter("speed").as_int();
```

- Podemos salvar um conjunto de parâmetros para alguns nós em um arquivo de configuração:
 - Formato .yaml
 - Permite ter várias configurações salvas para os nossos nós

```
turtle_triangle:
    ros__parameters:
    pub_period_ms: 5
    angles_deg: [90.0, 143.1, 126.9]
    side_lengths: [4.0, 5.0, 3.0]
    speedup: 0.2
    initial_velocity: 1.0
    turtle_name: "tortuguita"
    use_sim_time: false
```

EXPLORANDO MENSAGENS

- Mensagens são as estruturas de dados bem definidas usadas para trocar informação entre nós
 - Como um contrato. Se um tópico contém mensagens do tipo sensor_msgs/msg/Image, qualquer nó que assine esse tópico sabe o que esperar.
- Definidas em .msg a partir de tipos básicos ou outras mensagens
- Pode-se criar mensagens personalizadas
 - Agnóstico a linguagem de programação



EXPLORANDO MENSAGENS

Pacote	Funcionalidade
std_msgs	Tipos primitivos, Header, sinal vazio (Empty), cor RGBA.
geometry_msgs	Operações espaciais: Pontos, vetores, poses, transformações, inércia, aceleração.
sensor_msgs	Sensores: imagens, lasers, IMU, nuvens de pontos, temperatura etc.
nav_msgs	Navegação: posição estimada, trajetórias, mapas, caminhos.
diagnostic_msgs	Informação de estado e diagnóstico de componentes e nós.

STD_MSGS

Mensagens padrão do ROS, tipos primitivos

Int Multiarray (para vários tipos, e.g.

Float64MultiArray)

Byte Char

Bool

Float(32,64) String

Header

Podemos ver todas as interfaces do pacote com:

ros2 interface package std_msgs

```
std_msgs/msg/ByteMultiArray
std_msgs/msg/String
std_msgs/msg/UInt16
std_msgs/msg/Int8
std_msgs/msg/Int64
std_msgs/msg/Float32MultiArray
std_msgs/msg/Int8MultiArray
std_msgs/msg/UInt64
std_msgs/msg/Empty
std_msgs/msg/UInt16MultiArray
std_msgs/msg/UInt64MultiArray
std_msgs/msg/UInt64MultiArray
std_msgs/msg/UInt64MultiArray
std_msgs/msg/Int32MultiArray
std_msgs/msg/ColorRGBA
```

```
std_msgs/msg/Int16
std_msgs/msg/UInt8MultiArray
std_msgs/msg/UInt32MultiArray
std_msgs/msg/Header
std_msgs/msg/Int64MultiArray
std_msgs/msg/UInt8
std_msgs/msg/Int32
std_msgs/msg/Float32
std_msgs/msg/Float64
std_msgs/msg/MultiArrayDimension
std_msgs/msg/MultiArrayLayout
std_msgs/msg/Char
std_msgs/msg/UInt32
std_msgs/msg/MiltiArray
```

std_msgs/msg/Float64MultiArray

Resultado do comando. Total de 30 tipos básicos.

GEOMETRY_MSGS

 Mensagens de pose, orientação, e relacionadas ao movimento dos robôs. Definem, para um robô, o "onde" e "como"

Inertia Point


Accel Vector

Twist Pose

Wrench Quaternion

Transform

- Frequentemente são usadas junto com o subsistema tf2
- Vamos explorar alguns desses termos na próxima aula...



Três sistemas de coordenadas, um ponto, e as relações entre eles.

SENSOR_MSGS

Mensagens relacionada a sensores do robô ("duh")

JointState LaserScan

PointCloud2 Joy

Imu Image

Temperature BatteryState

Range

- Vários tipos de sensores mais comuns já estão definidos: https://docs.ros2.org/foxy/api/sensor_msgs/index-msg.html
 - Eventualmente, alguma fabricante pode ter suas próprias mensagens para seus sensores, e.g. velodyne_msgs (mensagens para LIDARs da velodyne)



Exemplo de um LIDAR (SICK LMS291), tipo de sensor comum em robótica móvel



Câmera de profundidade RealSense D455

CRIANDO MENSAGENS

Assim como nós, as mensagens devem ser criadas dentro de pacotes

```
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create --build-type ament_cmake my_interfaces
mkdir -p my_interfaces/msg
```

- Note que -build-type deve ser ament_cmake
 - ament_python n\u00e3o tem suporte para gerar interfaces!
- Definir a estrutura da mensagem em um arquivo .msg
- Adicionar dependências e descrição em CMakeLists.txt e package.xml

CRIANDO MENSAGENS

Assim como nós, as mensagens devem ser criadas dentro de pacotes

```
my_interface/
— include/
— src/
— msg/
— MinhaMsg.msg
— CMakeLists.txt
— package.xml
```

MinhaMsg.msg:

```
string robot_name
int32[] sensor_values # tam. dinamico
builtin_interfaces/Time stamp # msg composta
float64 battery_voltage
```

EXPLORANDO UM POUCO MAIS MENSAGENS

- Mensagens são definidas por arquivos .msg
 - Usado para gerar o código fonte pelo pacote rosidl_default_generators
- Conteúdo do arquivo dita o que a mensagem carrega
- Podemos ter mensagens que carregam estruturas de dados definidas por outras mensagens. Exemplo:

```
sensor_msgs/msg/Temperature, que contém:
    std_msgs/msg/Header, que contém:
        builtin_interfaces/msg/Time stamp:
            int32 sec
            uint32 nanosec
        string frame_id
        double temperature
        double variance
```

File: sensor_msgs/msg/Temperature.msg Raw Message Definition # Single temperature reading. #std_msgs/Header header # timestamp is the time the temperature was measured # # frame_id is the location of the temperature reading #float64 temperature # Measurement of the Temperature in Degrees Celsius. #float64 variance # 0 is interpreted as variance unknown. Compact Message Definition

A estrutura da mensagem pode ser vista por CLI (ros2 interface show <message_type>), mas algumas também estão disponíveis em páginas web.

std_msgs/msg/Header header double temperature



EXPLORANDO MENSAGENS

- Para expor as nossas mensagens (e eventualmente) para que outros pacotes as possam utilizar, precisamos:
 - Ter um arquivo .msg com a definição delas
 - Chamar o rosidl_default_generators no nosso CMakeLists.txt
 - Incluir o rosidl_default_generators como dependência de build e runtime no package.xml, e declarar que o nosso pacote faz parte do grupo de dependência rosidl_interface_packages

```
# CMakeLists.txt

find_package(geometry_msgs REQUIRED)
find_package(rosidl_default_generators REQUIRED)

rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME}
    "msg/MinhaPrimeiraMensagem.msg"
    "msg/MinhaOutraMensagem.msg"
    "srv/UmServicoAquiTambem.srv"
    DEPENDENCIES geometry_msgs
    # Adicione os pacotes que os seus arquivos
    # *.msg/*.srv usam como dependencias!
)
```

```
<!-- package.xml -->

<!-- eventuais dependencias das mensagens -->

<depend>geometry_msgs</depend>

<!-- declara dependencia do buildtool no rosidl, chama runtime -->

<buildtool_depend>rosidl_default_generators</buildtool_depend>

<exec_depend>rosidl_default_runtime</exec_depend>

<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>
```

ARQUIVOS DE LAUNCH

- Basicamente um script para realizar ações em série
 - O Descreve quais nós devem ser lançados, seus parâmetros, remaps e configurações
- Pode ser escrito em Python, XML ou YAML
 - Linguagem oficial para launch no ROS2 é Python
 - Pode usar todas as ferramentas que a linguagem tem
 - O Mas XML é tão usado quanto, já que é possível chamar launch.py dentro de launch.xml

Assim como todo o resto arquivos de launch devem ser criados dentro de pacotes

```
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create --build-type ament_cmake pkg_name
mkdir -p pkg_name/launch
```

Adicionar ao CMakeList.txt

```
install(DIRECTORY
  launch
  DESTINATION share/${PROJECT_NAME}/
)
```

Exemplo de um launch em xml

```
<!-- Exemplo.launch.xml -->
<launch>
  <arg name="publish_freq" default="10"/>
  <node pkg="<pkg_name1>" exec="<exe_name1>" name="<new_node_name>"/>
  <node pkg="<pkg_name2>" exec="<exe_name2>" name="<another_node>">
    <param name="publish_frequency" value="$(var publish_freq)"/>
  </node>
  <include file="$(find-pkg-share my_pkg)/launch/some_launch_file.xml">
    <arg name="some_argument" value="dummy_value"/>
  </include>
</launch>
```

Definição completa do esquema de XML usado no ROS 2 está disponível online: https://design.ros2.org/articles/roslaunch_xml.html

- Crie o arquivo de launch dentro de launch/
 - Convenção <nome>.launch.py ou <nome>.launch.xml
- Para todo pacote que terá algum conteúdo lançado é preciso listar no package.xml

```
<exec_depend>pkg_name</exec_depend>
```

Usa o launch com

```
ros2 launch <pkg_name> <launch_file_name>
```

Mudando o nome do nó:

```
<!-- Lança 3 nós -->
<launch>
    <node pkg="pkg_name1" exec="exec_name1" name="new_node_name"/>
    <node pkg="pkg_name2" exec="exec_name2"/>
    <node pkg="pkg_name3" exec="exec_name3"/>
</launch>
```

Mudando o tópico

```
<launch>
     <node pkg="pkg_name1" exec="exec_name1" name="new_node_name">
          <remap from="old_name" to="new_name">
          </node>
     </launch>
```



Alterando parâmetros do nó no lançamento

```
<launch>
  <node pkg="<pkg_name1>" exec="<exec_name1>" name="<new_node_name>">
        <param name="<param_name>" value="<param_value>"/>
        </node>
</launch>
```

- É possível olhar e alterar em run time também:
 - ros2 param get node_name parameter_name
 - ros2 param set node_name parameter_name new_value