

## Liberando conexão apenas por ssh

line vty 0 4 <So dar ? apos o 0 e ver o maximo de interfaces virtuais que o equipamento suporta>

transport input ssh <- aqui habilito apenas conexão nesse equipamento por ssh