TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Especificação de Requisitos — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md

Versão: 0.3 · **Data:** 12/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota
Alinhado ao sumário executivo 0.4.

Mudanças da versão 0.2: novo módulo **SRV** (gestão de serviços do prestador, MVP, plano Serviços), com 21 requisitos (RF-SRV-001 a RF-SRV-021) e dois requisitos não funcionais para a conexão entre contas (RNF-041 e RNF-042, risco R5). Aplicadas as decisões do sumário 3.6: permissão `os.encerrar`, escopos de acesso externo, ação `assumir`, token do link de uso único no fragmento da URL, desistência e "reabrir como nova" na solicitação, fim do contrato de locação por `encerrar`, categorias canônicas da matriz de responsabilidade, campos e origens da OS, papéis `posto_combustivel` e `seguradora`, peça em trânsito, permissão `est.decidir_destino`, distinção entre `bloqueio_ativo`, aptidão para despacho e `bloqueio_energia`, locatário só no portal web.

Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais da Tenaz. Ele segue o sumário executivo para códigos de módulo, nomes de entidade, estados, planos e fases, e o estudo de mercado para normas, indicadores e metas. As regras de negócio aparecem em texto dentro de cada requisito. A numeração formal das regras (`RN-<MÓDULO>-<NNN>`) e os fluxos ficam em 4_FLUXOS_PROCESSO.md.

Índice

1. Visão geral
2. Atores
3. Convenções deste documento
4. Requisitos funcionais - ADM — Administração - ATV — Ativos - MED — Medidores - SOL — Solicitações - OS — Ordens de serviço - PRE — Planos de manutenção - CHK — Checklists - EST — Estoque e compras - TER — Terceiros - SRV — Gestão de serviços do prestador - LOC — Locação - FRO — Frota - CON — Conformidade - IND — Indicadores e relatórios - INT — Integrações - IA — Assistente - MOB — App de campo
5. Requisitos não funcionais
6. Resumo por módulo e fase
7. Pendências citadas
8. Pontos a alinhar com o sumário executivo

---

1. Visão geral

A Tenaz é um SaaS multiempresa de gestão de manutenção de equipamentos e frota. Uma empresa cliente cadastra máquinas, instalações, veículos, implementos e componentes numa única base hierárquica, com medidores múltiplos. Sobre essa base, o sistema gera e controla solicitações, ordens de serviço, planos preventivos, checklists, estoque, custos, documentos com vencimento e indicadores. Técnicos e motoristas usam um app que opera sem conexão por pelo menos 7 dias. Prestadores externos (subcontratadas, assistências técnicas, oficinas) executam OS com acesso restrito, mantêm estoque da empresa sob controle e consertam peças rastreadas; ativos locados, cedidos ou tomados, têm contrato, vistoria e responsável pelo custo da manutenção. A subcontratada ou assistência técnica também pode ter **conta própria** na Tenaz

(módulo SRV, plano Serviços): cadastra técnicos, clientes e equipamentos de clientes, distribui OS, registra serviço, componentes e horas no app e, quando o cliente também usa a Tenaz, conecta as duas contas para que a OS trafegue entre elas (sumário 3.5).

Três ideias orientam os requisitos:

1. **Um só modelo de ativo** para equipamento e veículo. Pneu, combustível, multa e sinistro são extensões de frota sobre esse modelo, não um segundo sistema.
2. **Dados que sustentam KPIs e fiscalização** nascem obrigatórios na OS: tipo, timestamps, "o ativo parou?", falha, peças, horas e, em máquina NR-12, os sete campos do item 12.11.2.
3. **Nada é gravado por IA sem confirmação humana**, e todo indicador mostra como é calculado.

O porte-alvo é de 50 a 2.000 ativos e de 2 a 50 técnicos por empresa (sumário, seção 1.3).

---

2. Atores

Os perfis são os definidos no sumário (seção 3.1). Um usuário pode ter mais de um perfil. Quem executa, conduz ou responde por algo é uma `pessoa` (RF-ADM-015), com ou sem `usuario`: um condutor eventual ou um técnico de fornecedor pode existir no sistema sem login.

Perfil	Quem é	Cobrado?	Uso principal
`administrador`	Responsável pela conta na empresa cliente	Não, salvo se também tiver perfil `tecnico`	Empresa, unidades, pessoas, usuários, perfis, plano, parâmetros, integrações
`gestor`	Gerente de manutenção ou de frota	Não, salvo se também tiver perfil `tecnico`	Indicadores, aprovações, liberação de OS, custos, conformidade
`planejador`	PCM, programador de manutenção	Não, salvo se também tiver perfil `tecnico`	Triagem, planejamento e programação de OS, liberação de OS, planos preventivos
`tecnico`	Mecânico, eletricista, executante	**Sim**, por técnico/mês	Execução de OS no app, apontamento, peças, checklists
`almoxarife`	Responsável pelo almoxarifado	Não	Itens, saldos, movimentações, reservas, requisições, inventário
`comprador`	Responsável por compras	Não, gratuito e ilimitado	Requisições, cotações, pedidos de compra, entrada de notas
`plh`	Profissional legalmente habilitado (NR-13)	Não	Prazos de inspeção, Registro de Segurança, relatórios de inspeção
`motorista`	Condutor de veículo da frota	Não, gratuito e ilimitado	Checklist do veículo, leitura de km, solicitação, abastecimento
`solicitante`	Qualquer pessoa que pede manutenção	Não, gratuito e ilimitado	Abrir e acompanhar solicitações

Perfil	Quem é	Cobrado?	Uso principal
`visualizador`	Diretoria, auditoria, cliente interno	Não, gratuito e ilimitado	Consulta de painéis, ativos e OS, sem edição
`prestador`	Usuário de um fornecedor (subcontratada, assistência técnica, oficina), ligado por `usuario.fornecedor_id`	**Sim**, como técnico, quando executa OS	Ver e executar só as OS atribuídas ao seu fornecedor; movimentar só o almoxarifado `em_terceiro` desse fornecedor (Fase 2)
`locatario`	Usuário de um cliente de locação, ligado ao `locatario`	Não, gratuito e ilimitado	Abrir solicitações e acompanhar OS só dos ativos locados a ele (Fase 2)

A liberação (encerramento) de OS é a permissão `os.encerrar`, presente por padrão em `gestor` e `planejador`, nunca em `prestador` nem `locatario`, e pode ser dada a perfis personalizados (sumário 3.6). Dados de saúde (ASO, exame toxicológico) exigem a permissão `pessoa.saude.ler`, que não está em nenhum perfil padrão.

Na conta de uma subcontratada (SRV). A conta da subcontratada é uma `empresa` com o módulo SRV e usa os mesmos perfis, com o significado do lado de quem presta o serviço: `administrador` e `gestor` cuidam da conta, dos clientes e das conexões; `planejador` abre, distribui e reatribui OS; `tecnico` executa no app. Só o `tecnico` é cobrado, pelo preço do plano Serviços (RF-SRV-001). O técnico da subcontratada com conta própria **não** conta como técnico cobrado na conta do cliente contratante; o perfil `prestador` dentro da conta do cliente continua existindo para subcontratadas sem conta própria (sumário 2.2).

Atores sem perfil de usuário:

Ator	Descrição
Prestador ocasional	Técnico de fornecedor sem login que registra a execução de uma OS por link seguro de uso único (RF-TER-005). Não é cobrado.
Solicitante anônimo	Pessoa que abre solicitação pelo portal QR sem login (RF-SOL-004)
Representante do cliente atendido	Pessoa do `cliente_servico` que acompanha o serviço da subcontratada e assina a OS no aparelho do técnico, com nome e documento, sem login (RF-SRV-012). Recebe o relatório da OS em PDF (RF-SRV-013)

Atores não humanos:

Ator	Descrição
Sistema	Rotinas agendadas: geração de OS preventiva, alertas de vencimento, consolidação de KPIs, prazos de multa
Integrador	Sistema externo autenticado na API pública (ERP, TMS, BI, telemática)
Dispositivo de telemática ou IoT	Fonte de leituras, DTCs e eventos por conector
Processo de sincronização entre contas	Rotina da plataforma, com papel de banco próprio, que copia entre duas contas conectadas só os campos permitidos pela `conexao_empresa`, gravando em cada conta numa transação separada (RF-SRV-014 a RF-SRV-019, RNF-041, RNF-042)

3. Convenções deste documento

- **ID:** `RF-<MÓDULO>-<NNN>` para requisitos funcionais e `RNF-<NNN>` para não funcionais, conforme o sumário (seção 3.4).
- **Fase:** MVP (meses 0 a 6), Fase 2 (6 a 12) ou Fase 3 (12 a 24), conforme o sumário (seção 4).
- **Plano mínimo:** o plano mais barato que inclui o requisito (Essencial, Profissional ou Enterprise), conforme a tabela de recursos do sumário (seção 2.1), que é a única fonte de qual plano inclui o quê. Os planos superiores herdam tudo dos inferiores. Quando a tabela não cita o recurso, o plano vem marcado como " (proposta)". Os requisitos do módulo SRV têm plano mínimo **Serviços**, o plano das contas de subcontratadas (sumário 2.2), que não herda nem é herdado pelos outros três; a parte de um requisito SRV executada na conta do cliente contratante indica também o plano exigido do cliente.
- **Permissões:** formato `<módulo>.<ação>` (ex.: `os.encerrar`, `est.decidir_destino`); `pessoa.saude.ler` é a exceção aceita (sumário 3.6).
- **(proposta):** valor, regra ou escolha que não vem do sumário nem do estudo de mercado. Precisa de validação com clientes ou com o time.
- **Pendências:** P1 a P8 são as pendências do sumário (seção 6). O requisito que depende de uma delas cita a pendência.
- **Nomes técnicos** entre crases (`ordem_servico`, `em_execucao`) são os canônicos do sumário. O identificador de empresa é sempre `empresa_id`. Rotas seguem `/v1/<recurso-no-plural>`; `GET /v1/versao` é a exceção aceita (sumário 3.6).
- **Estrutura de cada requisito:** descrição, dados principais, operações, validações e regras. Campos sem conteúdo relevante são omitidos.
- **IDs movidos não são reutilizados.** Um requisito que mudou de módulo fica com uma entrada curta no lugar antigo, apontando para o novo ID, e não entra nas contagens.

Requisitos movidos na versão 0.2:

ID antigo	ID novo	Motivo
RF-EST-010 · Fornecedores	RF-TER-001 · Fornecedor e papéis	`fornecedor` passa a ser o cadastro único de empresas externas, com papéis, dono do módulo TER (sumário 3.1)
RF-FRO-012 · Oficina externa	RF-TER-008 · Oficina externa e assistência técnica	A oficina externa sai de FRO e passa a ser um caso de TER (sumário, mudanças da versão 0.3)

4. Requisitos funcionais

4.1 ADM — Administração

RF-ADM-001 · Cadastro da empresa e primeiros passos

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** criação da conta da empresa cliente (tenant) e roteiro guiado de primeiros passos, para uso sem treinamento formal.

- **Dados principais:** CNPJ, razão social, nome fantasia, logo, fuso horário, plano contratado, ciclo de cobrança (mensal ou anual), contato do responsável, unidade inicial.
- **Operações:** criar conta pelo site; editar dados; seguir o roteiro de primeiros passos (cadastrar ou importar ativos, convidar técnicos, criar o primeiro plano preventivo, abrir a primeira OS); carregar dados de exemplo opcionais e apagá-los depois.
- **Validações:** CNPJ com dígito verificador válido; CNPJ único entre empresas ativas (proposta); e-mail do responsável confirmado antes do primeiro acesso.
- **Regras:** todo dado do sistema pertence a uma empresa e só é visível a ela. O roteiro de primeiros passos mostra o progresso e pode ser retomado. Dados de exemplo ficam marcados e são excluídos por inteiro com um comando.

RF-ADM-002 · Unidade

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cadastro da unidade (planta, filial, base ou loja) onde ficam localizações, ativos, almoxarifados e usuários.
- **Dados principais:** nome, código curto, endereço, CNPJ da filial (opcional), fuso horário, calendário de trabalho (dias e turnos), feriados, situação (ativa ou inativa).
- **Operações:** criar, editar, inativar.
- **Validações:** código único na empresa; calendário com pelo menos um turno.
- **Regras:** no plano Essencial a empresa tem uma unidade. A unidade não é excluída se tiver ativos, OS ou movimentações; só é inativada. O calendário da unidade é a base do tempo requerido nos KPIs quando o ativo não tem calendário próprio.

RF-ADM-003 · Multi-unidade

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** várias unidades na mesma empresa, com visão consolidada e acesso restrito por unidade.
- **Dados principais:** lista de unidades; escopo de unidades por usuário.
- **Operações:** criar unidades adicionais; definir a quais unidades cada usuário tem acesso; trocar a unidade ativa na interface; ver painéis consolidados ou por unidade; transferir ativo entre unidades (RF-ATV-011).
- **Validações:** usuário com escopo restrito não lê nem grava dados de outras unidades, inclusive pela API.
- **Regras:** a restrição por unidade é aplicada no servidor, além da restrição por empresa. Ao rebaixar do Profissional para o Essencial, a empresa escolhe a unidade que continua ativa; as demais ficam somente leitura (proposta).

RF-ADM-004 · Usuários

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** gestão dos logins de acesso (`usuario`), inclusive solicitantes, motoristas, visualizadores, compradores e locatários gratuitos e usuários de prestadores.
- **Dados principais:** nome, e-mail ou telefone celular, pessoa vinculada (`usuario.pessoa_id`, opcional), fornecedor vinculado (`usuario.fornecedor_id`, obrigatório no perfil `prestador`), locatário vinculado (obrigatório no perfil `locatario`), perfis, unidades, custo por hora (para técnicos), situação (`convidado`, `ativo`, `inativo`) (proposta), foto.

- **Operações:** convidar por e-mail ou por link de telefone; importar por planilha; atribuir perfis; vincular a uma pessoa existente ou criar a pessoa junto; inativar e reativar; redefinir acesso.
- **Validações:** e-mail ou telefone único na empresa; pelo menos um perfil; não inativar o último `administrador`; usuário com perfil `prestador` tem `fornecedor_id` de um fornecedor ativo e não acumula perfis internos (`administrador`, `gestor`, `planejador`, `almoxarife`, `comprador`) (proposta); usuário com perfil `locatario` só tem esse perfil (proposta).
- **Regras:** CPF, CNH, documentos pessoais e capacitações ficam na `pessoa` (RF-ADM-015), não no usuário. Usuário com histórico (OS, apontamento, assinatura, leitura) nunca é excluído, só inativado, para preservar a trilha. Inativar um usuário encerra suas sessões e marca o cache do app para limpeza na próxima conexão (RF-MOB-010). Motoristas e técnicos podem entrar sem e-mail, com telefone e código de verificação (proposta), porque parte deles não usa e-mail corporativo. Uma mesma pessoa pode ter acesso a mais de uma empresa e escolhe a empresa ao entrar (proposta).

RF-ADM-005 · Perfis e permissões

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** controle de acesso por perfil, com matriz de módulo por ação.
- **Dados principais:** os doze perfis padrão do sumário (`administrador`, `gestor`, `planejador`, `tecnico`, `almoxarife`, `comprador`, `plh`, `motorista`, `solicitante`, `visualizador`, `prestador`, `locatario`); matriz de permissões no formato `<módulo>.<ação>` (ler, criar, editar, aprovar, encerrar, excluir, exportar e ações específicas, como `os.encerrar` e `est.decidir_destino`); permissões avulsas; perfis personalizados; **escopo de acesso** do usuário: `interno`, `prestador`, `locatario` ou `link` (sessão curta aberta pelo link de uso único, RF-TER-005) (sumário 3.6).
- **Operações:** consultar a matriz dos perfis padrão; criar perfil personalizado a partir de um padrão (Profissional, proposta); atribuir perfis a usuários; conceder permissões avulsas, como `pessoa.saude.ler`.
- **Validações:** perfis padrão não podem ser alterados nem excluídos; perfil personalizado não pode conceder permissão que o editor não tem; perfil personalizado derivado de `prestador` ou `locatario` mantém o filtro de escopo do perfil de origem.
- **Regras:** a permissão é verificada no servidor em cada requisição, inclusive na API e na sincronização do app. Permissões sensíveis (liberar OS, aprovar compra, decidir o destino de peça com defeito, ler dados de saúde, exportar a base inteira) são separadas das de edição comum. A liberação de OS é a permissão `os.encerrar`, padrão em `gestor` e `planejador` e nunca concedida a `prestador` ou `locatario`, nem a perfil personalizado derivado deles. O destino de peça com defeito é a permissão `est.decidir_destino`, padrão em `gestor`, `planejador` e `almoxarife` (RF-EST-017). Dados de saúde (ASO, exame toxicológico) exigem `pessoa.saude.ler`, que não está em nenhum perfil padrão e é concedida usuário a usuário com registro na auditoria. Os escopos `prestador`, `locatario` e `link` têm, além da restrição por empresa, um filtro próprio aplicado no servidor (RNF-037 e RNF-038): o `prestador` vê só OS atribuídas ao seu fornecedor, o `locatario` só ativos locados a ele e o `link` só a OS do link. O usuário `interno` não tem filtro adicional além das unidades.

RF-ADM-006 · Autenticação

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** acesso por e-mail e senha, ou telefone e código, com segundo fator.
- **Dados principais:** credenciais, fator TOTP, sessões ativas por dispositivo.

- **Operações:** entrar, sair, recuperar senha, ativar MFA, tornar MFA obrigatório para a empresa, encerrar sessões.
- **Validações:** política de senha (mínimo de 10 caracteres e verificação contra senhas vazadas) (proposta); bloqueio temporário após 5 tentativas erradas (proposta).
- **Regras:** MFA é opcional para clientes e pode ser exigido pelo `administrador`; para a equipe interna da Tenaz é obrigatório (RNF-017). Todo login, falha de login e troca de senha gera evento de auditoria.

RF-ADM-007 · SSO OIDC

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** login único com provedores OIDC, no mínimo Google e Microsoft.
- **Dados principais:** provedor, domínios de e-mail autorizados, perfil padrão de novos usuários.
- **Operações:** configurar provedor; exigir SSO para domínios da empresa; criar usuário no primeiro login (just-in-time) com perfil padrão.
- **Validações:** domínio verificado pela empresa antes de exigir SSO (proposta).
- **Regras:** com SSO exigido, o login por senha fica bloqueado para os domínios cobertos, exceto para um `administrador` de contingência.

RF-ADM-008 · SAML e SCIM

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** login por SAML 2.0 e provisionamento automático de usuários e grupos por SCIM 2.0.
- **Dados principais:** metadados do IdP, mapeamento de grupos para perfis e unidades, token SCIM.
- **Operações:** configurar IdP; criar, atualizar e desativar usuários pelo SCIM; mapear grupos.
- **Validações:** certificado do IdP válido; mapeamento de grupo para perfil existente.
- **Regras:** desativação via SCIM tem o mesmo efeito de RF-ADM-004 (sessões encerradas, cache do app limpo). Usuários geridos por SCIM não podem ter perfil alterado pela interface.

RF-ADM-009 · Plano contratado, limites e cobrança

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** controle do plano, dos recursos liberados e da base de cobrança.
- **Dados principais:** plano (Essencial, Profissional, Enterprise e, para contas com o módulo SRV, Serviços), ciclo (mensal ou anual), número de técnicos e de veículos cobrados, créditos de IA, faturas, forma de pagamento (tratada pelo provedor de pagamento, nunca armazenada pela Tenaz).
- **Operações:** consultar uso; trocar de plano; mudar o ciclo; baixar faturas; comprar créditos de IA (Fase 2).
- **Validações:** downgrade bloqueado enquanto houver recurso em uso que o plano novo não inclui, com lista do que precisa ser desligado (proposta).
- **Regras:** cobra-se por **técnico** e por **veículo**, conforme o sumário (seção 2.1):
- **Técnico cobrado:** usuário ativo com o perfil `tecnico`. `gestor` ou `planejador` que também executa OS recebe o perfil `tecnico` e passa a contar. Usuário com perfil `prestador` que executa OS também conta como técnico. A execução registrada por link de uso único (RF-TER-005) não conta. O técnico de uma subcontratada com conta própria, que recebe a OS por conexão entre contas (RF-SRV-016), não conta na conta do cliente: é cobrado na conta da subcontratada, pelo plano Serviços (RF-SRV-001).
- **Veículo cobrado:** ativo do tipo `veiculo` com status diferente de `inativo`, inclusive o tomado em locação (`propriedade = de_terceiro`).

- A base de cobrança do ciclo é o **maior número diário** de técnicos e de veículos no ciclo.
- Solicitantes, motoristas, visualizadores, compradores, locatários e ativos de equipamento são gratuitos e ilimitados.
- Mínimos: Essencial 2 técnicos; Profissional 3 técnicos; Enterprise 10 técnicos ou 200 veículos. Os preços e mínimos são hipótese a validar em **P4**.
- **Plano Serviços** (sumário 2.2): cobrado por técnico ativo com perfil `tecnico` na conta da subcontratada (R$ 59 anual · R$ 69 mensal, proposta); `gestor` e `planejador` não pagam. A conta pode contratar também Essencial, Profissional ou Enterprise para frota ou equipamentos próprios; nesse caso, um mesmo técnico é cobrado uma vez só, pelo plano de maior preço (proposta). O desconto de canal para subcontratada conectada a cliente Tenaz pagante (ex.: 30%) depende de **P4** (RF-SRV-001).
- Recursos fora do plano aparecem na interface com indicação do plano que os libera, sem ocultar dados já gravados. Recursos das Fases 2 e 3 só são vendidos quando estiverem prontos.

RF-ADM-010 · Parâmetros da empresa

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** valores que alteram regras e cálculos sem mudança de código.
- **Dados principais (exemplos):** antecedência padrão de alertas de documento (60, 30 e 7 dias); janela de tolerância padrão da preventiva; MTTR com ou sem espera de peça; prazo para considerar retrabalho (padrão de 30 dias, proposta); dias sem leitura que disparam alerta de medidor; obrigatoriedade de foto na conclusão de OS; obrigatoriedade de registro de falha em corretiva com parada; prioridade padrão de OS por criticidade; faturamento bruto anual (para o CMF); moeda e formatos.
- **Operações:** consultar e editar com histórico de alterações.
- **Validações:** cada parâmetro tem tipo, faixa e valor padrão.
- **Regras:** mudança de parâmetro de cálculo vale a partir da data da alteração e fica registrada; os KPIs mostram qual valor estava vigente no período (RF-IND-002).

RF-ADM-011 · Trilha de auditoria

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro imutável de quem fez o quê, quando, com valores antes e depois (`evento_auditoria`).
- **Dados principais:** usuário ou integração, ação, entidade e ID, valores antes e depois, data e hora do servidor, data e hora do dispositivo (para ações offline), IP, dispositivo, origem (web, app, API, sistema).
- **Operações:** consultar com filtros (usuário, entidade, período, ação); ver o histórico de um registro na própria tela do registro; exportar em CSV.
- **Validações:** nenhum perfil, inclusive `administrador` , altera ou exclui eventos.
- **Regras:** cobre no mínimo OS, ativos, medidores, estoque, documentos, conformidade, permissões, parâmetros, configurações de integração e conexões entre contas. Cada gravação feita pelo processo de sincronização entre contas gera evento nas duas contas, com origem `sistema` , a conexão e o registro correspondente na outra conta (RF-SRV-014, RNF-041). Retenção mínima de 5 anos (RNF-019).

RF-ADM-012 · Notificações

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** central de notificações na web e no app, com envio por push e e-mail.
- **Dados principais:** evento, destinatário, canal, situação (enviada, lida), preferências por usuário.

- **Operações:** ver e marcar notificações; configurar canais por tipo de evento; receber resumo diário por e-mail.
- **Validações:** notificações obrigatórias (OS emergencial atribuída, documento crítico vencido) não podem ser desligadas pelo usuário (proposta).
- **Regras:** eventos mínimos: OS atribuída, OS emergencial aberta, mudança de estado da solicitação para o solicitante, preventiva gerada, documento e capacitação a vencer, leitura suspeita, saldo abaixo do mínimo; nas contas conectadas (SRV), convite de conexão recebido, OS recebida de cliente, OS aberta pela subcontratada aguardando triagem no cliente, liberação recusada pelo cliente e erro de sincronização. Outros canais, como WhatsApp, ficam para depois da validação de **P4** (proposta).

RF-ADM-013 · Exportação completa e encerramento da conta

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** exportação de todos os dados da empresa, sob demanda ou agendada, e processo de saída do cliente.
- **Dados principais:** pacote em JSON e CSV com anexos, manifesto com contagens e hashes.
- **Operações:** solicitar exportação; agendar exportação periódica; baixar pacote por link temporário; solicitar encerramento da conta.
- **Validações:** só `administrador` solicita; link expira em 7 dias (proposta).
- **Regras:** o pacote fica pronto em até 24 horas (RNF-023). Após o encerramento, os dados ficam disponíveis para exportação por 90 dias e depois são excluídos, com comprovante (RNF-024). O encerramento da conta encerra todas as suas conexões com outras contas (RF-SRV-019); a outra conta mantém as cópias que já recebeu.

RF-ADM-014 · Banco dedicado opcional

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** opção de hospedar os dados da empresa num banco exclusivo (modelo silo), em vez do banco compartilhado com RLS.
- **Operações:** provisionar banco dedicado; migrar a empresa do banco compartilhado sem perda de dados; operar com as mesmas versões de schema.
- **Regras:** a aplicação é a mesma para as duas modalidades; só muda o roteamento de conexão. A migração tem janela agendada e relatório de conferência de contagens.

RF-ADM-015 · Pessoas

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cadastro de quem executa, conduz ou responde por algo (`pessoa`): técnico, motorista, condutor eventual, técnico de fornecedor, PLH e, na conta de uma subcontratada, os técnicos dela (RF-SRV-003). A pessoa pode ter ou não um `usuario` .
- **Dados principais:** nome, CPF (protegido), matrícula, vínculo (`empregado` , `terceiro`) (proposta), fornecedor (quando for técnico de fornecedor), unidade, contato, foto, usuário vinculado (opcional), situação. Ligados à pessoa: CNH e demais documentos pessoais (RF-CON-005), capacitações (RF-CON-012), dados de saúde (ASO, exame toxicológico) e vínculos com veículo (RF-FRO-001).
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; criar o usuário a partir da pessoa ou ligar a um usuário existente; consultar documentos e capacitações da pessoa. Rota `/v1/pessoas` .

- **Validações:** CPF válido e único na empresa, quando informado; uma pessoa tem no máximo um usuário por empresa; pessoa com `fornecedor` informado só pode ser ligada a usuário com perfil `prestador` daquele fornecedor.
- **Regras:** pessoa sem login não é cobrada. Dados de saúde só são lidos com `pessoa.saude.ler` (RNF-021). Pessoa com histórico (condução, capacitação, assinatura, execução) não é excluída, só inativada. A pessoa não é modelada como usuário sem login.

4.2 ATV — Ativos

RF-ATV-001 · Localizações

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** árvore de lugares físicos dentro da unidade (prédio, linha, setor, doca, pátio).
- **Dados principais:** nome, código, localização pai, unidade, descrição, coordenadas (opcional), QR code.
- **Operações:** criar, editar, mover na árvore, inativar; ver ativos por localização.
- **Validações:** código único na unidade; profundidade máxima de 6 níveis (sumário 3.1); sem ciclos.
- **Regras:** localização com ativos ou OS não é excluída, só inativada. Uma solicitação ou OS pode apontar para uma localização quando não há ativo específico (manutenção predial).

RF-ATV-002 · Cadastro de ativo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cadastro único para qualquer bem que recebe manutenção, com tipo `equipamento`, `veiculo`, `implemento` ou `componente`.
- **Dados principais:** TAG, nome, tipo, classe, criticidade (A, B ou C), status operacional, localização, ativo pai, fabricante, modelo, número de série, ano de fabricação, data e valor de aquisição, **valor de reposição** (`valor_reposicao`, RAV), **regime de operação** (`horas_operacao_dia`, `dias_operacao_semana`), **propriedade** (`proprio`, `de_terceiro` ou `de_cliente`), cliente atendido (`cliente_servico_id`, só em `de_cliente`), garantia até, centro de custo, responsável, fotos, campos extras da classe, marcação "sujeito à NR-12", marcação "sujeito à NR-13".
- **Operações:** criar, editar, duplicar, mover na árvore, inativar, consultar a árvore e o histórico.
- **Validações:** TAG única na empresa; ativo pai na mesma empresa; profundidade máxima de 6 níveis; sem ciclos; `componente` sempre tem ativo pai (proposta); marcação NR-12 só em `equipamento` ou `implemento` (proposta); RAV maior que zero quando informado; `horas_operacao_dia` entre 0 e 24 e `dias_operacao_semana` entre 0 e 7.
- **Regras:** ativo com histórico nunca é excluído, só inativado. A sugestão de TAG segue `<SIGLA>-<NNNN>` da classe. Os campos obrigatórios extras vêm da classe (RF-ATV-005). O regime de operação é a base do tempo requerido nos KPIs quando informado; sem ele, vale o calendário da unidade. Ativo `de_terceiro` é o tomado em locação ou em comodato; quando tomado, liga-se a um contrato de locação `tomado` (RF-LOC-002). Ativo `de_cliente` só existe na conta de uma subcontratada com o módulo SRV: é o equipamento de um cliente atendido, com `cliente_servico_id` obrigatório; quando vem de um cliente conectado, é cópia sincronizada e guarda `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id` (RF-SRV-005, RF-SRV-015). Pneu não é ativo: é a entidade própria `pneu` (RF-FRO-002).

RF-ATV-003 · Dados de veículo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** campos específicos para ativos do tipo `veiculo` e `implemento` rodoviário.
- **Dados principais:** placa, RENAVAM, chassi/VIN, ano de fabricação e ano modelo, combustível principal, consome Arla 32 (sim/não), capacidade do tanque, PBT ou CMT, configuração de eixos (usada no mapa de pneus), categoria de CNH exigida, RNTRC vinculado, transporta produto perigoso (sim/não), possui cronotacógrafo (sim/não), número do cronotacógrafo.
- **Operações:** preencher no cadastro do ativo; buscar por placa, RENAVAM ou VIN.
- **Validações:** placa no padrão Mercosul ou no padrão anterior; placa única entre ativos não inativos da empresa; RENAVAM com 11 dígitos e dígito verificador; VIN com 17 caracteres, sem I, O e Q; capacidade do tanque maior que zero.
- **Regras:** veículo com "transporta produto perigoso" exige documentos CIV e CIPP na agenda (RF-CON-005). Veículo com cronotacógrafo exige documento de verificação Inmetro. O VIN e a placa são as chaves de casamento com telemática (RF-INT-004).

RF-ATV-004 · Composição de veículos (cavalo e carreta)

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro de engate e desengate de implementos (carreta, semirreboque, dolly) num veículo trator.
- **Dados principais:** veículo trator, implemento, posição na composição, data e hora de engate e desengate, leitura de km no engate e no desengate.
- **Operações:** engatar, desengatar, consultar composição atual e histórico.
- **Validações:** implemento só em uma composição por vez; desengate posterior ao engate; implemento e trator não inativos.
- **Regras:** o km do implemento é derivado do km do trator durante o período engatado (RF-MED-006). Checklist de motorista feito no trator oferece os itens do implemento engatado (RF-CHK-004).

RF-ATV-005 · Classes de ativo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** famílias de ativos com características comuns (`classe_ativo`).
- **Dados principais:** nome, tipo de ativo, sigla de TAG, campos extras (texto, número, data, lista, sim/não, com obrigatoriedade), medidores padrão, planos padrão, checklists padrão, códigos de falha aplicáveis, teto de salto de medidor, configuração de eixos (veículos), capacitações exigidas para intervenção (Fase 2).
- **Operações:** criar, editar, copiar de uma biblioteca inicial de classes comuns (empilhadeira elétrica, compressor de parafuso, cavalo mecânico 6x2, carreta 3 eixos, gerador, câmara fria) (proposta).
- **Validações:** nome único na empresa; campo extra obrigatório adicionado a uma classe com ativos existentes não bloqueia os ativos antigos, mas sinaliza pendência de preenchimento.
- **Regras:** ao criar um ativo de uma classe, o sistema propõe medidores, planos e checklists da classe. Alterar a classe não altera planos já instanciados nos ativos, salvo comando explícito "aplicar aos ativos".

RF-ATV-006 · Criticidade e status operacional

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** criticidade A, B ou C e status operacional `operando`, `em_manutencao`, `parado` ou `inativo`, com histórico.
- **Dados principais:** criticidade, meta de disponibilidade por criticidade (parâmetro), status atual, histórico de status (início, fim, motivo, OS relacionada, usuário).
- **Operações:** alterar criticidade com motivo; alterar status manualmente com motivo; ver linha do tempo de status.
- **Validações:** retorno a `operando` bloqueado enquanto restar uma causa de `parado` ou de `em_manutencao` (abaixo).
- **Regras:** o status segue o sumário (seção 3.3) e muda automaticamente pelas OS (RF-OS-005) e pela conformidade:

Status	Quando
`operando`	Nenhuma causa abaixo
`em_manutencao`	Há OS em `em_execucao` ou `pausada` e o ativo foi retirado de operação de forma programada (OS `preventiva`, `preditiva`, `inspecao_legal` ou `corretiva_planejada` marcada "retira o ativo de operação")
`parado`	Falha que parou o ativo ("o ativo parou?" = sim), `corretiva_emergencial` em curso, parecer NR-12 `inapto` (RF-CON-002) ou bloqueio de conformidade (`bloqueio_ativo`)
`inativo`	Baixado, vendido ou em reserva (RF-ATV-011)

- `parado` prevalece sobre `em_manutencao`.
- O status volta a `operando` no **encerramento** da OS, se não restar outra causa.
- Os KPIs de tempo (MTTR, disponibilidade) usam `data_inicio`, `data_conclusao` e os registros de parada, não o encerramento administrativo; uma liberação tardia não infla o MTTR.
- **Atenção** não é status gravado: é condição calculada sobre `operando` (plano vencendo, documento vencendo, leitura fora da faixa), exibida com a cor de Atenção da marca.
- **Apto para despacho** (veículo) é verificação calculada, separada do status e sem entidade própria (RF-CON-007): um veículo `operando` pode estar impedido por documento crítico vencido.
- `bloqueio_ativo` é a entidade que deixa o ativo `parado` (bloqueio de conformidade); não se confunde com `bloqueio_energia`, o registro de bloqueio e etiquetagem (LOTO) de uma intervenção (RF-CON-004, RF-CON-011) (sumário 3.6).
- Ativo cedido e em locação continua `operando`; sua localização passa a ser o local de uso do locatário enquanto o item do contrato estiver entregue (RF-LOC-003).
- `inativo` sai do denominador dos KPIs. A criticidade define a prioridade padrão das OS do ativo: A → `alta`, B → `media`, C → `baixa`.

RF-ATV-007 · QR code e etiquetas

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** identificação física de ativos e localizações por QR code ou código de barras.
- **Dados principais:** código vinculado (gerado ou existente), modelo de etiqueta.
- **Operações:** gerar etiquetas em lote em PDF para impressão; vincular código já colado no ativo; ler pelo app para abrir o ativo; ler pela câmera do celular sem app para abrir o portal de solicitação (RF-SOL-004).

- **Validações:** código único na empresa.
- **Regras:** o QR não contém dado do ativo, só um identificador opaco; o conteúdo é resolvido no servidor de acordo com quem lê.

RF-ATV-008 · Documentos técnicos e anexos

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** manuais, desenhos, catálogos de peças, fotos e procedimentos do fabricante ligados ao ativo ou à classe.
- **Dados principais:** arquivo, título, tipo, versão, ativo ou classe, marcação "disponível offline".
- **Operações:** anexar, substituir por nova versão, baixar, marcar para uso offline no app.
- **Validações:** tamanho máximo por arquivo (RNF-033); tipos permitidos (PDF, imagens, vídeo curto, planilhas).
- **Regras:** documento ligado à classe aparece em todos os ativos da classe. Versões anteriores ficam acessíveis. Na Fase 2, os documentos alimentam a busca por IA (RF-IA-002), respeitando as permissões do usuário.

RF-ATV-009 · Lista de peças do ativo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** relação de itens de estoque aplicáveis a um ativo ou classe.
- **Dados principais:** item de estoque, quantidade instalada, posição ou subconjunto, observação.
- **Operações:** incluir, remover, consultar saldo a partir do ativo; sugerir peças ao registrar consumo na OS.
- **Validações:** item existente e ativo.

RF-ATV-010 · Histórico do ativo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** linha do tempo única do ativo.
- **Dados principais:** OS, solicitações, leituras, checklists, mudanças de status, documentos, movimentações de peças, custos acumulados e, na Fase 2, abastecimentos, pneus, multas e sinistros.
- **Operações:** filtrar por tipo de evento e período; exportar em PDF; abrir offline no app (últimos 12 meses, proposta).
- **Regras:** o histórico respeita permissões; o `solicitante` vê só as próprias solicitações.

RF-ATV-011 · Transferência e baixa de ativo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** mudança de localização e inativação definitiva (venda, sucata, perda total).
- **Dados principais:** data, origem, destino, motivo, valor de venda ou residual, documento comprobatório.
- **Operações:** transferir entre localizações; transferir entre unidades (exige RF-ADM-003); inativar com motivo.
- **Validações:** inativação bloqueada com OS não encerrada ou planos ativos, até que sejam encerrados ou cancelados; filhos acompanham o pai ou são realocados antes.
- **Regras:** inativar um ativo suspende seus planos, documentos e cobranças de veículo a partir da data informada.

RF-ATV-012 · Gestão de ativos ISO 55001

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** apoio à ISO 55001:2024 com risco, custo de ciclo de vida e plano de ativo.
- **Dados principais:** matriz de risco (probabilidade e consequência), RAV, custo de ciclo de vida, vida útil estimada, plano de ativo com ações ligadas a riscos.
- **Operações:** avaliar risco por ativo; ligar riscos a planos de manutenção; gerar relatório de evidências para auditoria de certificação.
- **Regras:** a ISO 55001 não é exigência legal; o recurso atende clientes que buscam certificação. A transição das certificadoras vai até 31/07/2027, segundo o estudo.

4.3 MED — Medidores

RF-MED-001 · Cadastro de medidor

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** contadores de uso de um ativo (`medidor`), do tipo `km`, `horas`, `ciclos` ou `outro`.
- **Dados principais:** ativo, tipo, nome (ex.: "Hodômetro", "Horímetro do motor", "Horímetro da PTO", "Horímetro da refrigeração"), unidade, valor inicial e data inicial, teto de salto (por dia), dias sem leitura para alerta, medidor principal do tipo (sim/não), situação.
- **Operações:** criar, editar, inativar; herdar da classe.
- **Validações:** nome único no ativo; um único medidor principal por tipo no ativo; todo `veiculo` tem um medidor `km` principal (proposta).
- **Regras:** os planos preventivos por medidor apontam para um medidor específico. O teto de salto vem da classe e pode ser ajustado por ativo.

RF-MED-002 · Registro de leitura

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro do valor de um medidor num instante (`leitura_medidor`), com origem rastreável.
- **Dados principais:** medidor, valor, data e hora da leitura, origem (`manual`, `telematica`, `cartao_combustivel`, `os`, `importacao`; `iot` na Fase 3), usuário ou integração, documento de referência (OS, checklist, abastecimento, lote de importação), foto do painel, geolocalização, situação (`valida`, `suspeita`, `rejeitada`) (proposta).
- **Operações:** registrar na web, no app (inclusive offline), na OS, no checklist, no abastecimento, por API e por importação.
- **Validações:** as de RF-MED-003.
- **Regras:** a data e hora válida é a do momento da leitura, não a da sincronização. Conforme o sumário (seção 3.1): leitura vinda de checklist ou de abastecimento digitado usa a origem `manual` com referência ao documento; leitura vinda de CSV ou da API de um integrador usa `importacao`; a de conector de telemática usa `telematica`; a de sensor usa `iot` (Fase 3, RF-INT-010). Leitura registrada na vistoria de locação usa `manual` com referência à vistoria (RF-LOC-005). Foto do painel pode ser obrigatória por classe.

RF-MED-003 · Validação de leitura

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** bloqueio de leituras impossíveis e quarentena de leituras improváveis.
- **Validações:**
- **Sem regressão:** uma leitura não pode ser menor que a leitura válida anterior nem maior que a leitura válida seguinte na ordem cronológica, exceto após troca de medidor (RF-MED-004).
- **Teto de salto:** o incremento dividido pelos dias decorridos não pode passar do teto do medidor. Para `horas`, o incremento nunca pode passar das horas de relógio decorridas.
- **Data futura:** leitura com data mais de 5 minutos à frente do relógio do servidor é rejeitada (proposta).
- **Duplicidade:** mesma origem, mesmo valor e mesma data e hora são tratados como a mesma leitura (idempotência).
- **Regras:** leitura manual que viola o teto pode ser gravada com confirmação e justificativa, e fica `suspeita`. Leitura automática que viola o teto fica `suspeita` sem confirmação. Leitura `suspeita` não dispara preventiva nem entra em KPI até ser aprovada (RF-MED-007). Leitura com regressão é `rejeitada` e fica registrada para diagnóstico da origem.

RF-MED-004 · Troca de medidor

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** troca de hodômetro, painel ou horímetro, e virada de contador.
- **Dados principais:** data e hora, leitura final do medidor antigo, leitura inicial do novo, motivo (troca de painel, defeito, virada), OS relacionada.
- **Operações:** registrar troca; consultar segmentos.
- **Validações:** data posterior à última leitura válida; leitura final não menor que a última leitura válida.
- **Regras:** o medidor mantém um **valor acumulado** (soma dos segmentos) além do valor exibido no painel. Planos, KPIs e km de pneus usam o acumulado. Leituras posteriores à troca são validadas contra o novo segmento.

RF-MED-005 · Média de uso e projeção

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cálculo da média diária de uso e alerta de medidor sem leitura.
- **Dados principais:** média diária móvel dos últimos 30 dias (proposta), data da última leitura válida.
- **Operações:** exibir média e data prevista de vencimento das preventivas por medidor; alertar medidor sem leitura há mais dias que o parâmetro.
- **Regras:** sem leituras suficientes (menos de 2 nos últimos 30 dias), a projeção usa a média de toda a vida do medidor e é marcada como estimativa.

RF-MED-006 · Medidor derivado

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** medidor cujo valor é calculado a partir de outro ativo.
- **Operações:** configurar o implemento para herdar o km do trator enquanto engatado; configurar o componente para herdar o medidor do ativo pai enquanto instalado.
- **Regras:** o valor derivado é a soma dos incrementos do medidor de origem nos períodos de vínculo (engate ou instalação). Leituras derivadas não aceitam lançamento manual.

RF-MED-007 · Revisão de leituras suspeitas

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** fila de leituras `suspeitas` para decisão humana.
- **Operações:** aprovar, corrigir o valor (gera nova leitura e marca a antiga como `rejeitada`), rejeitar.
- **Validações:** só `gestor` ou `planejador` decidem; motivo obrigatório na correção e na rejeição.
- **Regras:** ao aprovar, o sistema reavalia os planos por medidor afetados. Toda decisão vai para a auditoria.

RF-MED-008 · Leitura em lote

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro rápido de muitas leituras de uma vez.
- **Operações:** grade na web por localização ou classe; ronda de leituras no app com leitura de QR e próximo ativo automático.
- **Validações:** cada linha passa por RF-MED-003; o lote mostra resultado por linha.

4.4 SOL — Solicitações

RF-SOL-001 · Abertura de solicitação

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** pedido de manutenção (`solicitacao`) aberto por qualquer usuário, inclusive `solicitante` e `motorista` gratuitos.
- **Dados principais:** número `SS-<AAAA>-<NNNNNN>`, ativo ou localização, descrição, fotos, vídeo curto ou áudio, "o ativo parou?", prioridade sugerida, solicitante, contato, data e hora, origem (web, app, portal QR, checklist, telemática, API e, na Fase 2, `portal_locatario` para a solicitação aberta pelo locatário, RF-LOC-008).
- **Operações:** abrir pela web, pelo app (inclusive offline), pelo portal QR, pela API; anexar mídia; acompanhar.
- **Validações:** ativo ou localização obrigatório; descrição com pelo menos 10 caracteres ou um anexo de mídia (proposta).
- **Regras:** a solicitação nasce `nova`. Ao digitar o ativo, o sistema mostra solicitações e OS abertas do mesmo ativo para evitar duplicidade. Solicitação offline recebe número provisório e o número definitivo na sincronização.

RF-SOL-002 · Triagem

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** análise da solicitação e decisão.
- **Operações:** assumir (`nova` → `em_triagem`); aprovar e gerar OS (`aprovada`), definindo tipo, prioridade e responsável; recusar com motivo (`recusada`); marcar como `duplicada` a partir de `nova` ou `em_triagem`, vinculando a outra solicitação ou OS; aprovar vinculando a uma OS já existente sem criar nova (proposta); registrar a desistência do solicitante como `recusada` com motivo `desistencia`, direto de `nova` ou de `em_triagem`; **reabrir como nova** uma solicitação marcada como `duplicada` por engano.
- **Validações:** motivo obrigatório na recusa; solicitação ou OS de referência obrigatória na duplicidade; só `planejador`, `gestor` ou perfil com permissão de triagem decidem.

- **Regras:** abrir a triagem grava o instante de reconhecimento da solicitação. A OS gerada herda ativo, descrição, mídia e "o ativo parou?" da solicitação. Solicitação aberta pelo `locatario` sobre ativo locado (RF-LOC-008) traz o contrato de locação, e a OS gerada recebe o responsável pelo custo padrão da matriz do contrato (RF-LOC-004). Regras de aprovação automática configuráveis (por exemplo, ativo de criticidade A parado gera OS `corretiva_emergencial` sem triagem manual) (proposta). Estados finais (`aprovada` , `recusada` , `duplicada`) não voltam atrás; uma nova solicitação deve ser aberta. `nova` → `recusada` só é permitido com motivo `desistencia` ; as demais recusas passam pela triagem. O próprio solicitante pode desistir enquanto a solicitação estiver `nova` (proposta). "Reabrir como nova" não altera a solicitação `duplicada` : cria uma solicitação `nova` com os mesmos dados e mídia, ligada à original, e registra o motivo na auditoria (sumário 3.6).

RF-SOL-003 · Acompanhamento pelo solicitante

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** retorno ao solicitante sobre o andamento.
- **Operações:** ver as próprias solicitações e o estado da OS gerada; comentar; receber notificação de triagem, início e conclusão; avaliar o atendimento (proposta).
- **Regras:** o solicitante vê só as próprias solicitações e um resumo da OS (estado, data prevista, conclusão), sem custos nem apontamentos.

RF-SOL-004 · Portal de solicitação por QR code

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** abertura de solicitação sem login, lendo o QR do ativo ou da localização com a câmera do celular.
- **Dados principais:** nome e contato do solicitante (configurável como obrigatório), descrição, foto.
- **Operações:** ligar ou desligar o portal por empresa e por unidade; exigir identificação.
- **Validações:** limite de solicitações por origem e por intervalo contra abuso (RNF-014); anexos limitados em tamanho.
- **Regras:** o portal mostra só o nome e a TAG do ativo, nunca histórico ou custos.

RF-SOL-005 · Prazos de atendimento

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** prazos-alvo de triagem e de reconhecimento por prioridade.
- **Dados principais:** prioridade, prazo de triagem, prazo de reconhecimento da OS (proposta: urgente 1 h, alta 4 h, média 1 dia útil, baixa 3 dias úteis, todos configuráveis).
- **Operações:** configurar prazos; ver solicitações e OS com prazo estourado; receber alerta antes do vencimento.
- **Regras:** os prazos usam o calendário da unidade. O cumprimento entra no MTTA (RF-IND-003).

RF-SOL-006 · Solicitação gerada pelo sistema

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** criação automática de solicitação por eventos.
- **Operações:** gerar solicitação por item reprovado de checklist (RF-CHK-003); por DTC de telemática (RF-INT-006, Fase 2); por alerta de condição (RF-PRE-011, Fase 3).

- **Regras:** a solicitação automática registra a origem e o evento que a gerou. Eventos repetidos do mesmo ativo e da mesma causa, com solicitação ainda aberta, incrementam um contador em vez de abrir outra.

4.5 OS — Ordens de serviço

RF-OS-001 · Criação de OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro de um trabalho de manutenção (`ordem_servico`).
- **Dados principais:** número `OS-<AAAA>-<NNNNNN>` sequencial por empresa e reiniciado a cada ano, tipo, prioridade (`baixa`, `media`, `alta`, `urgente`), ativo ou localização, unidade, título e descrição, `origem` (`manual`, `solicitacao`, `plano`, `checklist`, `telematica`, `rascunho_ia`, `vistoria_locacao`, `prestador`), solicitação e plano de origem, "o ativo parou?", "retira o ativo de operação" (OS programadas), data e hora da parada, data-limite, responsável, equipe, **executor** (`executor_tipo`: `interno` ou `fornecedor`, com `fornecedor_id`), **responsável pelo custo** (`responsavel_custo`: `empresa`, `locatario`, `locador`, `garantia` ou `fornecedor`), `justificativa_responsavel_custo` (quando o responsável difere do padrão), contrato de locação ou de prestação aplicável, anexos. Na conta de uma subcontratada (SRV), também `descricao_servico` e os itens `servico_os` do serviço a realizar (RF-SRV-007).
- **Operações:** criar na web, no app (inclusive offline), pela API, a partir de solicitação, de plano ou de vistoria de locação; receber a OS aberta por uma subcontratada conectada (origem `prestador`, RF-SRV-017).
- **Validações:** tipo obrigatório; ativo ou localização obrigatório; data-limite não anterior à abertura; `fornecedor_id` obrigatório quando `executor_tipo = fornecedor`; `responsavel_custo = locatario` só em ativo com contrato de locação `cedido` vigente na data da abertura ou da avaria; `responsavel_custo = locador` só em ativo com contrato `tomado`.
- **Regras:** a OS nasce `aberta`, salvo as geradas por plano, que nascem `planejada` (RF-PRE-009). O número é atribuído pelo servidor; OS criada offline recebe número provisório e o definitivo na sincronização, sem lacuna visível ao usuário de campo (proposta). A prioridade padrão vem da criticidade do ativo (A → `alta`, B → `media`, C → `baixa`) e pode ser alterada; `corretiva_emergencial` nasce `urgente`. O responsável pelo custo padrão é `empresa`; em ativo locado vem da matriz do contrato (RF-LOC-004) e pode ser alterado com `justificativa_responsavel_custo`; em ativo ou peça em garantia o sistema sugere `garantia` (RF-OS-020). OS só de localização não entra nos KPIs por ativo. OS de origem `prestador` nasce `aberta` e passa pela triagem normal da empresa (sumário 3.5).

RF-OS-002 · Tipos de OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** classificação obrigatória que alimenta os KPIs: `preventiva`, `preditiva`, `corretiva_planejada`, `corretiva_emergencial`, `inspecao_legal`, `melhoria`.
- **Validações:** `preventiva` e `inspecao_legal` geradas por plano mantêm o vínculo com o plano; `inspecao_legal` exige referência à obrigação atendida (documento, NR-12, NR-13) (proposta).
- **Regras:** `corretiva_emergencial` pode ir de `aberta` direto para `em_execucao`. A troca de tipo depois de `concluida` exige permissão de `gestor`, motivo e gera auditoria, porque altera % planejada e PM compliance.

RF-OS-003 · Ciclo de vida da OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** estados canônicos `aberta`, `planejada`, `programada`, `em_execucao`, `pausada`, `concluida`, `encerrada` e `cancelada`.
- **Operações:** reconhecer, assumir, planejar, programar, desprogramar, iniciar, pausar, retomar, concluir, encerrar (liberar), recusar a liberação, cancelar.
- **Validações:** `pausada` exige motivo da lista canônica (`aguardando_peca`, `aguardando_aprovacao`, `aguardando_terceiro`, `fim_turno`, `outro`), com texto obrigatório em `outro`; `cancelada` exige motivo; recusa da liberação exige `motivo_recusa_liberacao`; encerrar e recusar a liberação exigem a permissão `os.encerrar`; `encerrada` não aceita edição; OS cancelada no servidor bloqueia a conclusão enviada depois por um app offline (RNF-011).
- **Regras:** as transições permitidas são as do diagrama do sumário (seção 3.3):

De	Para	Observação
(criação)	`aberta`	OS manual, de solicitação, de checklist, de telemática, de vistoria, de rascunho de IA ou aberta por subcontratada conectada (origem `prestador`)
(criação)	`planejada`	OS gerada por plano (RF-PRE-009)
`aberta`	`planejada`	Planejar
`aberta`	`programada`	Programar sem planejar
`aberta`	`em_execucao`	Só `corretiva_emergencial`
`planejada`	`programada`	Programar
`programada`	`planejada`	Desprogramar
`programada`	`em_execucao`	Iniciar
`em_execucao`	`pausada`	Pausar, com motivo
`pausada`	`em_execucao`	Retomar
`em_execucao`	`concluida`	Concluir (RF-OS-014)
`concluida`	`em_execucao`	Liberação recusada, com `motivo_recusa_liberacao` e a permissão `os.encerrar`
`concluida`	`encerrada`	Liberar, com a permissão `os.encerrar`
`aberta`, `planejada`, `programada`, `pausada`	`cancelada`	Cancelar, com motivo

OS em `em_execucao` não é cancelada direto: é pausada antes. `concluida` e `encerrada` nunca são canceladas. Quem pode executar cada transição fica em 4_FLUXOS_PROCESSO.md. Correção de OS encerrada é feita por OS nova vinculada como retrabalho (RF-OS-015).

RF-OS-004 · Marcos de tempo da OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro dos instantes que sustentam MTTA, MTTR, disponibilidade e backlog.

- **Dados principais:** `data_abertura`; `data_reconhecimento` (quando um técnico, planejador ou prestador assume a OS); `data_inicio` (primeira entrada em `em_execucao`); pausas (início, fim, motivo, observação); `data_conclusao` (última entrada em `concluida`); `data_encerramento` (entrada em `encerrada`); `data_cancelamento`. Para cada marco: hora do dispositivo e hora de recebimento no servidor.
- **Operações:** marcar automaticamente nas transições; ação `reconhecer`, que grava `data_reconhecimento` sem mudar o estado; ajustar manualmente com permissão.
- **Validações:** ordem cronológica (`data_abertura` ≤ `data_reconhecimento` ≤ `data_inicio` ≤ `data_conclusao` ≤ `data_encerramento`); pausas dentro do intervalo de execução e sem sobreposição.
- **Regras:** reconhecimento não é estado. `data_reconhecimento` é gravada uma única vez: pela ação `reconhecer` ou, implicitamente, ao programar, iniciar ou assumir a OS, o que ocorrer primeiro. É a base do MTTA. Quando a liberação é recusada e a OS volta a `em_execucao`, `data_conclusao` passa a ser a da nova conclusão e o período entre as duas conta no MTTR (proposta). Ação offline usa a hora do dispositivo. Se o relógio do dispositivo divergir mais de 5 minutos do servidor na sincronização, os marcos ficam sinalizados para revisão (proposta). Ajuste manual de marco exige `gestor`, justificativa e gera auditoria.

RF-OS-005 · "O ativo parou?"

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** indicação de que o trabalho envolve indisponibilidade do ativo, por falha ou por retirada programada.
- **Dados principais:** "o ativo parou?" (falha que parou o ativo: sim ou não); "retira o ativo de operação" (OS `preventiva`, `preditiva`, `inspecao_legal` e `corretiva_planejada`: sim ou não); data e hora da parada (padrão: abertura, editável para antes); data e hora do retorno à operação.
- **Operações:** informar na solicitação, na abertura, no planejamento ou durante a execução.
- **Regras:** as mudanças de status seguem RF-ATV-006 e o sumário (seção 3.3):
- "o ativo parou?" = sim, ou `corretiva_emergencial` em curso: o ativo fica `parado` desde a parada até o encerramento, inclusive durante a execução e as pausas.
- OS programada marcada "retira o ativo de operação": o ativo fica `em_manutencao` enquanto a OS estiver em `em_execucao` ou `pausada`.
- `parado` prevalece sobre `em_manutencao`.
- O ativo volta a `operando` no **encerramento** da OS, se não restar outra causa. Com várias OS no mesmo ativo, o retorno só ocorre quando a última causa terminar.
- Em máquina NR-12 com parecer `inapto` ou com `bloqueio_ativo` vigente, o ativo não volta a `operando` (RF-CON-002).
- Os KPIs de tempo usam `data_inicio`, `data_conclusao` e os registros de parada (RF-IND-003), por isso a liberação tardia não infla o MTTR.

RF-OS-006 · Planejamento da OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** definição do trabalho antes da execução.
- **Dados principais:** tarefas (`tarefa_os`, manuais ou de um `procedimento`), HH estimadas, peças previstas, serviços de terceiros previstos, ferramentas, medidas de segurança, capacitações exigidas (Fase 2), anexos.
- **Operações:** incluir procedimento, tarefas e peças; estimar HH; marcar como `planejada`.
- **Validações:** para ir a `planejada`, pelo menos uma tarefa e HH estimadas maiores que zero (proposta).

- **Regras:** a OS guarda a versão do procedimento usada; mudanças futuras no procedimento não alteram OS existentes.

RF-OS-007 · Programação e atribuição

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** definição de data e responsável.
- **Dados principais:** data e hora programadas, duração prevista, responsável (técnico interno ou fornecedor), auxiliares, técnicos do fornecedor (pessoas, quando informados).
- **Operações:** programar e atribuir pela lista, pelo calendário ou pelo quadro; reatribuir; desprogramar (`programada` → `planejada`); **assumir**: o técnico se atribui uma OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe, pela web ou pelo app (`POST /v1/ordens-servico/{id}/assumir`), o que grava `data_reconhecimento` se ainda não houver (sumário 3.6); atribuir a um fornecedor (RF-TER-003), inclusive a um fornecedor com conta conectada, o que envia a OS à conta dele (RF-SRV-016).
- **Validações:** responsável interno ativo, com perfil `tecnico` e acesso à unidade; fornecedor ativo com papel `subcontratada`, `assistencia_tecnica` ou `oficina`; a partir da Fase 2, capacitação válida para OS regulada (RF-CON-013), também para técnicos de fornecedor informados como pessoas.
- **Regras:** a atribuição notifica o técnico, ou os usuários `prestador` do fornecedor, e envia a OS ao cache do app. Assumir não muda o estado da OS: define o técnico como responsável; a OS passa a `programada` quando recebe data (proposta). Assumir só vale para OS ainda sem responsável (proposta) e só para quem tem perfil `tecnico` com acesso à unidade; OS atribuída a fornecedor não pode ser assumida por técnico interno. A programação por capacidade com arrastar e soltar vem na Fase 3 (RF-OS-019).

RF-OS-008 · Execução

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro do trabalho em campo, na web ou no app offline.
- **Dados principais:** situação de cada tarefa (feita, não aplicável, com valor medido), fotos antes e depois, observações, leitura de medidor na conclusão (origem `os`), checklist anexado.
- **Operações:** iniciar, pausar com motivo, retomar, marcar tarefas, registrar medições, anexar mídia, concluir.
- **Validações:** tarefa com valor fora da faixa exige observação; foto obrigatória quando a tarefa ou o parâmetro exigir; leitura de medidor obrigatória na conclusão de preventiva por medidor (proposta).
- **Regras:** vários técnicos podem trabalhar na mesma OS; cada um tem seu apontamento. A leitura informada na conclusão passa pela validação de RF-MED-003 e rebaseia o plano de origem.

RF-OS-009 · Apontamento de horas

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** horas trabalhadas por técnico (`apontamento`).
- **Dados principais:** técnico, OS, início e fim (ou duração), tipo de hora (normal, extra) (proposta), custo por hora vigente.
- **Operações:** cronômetro automático a partir de iniciar e pausar; lançamento manual; ajuste com justificativa.
- **Validações:** fim depois do início; o mesmo técnico não tem apontamentos sobrepostos em OS diferentes, salvo justificativa aprovada por `gestor` (proposta).
- **Regras:** o custo de mão de obra é horas × custo por hora vigente na data do apontamento. Apontamentos de OS `encerrada` não são alterados.

RF-OS-010 · Peças e materiais na OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** consumo de itens de estoque e de materiais não estocados.
- **Dados principais:** item, almoxarifado, quantidade, custo unitário (custo médio do item), número de série (item que controla série, Fase 2), material avulso com descrição e valor.
- **Operações:** baixar do estoque (`saida_os`); devolver ao estoque (`devolucao_os`); lançar material avulso; na Fase 2, instalar peça serializada no ativo e retirar a peça substituída (RF-EST-016). Na conta de uma subcontratada, cada item de material tem `tipo_material` (`consumido` , `substituido` , `fornecido_pelo_cliente`) e, quando substituído, `numero_serie_retirado` e `numero_serie_instalado` (RF-SRV-008).
- **Validações:** quantidade maior que zero; saldo suficiente para baixa feita online; peça `em_transito` não é baixada antes da confirmação de recebimento (RF-EST-015); OS executada por fornecedor só baixa do almoxarifado `em_terceiro` daquele fornecedor ou de almoxarifado `proprio` com autorização do `almoxarife` (Fase 2, RF-EST-013).
- **Regras:** cada baixa gera `movimentacao_estoque` de saída com referência à OS. Baixa feita offline é aceita mesmo sem saldo e gera pendência de ajuste para o `almoxarife` , em vez de saldo negativo silencioso (proposta). Peças reservadas (RF-EST-006) são baixadas da reserva. Peça reparável retirada do ativo vai para o almoxarifado `quarentena` (Fase 2, RF-EST-017).

RF-OS-011 · Registro de falha

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** codificação simplificada da falha, inspirada na ISO 14224, com **modo**, **causa** e **atividade** (`codigo_falha`).
- **Dados principais:** sintoma (texto), modo de falha, causa, atividade executada, componente afetado.
- **Operações:** selecionar do catálogo padrão da Tenaz; buscar por texto.
- **Validações:** obrigatório em OS `corretiva_planejada` ou `corretiva_emergencial` com "o ativo parou?" = sim, quando o parâmetro estiver ligado (padrão ligado, proposta).
- **Regras:** o catálogo padrão é fixo no Essencial. O catálogo personalizável por classe é RF-OS-012. Sem a falha registrada, a OS conta no MTBF, mas fica fora das análises por modo de falha.

RF-OS-012 · Catálogo de códigos de falha personalizável

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** catálogo próprio de modos, causas e atividades por classe de ativo.
- **Operações:** criar, editar, inativar códigos; ligar a classes; importar de planilha; mapear para o catálogo padrão.
- **Validações:** código único por tipo e classe; código usado em OS não é excluído, só inativado.
- **Regras:** o mapeamento para o catálogo padrão mantém comparáveis os indicadores entre classes.

RF-OS-013 · Custos da OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** custo total do trabalho, consolidado no encerramento.
- **Dados principais:** mão de obra própria, peças de estoque, materiais avulsos, serviços de terceiros (preço do catálogo, do contrato de prestação, do orçamento aprovado ou da nota), outros custos; centro de custo;

responsável pelo custo (`responsavel_custo`); marcação "reparo capitalizável".

- **Operações:** ver custos parciais durante a execução; consolidar no encerramento; ratear por ativo quando a OS for de localização (proposta); alterar o responsável pelo custo até o encerramento, com `justificativa_responsavel_custo` obrigatória.
- **Regras:** depois de `encerrada`, o custo não muda. O custo da OS é registrado inteiro, qualquer que seja o responsável; o responsável define quem paga: OS com `responsavel_custo = locatario` alimenta o relatório de cobrança (RF-LOC-009); `locador` e `fornecedor` são custos a recuperar ou não incorridos pela empresa; `garantia` liga a OS à garantia (RF-OS-020). Os KPIs de custo mostram o custo total e o custo líquido da empresa (RF-IND-005). A fatura ao locatário ou a cobrança ao fornecedor são emitidas pelo ERP. Reparo que aumenta a vida útil em mais de um ano pode ser marcado como capitalizável para a contabilidade (regra fiscal do Decreto 9.580/2018 citada no estudo, não re-lida; o sistema só marca, não contabiliza).

RF-OS-014 · Conclusão, assinatura e liberação

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** fechamento técnico (`concluida`) pelo executante e liberação (`encerrada`) pelo responsável.
- **Dados principais:** resumo do serviço, assinatura do técnico (ou do prestador), assinatura de quem libera, data e hora, geolocalização, hash do conteúdo assinado; em máquina NR-12, os sete campos de RF-CON-002.
- **Operações:** concluir; liberar (`encerrar`); recusar a liberação com `motivo_recusa_liberacao` (a OS volta a `em_execucao`); emitir PDF assinado.
- **Validações:** todas as tarefas obrigatórias resolvidas; falha registrada quando exigida; leitura de medidor quando exigida; em máquina NR-12, os sete campos preenchidos; liberação e recusa só por quem tem a permissão `os.encerrar` (padrão em `gestor` e `planejador`); o `prestador` conclui, mas nunca libera. Em OS ligada a uma subcontratada conectada, a liberação é sempre da conta do cliente (RF-SRV-018).
- **Regras:** a assinatura é a eletrônica avançada de RF-CON-014, já no MVP e em todos os planos, com identificação do usuário autenticado, reautenticação, carimbo de tempo, geolocalização e hash. A execução registrada por link de uso único é assinada pelo prestador ocasional com nome, documento e aceite no próprio link (RF-TER-005). Se o parecer de **P1** exigir ICP-Brasil para OS de NR-12, essas OS passam a usar RF-CON-015. Ao encerrar, custos são consolidados e a OS fica imutável.

RF-OS-015 · Retrabalho

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** vínculo entre uma OS nova e uma anterior do mesmo ativo cujo problema voltou.
- **Operações:** sugerir vínculo quando uma corretiva for aberta no mesmo ativo dentro do prazo de retrabalho (padrão de 30 dias, proposta) após outra encerrada; confirmar ou descartar a sugestão.
- **Regras:** o vínculo alimenta o first-time fix (RF-IND-004).

RF-OS-016 · Comentários, menções e histórico

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** comunicação dentro da OS.
- **Operações:** comentar, mencionar usuários (gera notificação), anexar mídia, ver o histórico de estados e alterações.
- **Regras:** comentários não são editáveis depois de 15 minutos (proposta); exclusão é lógica e auditada.

RF-OS-017 · Listas, quadro e calendário

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** visões de trabalho para planejador, gestor e técnico.
- **Operações:** lista com filtros (estado, tipo, prioridade, ativo, responsável, unidade, atraso); quadro por estado; calendário por técnico; busca por número, TAG e texto; visões salvas por usuário; exportação CSV/XLSX.
- **Regras:** cada usuário vê apenas OS das unidades a que tem acesso; o `tecnico` vê por padrão as suas e as da sua equipe; o `prestador` vê só as OS atribuídas ao seu fornecedor (RNF-037); o `locatario` vê só o resumo das OS dos ativos locados a ele (RNF-038). Filtros adicionais: executor (interno ou fornecedor) e responsável pelo custo.

RF-OS-018 · Impressão da OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** OS em PDF para oficinas que ainda usam papel e para arquivo.
- **Operações:** imprimir OS em branco para execução (com QR para lançar depois no sistema) e OS encerrada com assinaturas.
- **Regras:** o PDF de OS encerrada traz o hash de verificação e a data de emissão. O relatório da OS de serviço para o cliente atendido (RF-SRV-013) usa o mesmo gerador de PDF.

RF-OS-019 · Programação por capacidade

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** programação semanal com base nas HH disponíveis.
- **Dados principais:** calendário de cada técnico (turno, férias, folgas), HH disponíveis por semana, backlog priorizado.
- **Operações:** arrastar e soltar OS no calendário; ver carga por técnico e por especialidade; congelar a programação da semana.
- **Validações:** alerta de sobrecarga acima de 100% das HH disponíveis.
- **Regras:** a programação congelada é a base do schedule compliance (RF-IND-011).

RF-OS-020 · Garantia de peças e serviços

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** controle de garantia do ativo, de peças instaladas (inclusive peças serializadas e recondicionadas) e de serviços de terceiros.
- **Dados principais:** item, peça serializada ou serviço, fornecedor, início, prazo em dias ou em medidor, documento, origem (compra, serviço de oficina ou assistência, ordem de reparo).
- **Operações:** registrar garantia na entrada da peça, no retorno da oficina (RF-TER-008) ou no retorno do conserto (RF-EST-018); avisar ao abrir OS em ativo ou peça em garantia.
- **Regras:** OS em garantia recebe `responsavel_custo = garantia` como sugestão, é marcada para cobrança do fornecedor e o custo pode ser lançado como recuperável (proposta). Falha de peça recondicionada dentro da garantia do reparo abre nova ordem de reparo sem custo para o mesmo fornecedor (proposta).

4.6 PRE — Planos de manutenção

RF-PRE-001 · Procedimentos

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** lista padrão reutilizável de tarefas, peças e ferramentas (`procedimento`).
- **Dados principais:** nome, tarefas ordenadas (tipo de resposta: feito, sim/não, número com faixa aceitável, texto, foto), peças e quantidades, ferramentas, HH estimadas, medidas de segurança, capacitações exigidas (Fase 2), versão.
- **Operações:** criar, editar (gera nova versão), duplicar, inativar; anexar a planos e OS.
- **Validações:** pelo menos uma tarefa; faixa mínima menor ou igual à máxima.
- **Regras:** OS e planos guardam a versão usada.

RF-PRE-002 · Plano de manutenção

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** regra que gera OS periodicamente para um ativo ou para todos os ativos de uma classe (`plano_manutencao`).
- **Dados principais:** nome, escopo (ativo ou classe), tipo de OS gerada (`preventiva` , `preditiva` ou `inspecao_legal`), procedimento, prioridade, responsável padrão, gatilhos (`gatilho_plano`), antecipação, tolerância, marcação "ligado à segurança" (NR-12), situação, data de início.
- **Operações:** criar, editar, suspender, reativar, encerrar; aplicar plano de classe aos ativos da classe com ajustes por ativo.
- **Validações:** pelo menos um gatilho; ativo do escopo não inativo; medidor do gatilho pertence ao ativo.
- **Regras:** plano de classe cria uma instância por ativo, cada uma com seu próprio vencimento. Edição do plano vale para as próximas OS, não para as já geradas.

RF-PRE-003 · Gatilho por tempo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** vencimento por intervalo de calendário.
- **Dados principais:** intervalo (dias, semanas, meses, anos); base fixa (calendário, ex.: todo dia 10) ou flutuante (a partir da última execução).
- **Validações:** intervalo maior que zero.
- **Regras:** na base fixa, o próximo vencimento não depende da data da execução. Na flutuante, conta a partir da data de fim da última OS do plano. Vencimento em dia sem expediente é antecipado para o último dia útil (proposta).

RF-PRE-004 · Gatilho por medidor

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** vencimento por uso (ex.: a cada 10.000 km ou 250 horas).
- **Dados principais:** medidor, intervalo, base fixa (múltiplos do intervalo) ou flutuante (leitura da última execução mais o intervalo).
- **Validações:** medidor ativo do mesmo ativo; intervalo maior que zero.
- **Regras:** a avaliação acontece a cada leitura válida e usa o valor acumulado (RF-MED-004). A data prevista de vencimento é projetada pela média de uso (RF-MED-005). Leitura `suspeita` não dispara geração.

RF-PRE-005 · Gatilho combinado ("o que vencer primeiro")

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** plano com gatilho de tempo e de medidor, vencendo pelo que ocorrer antes (ex.: 10.000 km ou 6 meses).
- **Regras:** a OS é gerada uma vez, pelo primeiro gatilho que vencer. Ao executar, os dois gatilhos são rebaseados. A OS registra qual gatilho venceu.

RF-PRE-006 · Antecipação e tolerância

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** quando a OS é gerada e qual janela conta como "em dia".
- **Dados principais:** antecipação (dias ou unidades de medidor antes do vencimento); tolerância (dias ou unidades antes e depois do vencimento).
- **Validações:** antecipação maior ou igual a zero; tolerância maior ou igual a zero.
- **Regras:** a OS é gerada quando falta, para o vencimento, menos que a antecipação. Executada dentro da tolerância, conta como cumprida no PM compliance e, na base fixa, o próximo vencimento não muda. Executada fora da janela, conta como fora do prazo. Cada plano e ativo tem no máximo uma OS aberta; se um novo vencimento chegar com a anterior ainda aberta, o sistema não cria outra, registra a ocorrência como perdida para o PM compliance e alerta o planejador.

RF-PRE-007 · Planos aninhados

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Essencial (proposta)

- **Descrição:** revisões em que a maior inclui a menor (ex.: revisão de 40.000 km inclui as de 20.000 e 10.000).
- **Operações:** declarar que um plano engloba outro.
- **Regras:** quando dois planos aninhados vencem na mesma janela, só o maior gera OS e o menor é rebaseado como executado por ela.

RF-PRE-008 · Previsão de preventivas

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** calendário projetado das próximas preventivas.
- **Operações:** ver previsão para até 12 meses por ativo, classe, unidade ou técnico; ver carga de HH por semana; exportar.
- **Regras:** gatilhos de medidor usam a projeção da média de uso e são marcados como estimados. Filtrada por planos "ligados à segurança", a previsão é o cronograma exigido pelo item 12.11.2.2 da NR-12 (RF-CON-003).

RF-PRE-009 · Geração automática de OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** rotina que transforma vencimentos em OS.
- **Operações:** avaliação de gatilhos de tempo em rotina periódica (pelo menos de hora em hora, proposta) e de medidor a cada leitura válida; geração manual antecipada pelo planejador.
- **Regras:** a geração é idempotente: a mesma ocorrência de vencimento nunca gera duas OS, mesmo com reprocessamento. A OS gerada herda tipo, procedimento, peças, HH, prioridade, responsável e executor (interno ou fornecedor) do plano e nasce `planejada` (sumário 3.3); a programação é um passo seguinte. Em

ativo locado, o responsável pelo custo vem da matriz do contrato (RF-LOC-004); em ativo coberto por contrato de prestação, o executor padrão pode vir do contrato (RF-TER-006).

RF-PRE-010 · Biblioteca de planos padrão

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial (proposta)

- **Descrição:** modelos iniciais de planos e procedimentos para classes comuns.
- **Operações:** copiar modelo para a empresa e ajustar.
- **Regras:** o modelo copiado vira dado da empresa; atualizações da biblioteca não alteram cópias.

RF-PRE-011 · Manutenção baseada em condição

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** gatilho por condição medida (vibração, temperatura, pressão, sulco, análise de óleo).
- **Dados principais:** variável, origem (inspeção manual ou sensor via RF-INT-010), limiar, regra de tendência (inclinação em janela de tempo), ação (solicitação ou OS `preditiva`).
- **Regras:** alertas repetidos com OS aberta não geram nova OS. Com IoT, o volume de dados segue os limites do plano Enterprise (RF-INT-010).

RF-PRE-012 · RCM e FMEA

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** análise de modos de falha e efeitos que liga cada modo de falha a uma tarefa de manutenção.
- **Dados principais:** função, falha funcional, modo de falha (do catálogo), efeito, severidade, ocorrência, detecção, Action Priority, tarefa recomendada, plano gerado.
- **Operações:** montar análise por classe; gerar planos a partir das tarefas; revisar periodicamente.
- **Regras:** segue a lógica de Action Priority do manual AIAG-VDA (2019) e as sete perguntas da SAE JA1011. As duas fontes não foram re-lidas no estudo e devem ser conferidas antes da especificação detalhada.

4.7 CHK — Checklists

RF-CHK-001 · Modelos de checklist

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** listas de verificação reutilizáveis (`checklist_modelo`).
- **Dados principais:** nome, seções, itens com tipo (sim/não, número com faixa aceitável, foto, texto), item crítico, foto obrigatória em caso de reprovação, instrução e imagem de referência, exige assinatura, exige leitura de medidor, classes e ativos aplicáveis, frequência sugerida (por turno, diária, semanal, antes de viagem), versão.
- **Operações:** criar, editar (gera versão), duplicar, inativar.
- **Validações:** pelo menos um item; faixa válida nos itens numéricos.
- **Regras:** execuções guardam a versão do modelo usada.

RF-CHK-002 · Execução de checklist

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** preenchimento de um checklist num ativo e numa data (`checklist_execucao`), na web ou no app offline.
- **Dados principais:** modelo e versão, ativo, executante, início e fim, respostas, fotos com data, hora e geolocalização, leitura de medidor, assinatura.
- **Operações:** iniciar lendo o QR do ativo; responder; salvar parcial; concluir.
- **Validações:** itens obrigatórios respondidos; número fora da faixa vale como reprovado; foto exigida na reprovação quando configurada; leitura passa por RF-MED-003.
- **Regras:** execução concluída não é editada. Itens não aplicáveis exigem justificativa (proposta).

RF-CHK-003 · Item reprovado gera solicitação

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** abertura automática de solicitação a partir de reprovação.
- **Regras:** cada item reprovado gera uma solicitação com o texto do item, a resposta, as fotos e o ativo, ou uma solicitação agrupada por execução, conforme configuração do modelo. Item crítico reprovado marca a solicitação com "o ativo parou?" = sim e o ativo como `parado`, quando o modelo assim definir (proposta). Repetição do mesmo item reprovado com solicitação aberta segue a deduplicação de RF-SOL-006.

RF-CHK-004 · Checklist do motorista

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** inspeção de pré-viagem e pós-viagem pelo `motorista` gratuito.
- **Operações:** escolher o veículo por QR ou placa; responder o checklist do veículo e dos implementos engatados (RF-ATV-004); registrar km; assinar.
- **Regras:** checklist de veículo com item crítico reprovado deixa o veículo inapto até a liberação, e a situação aparece para o despacho (RF-CON-007, Fase 2). Pelo item 12.14.2.1 da NR-12, o registro da inspeção rotineira do operador de máquina não é obrigatório; o sistema oferece o recurso sem apresentá-lo como exigência legal.

RF-CHK-005 · Checklist dentro da OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** modelo de checklist anexado a uma OS, a um procedimento ou a um plano.
- **Regras:** a OS só é concluída com os checklists obrigatórios concluídos. Reprovação dentro de OS não gera solicitação automática; vira observação e, se o técnico decidir, OS nova vinculada (proposta).

RF-CHK-006 · Acompanhamento de checklists

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** controle de checklists esperados e realizados.
- **Operações:** ver execuções por ativo, executante e período; ver checklists esperados e não realizados conforme a frequência; ver índice de reprovação por item.
- **Regras:** "esperado" é calculado pela frequência do modelo e pelo calendário da unidade.

4.8 EST — Estoque e compras

A fronteira entre os planos segue a tabela de recursos do sumário (seção 2.1):

Conjunto	Plano mínimo	Fase	Requisitos
Estoque básico: itens, um almoxarifado por unidade, saldo, reserva e baixa em OS, estoque mínimo, ajuste com motivo	Essencial	MVP	RF-EST-001 a RF-EST-004, RF-EST-006
Estoque e compras completos: vários almoxarifados, transferência, inventário, requisição, pedido de compra, entrada por NF-e	Profissional	Fase 2	RF-EST-005, RF-EST-007 a RF-EST-009, RF-EST-011, RF-EST-012
Estoque em terceiros: almoxarifado em poder de subcontratada, saldo geral e por subcontratada, remessa e retorno de peças	Profissional	Fase 2	RF-EST-013 a RF-EST-015, RF-EST-019
Peças serializadas e reparáveis: número de série, instalação em ativo, peça com defeito, envio para conserto e retorno	Profissional	Fase 2	RF-EST-016 a RF-EST-018

O cadastro de fornecedores saiu deste módulo e passou a ser RF-TER-001.

Valores canônicos usados nesta seção (sumário 3.1):

- **Tipo de almoxarifado** (`almoxarifado.tipo`): `proprio` ; `em_terceiro` (estoque da empresa em poder de uma subcontratada, com `fornecedor_id` obrigatório); `quarentena` (peças com defeito aguardando decisão). O **estoque geral** é a soma de todos os almoxarifados.
- **Tipo de movimentação** (`movimentacao_estoque.tipo`): `entrada` , `saida_os` , `devolucao_os` , `transferencia` , `remessa_terceiro` , `retorno_terceiro` , `envio_conserto` , `retorno_conserto` , `ajuste` , `baixa_sucata` .
- **NF-e em remessas e retornos:** a Tenaz registra o número (`nfe_numero`) e a chave (`nfe_chave`) da NF-e emitida pelo ERP; não emite nota. CFOPs e tratamento fiscal dependem de **P8**.

RF-EST-001 · Item de estoque

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** peça, material ou insumo controlado (`item_estoque`).
- **Dados principais:** código, descrição, unidade de medida, categoria, fabricante, part number, código de barras, NCM, estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido, lead time de reposição, fornecedores, ativos e classes aplicáveis, item crítico, foto, custo médio, situação; a partir da Fase 2, **controla número de série** (`controla_serie`) e **reparável** (`reparavel`).
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha, imprimir etiqueta.
- **Validações:** código único na empresa; mínimo ≤ ponto de pedido ≤ máximo, quando informados; NCM com 8 dígitos quando informado; `controla_serie` só é ligado num item com saldo depois de informar os números de série do saldo existente (proposta).
- **Regras:** item com movimentação não é excluído, só inativado. O custo médio é ponderado e recalculado a cada entrada (proposta). Item reparável sem controle de série é tratado por quantidade na quarentena e na ordem de reparo.

RF-EST-002 · Almoxarifados

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** locais de armazenagem (`almoxarifado`) ligados a uma unidade, com endereços opcionais.

- **Dados principais:** nome, unidade, tipo (`proprio`, `em_terceiro`, `quarentena`), fornecedor (no tipo `em_terceiro`), responsável, endereços (rua, prateleira, posição).
- **Operações:** criar, editar, inativar; definir endereço padrão por item.
- **Validações:** almoxarifado com saldo não é inativado; no Essencial, um único almoxarifado do tipo `proprio` por unidade; os tipos `em_terceiro` e `quarentena` e o segundo almoxarifado `proprio` da unidade exigem o Profissional (Fase 2).
- **Regras:** no Essencial, o almoxarifado da unidade é criado junto com ela. Vários almoxarifados por unidade e transferência entre eles: RF-EST-012. Almoxarifado em poder de terceiro: RF-EST-013. Quarentena: RF-EST-017.

RF-EST-003 · Movimentações

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro de toda mudança de saldo (`movimentacao_estoque`).
- **Dados principais:** tipo (lista canônica acima), item, almoxarifado de origem e de destino, quantidade, custo unitário, números de série (itens com série), data e hora, usuário, motivo, referência (OS, NF, pedido, inventário, centro de custo, ordem de reparo), número e chave da NF-e (remessas e retornos).
- **Operações:** no MVP, entrada manual (`entrada`), saída para OS (`saida_os`, RF-OS-010), devolução de OS (`devolucao_os`), ajuste com motivo (`ajuste`), inclusive saída avulsa para centro de custo (proposta), e estorno. Na Fase 2: `transferencia` (RF-EST-012), `remessa_terceiro` e `retorno_terceiro` (RF-EST-015), `envio_conserto` e `retorno_conserto` (RF-EST-018), `baixa_sucata` (RF-EST-017). Rota `/v1/movimentacoes-estoque`.
- **Validações:** quantidade maior que zero; saldo não fica negativo, exceto pela pendência de baixa offline descrita em RF-OS-010; ajuste exige motivo e perfil `almoxarife` ou `gestor`; tipos de Fase 2 recusados no Essencial.
- **Regras:** movimentação não é editada nem excluída; corrige-se por estorno, que gera movimentação inversa ligada à original. Toda movimentação gera o evento `movimentacao_estoque.registrada`.

RF-EST-004 · Saldo e ponto de pedido

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** posição de estoque por item e almoxarifado.
- **Dados principais:** saldo físico, reservado, disponível (físico menos reservado), valor em estoque.
- **Operações:** consultar saldo pela web, pelo app e a partir do ativo; ver itens abaixo do ponto de pedido; exportar.
- **Regras:** saldo abaixo do ponto de pedido gera alerta ao `almoxarife`. Item crítico abaixo do mínimo gera alerta também ao `gestor`. Com vários almoxarifados (Fase 2), a visão por almoxarifado e o estoque geral seguem RF-EST-014.

RF-EST-005 · Inventário

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** contagem física e ajuste de saldo.
- **Operações:** abrir inventário geral ou por almoxarifado, endereço ou categoria; contar pela web ou pelo app com leitura de código de barras; recontar divergências; aprovar ajustes; inventariar almoxarifado `em_terceiro`, com contagem feita pelo `prestador` ou por pessoa da empresa (proposta).

- **Validações:** aprovação por perfil diferente de quem contou (proposta); contagem feita pelo `prestador` sempre aprovada por usuário interno.
- **Regras:** o saldo considerado é o do momento da abertura; movimentações durante a contagem são tratadas na aprovação. Os ajustes aprovados geram movimentações de ajuste com referência ao inventário. Itens com série são contados por número de série. No Essencial, o acerto de saldo é feito por ajuste com motivo (RF-EST-003).

RF-EST-006 · Reserva para OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** separação lógica de saldo para OS planejadas ou programadas.
- **Operações:** reservar automaticamente as peças previstas ao programar a OS e manualmente ao planejar; liberar reserva no cancelamento e no encerramento; baixar da reserva na execução.
- **Validações:** reserva limitada ao saldo disponível; disponível insuficiente gera reserva parcial e pendência de falta; saldo em `quarentena` ou em conserto não é reservável.
- **Regras:** reserva de OS `programada` tem prioridade sobre reserva de OS `planejada` (proposta). Reserva sem baixa em 30 dias após a data programada gera alerta (proposta). A reserva não movimenta o saldo físico. As regras numeradas ficam em 4_FLUXOS_PROCESSO.md (RN-EST).

RF-EST-007 · Requisição de material

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** pedido de retirada de peças feito pelo técnico ao almoxarifado.
- **Operações:** requisitar a partir da OS; separar; entregar com confirmação de recebimento no app; devolver sobras.
- **Validações:** requisição ligada a OS ou a centro de custo.
- **Regras:** a entrega gera a saída do estoque com referência à OS.

RF-EST-008 · Compras

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** ciclo de solicitação de compra, cotação, aprovação e pedido de compra, conduzido pelo `comprador`.
- **Dados principais:** solicitação de compra (origem: ponto de pedido, OS, requisição, orçamento de fornecedor, manual), cotações por fornecedor, pedido de compra (fornecedor, itens, preços, prazo, condição de pagamento, almoxarifado de entrega, inclusive `em_terceiro`), alçadas de aprovação por valor, situação.
- **Operações:** sugerir compras a partir do ponto de pedido e das OS; cotar com vários fornecedores de papel `fornecedor_pecas`; comparar; aprovar conforme alçada; emitir pedido em PDF ou e-mail; acompanhar entrega; receber parcial ou total.
- **Validações:** pedido aprovado não muda de valor sem nova aprovação; recebimento não excede o pedido sem tolerância configurada (proposta).
- **Regras:** a contratação de serviço de oficina, assistência técnica ou conserto segue o orçamento de fornecedor (RF-TER-009). Com conector de ERP (RF-INT-008), o pedido pode ser emitido no ERP e acompanhado na Tenaz.

RF-EST-009 · Entrada por NF-e e NFS-e

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** entrada de mercadorias e serviços a partir do XML do documento fiscal.
- **Dados principais:** XML da NF-e (modelo 55) ou da NFS-e, chave de acesso, emitente, itens, quantidades, valores, impostos destacados, pedido de compra vinculado.
- **Operações:** importar XML por upload ou por caixa de e-mail dedicada (proposta); casar itens da nota com itens de estoque (por código do fornecedor, part number ou NCM, com memória dos casamentos anteriores); vincular a pedido de compra; ratear valor de NFS-e por OS e por ativo; confirmar entrada.
- **Validações:** chave de acesso com 44 dígitos e dígito verificador válido; destinatário com CNPJ da empresa ou de uma unidade; nota já importada é recusada; divergência de quantidade ou preço com o pedido exige aprovação.
- **Regras:** o custo de entrada atualiza o custo médio. O leitor de XML deve aceitar os novos grupos de CBS e IBS, já que 2026 é ano de teste desses tributos nos documentos fiscais (LC 214/2025, citada no estudo e não re-lida). A Tenaz não faz escrituração fiscal. NF-e de remessa, de retorno e de conserto não passam por esta entrada: são registradas em RF-EST-019.

RF-EST-010 · Fornecedores (movido)

Movido para **RF-TER-001** na versão 0.2. O ID não é reutilizado e não entra nas contagens.

RF-EST-011 · Curva ABC e inventário cíclico

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** classificação de itens por valor consumido e contagem periódica por classe.
- **Operações:** calcular curva ABC dos últimos 12 meses; definir frequência de contagem por classe (ex.: A mensal, B trimestral, C semestral) (proposta); gerar contagens cíclicas automáticas; ver giro e itens sem movimento.
- **Regras:** contagens cíclicas usam o fluxo de RF-EST-005.

RF-EST-012 · Vários almoxarifados e transferência

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** mais de um almoxarifado `proprio` por unidade (central, oficina, veículo de apoio) e transferência de saldo entre almoxarifados.
- **Dados principais:** almoxarifado de origem e de destino, itens, quantidades, números de série, responsável pelo envio e pelo recebimento, situação da transferência (`em_transito` , `recebida`) (proposta).
- **Operações:** criar almoxarifados adicionais; transferir entre almoxarifados da mesma unidade; transferir entre unidades (exige RF-ADM-003); confirmar o recebimento.
- **Validações:** origem e destino diferentes e ativos; saldo disponível na origem; transferência entre unidades exige acesso às duas; envio para `em_terceiro` não é transferência, é remessa (RF-EST-015).
- **Regras:** a transferência gera duas movimentações `transferencia` ligadas (saída e entrada), ao custo médio da origem. Em trânsito, o saldo não está disponível em nenhum dos dois almoxarifados (proposta). Ao rebaixar para o Essencial, os almoxarifados adicionais ficam somente leitura até o saldo ser transferido (proposta).

RF-EST-013 · Almoxarifado em poder de subcontratada

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** estoque da empresa guardado e consumido por uma subcontratada, controlado como almoxarifado do tipo `em_terceiro`.
- **Dados principais:** almoxarifado `em_terceiro`, fornecedor (`fornecedor_id`, com papel `subcontratada`), endereço onde o material fica, pessoa responsável no fornecedor, itens autorizados, contrato de prestação (RF-TER-006, opcional), valor máximo em poder do terceiro (proposta).
- **Operações:** criar o almoxarifado ao habilitar estoque para a subcontratada; o `prestador` consulta saldo e baixa peças nas OS atribuídas ao seu fornecedor (RF-OS-010); o `almoxarife` acompanha saldo, consumos e divergências; inventariar (RF-EST-005).
- **Validações:** `fornecedor_id` obrigatório, de fornecedor com papel `subcontratada`; o `prestador` só lê e movimenta o almoxarifado `em_terceiro` do seu fornecedor (RNF-037); saída para OS desse almoxarifado só em OS com `executor_tipo = fornecedor` do mesmo fornecedor, ou com autorização do `almoxarife` (proposta); valor acima do máximo gera alerta, não bloqueio (proposta).
- **Regras:** o material continua sendo da empresa: o saldo em poder do terceiro entra no estoque geral e no valor em estoque. O saldo entra por remessa (RF-EST-015) ou por compra entregue direto ao terceiro, com NF-e registrada (proposta). Divergência de inventário gera ajuste com motivo e pode ser marcada para cobrança do fornecedor (só registro). O fornecedor só é inativado com o almoxarifado zerado, por retorno ou ajuste.

RF-EST-014 · Saldo geral e por subcontratada

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** visão do estoque somando todos os almoxarifados e separando o que está em poder de cada subcontratada.
- **Dados principais:** por item e almoxarifado: saldo físico, reservado e disponível; estoque geral (soma de todos os almoxarifados); saldo em `quarentena`, em trânsito e em conserto; valor por almoxarifado e por fornecedor; data da última movimentação e do último inventário.
- **Operações:** consultar por item, almoxarifado, tipo de almoxarifado e fornecedor; ver a posição consolidada de cada subcontratada (itens, quantidades, valor); exportar.
- **Regras:** o ponto de pedido e o estoque mínimo de RF-EST-004 consideram por padrão o disponível dos almoxarifados `proprio` e `em_terceiro` da unidade, sem `quarentena` e sem itens em conserto (proposta, configurável por item). O `prestador` vê só a posição do seu fornecedor.

RF-EST-015 · Remessa e retorno de peças a subcontratada

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** envio de itens de um almoxarifado próprio para o almoxarifado em poder de uma subcontratada e devolução de sobras ao almoxarifado próprio.
- **Dados principais:** almoxarifado de origem e de destino, fornecedor, itens, quantidades, números de série, custo, NF-e de remessa ou de retorno (RF-EST-019), datas de envio e de recebimento, situação (`em_transito`, `recebida`) (proposta).
- **Operações:** registrar remessa (`remessa_terceiro`); confirmar o recebimento pelo `prestador` ou pelo `almoxarife`; registrar retorno (`retorno_terceiro`); consultar remessas com saldo ainda em poder do terceiro.
- **Validações:** na remessa, destino do tipo `em_terceiro`; no retorno, origem `em_terceiro` e destino `proprio`; saldo disponível na origem; quantidade recebida não maior que a enviada; divergência no recebimento

exige motivo; NF-e conforme RF-EST-019; peça `em_transito` não é consumida em OS, nem reservada, antes da confirmação de recebimento pela subcontratada (sumário 3.6).

- **Regras:** remessa e retorno não alteram o custo médio: o material muda de lugar, não de dono. Enquanto `em_transito`, o saldo não está disponível nem na origem nem no destino. Saldo remetido sem consumo nem retorno dentro do prazo de retorno gera alerta; o prazo depende do tratamento fiscal (**P8**) e é parametrizável. As movimentações geram `movimentacao_estoque.registrada`.

RF-EST-016 · Peças serializadas

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** controle individual das unidades de um item com `controla_serie` (`peca_serializada`): onde está, em qual ativo foi instalada, quantas vezes foi reparada.
- **Dados principais:** item, número de série, situação (`em_estoque`, `instalada`, `em_transito`, `em_conserto`, `baixada`), almoxarifado ou ativo e posição, recondicionada (sim/não), garantia (fornecedor, início, prazo em dias ou em medidor), custo atual, histórico de instalações (ativo, posição, OS, data, leitura de medidor na instalação e na remoção) e de reparos (ordem de reparo, fornecedor, custo, resultado).
- **Operações:** cadastrar na entrada (manual ou pela NF-e); instalar no ativo pela OS, com posição; remover do ativo pela OS, com destino (almoxarifado `proprio`, `quarentena` ou sucata); consultar o histórico da peça e as peças instaladas num ativo. Rota `/v1/pecas-serializadas`.
- **Validações:** número de série único por item na empresa; a peça está num único lugar (almoxarifado ou ativo); toda movimentação de item com série informa os números de série; peça `baixada` não volta a uso; peça `em_conserto` ou em `quarentena` não é instalada; peça `em_transito` não é instalada nem consumida antes da confirmação de recebimento.
- **Regras:** a peça carrega o custo de entrada e, depois de reparada, o custo do reparo (RF-EST-018). O uso da peça é calculado pelo medidor do ativo entre instalação e remoção, base para vida média e MTBF por componente (proposta). Peça instalada com garantia vigente gera aviso ao abrir OS no ativo (RF-OS-020). Pneu não é peça serializada: tem controle próprio (RF-FRO-002).

RF-EST-017 · Itens reparáveis e quarentena

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** peça com defeito retirada de um ativo, que pode voltar ao estoque depois de consertada, guardada num almoxarifado do tipo `quarentena` até a decisão.
- **Dados principais:** item `reparavel`, peça serializada ou quantidade, origem (OS, ativo, data, defeito relatado, sintoma), almoxarifado `quarentena` da unidade, decisão (`enviar_conserto`, `sucatear`, `devolver_ao_estoque`) (proposta), responsável pela decisão (usuário com a permissão `est.decidir_destino`).
- **Operações:** receber em quarentena na remoção pela OS (RF-OS-010); decidir; abrir ordem de reparo a partir da quarentena (RF-EST-018); sucatear com motivo (`baixa_sucata`); devolver ao estoque quando a peça for reaproveitável sem reparo (com motivo).
- **Validações:** só itens `reparavel` entram em quarentena pela remoção; saldo de quarentena não é disponível para OS nem para reserva; a decisão de destino (enviar para conserto, sucatear, devolver ao estoque) exige a permissão `est.decidir_destino`, padrão em `gestor`, `planejador` e `almoxarife` (sumário 3.6); sucateamento e devolução ao estoque exigem motivo.
- **Regras:** a peça em quarentena entra com valor zero no valor em estoque, ou com valor residual parametrizado (proposta); o valor real é definido no retorno do conserto. Peça em quarentena há mais dias

que o parâmetro (proposta: 30) gera alerta ao `almoxarife`.

RF-EST-018 · Ordem de reparo

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** envio de uma ou mais peças com defeito a um fornecedor para conserto (`ordem_reparo`), com orçamento, prazo, custo, NF-e de remessa e de retorno e garantia do reparo.
- **Dados principais:** número `OR-<AAAA>-<NNNNNN>` (sequencial por empresa, reinicia a cada ano), fornecedor, itens e peças (com números de série), defeito relatado, orçamento (RF-TER-009), custo aprovado, prazo previsto, datas de envio e de retorno, NF-e de remessa e de retorno, `garantia_dias`, situação.
- **Estados:**

De	Para	Ação
(criação)	`aberta`	Abrir a partir da quarentena
`aberta`	`enviada`	`enviar`: movimentação `envio_conserto` saindo da quarentena; peça `em_conserto`
`enviada`	`em_orcamento`	`registrar-orcamento`
`em_orcamento`	`aprovada`	`aprovar`, conforme alçada
`aprovada`	`retornada`	`registrar-retorno`: movimentação `retorno_conserto` para almoxarifado `proprio`; peça recondicionada
`enviada`, `em_orcamento`	`irreparavel`	`declarar-irreparavel`: peça vai para sucata (`baixa_sucata`) ou é devolvida sem reparo
`aberta`, `enviada`	`cancelada`	`cancelar`, com motivo

- **Operações:** as ações acima, pela web e pela rota `/v1/ordens-reparo` (ações `enviar`, `registrar-orcamento`, `aprovar`, `registrar-retorno`, `declarar-irreparavel`, `cancelar`); acompanhar prazo; consultar ordens por fornecedor, item e situação.
- **Validações:** só peças em `quarentena` entram na ordem; fornecedor ativo, com papel `assistencia_tecnica`, `oficina` ou `subcontratada` (proposta); NF-e de remessa para enviar e de retorno para registrar o retorno, quando o parâmetro da empresa exigir (RF-EST-019); orçamento acima de um percentual do custo de reposição do item (proposta: 60%) exige confirmação explícita de quem aprova; cancelamento de ordem `enviada` exige a peça de volta à quarentena.
- **Regras:**
- Orçamento recusado leva a `irreparavel` ou a nova ordem com outro fornecedor.
- Ao retornar, a peça entra no almoxarifado como recondicionada, com o custo do reparo como custo de entrada e com a garantia do reparo (`garantia_dias`, RF-OS-020). O efeito do custo do reparo no custo médio do item está em aberto (seção 8).
- Prazo previsto vencido gera alerta ao `almoxarife`; com contrato de prestação que tenha SLA de conserto, gera também `fornecedor.sla_violado` (RF-TER-006).
- Eventos `ordem_reparo.enviada` e `ordem_reparo.retornada`.
- Falha da peça dentro da garantia do reparo sugere nova ordem para o mesmo fornecedor, sem custo (proposta).

RF-EST-019 · Registro de NF-e de remessa e retorno

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** registro da NF-e emitida pelo ERP que acompanha remessas e retornos a subcontratadas e envios e retornos de conserto. A Tenaz registra a nota; não a emite.
- **Dados principais:** número (`nfe_numero`), chave de acesso (`nfe_chave`), emitente, destinatário, data de emissão, CFOP (lista parametrizável), XML ou DANFE anexado (opcional), movimentação ou ordem de reparo vinculada.
- **Operações:** informar número e chave na movimentação; importar o XML para preencher e conferir itens e quantidades (proposta); consultar notas de remessa sem retorno correspondente; receber número e chave do ERP pelo conector (RF-INT-008, Enterprise).
- **Validações:** chave com 44 dígitos e dígito verificador válido; a mesma chave não é usada em duas movimentações do mesmo sentido; emitente ou destinatário com CNPJ da empresa ou de uma unidade; itens e quantidades do XML, quando importado, iguais aos da movimentação ou divergência justificada.
- **Regras:** os CFOPs aceitos e a obrigatoriedade da nota por tipo de movimentação dependem de **P8** (referência inicial do sumário: 5.915/5.916 para conserto). Até a validação com o contador, o CFOP é informativo e a obrigatoriedade da nota é parâmetro da empresa (proposta).

4.9 TER — Terceiros

`fornecedor` é o cadastro único de empresas externas. Uma mesma empresa pode ter vários papéis (`papeis`): `fornecedor_pecas`, `subcontratada` (executa manutenção com equipe própria e pode manter estoque da empresa), `assistencia_tecnica` (autorizada ou especializada por marca), `oficina`, `locador`, `posto_combustivel` e `seguradora`. Toda OS tem **executor** (`executor_tipo`: `interno` ou `fornecedor`, com `fornecedor_id`) e **responsável pelo custo** (`responsavel_custo`: `empresa`, `locatario`, `locador`, `garantia` ou `fornecedor`).

O TER básico (RF-TER-001 a RF-TER-005) entra no MVP, em todos os planos. Contratos com SLA e avaliação (RF-TER-006 e RF-TER-007) são Fase 2, plano Profissional; oficina externa e orçamento (RF-TER-008 e RF-TER-009) são Fase 2, Profissional (proposta), porque a tabela de planos do sumário não os cita. O isolamento do prestador (RNF-037) responde ao risco R4 do sumário.

Uma subcontratada ou assistência técnica pode chegar à OS de três formas: usuário `prestador` dentro da conta da empresa (RF-TER-004), link de uso único (RF-TER-005) ou **conta própria conectada** (módulo SRV, RF-SRV-014 a RF-SRV-019). Na terceira, o `fornecedor` da empresa fica ligado a uma `conexao_empresa`, a OS atribuída a ele é criada também na conta da subcontratada e o andamento volta para a OS da empresa.

RF-TER-001 · Fornecedor e papéis

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cadastro único das empresas externas (`fornecedor`) que vendem peças, executam manutenção, mantêm estoque da empresa, consertam peças ou locam ativos. Substitui o antigo RF-EST-010.
- **Dados principais:** CNPJ ou CPF, razão social, nome fantasia, papéis (um ou mais de `fornecedor_pecas`, `subcontratada`, `assistencia_tecnica`, `oficina`, `locador`, `posto_combustivel`, `seguradora`), categoria livre para outros fornecimentos (recapadora, transportadora) (proposta), marcas de que é autorizado (assistência técnica), contatos, endereço, área de atendimento, condições comerciais, conexão com a conta do fornecedor na Tenaz (`conexao_empresa`, opcional, RF-SRV-014), situação.

- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; incluir e retirar papéis; convidar o fornecedor `subcontratada` ou `assistencia_tecnica` a conectar a conta dele (RF-SRV-014); ver o histórico do fornecedor (OS executadas, ordens de reparo, compras, contratos, avaliações). Rota `/v1/fornecedores`.
- **Validações:** CNPJ ou CPF válido e único na empresa; pelo menos um papel; um papel não é retirado enquanto houver uso que dependa dele: OS não encerrada atribuída, almoxarifado `em_terceiro` com saldo, contrato de locação ou de prestação vigente (proposta).
- **Regras:** fornecedor com pedido, nota, OS, ordem de reparo ou contrato não é excluído, só inativado. Inativar o fornecedor desativa seus usuários `prestador` e revoga os links de execução abertos. Os papéis definem onde o fornecedor aparece: compras (`fornecedor_pecas`), atribuição de OS (`subcontratada`, `assistencia_tecnica`, `oficina`), estoque em terceiro (`subcontratada`), contrato de locação tomado (`locador`), abastecimento (`posto_combustivel`, RF-FRO-007), sinistro e apólice (`seguradora`, RF-FRO-011). Inativar o fornecedor com conexão `ativa` ou `suspensa` encerra a conexão (RF-SRV-019).

RF-TER-002 · Catálogo de serviços do fornecedor

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** lista do que cada fornecedor faz (`servico_fornecedor`), usada para escolher o prestador e estimar o custo da OS.
- **Dados principais:** fornecedor, descrição, classes de ativo atendidas, marcas atendidas, área de atendimento (`area_atendimento`), prazo de atendimento (`prazo_atendimento_horas`), prazo de solução (`prazo_solucao_horas`), preço de referência (`preco_referencia`), unidade de preço (`unidade_preco`: `hora`, `visita`, `servico`), vigência do preço, situação.
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; ao atribuir uma OS, buscar prestadores por classe do ativo, marca e área de atendimento. Rota `/v1/servicos-fornecedor`.
- **Validações:** fornecedor com papel `subcontratada`, `assistencia_tecnica` ou `oficina`; preço maior ou igual a zero; prazo de solução maior ou igual ao de atendimento.
- **Regras:** o preço de referência alimenta o custo previsto da OS executada por fornecedor; o custo real vem do contrato, do orçamento aprovado ou da nota. Os prazos do catálogo são referência; só o contrato de prestação (RF-TER-006) tem SLA cobrável. Mudança de preço não altera OS já programadas.

RF-TER-003 · OS executada por fornecedor

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** atribuição de uma OS a um fornecedor, que executa com equipe própria, com registro de quem executou, quanto custou e quem paga.
- **Dados principais:** `executor_tipo = fornecedor`, `fornecedor_id`, serviço do catálogo (opcional), técnicos do fornecedor (pessoas, opcional), forma de registro da execução (usuário `prestador`, link de uso único, conta própria conectada (RF-SRV-016) ou lançamento por usuário interno), custo previsto, custo realizado, número do documento fiscal do serviço (opcional no MVP), `responsavel_custo`.
- **Operações:** atribuir a OS ao fornecedor na programação (RF-OS-007); notificar os usuários `prestador` do fornecedor ou gerar link de uso único (RF-TER-005); acompanhar reconhecimento, início e conclusão; lançar o custo do serviço; liberar ou recusar a liberação.
- **Validações:** fornecedor ativo com papel compatível; a conclusão tem as mesmas exigências da OS interna (tarefas, falha, leitura, os sete campos NR-12); em máquina NR-12, o responsável pela manutenção (campo 7) é a pessoa do fornecedor que executou.

- **Regras:** a OS segue o mesmo ciclo de vida (RF-OS-003). O `prestador` reconhece, inicia, pausa e conclui, mas nunca libera nem cancela. Enquanto o fornecedor não inicia, a empresa pode pausar a OS com `aguardando_terceiro`. Horas do fornecedor podem ser apontadas por pessoa, sem compor mão de obra própria; o custo entra em serviços de terceiros (RF-OS-013). A OS entra no MTTA e no MTTR do ativo e, na Fase 2, no desempenho do fornecedor (RF-TER-007). Com fornecedor conectado, os marcos, apontamentos, componentes, fotos e a conclusão chegam pela sincronização entre contas (RF-SRV-018), e a OS mostra o estado da sincronização (`vinculo_os.estado_sincronizacao`).

RF-TER-004 · Perfil prestador e acesso restrito

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** acesso de usuários de um fornecedor à web e ao app com o perfil `prestador`, limitado às OS atribuídas ao seu fornecedor.
- **Dados principais:** usuário com `usuario.fornecedor_id`, pessoa vinculada, perfil `prestador`.
- **Operações:** `administrador` ou `gestor` convida o usuário do fornecedor; o prestador vê as OS atribuídas ao seu fornecedor e as executa na web ou no app, inclusive offline, com apontamento, fotos, peças, falha, leitura de medidor e assinatura; consulta do ativo da OS só os dados técnicos, os documentos técnicos e as OS que o próprio fornecedor executou (proposta); na Fase 2, consulta e movimenta o almoxarifado `em_terceiro` do seu fornecedor (RF-EST-013).
- **Validações:** filtro por fornecedor aplicado no servidor em toda leitura e escrita, inclusive API e sincronização do app (RNF-037); o prestador não vê custos internos, outros fornecedores, outras OS do ativo nem pessoas fora do seu fornecedor; só abre solicitação sobre o ativo de uma OS atribuída a ele (proposta).
- **Regras:** o usuário `prestador` que executa OS conta como técnico cobrado (RF-ADM-009). Quando a OS é reatribuída, o prestador perde o acesso a ela na próxima sincronização; comandos feitos antes da reatribuição são aceitos e os posteriores são recusados com registro (proposta). Um técnico que presta serviço a duas empresas clientes da Tenaz tem um usuário em cada uma, sem nada compartilhado entre elas (RNF-013). Quando a subcontratada tem conta própria (SRV) e está conectada, o caminho preferido é a conexão (RF-SRV-014): o técnico usa só a conta da subcontratada e não precisa de usuário `prestador` no cliente, nem é cobrado nele.

RF-TER-005 · Link de execução de uso único

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** link seguro (`link_execucao`) para o prestador ocasional registrar a execução de uma OS sem login e sem cobrança.
- **Dados principais:** OS, fornecedor, destinatário (nome, telefone ou e-mail), validade, situação (`ativo`, `usado`, `expirado`, `revogado`) (proposta), quem gerou; dados enviados: início e fim, descrição do serviço, fotos, peças informadas, leitura de medidor, nome e documento de quem executou, aceite.
- **Operações:** gerar o link numa OS atribuída a fornecedor; enviar por e-mail ou copiar para mensagem; o prestador abre o link no navegador do celular, registra e envia uma única vez; o `planejador` revisa e incorpora o registro à OS; revogar. Gestão do link pela rota autenticada `/v1/links-execucao`. Uso pelo prestador (sumário 3.6): 1. o link tem o formato `/l/#<token>`: o token fica no **fragmento** da URL, que o navegador não envia ao servidor nem grava em registros de acesso; 2. a página lê o fragmento e envia o token no corpo de `POST /v1/publico/links-execucao/ativar`, que devolve uma sessão curta com escopo `link`, limitada à OS do link; 3. com essa sessão, a página usa `GET /v1/publico/links-execucao/atual` (dados mínimos da OS), `POST /v1/publico/links-execucao/atual/anexos` (fotos) e `POST /v1/publico/links-execucao/atual/registrar-execucao` (envio único).

- **Validações:** um link vale para uma OS e é consumido no primeiro envio; validade padrão de 7 dias e máxima de 30 (proposta); token opaco e aleatório, guardado só como hash; o token **nunca** aparece no caminho nem na query de nenhuma rota; a sessão curta expira em 60 minutos sem uso e no envio (proposta); a página mostra só o mínimo da OS (ativo, TAG, localização, descrição, tarefas), sem custos nem histórico (RNF-037); limite de tentativas por origem.
- **Regras:** o envio grava os dados como "informados pelo prestador" e não conclui a OS sozinho: um usuário interno confere e conclui (proposta). Peças informadas não baixam estoque; viram sugestão para o `almoxarife` ou o `planejador`. Leitura de medidor informada entra com origem `manual` e passa por RF-MED-003. O uso do link vai para a auditoria com IP e dispositivo. O link não conta como técnico cobrado e exige conexão.

RF-TER-006 · Contratos de prestação com SLA

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** contrato com subcontratada ou assistência técnica (`contrato_prestacao`) que define escopo, cobertura, SLA e preços; base da avaliação de desempenho.
- **Dados principais:** fornecedor, número do contrato, vigência (início, fim, renovação), escopo (texto e serviços do catálogo), ativos ou classes cobertos, unidades, SLA de atendimento (horas até o reconhecimento) e de solução (horas até a conclusão) por prioridade, calendário do SLA (24×7 ou horário comercial), preços (por serviço, hora, visita ou valor mensal), multas contratuais (só registro), anexos, situação. Rota `/v1/contratos-prestacao`.
- **Operações:** criar, editar, renovar, encerrar; vincular ativos e classes; ao atribuir OS de ativo coberto, sugerir o fornecedor do contrato; acompanhar o SLA de cada OS; alertar D-60, D-30 e D-7 antes do fim da vigência (proposta). Com fornecedor conectado, os ativos cobertos pelo contrato vigente definem quais ativos são compartilhados com a conta dele (RF-SRV-015).
- **Validações:** fim da vigência posterior ao início; fornecedor com papel `subcontratada` ou `assistencia_tecnica`; um ativo coberto por no máximo um contrato vigente para o mesmo serviço (proposta).
- **Regras:** o relógio do SLA começa na atribuição ao fornecedor e para nas pausas por motivo atribuível à empresa (`aguardando_aprovacao`, ou `aguardando_peca` quando a peça é fornecida pela empresa) (proposta). SLA estourado gera o evento `fornecedor.sla_violado` e notifica o `gestor`. O preço do contrato prevalece sobre o do catálogo no custo previsto da OS.

RF-TER-007 · Avaliação de desempenho do prestador

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** avaliação de cada fornecedor por OS e por período (`avaliacao_fornecedor`), com indicadores calculados e nota dada pela empresa.
- **Dados principais:** fornecedor, OS ou período, SLA de atendimento e de solução cumpridos (sim/não, desvio em horas), retrabalho (vínculo de RF-OS-015 dentro do prazo), nota de 1 a 5 e comentário de quem liberou a OS, custo realizado versus previsto.
- **Operações:** avaliar na liberação da OS (opcional; obrigatório por parâmetro, proposta); ver painel por fornecedor com % de SLA cumprido, taxa de retrabalho, MTTR das OS do fornecedor, nota média e custo; comparar fornecedores do mesmo serviço; exportar. Rota `/v1/avaliacoes-fornecedor`.
- **Validações:** nota entre 1 e 5; uma avaliação por OS, editável por 7 dias (proposta).

- **Regras:** os indicadores mostram como são calculados (RF-IND-002). O `prestador` não vê as avaliações (proposta). A nota média e o % de SLA ordenam a sugestão de fornecedores ao atribuir OS.

RF-TER-008 · Oficina externa e assistência técnica

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** manutenção executada fora da empresa, em oficina ou assistência técnica, para veículos e equipamentos, com o fluxo envio → orçamento → aprovação → execução → retorno → nota → garantia. Substitui o antigo RF-FRO-012.
- **Dados principais:** OS (`executor_tipo = fornecedor`), fornecedor (papel `oficina` ou `assistencia_tecnica`), data e leitura de medidor na saída, pessoa que levou o ativo, orçamento (RF-TER-009), aprovação, execução, data e leitura de medidor no retorno, nota fiscal ou NFS-e, garantia do serviço.
- **Operações:** enviar o ativo; registrar orçamento; aprovar, recusar ou pedir novo orçamento; acompanhar a execução; registrar o retorno; lançar a nota (RF-EST-009); comparar orçado com realizado; registrar a garantia do serviço (RF-OS-020).
- **Validações:** aprovação conforme alçada de valor; nota acima do orçamento aprovado em mais de 5% exige nova aprovação (proposta); leitura de medidor no retorno validada por RF-MED-003.
- **Regras:** enquanto o ativo está na oficina, a OS fica `pausada` com motivo `aguardando_terceiro` e o tempo conta como indisponível. O custo da nota entra em serviços de terceiros da OS. A garantia do serviço alimenta RF-OS-020. Com contrato de prestação, o SLA de solução é acompanhado como em RF-TER-006.

RF-TER-009 · Orçamento de fornecedor

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** orçamento de oficina, assistência técnica ou conserto (`orcamento_fornecedor`), ligado a uma OS ou a uma ordem de reparo, com aprovação por alçada.
- **Dados principais:** fornecedor, OS ou ordem de reparo, itens (peças e serviços, quantidades, valores), prazo de execução, validade do orçamento, condições, anexo, versão, situação (`recebido` , `aprovado` , `recusado` , `substituido` , `expirado`) (proposta), aprovação (quem, quando, alçada, justificativa). Rota `/v1/orcamentos-fornecedor` .
- **Operações:** registrar o orçamento (digitado ou com o PDF do fornecedor anexado); comparar orçamentos de fornecedores diferentes para o mesmo serviço; aprovar, recusar com motivo ou pedir revisão (nova versão); converter peças do orçamento em compra quando a empresa fornecer as peças (RF-EST-008).
- **Validações:** total igual à soma dos itens; aprovação conforme alçada de valor (a mesma de compras, proposta); orçamento vencido não é aprovado.
- **Regras:** só um orçamento aprovado por OS ou ordem de reparo de cada vez; nova versão substitui a anterior e exige nova aprovação. O orçamento aprovado define o custo previsto; o realizado vem da nota. Aprovação em ordem de reparo leva a ordem a `aprovada` (RF-EST-018).

4.10 SRV — Gestão de serviços do prestador

Módulo da **conta própria da subcontratada** ou assistência técnica (sumário 2.2 e 3.5), vendido como *Tenaz Serviços*. A conta é uma `empresa` com o módulo SRV e usa as entidades do restante da Tenaz com o significado do lado de quem presta o serviço. Todo o módulo é **MVP**, plano **Serviços**. O pacote Go é `servicos` .

Necessidade	Entidade (sumário 3.5)	Reaproveita
Técnicos	`pessoa` + `usuario` com perfil `tecnico`; `especialidade_tecnico` e `pessoa_especialidade`	RF-ADM-004, RF-ADM-015, RF-CON-005, `capacitacao`
Clientes atendidos	`cliente_servico`	Padrão de cadastro de `locatario` (RF-LOC-001)
Equipamentos de clientes	`ativo` com `propriedade = de_cliente` e `cliente_servico_id`	RF-ATV-001 a RF-ATV-010, RF-MED
Serviço a realizar	`descricao_servico` na OS e itens `servico_os` (referência a `servico_fornecedor` da própria conta)	RF-TER-002
OS de serviço	`ordem_servico` da conta da subcontratada	RF-OS-001 a RF-OS-018 (estados, marcos, execução, assinatura)
Componentes	Itens de material da OS com `tipo_material` (`consumido`, `substituido`, `fornecido_pelo_cliente`), `numero_serie_retirado`, `numero_serie_instalado`	RF-OS-010, RF-EST (estoque básico)
Horas	`data_inicio`, `data_conclusao` e `apontamento` por técnico	RF-OS-004, RF-OS-009
App do técnico	Tenaz Mobile com perfil `tecnico`	RF-MOB-001 a RF-MOB-006, RF-MOB-010
Conexão com cliente Tenaz	`conexao_empresa` (esquema da plataforma, fora do RLS por empresa) e `vinculo_os`	— (novo; ADR-009 em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md)

Conexão entre contas. Quando o cliente também usa a Tenaz, ele cadastra a subcontratada como `fornecedor` e a convida; a subcontratada aceita e nasce uma `conexao_empresa` (`convidada` → `ativa` → `suspensa` ou `encerrada`). Cada conta guarda a sua cópia; nenhuma consulta lê dados de duas empresas. Um processo de sincronização com papel de banco próprio grava em cada conta numa transação separada, só com os campos da lista fechada da conexão, com outbox nos dois lados, idempotência e auditoria nos dois lados (RNF-041, RNF-042, risco **R5** do sumário). A **liberação** (encerramento) da OS continua sendo do cliente.

Planos. Na conta da subcontratada, todo requisito SRV exige o plano Serviços. Na conta do cliente, convidar, receber OS aberta pela subcontratada e receber o andamento (RF-SRV-014 a RF-SRV-019) ficam disponíveis a partir do **Essencial (proposta)**, junto com o TER básico, porque a tabela do sumário 2.1 não cita a conexão do lado do cliente.

Sem cliente na Tenaz. A subcontratada usa o SRV sozinha: cadastra o cliente e os equipamentos, executa as OS e envia o relatório da OS em PDF, com assinatura (RF-SRV-013).

RF-SRV-001 · Conta da subcontratada e plano Serviços

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** criação da conta de uma subcontratada ou assistência técnica (`empresa` com o módulo SRV), roteiro de primeiros passos próprio e cobrança pelo plano Serviços (sumário 2.2).
- **Dados principais:** os de RF-ADM-001 (CNPJ, razão social, nome fantasia, logo, fuso, contato do responsável, unidade inicial); módulo SRV habilitado; plano Serviços e ciclo (mensal ou anual); planos

adicionais contratados (Essencial, Profissional ou Enterprise, opcionais); número de técnicos cobrados; desconto de canal vigente (**P4**); conexões ativas.

- **Operações:** criar a conta pelo site escolhendo *Tenaz Serviços*; seguir o roteiro de primeiros passos (cadastrar especialidades e técnicos, cadastrar ou importar clientes e equipamentos, montar o catálogo de serviços, abrir e distribuir a primeira OS, emitir o primeiro relatório, aceitar o primeiro convite de cliente quando houver); habilitar o SRV numa conta já existente da mesma empresa; contratar ou cancelar plano adicional; consultar uso e faturas (RF-ADM-009).
- **Validações:** CNPJ válido; o SRV é habilitado na conta existente do CNPJ, nunca numa segunda conta da mesma empresa (proposta, coerente com o CNPJ único de RF-ADM-001); recursos fora do plano Serviços ficam visíveis com a indicação do plano que os libera.
- **Regras:**
- O plano Serviços inclui (sumário 2.2): SRV completo (técnicos, clientes, equipamentos de clientes, OS de serviço, catálogo de serviços, componentes, app offline, assinatura do cliente na OS, relatório de serviços por cliente, conexão com clientes Tenaz), estoque básico (RF-EST-001 a RF-EST-004, RF-EST-006) e indicadores essenciais (RF-IND-001 a RF-IND-005, RF-IND-007, aplicados à conta). Inclui também o que a OS e o app já trazem: checklists (RF-CHK), documentos com vencimento (RF-CON-005, RF-CON-006), assinatura eletrônica avançada (RF-CON-014) e importação e exportação (RF-INT-003, RF-ADM-013).
- Não inclui API pública, webhooks e SSO (Profissional) nem planos preventivos (PRE) sobre equipamentos de clientes, que o sumário 2.2 não cita (seção 8).
- **Técnico cobrado:** usuário ativo com perfil `tecnico` na conta da subcontratada, pelo maior número diário no ciclo; `gestor` e `planejador` não pagam. Preço proposto R$ 59 (anual) e R$ 69 (mensal) por técnico/mês; mínimo de 1 técnico (proposta). Preço e mínimo dependem de **P4**.
- **Desconto de canal (proposta do sumário):** subcontratada conectada a pelo menos um cliente Tenaz pagante ganha desconto (ex.: 30%) enquanto a conexão estiver `ativa`; depende de **P4**.
- No cliente contratante, o técnico da subcontratada com conta própria **não** conta como técnico cobrado (RF-ADM-009).
- Ativo `de_cliente` não conta como veículo cobrado em nenhuma das duas contas: na subcontratada é equipamento de terceiro, e no cliente já é cobrado pelo plano dele (proposta).

RF-SRV-002 · Especialidades de técnico

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** catálogo por empresa das especialidades dos técnicos (`especialidade_tecnico`), como mecânica diesel, elétrica, refrigeração, hidráulica, empilhadeiras, ar-condicionado.
- **Dados principais:** nome, descrição, classes de ativo relacionadas (opcional), capacitações recomendadas (opcional), situação. Rota `/v1/especialidades-tecnico`.
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; copiar uma lista inicial sugerida (proposta); ver os técnicos de cada especialidade.
- **Validações:** nome único na empresa; especialidade usada por técnico ou por serviço do catálogo não é excluída, só inativada.
- **Regras:** a especialidade é usada para sugerir técnicos na distribuição (RF-SRV-010), como exigência opcional de um serviço do catálogo (RF-SRV-006) e como agrupamento nos indicadores de horas (RF-SRV-021). A especialidade é dado interno da subcontratada e não é compartilhada com clientes conectados.

RF-SRV-003 · Técnicos da subcontratada

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** cadastro dos técnicos como `pessoa` com `usuario` de perfil `tecnico`, com especialidades, capacitações e documentos.
- **Dados principais:** pessoa (RF-ADM-015: nome, CPF protegido, matrícula, contato, foto, situação); usuário com perfil `tecnico` (RF-ADM-004); especialidades (`pessoa_especialidade`: especialidade e, opcionalmente, nível `auxiliar`, `pleno` ou `especialista`, proposta); capacitações (`capacitacao`: tipo, data de realização, validade, carga horária, instituição, certificado); documentos pessoais com vencimento (`documento_vencimento`: CNH, ASO e outros, RF-CON-005); custo por hora (para custo e indicadores internos); região de atendimento (proposta); calendário de trabalho (o da unidade, por padrão).
- **Operações:** criar, editar, inativar; criar o usuário e convidar para o app por e-mail ou telefone; vincular e desvincular especialidades; cadastrar e renovar capacitações e documentos, com alertas D-60, D-30 e D-7 (RF-CON-006); importar por planilha; ver agenda, OS e horas do técnico; ver a matriz de técnicos por especialidade e capacitação.
- **Validações:** CPF válido e único na conta, quando informado; técnico precisa de pelo menos uma especialidade para aparecer como sugestão na distribuição (proposta); capacitação com validade posterior à realização; dados de saúde (ASO) só com `pessoa.saude.ler` (RNF-021).
- **Regras:** técnico ativo com perfil `tecnico` é cobrado (RF-SRV-001); técnico inativado perde o acesso e tem o cache do app limpo (RF-MOB-010). No MVP, capacitação vencida ou ausente gera **aviso** na atribuição, sem bloquear; o bloqueio de atribuição por capacitação (RF-CON-013) chega na Fase 2 (proposta). O cadastro de capacitações do técnico usa a mesma entidade `capacitacao` de RF-CON-012, entregue no MVP só para contas com SRV (proposta). Para o cliente conectado, a conexão compartilha só o nome do técnico e, se o campo estiver liberado, as capacitações exigidas pela OS e sua validade (RF-SRV-014); CPF, documentos pessoais, custo por hora e dados de saúde nunca saem da conta.

RF-SRV-004 · Clientes atendidos

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** cadastro das empresas e pessoas para quem a subcontratada presta serviço (`cliente_servico`).
- **Dados principais:** `tipo_pessoa` (`juridica`, `fisica`), `documento` (CNPJ ou CPF), `nome`, `contatos` (nome, função, e-mail, telefone, recebe relatório da OS: sim ou não), `enderecos_atendimento` (endereço, coordenadas, responsável no local, horário de acesso, instruções de entrada), `conexao_empresa_id` (opcional, quando o cliente usa a Tenaz e está conectado), prazos de atendimento e de solução por prioridade (proposta), parâmetros do relatório (mostrar preços: sim ou não; envio automático na conclusão: sim ou não) (proposta), assinatura do cliente obrigatória na conclusão (proposta), observações, situação. Rota `/v1/clientes-servico`.
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; ver equipamentos, OS, relatórios, horas e indicadores do cliente; ver o estado da conexão; ao aceitar um convite, ligar a conexão a um cliente existente ou criar o cliente a partir dos dados do convite (RF-SRV-014).
- **Validações:** documento com dígito verificador válido e único na conta; pelo menos um contato e um endereço de atendimento; cliente com OS não encerrada não é inativado; um cliente tem no máximo uma conexão não encerrada com a conta (proposta).
- **Regras:** cliente com OS ou equipamento não é excluído, só inativado. CPF de cliente pessoa física é dado pessoal protegido, mascarado na interface (RNF-021). Na conexão, razão social e CNPJ podem ser preenchidos com o que o cliente compartilha, sem sobrescrever contatos e endereços locais. Os prazos de

atendimento e de solução do cliente são a base do SLA dos indicadores (RF-SRV-021); com contrato de prestação do cliente conectado (Fase 2), prevalecem os do contrato.

RF-SRV-005 · Equipamentos de clientes

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** cadastro dos equipamentos dos clientes atendidos como `ativo` com `propriedade = de_cliente`, com hierarquia, QR code, medidores e documentos técnicos como qualquer ativo.
- **Dados principais:** os de RF-ATV-002 (TAG, nome, tipo, classe, fabricante, modelo, número de série, ano, criticidade, fotos, campos extras da classe); `cliente_servico_id` (obrigatório); endereço de atendimento do cliente onde o equipamento está; garantia do serviço da subcontratada (proposta); na cópia sincronizada de cliente conectado, `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id` (RF-SRV-015).
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; gerar e ler QR code (RF-ATV-007); cadastrar medidores e leituras (RF-MED-001, RF-MED-002); anexar documentos técnicos (RF-ATV-008); ver o histórico de serviços do equipamento (RF-ATV-010); mudar o equipamento de endereço de atendimento dentro do mesmo cliente.
- **Validações:** cliente ativo; endereço de atendimento do mesmo cliente; TAG única na conta: na cópia sincronizada, se a TAG do cliente colidir com uma TAG da conta, a cópia recebe um sufixo e a TAG original continua visível (proposta); na cópia sincronizada, os campos vindos do cliente são somente leitura.
- **Regras:** equipamento `de_cliente` não usa `localizacao` da subcontratada: a posição é o endereço de atendimento (proposta). O status operacional do equipamento é informativo na conta da subcontratada: na cópia sincronizada, espelha o do cliente; no equipamento sem conexão, é o informado pelo técnico. Equipamento `de_cliente` não entra nos KPIs de disponibilidade da subcontratada, nem na cobrança de veículos (RF-SRV-001), nem em contrato de locação (RF-LOC-003). Dados locais acrescentados à cópia sincronizada (observações, fotos próprias) não voltam ao cliente (proposta). Com a conexão encerrada, a cópia continua como histórico, sem atualização, e pode ser convertida em equipamento local do mesmo cliente (proposta).

RF-SRV-006 · Catálogo de serviços da subcontratada

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** lista do que a subcontratada vende, usada como itens do serviço a realizar na OS.
- **Dados principais:** `servico_fornecedor` da própria conta (RF-TER-002): código, descrição, especialidade exigida (opcional, RF-SRV-002), classes de ativo e marcas atendidas, `prazo_atendimento_horas`, `prazo_solucao_horas`, `preco_referencia`, `unidade_preco` (`hora`, `visita`, `servico`), vigência do preço, procedimento ou checklist padrão (opcional, RF-PRE-001, RF-CHK-001), situação.
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; usar como item `servico_os` ao abrir ou planejar a OS (RF-SRV-007); definir preço por cliente (proposta).
- **Validações:** as de RF-TER-002, exceto o papel do fornecedor; código único na conta; preço maior ou igual a zero.
- **Regras:** na conta da subcontratada, o catálogo próprio usa a mesma entidade `servico_fornecedor`, sem fornecedor vinculado (o modelo fica em 2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md; seção 8). Mudança de preço não altera OS já abertas: o item `servico_os` guarda o preço do momento. Preços do catálogo só são enviados ao cliente conectado se a conexão incluir esse campo (RF-SRV-014).

RF-SRV-007 · OS de serviço: abertura com equipamento, técnico e serviço a realizar

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** abertura de `ordem_servico` na conta da subcontratada, vinculada a um equipamento de cliente e a um técnico, com o serviço a realizar.
- **Dados principais:** os de RF-OS-001 (número `OS-<AAAA>-<NNNNNN>` da conta, tipo, prioridade, "o ativo parou?", data-limite, anexos); equipamento `de_cliente` (o cliente atendido e o endereço de atendimento vêm dele); técnico responsável e auxiliares; data programada; contato do cliente no local; **serviço a realizar**: `descricao_servico` (texto livre) e itens `servico_os` (referência a `servico_fornecedor` da própria conta, quantidade, preço de referência copiado); tarefas e checklist do procedimento do serviço; vínculo com a OS do cliente conectado (`vinculo_os` , quando houver).
- **Operações:** abrir na web ou no app, inclusive offline, pelo `planejador` , `gestor` ou `tecnico` (falha encontrada em campo); abrir a partir de outra OS (serviço adicional no mesmo equipamento); planejar, programar e atribuir (RF-SRV-010); receber automaticamente a OS de um cliente conectado (RF-SRV-016).
- **Validações:** equipamento `de_cliente` ativo de cliente ativo; serviço a realizar com `descricao_servico` ou pelo menos um item `servico_os` ; responsável com perfil `tecnico` ativo, quando informado; quantidade dos itens maior que zero; data-limite não anterior à abertura; em equipamento sincronizado de cliente conectado, a abertura segue RF-SRV-017.
- **Regras:** a OS segue o mesmo ciclo de vida, marcos e regras da OS da empresa (RF-OS-003, RF-OS-004), inclusive a ação `assumir` . A prioridade padrão vem da criticidade do equipamento e, sem ela, é `media` (proposta). OS aberta pela própria subcontratada tem `origem = manual` ; a OS criada a partir da OS de um cliente conectado tem `origem = manual` e `vinculo_os.lado_origem = cliente` (proposta; seção 8). Na OS sem vínculo com cliente conectado, a liberação (`os.encerrar`) é feita pela própria subcontratada, depois da assinatura do cliente ou da recusa registrada (RF-SRV-012).

RF-SRV-008 · Componentes substituídos e materiais

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** registro das peças e materiais usados na OS de serviço, distinguindo o que foi consumido, o que foi substituído e o que o cliente forneceu.
- **Dados principais:** itens de material da OS (RF-OS-010) com `tipo_material` :
- `consumido` : insumo ou peça da subcontratada (item de estoque ou material avulso), quantidade, custo;
- `substituido` : peça retirada e peça instalada, com descrição, item de estoque ou avulso, posição no equipamento, `numero_serie_retirado` e `numero_serie_instalado` quando houver, defeito observado, destino da peça retirada (`devolvida_ao_cliente` , `descartada` , `levada_para_conserto`) (proposta), fotos;
- `fornecido_pelo_cliente` : peça entregue pelo cliente, com descrição, quantidade e número de série quando houver, sem custo nem baixa de estoque para a subcontratada.
- **Operações:** registrar na web e no app, inclusive offline; ler o código de barras do item (RF-MOB-004); fotografar peça retirada e instalada; baixar do estoque básico da subcontratada quando for item de estoque (`saida_os`); devolver sobra ao estoque.
- **Validações:** `substituido` exige a descrição da peça retirada e da instalada; número de série obrigatório quando o item controla série ou quando o serviço do catálogo exigir (proposta); quantidade maior que zero; `fornecido_pelo_cliente` não gera movimentação nem custo; saldo e baixa offline seguem RF-OS-010.

- **Regras:** os componentes entram no relatório da OS (RF-SRV-013) e, em máquina NR-12 de cliente conectado, preenchem a sugestão do campo 4 (peças reparadas ou substituídas, RF-CON-002). No cliente conectado, os componentes chegam como "informados pelo prestador" (RF-SRV-018): não baixam o estoque do cliente sozinhos; `fornecido_pelo_cliente` vira sugestão de baixa para o `almoxarife` do cliente, e os números de série permitem atualizar as peças serializadas do cliente na Fase 2 (RF-EST-016), após confirmação (proposta). O custo dos materiais da subcontratada nunca vai ao cliente; o preço só vai se a conexão incluir esse campo.

RF-SRV-009 · Hora de início e fim e apontamentos por técnico

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** registro de quando o serviço começou e terminou e das horas de cada técnico na OS.
- **Dados principais:** `data_inicio`, pausas (início, fim, motivo canônico), `data_conclusao` da OS (RF-OS-004); `apontamento` por técnico: técnico, início, fim, duração, tipo de hora (normal, extra) (proposta), natureza (`execucao` ou `deslocamento`) (proposta), geolocalização do início e do fim (proposta), custo por hora vigente.
- **Operações:** cronômetro automático por técnico ao iniciar, pausar, retomar e concluir no app; cada auxiliar inicia e encerra o próprio apontamento; registrar deslocamento até o cliente (proposta); lançar ou ajustar apontamento na web com justificativa, pelo `planejador` ou `gestor`.
- **Validações:** as de RF-OS-004 e RF-OS-009: fim depois do início, ordem cronológica dos marcos, sem apontamentos sobrepostos do mesmo técnico em OS diferentes, salvo justificativa aprovada; apontamento de execução dentro do intervalo entre `data_inicio` e `data_conclusao`; marcos com divergência de relógio acima de 5 minutos sinalizados (RF-OS-004).
- **Regras:** as horas alimentam o custo de mão de obra da subcontratada, o relatório da OS (horas por técnico) e os indicadores (RF-SRV-021). No cliente conectado, se a conexão incluir os campos, chegam `data_inicio`, pausas, `data_conclusao` e os apontamentos (nome do técnico, início, fim, duração, natureza), que entram no MTTR do ativo do cliente; o custo por hora nunca é compartilhado. Apontamento de OS `encerrada` não é alterado.

RF-SRV-010 · Distribuição e reatribuição de tarefas

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** distribuição das OS entre os técnicos da subcontratada e troca de técnico quando necessário.
- **Dados principais:** OS sem técnico, por cliente, prioridade, data-limite e endereço de atendimento; técnicos com especialidades, capacitações, carga do dia e da semana (HH programadas), OS em andamento; histórico de atribuições da OS (quem atribuiu, de quem para quem, quando, motivo).
- **Operações:** atribuir responsável e auxiliares pela lista, pelo quadro ou pelo calendário (RF-OS-007, RF-OS-017); sugerir técnicos com a especialidade exigida pelos itens do serviço e capacitações válidas, ordenados por carga (proposta); distribuir várias OS de uma vez; reatribuir com motivo; desatribuir; o técnico **assume** uma OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe (`POST /v1/ordens-servico/{id}/assumir`), o que grava `data_reconhecimento`.
- **Validações:** responsável e auxiliares com perfil `tecnico` ativos; reatribuição exige motivo; aviso, sem bloqueio no MVP, quando faltar especialidade ou capacitação válida (RF-SRV-003); OS `concluida`, `encerrada` ou `cancelada` não é reatribuída.
- **Regras:** a atribuição e a reatribuição notificam por push os técnicos envolvidos (RF-MOB-006). Reatribuir uma OS `em_execucao` encerra o apontamento aberto do técnico anterior na hora da reatribuição

(proposta). A OS reatribuída sai do cache do técnico anterior na sincronização seguinte; comandos que ele fez antes da reatribuição são aceitos e os posteriores são recusados com registro (como em RF-TER-004). Na OS ligada a cliente conectado, o cliente vê só o técnico responsável atual, se o campo estiver na conexão, e não o histórico de distribuição.

RF-SRV-011 · App do técnico da subcontratada

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** uso do app Tenaz Mobile pelo técnico da subcontratada, com o perfil `tecnico` na conta dela. Reaproveita o app do técnico da empresa: acesso (RF-MOB-001), cache e sincronização (RF-MOB-002), operações offline (RF-MOB-003), QR e código de barras (RF-MOB-004), fotos (RF-MOB-005), push (RF-MOB-006) e gestão do aparelho (RF-MOB-010). Este requisito acrescenta só o que é próprio do serviço em cliente.
- **Operações:**
- **receber tarefas:** lista do dia e da semana com cliente, endereço de atendimento, equipamento, serviço a realizar, prioridade e data-limite; abrir o endereço no aplicativo de mapas do aparelho;
- **notificações:** OS atribuída, reatribuída, cancelada pelo cliente e liberação recusada (RF-MOB-006);
- **executar:** iniciar, pausar com motivo, retomar e concluir; tarefas e checklist do serviço (RF-CHK-005); fotos antes e depois; leitura de medidor; falha (RF-OS-011); campos NR-12 quando o equipamento de cliente conectado exigir (RF-CON-002);
- **componentes e horas:** RF-SRV-008 e RF-SRV-009;
- **assinatura do cliente:** RF-SRV-012;
- **abrir OS** para falha encontrada na visita (RF-SRV-007 e RF-SRV-017);
- **consultar** o equipamento, seus documentos técnicos marcados como offline e as últimas OS da subcontratada nele;
- tudo isso **offline**, com sincronização posterior.
- **Validações:** concluir exige tarefas obrigatórias resolvidas, checklists obrigatórios concluídos, fotos exigidas e a assinatura do cliente ou a recusa registrada, quando o cliente exigir (RF-SRV-004); em equipamento de cliente conectado, também as exigências da OS do cliente (RF-SRV-018).
- **Regras:** o cache do técnico contém só as OS atribuídas a ele e o necessário para executá-las (RF-MOB-002). O técnico não vê custos; preços dos itens só aparecem se o parâmetro da conta permitir (proposta). Autonomia offline e conflitos seguem RNF-010 e RNF-011; metas de uso em RNF-028. O comando offline sobre OS ligada a cliente conectado é aplicado primeiro na conta da subcontratada e só depois sincronizado com o cliente (RF-SRV-018).

RF-SRV-012 · Assinatura do cliente na OS

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** aceite do serviço pelo representante do cliente atendido, colhido no aparelho do técnico, sem login.
- **Dados principais:** nome, documento (CPF ou matrícula, conforme parâmetro do cliente) e função do assinante; assinatura desenhada na tela; data, hora e geolocalização; resumo exibido no momento (serviço executado, componentes, horas); hash SHA-256 do conteúdo; ou recusa de assinatura com motivo.
- **Operações:** mostrar o resumo ao cliente; colher a assinatura, inclusive offline; registrar a recusa; enviar cópia ao e-mail do assinante junto com o relatório (RF-SRV-013).

- **Validações:** nome obrigatório; documento conforme o parâmetro do cliente; assinatura colhida na conclusão, depois do último apontamento de execução; recusa exige motivo e foto do local (proposta).
- **Regras:** o técnico assina com a assinatura eletrônica avançada (RF-CON-014: usuário autenticado, reautenticação, carimbo de tempo, geolocalização, hash). O cliente assina como aceite com evidências (identificação declarada, imagem da assinatura, geolocalização, carimbo de tempo e hash), sem autenticação, como o prestador ocasional do link (RF-TER-005). Conteúdo assinado não é editado: alterar componentes ou horas depois da assinatura exige nova assinatura (proposta). Os dados do assinante são dados pessoais (RNF-021). No cliente conectado, a evidência da assinatura chega à OS se o campo estiver na conexão, mas não substitui a liberação do cliente (RF-SRV-018).

RF-SRV-013 · Relatório da OS em PDF

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** documento da OS de serviço para o cliente atendido, com serviço, componentes, horas, fotos e assinatura do cliente. Rota `GET /v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf`.
- **Dados principais:** dados e logo da subcontratada; cliente e endereço de atendimento; equipamento (TAG, nome, fabricante, modelo, número de série); número, tipo e prioridade da OS; serviço a realizar e itens do catálogo, com ou sem preços conforme o parâmetro do cliente; serviço executado e observações; componentes (`consumido`, `substituido` com séries retirada e instalada, `fornecido_pelo_cliente`); `data_inicio`, `data_conclusao` e horas por técnico; fotos selecionadas; checklist; assinaturas do técnico e do cliente (ou a recusa); data de emissão, versão do relatório, hash e QR de verificação.
- **Operações:** pré-visualizar durante a execução (marcado "prévia"); gerar na conclusão ou depois; enviar por e-mail aos contatos do cliente marcados para receber relatório, por link temporário; envio automático na conclusão, conforme o parâmetro do cliente (RF-SRV-004); baixar; reemitir, gerando nova versão com histórico.
- **Validações:** relatório definitivo só de OS `concluida` ou `encerrada`; só usuários da conta da subcontratada geram e enviam; o link enviado expira em 30 dias (proposta).
- **Regras:** usa o mesmo gerador de PDF da OS (RF-OS-018). Nunca traz custos internos; traz preços só quando o parâmetro do cliente permitir. O hash permite verificar a integridade (RF-CON-014). Todo envio fica na auditoria. No cliente conectado, o relatório é anexado à OS do cliente se o campo estiver na conexão. Gerado em p95 < 10 s para OS com até 20 fotos (proposta).

RF-SRV-014 · Conexão com cliente Tenaz: convite, aceite e campos compartilhados

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços (subcontratada); Essencial no cliente (proposta)

- **Descrição:** ligação entre a conta de um cliente que usa a Tenaz e a conta da subcontratada (`conexao_empresa`), com a lista fechada do que cada lado envia.
- **Dados principais:** `empresa_cliente_id`, `empresa_prestadora_id`, `fornecedor_id` (na conta do cliente), `cliente_servico_id` (na conta da subcontratada), `estado` (`convidada`, `ativa`, `suspensa`, `encerrada`), `campos_compartilhados`, `data_convite`, `data_aceite`, `data_encerramento`; e-mail de destino do convite, quem convidou e quem aceitou; ativos ou classes compartilhados (RF-SRV-015). Rota `/v1/conexoes-empresa`, com as ações `convidar`, `aceitar`, `recusar`, `suspender`, `reativar` e `encerrar`.
- **Campos compartilhados (lista fechada; a conexão só liga ou desliga itens dela):**

Sentido	Campos	Padrão
Cliente → subcontratada	Ativo: TAG, nome, tipo, classe, fabricante, modelo, número de série, ano, criticidade, status operacional, endereço da unidade e localização em texto	Ligado
Cliente → subcontratada	Ativo: medidores e última leitura válida; documentos técnicos marcados como compartilháveis	Desligado
Cliente → subcontratada	OS atribuída: número, tipo, prioridade, título, descrição, data-limite, "o ativo parou?", tarefas e procedimento, anexos da abertura, contato no local	Ligado
Subcontratada → cliente	Estado e marcos (reconhecimento, início, pausas com motivo, conclusão), técnico responsável (nome), apontamentos (nome, início, fim, duração), componentes, fotos, checklist, falha, campos NR-12, leituras de medidor, observações, assinatura do cliente, relatório PDF	Ligado
Subcontratada → cliente	Capacitações do técnico exigidas pela OS e validade; preço dos itens do serviço	Desligado
Nunca	Custos internos de qualquer lado, ativos não compartilhados, outros clientes ou fornecedores, usuários, CPF e documentos pessoais, dados de saúde, avaliações do fornecedor, especialidades e custo por hora dos técnicos	—

- **Operações:** no cliente, `administrador` ou `gestor` convida a partir do fornecedor (RF-TER-001), com e-mail, ativos e campos; na subcontratada, `administrador` ou `gestor` recebe a notificação e aceita (ligando a um `cliente_servico` existente ou criando um) ou recusa com motivo; reenviar e cancelar convite pendente; consultar a conexão, a lista de campos e o histórico de mudanças; cada lado liga ou desliga os campos que **envia**; ampliar o que o cliente envia não exige novo aceite, e ampliar o que a subcontratada envia não exige ação do cliente (proposta).
- **Validações:** fornecedor ativo com papel `subcontratada` ou `assistencia_tecnica`; convite expira em 14 dias (proposta); no máximo uma conexão não encerrada por par de empresas; o aceite mostra o CNPJ do fornecedor cadastrado pelo cliente e exige confirmação quando ele difere do CNPJ da conta que aceita (proposta); só a conta destinatária aceita ou recusa; campos fora da lista fechada não existem na configuração.
- **Regras:** `conexao_empresa` fica no esquema da plataforma, fora do RLS por empresa; cada conta só vê as conexões em que é parte, por um serviço da plataforma, nunca por consulta direta (RNF-041). O aceite leva a `ativa`, gera o evento `conexao_empresa.ativada` nas duas contas e inicia a carga dos ativos compartilhados (RF-SRV-015). Mudança de campos vale para dados futuros e não apaga o que já foi copiado. Convite, aceite, recusa e mudança de campos geram auditoria nas duas contas.

RF-SRV-015 · Sincronização dos ativos cobertos

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços (subcontratada); Essencial no cliente (proposta)

- **Descrição:** cópia, na conta da subcontratada, dos ativos do cliente cobertos pela conexão, como equipamentos `de_cliente`.
- **Dados principais:** ativos ou classes selecionados na conexão (no MVP) ou cobertos por contrato de prestação vigente com o fornecedor (Fase 2, RF-TER-006); na cópia: `propriedade = de_cliente`, `cliente_servico_id`, `conexao_empresa_id`, `ativo_remoto_id` e só os campos ligados na conexão.
- **Operações:** carga inicial no aceite; atualização incremental quando um campo compartilhado muda no cliente; incluir e retirar ativos da conexão (cliente); propor a inclusão de um ativo ao abrir OS sobre ativo ainda não compartilhado (proposta); ver na subcontratada a data da última atualização de cada cópia.

- **Validações:** só ativos não inativos do cliente; campo fora da lista ligada nunca é copiado; os campos sincronizados são somente leitura na subcontratada.
- **Regras:** o cliente é o dono do ativo. Ativo retirado da conexão ou inativado no cliente fica inativo na subcontratada, com motivo e histórico preservado. Hierarquia: o ativo pai só é copiado se também for compartilhado; caso contrário, a cópia fica sem pai (proposta). A sincronização é idempotente (reaplicar o mesmo evento não muda o resultado) e respeita a meta de atraso de RNF-042.

RF-SRV-016 · OS do cliente chega à subcontratada

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços (subcontratada); Essencial no cliente (proposta)

- **Descrição:** quando o cliente atribui uma OS ao fornecedor conectado (RF-OS-007, RF-TER-003), a Tenaz cria a OS correspondente na conta da subcontratada e liga as duas por `vinculo_os`.
- **Dados principais:** `vinculo_os`: `conexao_empresa_id`, `os_cliente_id`, `os_prestador_id`, `lado_origem = cliente`, `estado_sincronizacao` (`pendente`, `sincronizado`, `erro`); na OS da subcontratada, os campos de OS ligados na conexão, o equipamento `de_cliente` correspondente e o número da OS do cliente.
- **Operações:** criar a OS na subcontratada como `aberta`, sem técnico; notificar `planejador` e `gestor` da subcontratada; reconhecer, distribuir (RF-SRV-010) e executar; devolver ao cliente, com motivo, uma OS ainda não iniciada (proposta), o que retira o fornecedor da OS no cliente e notifica o `planejador` do cliente; acompanhar o estado do vínculo nas duas contas e reprocessar um vínculo em `erro`.
- **Validações:** conexão `ativa`; ativo da OS compartilhado na conexão (sem isso, o cliente é convidado a incluí-lo antes de atribuir); OS do cliente em estado que permite atribuição.
- **Regras:** a numeração é independente em cada conta, e cada OS mostra o número da outra. Mudanças do cliente em campos compartilhados (descrição, prioridade, data-limite, tarefas) chegam à OS da subcontratada. Cancelamento no cliente cancela a OS da subcontratada com motivo "cancelada pelo cliente"; como no ciclo canônico, OS em execução é pausada antes. Reatribuição pelo cliente a outro executor cancela a OS da subcontratada com motivo "reatribuída pelo cliente", preservando os apontamentos já feitos. Falha na criação ou na atualização deixa o vínculo em `erro`, gera `vinculo_os.erro` e é retentada automaticamente; o sucesso gera `vinculo_os.sincronizado`.

RF-SRV-017 · OS aberta pela subcontratada nasce no cliente

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços (subcontratada); Essencial no cliente (proposta)

- **Descrição:** a subcontratada abre uma OS num ativo de cliente conectado (por exemplo, falha encontrada na visita) e a OS nasce também na conta do cliente.
- **Dados principais:** equipamento sincronizado, descrição, fotos, "o ativo parou?", tipo e prioridade sugeridos, serviço a realizar proposto (`descricao_servico` e itens, com preço só se o campo estiver na conexão); `vinculo_os` com `lado_origem = prestador`.
- **Operações:** abrir na web ou no app, inclusive offline (número provisório até a sincronização); acompanhar a triagem do cliente; ser notificado do aceite, da atribuição ou do cancelamento.
- **Validações:** só em equipamento sincronizado de conexão `ativa`; descrição ou mídia obrigatória, como na solicitação (RF-SOL-001).
- **Regras:** no cliente, a OS nasce `aberta`, com `origem = prestador`, executor sugerido igual ao fornecedor da conexão, e segue a triagem normal do cliente (sumário 3.5). O "o ativo parou?" informado pela subcontratada fica como sugestão até a triagem do cliente e só então muda o status do ativo (proposta). Na subcontratada, a OS fica `aberta` e não pode ser iniciada enquanto o cliente não a atribuir ao fornecedor, salvo se a conexão permitir execução imediata de `corretiva_emergencial` (proposta; seção 8).

Se o cliente atribuir a outro executor ou cancelar, a OS da subcontratada é cancelada com o motivo informado pelo cliente.

RF-SRV-018 · Andamento, conclusão e liberação pelo cliente

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços (subcontratada); Essencial no cliente (proposta)

- **Descrição:** retorno da execução da subcontratada para a OS do cliente e liberação, que continua sendo do cliente.
- **Dados principais:** o que a conexão liga no sentido subcontratada → cliente (RF-SRV-014): reconhecimento, início, pausas com motivo, retomadas, conclusão, apontamentos, componentes, fotos, checklist, falha, campos NR-12, leituras de medidor, observações, assinatura do cliente e relatório PDF.
- **Operações:** enviar cada mudança da OS da subcontratada à OS do cliente; no cliente, quem tem `os.encerrar` libera ou recusa a liberação com `motivo_recusa_liberacao`; a recusa volta à subcontratada, reabre a OS dela em `em_execucao` com o motivo e notifica o técnico; o encerramento no cliente leva a OS da subcontratada a `encerrada`.
- **Validações:** a subcontratada só conclui a OS ligada se atender também às exigências da OS do cliente que foram compartilhadas (tarefas obrigatórias, leitura de medidor, em máquina NR-12 os sete campos de RF-CON-002); a OS ligada não é encerrada pela subcontratada; conclusão recusada pela validação do cliente deixa o vínculo em `erro` com a mensagem, visível nas duas contas.
- **Regras:**
- Cada campo tem um único dono: execução (marcos, apontamentos, componentes, fotos, checklist, falha, NR-12) é da subcontratada; planejamento, custo, responsável pelo custo e liberação são do cliente. Não há "última escrita vence" entre contas (RNF-042).
- No cliente, componentes chegam como "informados pelo prestador" e não baixam estoque sozinhos (como em RF-TER-005); leituras de medidor entram com origem `os`, referência à OS do cliente e validação de RF-MED-003.
- O custo da OS no cliente segue RF-OS-013 (serviços de terceiros pelo contrato, orçamento ou nota do cliente); o preço da subcontratada só aparece se o campo estiver na conexão.
- Os marcos recebidos entram no MTTA e no MTTR do ativo do cliente e, na Fase 2, no desempenho do fornecedor (RF-TER-007).
- O técnico da subcontratada não é usuário do cliente e não conta como técnico cobrado nele (RF-ADM-009).

RF-SRV-019 · Suspensão, reativação e encerramento da conexão

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços (subcontratada); Essencial no cliente (proposta)

- **Descrição:** interrupção temporária ou definitiva da sincronização entre as duas contas, sem apagar histórico.
- **Dados principais:** estado, motivo, quem suspendeu, reativou ou encerrou, `data_encerramento`, OS ligadas não encerradas no momento.
- **Operações:** suspender (qualquer lado, com motivo); reativar (só o lado que suspendeu, proposta); encerrar (qualquer lado, com motivo); ver as OS ligadas afetadas.
- **Validações:** motivo obrigatório; só `administrador` ou `gestor` de uma das contas; `encerrada` é final: nova ligação exige novo convite; só conexão `ativa` é suspensa e só `suspensa` é reativada.
- **Regras:**

- **Suspensa:** nenhuma OS nova é enviada e nada é gravado na outra conta; as mudanças ficam no outbox de cada lado e são entregues em ordem na reativação (proposta). Cada conta continua trabalhando nas suas cópias.
- **Encerrada:** a sincronização para de vez e gera `conexao_empresa.encerrada`; nada é apagado: cada conta mantém o histórico do que já recebeu (sumário 3.5). Equipamentos sincronizados ficam como histórico (RF-SRV-005); OS ligadas não encerradas continuam em cada conta, marcadas "conexão encerrada": o cliente decide se conclui com registro interno, reatribui ou cancela; a subcontratada pode concluir localmente e enviar o relatório PDF (RF-SRV-013).
- Inativar o fornecedor no cliente, inativar o cliente na subcontratada ou encerrar uma das contas encerra a conexão (RF-TER-001, RF-ADM-013).
- O desconto de canal da subcontratada (RF-SRV-001) acompanha o estado `ativa`.
- Toda mudança de estado gera auditoria nas duas contas.

RF-SRV-020 · Relatório de serviços por cliente

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** prestação de contas periódica da subcontratada a cada cliente atendido (sumário 2.2).
- **Dados principais:** cliente, período, OS executadas por estado e tipo, equipamentos atendidos, serviços do catálogo, componentes substituídos e fornecidos pelo cliente, horas por técnico, SLA de atendimento e de solução, recusas de liberação, links para os relatórios de cada OS; preços conforme o parâmetro do cliente.
- **Operações:** gerar por cliente e período; exportar em PDF e XLSX; enviar por e-mail aos contatos do cliente; agendar envio mensal (proposta).
- **Validações:** período de até 12 meses por relatório (proposta); só OS da própria conta.
- **Regras:** nunca traz custos internos. Os números seguem as mesmas definições de RF-SRV-021 e mostram como são calculados (RF-IND-002). O envio fica na auditoria.

RF-SRV-021 · Indicadores da subcontratada

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Serviços

- **Descrição:** painel e indicadores da operação de serviços, sobre os dados da própria conta.
- **Dados principais e fórmulas (proposta):**

Indicador	Cálculo
OS por cliente	OS abertas, em andamento, concluídas, encerradas, canceladas e atrasadas (data-limite vencida) por cliente e período
Horas por técnico	Σ apontamentos por técnico, por cliente e por especialidade, separando execução e deslocamento; utilização = horas apontadas / horas disponíveis no calendário do técnico
SLA de atendimento cumprido	OS com `data_reconhecimento` − `data_abertura` ≤ prazo de atendimento / OS do período × 100
SLA de solução cumprido	OS com `data_conclusao` − `data_abertura`, descontadas pausas atribuíveis ao cliente (`aguardando_aprovacao`, `aguardando_peca` com peça do cliente), ≤ prazo de solução / OS do período × 100

Indicador	Cálculo
Tempo médio de atendimento e de execução	MTTA e média de `data_conclusao` − `data_inicio` por cliente
Retrabalho	OS no mesmo equipamento dentro do prazo de retrabalho (RF-OS-015) / OS concluídas × 100
Recusas de liberação	OS com liberação recusada pelo cliente conectado / OS ligadas concluídas × 100
Componentes	Peças substituídas por modelo de equipamento e por cliente

- **Operações:** painel inicial da conta (RF-IND-001); filtrar por cliente, técnico, especialidade, tipo de OS e período; abrir as OS que compõem cada número; exportar.
- **Validações:** OS sem prazo definido ficam fora do SLA e são listadas à parte.
- **Regras:** o prazo de SLA vem do cliente atendido (RF-SRV-004) por prioridade, ou dos prazos do serviço do catálogo quando o cliente não tiver prazo; com contrato de prestação do cliente conectado (Fase 2), vale o SLA do contrato. Todo indicador mostra "como calculamos" (RF-IND-002). Os indicadores usam só dados da conta da subcontratada; a avaliação do fornecedor pelo cliente é RF-TER-007, na conta do cliente.

4.11 LOC — Locação

Contratos de locação nos dois sentidos (sumário 3.1): `cedido` (ativo próprio locado a um `locatario`) e `tomado` (ativo de um fornecedor com papel `locador`, usado pela empresa). Todo o módulo é Fase 2, plano Profissional. A Tenaz controla manutenção, vistoria e responsabilidade de custo; a fatura da locação e a cobrança de avarias e excedentes são emitidas pelo ERP. CFOP e tratamento fiscal da locação dependem de **P8**. O isolamento do locatário está em RNF-038.

RF-LOC-001 · Locatários

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** cadastro dos clientes que recebem ativos em locação (`locatario`).
- **Dados principais:** tipo (empresa ou pessoa), CNPJ ou CPF, razão social ou nome, contatos (nome, e-mail, telefone, função: financeiro, operação, vistoria), locais de uso (endereço, coordenadas, responsável no local), situação. Rota `/v1/locatarios`.
- **Operações:** criar, editar, inativar, importar por planilha; convidar usuários com perfil `locatario` (RF-LOC-008); ver contratos, ativos locados, OS e avarias do locatário.
- **Validações:** CNPJ ou CPF válido e único na empresa; pelo menos um contato; local de uso com endereço.
- **Regras:** locatário com contrato não é excluído, só inativado. Inativar exige nenhum contrato vigente e desativa os usuários do locatário. CPF de locatário pessoa física é dado pessoal protegido (RNF-021).

RF-LOC-002 · Contrato de locação

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** contrato de locação de um ou mais ativos (`contrato_locacao`), cedido ou tomado.
- **Dados principais:** número `CL-<AAAA>-<NNNNNN>` (sequencial por empresa, reinicia a cada ano), sentido (`cedido`, com `locatario_id`; `tomado`, com `fornecedor_id` de papel `locador`), vigência (início, fim, renovação), local de uso (`local_uso`), franquia por período (`franquia_horas`, `franquia_km`), valor de

referência da hora ou km excedente, matriz de responsabilidade (RF-LOC-004), SLA de substituição (contrato tomado, RF-LOC-007), número do contrato no ERP, anexos, situação (`rascunho`, `vigente`, `encerrado`, `cancelado`). Rota `/v1/contratos-locacao`, com ações `ativar`, `encerrar` e `cancelar`.

- **Operações:** criar em rascunho; incluir itens (RF-LOC-003); preencher a matriz; ativar; aditar (incluir ou devolver itens, prorrogar) com histórico (proposta); encerrar, inclusive antes do fim da vigência; cancelar.
- **Validações:** `rascunho` → `vigente` exige pelo menos um item, matriz preenchida e vigência; `vigente` → `encerrado` exige todos os itens devolvidos com vistoria de devolução e, quando antes do fim da vigência, motivo; `cancelado` só a partir de `rascunho`: contrato `vigente` termina sempre por `encerrar` (sumário 3.6); no `cedido`, `locatario_id` obrigatório e sem `fornecedor_id`, e o inverso no `tomado`; um ativo em no máximo um contrato vigente de cada sentido no mesmo período; **sublocação não é permitida**: ativo `de_terceiro` (tomado) não entra em contrato `cedido`.
- **Regras:** a ativação gera `contrato_locacao.ativado` e o encerramento gera `contrato_locacao.encerrado`. Contrato perto do fim da vigência gera alertas D-30 e D-7 (proposta). Contrato `encerrado` ou `cancelado` não é editado.

RF-LOC-003 · Itens do contrato

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** ativos do contrato (`item_contrato_locacao`), com datas de entrega e devolução por item.
- **Dados principais:** contrato, ativo, datas previstas e reais de entrega e de devolução, leituras de medidor na entrega e na devolução (das vistorias), franquia do item, local de uso do item quando diferente do contrato, situação (`a_entregar`, `entregue`, `devolvido`) (proposta).
- **Operações:** incluir e retirar itens em rascunho ou por aditivo; registrar entrega (exige vistoria de entrega, RF-LOC-005); registrar devolução (exige vistoria de devolução); substituir item (devolução de um ativo e entrega de outro no mesmo contrato).
- **Validações:** no `cedido`, ativo `proprio` e não `inativo` (sem sublocação de ativo `de_terceiro`; ativo `de_cliente` nunca entra em contrato de locação); no `tomado`, ativo `de_terceiro`; ativo `parado` só é entregue com justificativa do `gestor` (proposta); devolução posterior à entrega.
- **Regras:** ativo `cedido` entregue continua `operando` e sua localização passa a ser o local de uso do locatário até a devolução, quando volta à localização de origem (proposta). Ativo `tomado` é cadastrado com `propriedade = de_terceiro` e, se for `veiculo`, entra na base de veículos cobrados (RF-ADM-009); devolvido ao locador, passa a `inativo` com motivo "devolvido ao locador" (sumário 3.6). Os planos preventivos do ativo continuam ativos durante a locação; a matriz define quem executa e quem paga.

RF-LOC-004 · Matriz de responsabilidade

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** linhas do contrato (`responsabilidade_locacao`) que dizem quem paga e quem executa cada tipo de manutenção e definem o `responsavel_custo` padrão das OS dos ativos do contrato.
- **Dados principais:** contrato, categoria (`preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento`, sumário 3.6), responsável pelo custo (`empresa`, `locatario` ou `locador`), executor (`interno` ou `fornecedor`), observação, limite de valor por evento (proposta).
- **Operações:** preencher a partir de um modelo da empresa (proposta); editar em rascunho; alterar no contrato vigente por aditivo, com data de vigência da linha.
- **Validações:** uma linha por categoria; as cinco categorias canônicas são obrigatórias e a lista é fechada (outros casos são tratados na observação da linha mais próxima); no `cedido`, responsável `empresa` ou

`locatario`; no `tomado`, responsável `empresa` ou `locador`.

- **Regras:** ao criar OS em ativo de contrato vigente, o sistema escolhe a linha pela categoria derivada do tipo de OS e da causa (`preventiva` → `preventiva`; corretiva com causa de desgaste → `corretiva_desgaste`; avaria por mau uso indicada na OS ou na vistoria → `avaria_mau_uso`; OS de pneu → `pneus`; deslocamento do técnico ou do ativo → `deslocamento`) (proposta) e preenche `responsavel_custo` e o executor; o usuário altera com `justificativa_responsavel_custo`, auditada. Mudança da matriz não altera OS já encerradas.

RF-LOC-005 · Vistorias de entrega e devolução

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** checklist de entrega ou de devolução de um ativo locado (`vistoria_locacao`), com leituras de medidor, fotos, avarias e assinatura das duas partes.
- **Dados principais:** contrato, item, tipo (`entrega`, `devolucao`), modelo de checklist (RF-CHK-001), respostas, leituras de medidor, fotos com data, hora e geolocalização, avarias encontradas (descrição, local no ativo, fotos, gravidade), assinatura do representante da empresa e do locatário ou locador (nome e documento), data e hora. Rota `/v1/vistorias-locacao`.
- **Operações:** realizar na web ou no app, inclusive offline; comparar a devolução com a entrega lado a lado; emitir PDF assinado; registrar contestação da outra parte (proposta).
- **Validações:** vistoria de entrega antes de marcar o item como entregue e de devolução antes de marcá-lo como devolvido; leitura de medidor obrigatória quando o ativo tiver medidor, validada por RF-MED-003; assinatura das duas partes, ou recusa de assinatura registrada com testemunha (proposta).
- **Regras:** vistoria concluída não é editada e gera `vistoria_locacao.registrada`. A leitura entra com origem `manual` e referência à vistoria. A assinatura segue RF-CON-014.

RF-LOC-006 · Avaria gera OS com custo do locatário

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** abertura de OS corretiva para as avarias encontradas na vistoria de devolução de contrato `cedido`, com custo do locatário.
- **Operações:** gerar OS a partir das avarias da vistoria, uma por avaria ou agrupadas (proposta); ajustar tipo e prioridade; anexar as fotos da entrega e da devolução; registrar contestação do locatário.
- **Validações:** só avaria que não constava na vistoria de entrega gera OS com custo do locatário; OS de avaria nasce com `origem = vistoria_locacao` e `responsavel_custo = locatario`, alterável só com `justificativa_responsavel_custo` e permissão de `gestor`.
- **Regras:** a OS segue o ciclo normal; ao ser encerrada, o custo entra no relatório de cobrança (RF-LOC-009). Avaria durante a locação, aberta por solicitação do locatário ou por inspeção, segue a matriz (avaria por mau uso → `locatario`). Em contrato `tomado`, avaria encontrada na devolução ao locador é registrada para conferência, sem OS automática (proposta).

RF-LOC-007 · Ativo tomado: manutenção do locador e SLA de substituição

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** controle da manutenção a cargo do locador e do prazo para o locador substituir ou reparar um ativo tomado que parou.
- **Dados principais:** contrato `tomado`, SLA de substituição (horas até o ativo substituto ou o reparo), contato do locador para chamados, OS a cargo do locador.

- **Operações:** abrir OS com `executor_tipo = fornecedor` (o locador) e `responsavel_custo = locador`, conforme a matriz; notificar o locador por e-mail ou pelos seus usuários `prestador`; acompanhar o prazo; registrar a substituição (devolução do ativo parado e entrega do substituto, RF-LOC-003).
- **Validações:** só em ativo de contrato `tomado` vigente; o substituto entra no mesmo contrato.
- **Regras:** o relógio do SLA de substituição começa quando o ativo fica `parado` com OS a cargo do locador e termina na entrega do substituto ou no encerramento da OS; SLA estourado gera `fornecedor.sla_violado` e alerta ao `gestor`. O tempo parado conta na disponibilidade do ativo e num indicador de disponibilidade por locador (proposta). Preventiva a cargo do locador gera OS para o locador; a empresa confirma a execução (proposta).

RF-LOC-008 · Portal do locatário

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** acesso do locatário, com o perfil gratuito `locatario` e escopo `locatario`, para abrir solicitações e acompanhar OS só dos ativos locados a ele. No lançamento do LOC, o locatário usa **só o portal web**, sem o app (sumário 3.6).
- **Operações:** ver os ativos locados (TAG, nome, local de uso, datas do contrato); abrir solicitação sobre um ativo locado, com fotos e "o ativo parou?"; acompanhar o estado das solicitações e o resumo das OS desses ativos (estado, data prevista, conclusão); ver as vistorias assinadas e o relatório de avarias e excedentes do seu contrato (proposta); informar leituras de medidor (proposta, origem `manual`).
- **Validações:** filtro por locatário aplicado no servidor em toda leitura e escrita (RNF-038); só ativos com item entregue em contrato vigente; o locatário não vê custos internos, histórico anterior ao contrato, OS de outros ativos nem dados de outros locatários.
- **Regras:** o perfil `locatario` é gratuito e ilimitado. Ao fim da locação, o acesso ao ativo cessa; vistorias e relatórios do contrato continuam visíveis por 90 dias (proposta). A solicitação do locatário tem origem `portal_locatario` e gera OS com o responsável pelo custo da matriz (RF-SOL-002).

RF-LOC-009 · Relatório de cobrança de avarias e horas excedentes

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** relatório por contrato e período com o que o locatário deve além da locação: OS com `responsavel_custo = locatario` e horas ou km acima da franquia.
- **Dados principais:** contrato, período, OS encerradas com custo do locatário (mão de obra, peças, terceiros), uso por item (leituras válidas no início e no fim do período, ou na entrega e na devolução), franquia, excedente, valor de referência do excedente, total.
- **Operações:** gerar por contrato ou por locatário e período; marcar itens como enviados ao ERP para faturamento (proposta); exportar em PDF e XLSX e pela API; ver a memória de cálculo (como em RF-IND-002).
- **Validações:** só OS `encerrada` entram; leituras `suspeita` ou `rejeitada` não entram no cálculo do excedente.
- **Regras:** a fatura é emitida pelo ERP; a Tenaz não fatura. Em contrato `tomado`, o mesmo relatório mostra o que a empresa deve ao locador por excedente e o que o locador deve por OS com `responsavel_custo = locador` (proposta).

4.12 FRO — Frota

Os dados cadastrais de veículo e a composição ficam em ATV (RF-ATV-003 e RF-ATV-004). Este módulo trata dos registros próprios da operação de frota.

RF-FRO-001 · Motoristas e vínculo com veículo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cadastro do motorista e registro de quem conduz cada veículo em cada período.
- **Dados principais:** `pessoa` (RF-ADM-015) que conduz, com ou sem usuário de perfil `motorista` (o condutor eventual não precisa de login), número e categoria da CNH, validade da CNH (documento com vencimento da pessoa, RF-CON-005), exame toxicológico (data e validade, dado de saúde), vínculo com veículo (início, fim, km no início e no fim).
- **Operações:** cadastrar motorista; vincular e desvincular veículo pela web ou pelo app (o próprio motorista assume o veículo ao ler o QR); registrar condutor eventual sem login; consultar quem conduzia um veículo numa data e hora.
- **Validações:** categoria da CNH compatível com a exigida pelo veículo; um motorista com um veículo trator por vez (proposta); CNH vencida gera aviso no vínculo e, a partir da Fase 2, bloqueio se o documento for marcado como crítico (RF-CON-007).
- **Regras:** o histórico de vínculo é a base para identificar o condutor de uma multa (RF-FRO-010). Dados de exame toxicológico só são visíveis a quem tem a permissão `pessoa.saude.ler` (RNF-021).

RF-FRO-002 · Cadastro de pneus

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** controle individual do pneu (`pneu`) como ativo próprio, pelo número de fogo.
- **Dados principais:** número de fogo, marca, modelo, medida, DOT (semana e ano de fabricação), tipo de banda (direcional, tração, misto), vida atual (novo, R1, R2, R3...), sulco inicial de cada vida, pressão recomendada, valor de compra, fornecedor, nota fiscal, situação (`estoque` , `montado` , `em_recapagem` , `em_conserto` , `descartado`) (proposta), localização atual (almoxarifado ou veículo e posição).
- **Operações:** cadastrar individualmente ou em lote a partir da NF-e; consultar histórico do pneu.
- **Validações:** número de fogo único na empresa; medida e tipo compatíveis com a posição ao montar.
- **Regras:** pneu descartado não volta a uso. O histórico do pneu acompanha todas as vidas.

RF-FRO-003 · Montagem, desmontagem e rodízio

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** movimentação do pneu entre estoque e posições do veículo, com mapa por eixo.
- **Dados principais:** veículo, posição (padrão de nomenclatura por eixo e lado, como 1E, 1D, 2EI, 2EE, 2DI, 2DE, estepe) (proposta), data e hora, leitura de km do veículo, sulco no evento, motivo (montagem, rodízio, desgaste, avaria, recapagem), OS relacionada.
- **Operações:** montar, desmontar, rodiziar (trocar posições) num único registro; ver mapa visual do veículo com sulco e pressão por posição.
- **Validações:** cada posição tem no máximo um pneu; cada pneu está em no máximo uma posição; km do evento passa por RF-MED-003; a configuração de eixos vem da classe ou do veículo.
- **Regras:** o km do pneu é a soma dos km do veículo enquanto montado. Rodízio não muda a vida do pneu.

RF-FRO-004 · Inspeção de sulco e pressão

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** aferição periódica por posição.
- **Dados principais:** data, veículo, km, por posição: sulco em milímetros, pressão, observação, foto.
- **Operações:** inspecionar pelo app sobre o mapa do veículo (RF-MOB-009); importar aferições de dispositivo Bluetooth ou de pneu com sensor quando houver integração (proposta, sem fornecedor definido).
- **Validações:** sulco não maior que o sulco inicial da vida; sulco não maior que o da inspeção anterior na mesma vida (tolerância de medição de 0,5 mm, proposta).
- **Regras:** sulco no limite de retirada para recapagem (parâmetro, proposta de 3 mm) gera solicitação. Sulco no limite legal gera alerta crítico; o valor padrão do limite legal deve ser confirmado na regulamentação de trânsito antes da implementação, porque o estudo não o cita. Pressão fora da faixa gera alerta.

RF-FRO-005 · Recapagem, conserto e descarte

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** ciclo do pneu fora do veículo.
- **Operações:** enviar à recapadora ou ao conserto (fornecedor de RF-TER-001, data, custo previsto; pneu não usa a ordem de reparo de RF-EST-018, porque não é item de estoque); receber de volta com nova vida e novo sulco inicial; registrar recusa da carcaça; descartar com motivo e valor residual.
- **Validações:** recapagem incrementa a vida em uma unidade; pneu em recapagem não pode ser montado.
- **Regras:** os custos de recapagem e conserto entram no CPK do pneu.

RF-FRO-006 · CPK e vida útil do pneu

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** custo por quilômetro e projeção de vida.
- **Regras:** CPK = (compra + recapagens + consertos − residual) / km do pneu, conforme o estudo. O cálculo é feito por pneu e agregado por marca, modelo, vida e posição. A projeção de km restante usa a taxa de desgaste (mm por 1.000 km) das inspeções. Ver RF-IND-006.

RF-FRO-007 · Abastecimento

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** registro de combustível e Arla 32 (`abastecimento`), manual ou importado.
- **Dados principais:** data e hora, veículo, motorista, posto (fornecedor com papel `posto_combustivel`) ou tanque interno, produto (diesel S10, diesel S500, gasolina, etanol, GNV, Arla 32), litros, preço por litro, valor total, leitura de km ou horas, tanque cheio (sim/não), nota ou cupom, origem (manual, cartão, tanque interno).
- **Operações:** lançar pela web ou pelo app do motorista (inclusive offline); importar de cartão combustível (RF-INT-007); calcular consumo.
- **Validações:** litros não maiores que a capacidade do tanque mais 5% (proposta); produto compatível com o veículo; leitura de medidor passa por RF-MED-003; valor total coerente com litros × preço (tolerância de R$ 0,05, proposta).
- **Regras:** o consumo (km/l ou l/h) é calculado entre dois abastecimentos de tanque cheio. A leitura do abastecimento usa origem `cartao_combustivel` quando importada e `manual` quando digitada.

RF-FRO-008 · Anomalias de consumo

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** alertas sobre abastecimentos fora do padrão.
- **Regras:** alertas mínimos (proposta): consumo fora da média do veículo ou da classe em mais de 15%; litros acima da capacidade; dois abastecimentos do mesmo veículo em intervalo menor que o parâmetro; km regressivo; produto incompatível; abastecimento sem motorista vinculado. Cada alerta pode ser justificado ou convertido em ocorrência para apuração.

RF-FRO-009 · Tanque interno

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** controle de combustível de posto próprio ou comboio.
- **Dados principais:** tanque, produto, capacidade, entradas (com nota), saídas (abastecimentos), medições de régua, encerrante da bomba.
- **Operações:** registrar entradas e medições; conciliar saldo teórico com medido.
- **Regras:** diferença entre saldo teórico e medido acima do parâmetro gera alerta de perda.

RF-FRO-010 · Multas

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** registro de infrações de trânsito (`multa`) e controle do prazo de indicação do condutor.
- **Dados principais:** número do auto de infração, órgão autuador, data, hora e local da infração, código e descrição do enquadramento, gravidade, pontos, valor, data da notificação da autuação, prazo de indicação, veículo, condutor identificado, adesão ao SNE, valor com desconto, vencimento, situação (`recebida` , `condutor_identificado` , `indicada` , `em_recurso` , `paga` , `encerrada`) (proposta), anexos.
- **Operações:** lançar manualmente ou por planilha; identificar o condutor pelo vínculo de RF-FRO-001 na data e hora da infração; gerar termo de indicação para assinatura do condutor; registrar que a indicação foi feita no Portal Senatran; registrar recurso e pagamento; descontar de responsável (só registro, sem integração com folha).
- **Validações:** prazo de indicação = data da notificação + 30 dias; veículo existente pela placa.
- **Regras:** alertas ao `gestor` em D-10, D-5 e D-1 do prazo de indicação (proposta). Sem indicação no prazo, a multa é marcada com risco de NIC (multa por não identificação do condutor). O desconto de 40% do SNE é exibido quando a empresa aderiu. A indicação em si é feita pela empresa no Portal Senatran, com certificado digital; a Tenaz não a envia. A importação automática de multas depende de **P3** (RF-INT-009).

RF-FRO-011 · Sinistros

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** registro de acidente, avaria, roubo ou furto envolvendo um ativo (`sinistro`).
- **Dados principais:** data, hora e local, tipo (colisão, tombamento, avaria, incêndio, roubo, furto, outro), ativos envolvidos, condutor, vítimas (sim/não), terceiros, boletim de ocorrência, fotos, seguradora (fornecedor com papel `seguradora`), apólice, número do sinistro, franquia, valores (reparo, franquia, indenização, ressarcimento de terceiro), situação (`aberto` , `em_regulacao` , `em_reparo` , `encerrado`) (proposta).
- **Operações:** abrir pelo app (inclusive offline) ou pela web; gerar OS corretiva de reparo vinculada; registrar regulação e indenização; encerrar.

- **Validações:** pelo menos um ativo; condutor obrigatório quando o ativo for veículo em movimento (proposta).
- **Regras:** perda total leva o ativo a `inativo` (RF-ATV-011) com motivo "sinistro". Custos de OS vinculadas somam no custo do sinistro. Dados de vítimas são dados pessoais com acesso restrito (RNF-021).

RF-FRO-012 · Movido para TER

Movido para **RF-TER-008** (oficina externa e assistência técnica) na versão 0.2, com o orçamento em RF-TER-009. O ID não é reutilizado e não entra nas contagens.

4.13 CON — Conformidade

RF-CON-001 · Máquinas NR-12 e inventário

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** marcação das máquinas sujeitas à NR-12 e relatório de inventário atualizado, exigido pelo item 12.18.1 à disposição da fiscalização.
- **Dados principais:** marcação "sujeito à NR-12" no ativo; dados do ativo (TAG, tipo, fabricante, modelo, número de série, ano, localização); campos complementares da classe.
- **Operações:** marcar e desmarcar com motivo; emitir inventário NR-12 em PDF e XLSX, por unidade e localização, com data de emissão.
- **Regras:** o conteúdo mínimo exato do inventário deve ser conferido no texto do item 12.18.1 antes da implementação; o estudo confirma a exigência, não a lista de campos. Desmarcar uma máquina é auditado.

RF-CON-002 · Registro de manutenção NR-12 (item 12.11.2)

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** os sete elementos do item 12.11.2 tornam-se campos obrigatórios em toda OS de máquina marcada como sujeita à NR-12.
- **Dados principais (os sete campos):** 1. intervenções realizadas; 2. data da manutenção; 3. serviço realizado; 4. peças reparadas ou substituídas; 5. condições de segurança do equipamento; 6. indicação conclusiva sobre a segurança da máquina: `apto`, `apto com restrição` ou `inapto`; 7. nome do responsável pela manutenção.
- **Operações:** preencher na conclusão da OS, na web ou no app; reaproveitar dados já registrados (tarefas, peças, datas, técnico) como sugestão editável.
- **Validações:** a OS não passa a `concluida` sem os sete campos; "apto com restrição" exige o texto da restrição; "inapto" exige descrição do risco.
- **Regras:** "inapto" impede que o ativo volte a `operando` e gera solicitação de corretiva vinculada, até que nova OS registre parecer "apto" ou "apto com restrição". O registro assinado não é editável. A forma de assinatura do responsável depende de **P1**.

RF-CON-003 · Cronograma de preventivas de segurança (item 12.11.2.2)

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** cronograma de execução das manutenções preventivas ligadas à segurança das máquinas.
- **Operações:** emitir o cronograma a partir dos planos marcados como "ligados à segurança" (RF-PRE-002 e RF-PRE-008), com situação de cada ocorrência (prevista, executada no prazo, executada fora do prazo,

atrasada).

- **Regras:** máquina NR-12 sem nenhum plano ligado à segurança aparece como pendência no painel de conformidade.

RF-CON-004 · Registro de bloqueio e etiquetagem (item 12.11.3)

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** registro simples de bloqueio e etiquetagem durante a manutenção de máquina NR-12, com horário, data, motivo e responsável, como exige o item 12.11.3.
- **Dados principais:** `bloqueio_energia` da OS: data e hora de aplicação e de retirada, motivo, responsável.
- **Operações:** registrar aplicação e retirada do bloqueio dentro da OS.
- **Validações:** os quatro dados obrigatórios; retirada posterior à aplicação.
- **Regras:** a OS de máquina NR-12 não é concluída com bloqueio aplicado e não retirado. O controle completo por ponto de bloqueio é RF-CON-011. O `bloqueio_energia` é o registro de bloqueio e etiquetagem de uma intervenção e não muda o status do ativo; não se confunde com `bloqueio_ativo`, que deixa o ativo `parado` (sumário 3.6).

RF-CON-005 · Documentos com vencimento

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** agenda genérica de documentos com validade ligados a ativo, pessoa ou empresa (`documento_vencimento`).
- **Dados principais:** tipo de documento, vínculo (ativo, pessoa ou empresa), número, emissor, data de emissão, validade, arquivo, documento crítico para operação (sim/não), situação calculada (`valido`, `a_vencer`, `vencido`) (proposta), histórico de renovações.
- **Catálogo inicial de tipos:** CRLV-e; verificação do cronotacógrafo (Inmetro); CIV; CIPP; RNTRC; apólices de seguro (inclusive os seguros exigidos para o RNTRC pela Resolução ANTT 6.068/2025); laudo ou relatório de inspeção NR-13; CNH; exame toxicológico; prontuário NR-10; inspeção de SPDA; licenças diversas. A empresa pode criar tipos.
- **Operações:** cadastrar; anexar o arquivo; renovar (a nova versão substitui a vigente e a anterior vai para o histórico); consultar por vencimento; exportar.
- **Validações:** validade posterior à emissão; arquivo obrigatório para tipos marcados como críticos (proposta).
- **Regras:**
- **CIV e CIPP:** a validade é sempre digitada a partir do certificado, nunca calculada. O cálculo sugerido só será oferecido depois da confirmação da tabela oficial (**P2**).
- **Cronotacógrafo:** o sistema sugere validade de 2 anos a partir da verificação (Portaria Inmetro 481/2021, subitem 6.3.1), editável.
- **CRLV-e:** validade digitada; o licenciamento anual (CTB, art. 105) não foi re-lido no estudo.
- **NR-13 no Essencial:** o laudo é tratado como documento com validade digitada; o cálculo dos prazos é RF-CON-009 (Profissional).
- Prazos de NR-10 e SPDA são digitados; o estudo não re-leu essas normas.

RF-CON-006 · Alertas de vencimento D-60, D-30 e D-7

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** avisos antes e depois do vencimento de documentos e capacitações.

- **Dados principais:** antecedências (padrão 60, 30 e 7 dias, configuráveis por tipo), destinatários (responsável do ativo, `gestor`, a própria pessoa no caso de documento pessoal), canais.
- **Operações:** receber alertas por e-mail, push e central de notificações; ver painel de vencimentos (vencidos, 7, 30, 60 dias); confirmar ciência.
- **Regras:** alerta no dia do vencimento e, depois, aviso semanal enquanto vencido (proposta). Os alertas são gerados por rotina diária idempotente e não se repetem para o mesmo marco. A renovação encerra os alertas pendentes do documento anterior.

RF-CON-007 · Aptidão do ativo e bloqueio de despacho

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** situação "apto" ou "inapto" para operar, calculada a partir de documentos críticos, OS com parada, parecer NR-12, `bloqueio_ativo` vigente e checklist crítico reprovado. "Apto para despacho" é uma verificação calculada a cada consulta, não uma entidade gravada (sumário 3.6).
- **Operações:** consultar a aptidão na web, no app e pela API e webhook, para que um TMS ou sistema de despacho bloqueie o veículo; liberar exceção com justificativa e prazo, por `gestor` (proposta).
- **Regras:** veículo com documento crítico vencido fica inapto para despacho e a situação é exposta por API, conforme recomendação do estudo; o status do ativo não muda por isso, salvo se houver `bloqueio_ativo`. A exceção é auditada e expira sozinha. No MVP, a situação aparece como aviso, sem API de bloqueio.

RF-CON-008 · Cadastro e enquadramento NR-13

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** cadastro dos equipamentos sujeitos à NR-13 com os dados que definem prazos.
- **Dados principais:** tipo (caldeira, vaso de pressão, tubulação, tanque metálico), categoria (caldeira A ou B; vaso I a V), existência de SPIE, condições especiais (caldeira de recuperação de álcalis; teste anual das válvulas; gerenciamento de combustão do Anexo IV; sistema instrumentado de segurança), equipamentos interligados (para tubulações), PLH responsável, prontuário (documentos anexados).
- **Operações:** cadastrar no ativo; anexar prontuário; ligar tubulações ao vaso ou caldeira mais crítico.
- **Validações:** categoria obrigatória para caldeira e vaso.

RF-CON-009 · Motor de prazos NR-13

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** cálculo dos prazos máximos de inspeção pela Portaria MTP 1.846/2022 e dos prazos adotados pela empresa.
- **Regras:**
- A tabela de prazos máximos é **parametrizável** e vem pré-carregada com a tabela do estudo (caldeiras, vasos por categoria com e sem SPIE, inspeções externa e interna).
- Os prazos de vasos das categorias III a V com SPIE ficam marcados "a confirmar" até a conferência no DOU (**P6**).
- O prazo adotado pode ser menor que o máximo, definido pelo PLH, nunca maior.
- Tubulações: prazo até o maior prazo interno do vaso ou caldeira mais crítico interligado, podendo ser dobrado com justificativa, até 10 anos.
- Tanques metálicos: sem prazo fixo; o prazo é o do programa do responsável técnico, digitado.
- Cada vencimento gera plano `inspecao_legal` e alertas D-60, D-30 e D-7.

- Mudança na tabela por atualização da norma é versionada; prazos já calculados mostram a versão usada.

RF-CON-010 · Registro de Segurança e relatório de inspeção NR-13

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** livro de Registro de Segurança eletrônico e controle do prazo de emissão do relatório.
- **Dados principais:** ocorrências e inspeções registradas, nome e assinatura do PLH, data da inspeção, data de emissão do relatório, parada geral (sim/não).
- **Operações:** lançar ocorrências; registrar inspeção; anexar relatório; emitir o livro em PDF.
- **Validações:** relatório emitido em até 60 dias após a inspeção, ou 90 dias em parada geral; o sistema alerta antes do fim do prazo.
- **Regras:** registro assinado não é editável. A forma de assinatura do PLH depende de **P1** (RF-CON-014 e RF-CON-015).

RF-CON-011 · Bloqueio e etiquetagem por ponto (LOTO)

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** controle completo de bloqueio de energias por ponto de bloqueio.
- **Dados principais:** pontos de bloqueio do ativo (tipo de energia: elétrica, pneumática, hidráulica, mecânica, térmica, química, gravitacional), procedimento de bloqueio, foto de cada ponto, cadeado e etiqueta usados, responsável por ponto, verificação de energia zero, data e hora de aplicação e retirada.
- **Operações:** aplicar bloqueios pelo app ponto a ponto; verificar energia zero; retirar; registrar retirada excepcional (cadeado de pessoa ausente) com aprovação do `gestor` e justificativa.
- **Validações:** OS com LOTO exigido não entra em `em_execucao` antes de todos os pontos bloqueados e verificados; não é concluída com cadeado aplicado; cada cadeado é retirado por quem aplicou, salvo retirada excepcional.
- **Regras:** o registro atende e amplia RF-CON-004: cada intervenção tem um `bloqueio_energia` com os pontos (`ponto_bloqueio`) bloqueados. O estudo não encontrou módulo forte de LOTO em nenhum CMMS do mid-market, o que torna este requisito um diferencial. Permissão de trabalho formal fica fora do escopo desta versão.

RF-CON-012 · Capacitações

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Essencial (proposta)

- **Descrição:** treinamentos e habilitações de pessoas com validade (`capacitacao`), como NR-10, NR-11, NR-12, NR-35 e MOPP.
- **Dados principais:** `pessoa` (RF-ADM-015; inclusive técnico de fornecedor e técnico da conta de uma subcontratada, RF-SRV-003), tipo, data de realização, validade, carga horária, instituição, instrutor, certificado anexado.
- **Operações:** cadastrar, renovar, importar por planilha; receber alertas D-60, D-30 e D-7 (RF-CON-006); ver matriz de pessoas por capacitação.
- **Regras:** as validades típicas (reciclagem bienal da NR-10, cartão anual do operador de empilhadeira da NR-11) podem ser sugeridas, mas o estudo não re-leu essas normas; a validade é digitada a partir do certificado até essa conferência.

RF-CON-013 · Capacitação vencida bloqueia atribuição

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** nenhuma OS regulada é atribuída a técnico sem a capacitação exigida válida.
- **Dados principais:** capacitações exigidas na classe do ativo, no procedimento ou no plano; data programada da OS.
- **Validações:** atribuição, programação e início bloqueados se o técnico não tiver todas as capacitações exigidas válidas na data programada e na data de início. Em OS atribuída a fornecedor, a regra vale para as pessoas do fornecedor informadas na OS e para o usuário `prestador` que a inicia.
- **Regras:** não há exceção pela interface (regra do estudo). No app offline, o bloqueio usa as capacitações em cache; o servidor revalida na sincronização e sinaliza ao `gestor` qualquer início feito com capacitação que venceu durante o período offline. OS "regulada" é a que exige ao menos uma capacitação.

RF-CON-014 · Assinatura eletrônica avançada

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** assinatura eletrônica própria para OS, checklists, pareceres NR-12, vistorias de locação (Fase 2) e registros NR-13 (Fase 2). Está no MVP e em todos os planos (sumário 2.1 e 4).
- **Dados principais:** usuário autenticado (com MFA quando exigido), reautenticação no momento da assinatura, geolocalização, carimbo de tempo, hash SHA-256 do conteúdo, evento na trilha de auditoria, manifesto de verificação.
- **Operações:** assinar; verificar a integridade de um documento assinado pelo hash; emitir PDF com página de evidências.
- **Regras:** apoia-se na MP 2.200-2, art. 10, §2º, que admite meios de comprovação de autoria e integridade fora da ICP-Brasil quando aceitos pelas partes (citada no estudo, não re-lida). Se o parecer de **P1** concluir que documentos de SST exigem ICP-Brasil, esses documentos passam a exigir RF-CON-015.

RF-CON-015 · Assinatura ICP-Brasil

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** assinatura com certificado ICP-Brasil (A1, A3 ou em nuvem) para laudos de PLH e documentos de SST.
- **Operações:** assinar com certificado do usuário; validar cadeia e revogação; anexar a assinatura ao PDF.
- **Regras:** condicionado à resposta de **P1**. Se P1 exigir ICP-Brasil antes da Fase 3, o requisito sobe de fase (ver roadmap).

RF-CON-016 · Dossiê de fiscalização

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial (proposta)

- **Descrição:** pacote de evidências por máquina ou por unidade para apresentar à fiscalização ou à auditoria.
- **Operações:** gerar PDF com inventário NR-12, registros de manutenção do período com os sete campos, cronograma de preventivas de segurança, registros de bloqueio e documentos vigentes; na Fase 2, prontuário e Registro de Segurança NR-13.
- **Regras:** o dossiê traz data de emissão, emissor e hash de cada documento incluído.

4.14 IND — Indicadores e relatórios

Tabela de KPIs e "como calculamos"

As fórmulas vêm do estudo de mercado. A coluna "Dados na Tenaz" diz de onde sai cada termo; as escolhas dessa coluna são propostas de implementação. Toda tela de KPI mostra esta explicação (RF-IND-002).

KPI	Fórmula	Dados na Tenaz	Fase
MTBF	Tempo de operação / nº de falhas com parada	Tempo de operação = tempo requerido − tempo indisponível; falha = OS `corretiva_planejada` ou `corretiva_emergencial` com "o ativo parou?" = sim	MVP
MKBF	km rodados / nº de falhas com parada	Incremento do medidor `km` acumulado no período	MVP
MTTR	Σ tempo de reparo / nº de reparos	Tempo de reparo = `data_conclusao` − `data_inicio` − pausas; parâmetro inclui ou exclui pausas `aguardando_peca`, `aguardando_aprovacao` e `aguardando_terceiro`	MVP
MTTA	Σ (início do atendimento − abertura) / nº de chamados	`data_reconhecimento` − `data_abertura` das OS corretivas	MVP
Disponibilidade operacional (Ao)	(Tempo requerido − tempo indisponível total) / tempo requerido	Indisponível = tempo em `parado` ou `em_manutencao`, inclusive espera de peça e aprovação; tempo requerido pelo calendário do ativo ou da unidade	MVP
Disponibilidade inerente (Ai)	MTBF / (MTBF + MTTR)	MTTR sem esperas	MVP
Disponibilidade física	(Horas calendário − horas em manutenção) / horas calendário × 100	Horas calendário 24×7; usada em frota e equipamentos móveis	MVP
Backlog (semanas)	Σ HH estimadas pendentes / HH disponíveis por semana	OS não encerradas nem canceladas; HH disponíveis dos técnicos ativos pelo calendário	MVP
PM compliance	Preventivas concluídas na janela / preventivas programadas × 100	Janela = tolerância do plano (RF-PRE-006); ocorrências perdidas contam como não cumpridas	MVP
% planejada	HH de preventiva, preditiva e planejada / HH totais × 100	Numerador: `preventiva`, `preditiva`, `corretiva_planejada` e `inspecao_legal` (proposta); denominador: todas as HH apontadas	MVP
First-time fix	OS sem retorno em X dias / OS concluídas × 100	Retorno = vínculo de retrabalho (RF-OS-015); X = parâmetro (30 dias)	MVP
Custo / RAV	Custo anual de manutenção / valor de reposição × 100	RAV do ativo (RF-ATV-002); ativos sem RAV ficam fora e são listados	MVP
CMF	Custo de manutenção / faturamento bruto × 100	Faturamento informado em parâmetro (RF-ADM-010)	MVP

KPI	Fórmula	Dados na Tenaz	Fase
Custo por km	(Manutenção + pneus + combustível + Arla + lubrificantes) / km	No MVP, só manutenção; completo com os módulos de frota	MVP parcial; completo na Fase 2
km/l	km entre abastecimentos de tanque cheio / litros	RF-FRO-007	Fase 2
CPK do pneu	(Compra + recapagens + consertos − residual) / km do pneu	RF-FRO-006	Fase 2
Confiabilidade R(t)	e^(−t/MTBF) ou Weibull e^(−(t/η)^β)	Weibull por modo de falha, com mínimo de falhas para ajuste	Fase 3
Schedule compliance	HH executadas da programação / HH programadas × 100	Programação congelada (RF-OS-019)	Fase 3
Wrench time	Tempo em execução direta / tempo pago × 100	Apontamentos e jornada do técnico	Fase 3

Referências exibidas ao lado dos KPIs, sempre com a fonte: CMF até 4% do faturamento (ABRAMAN 2022); PM compliance ≥ 90%, trabalho planejado ≥ 85%, wrench time de 50% a 55% e custo/RAV de 1% a 3% como "referência de mercado"; backlog de 2 a 4 semanas como "referência não verificada". OEE fica fora do escopo, porque exige apontamento de produção.

RF-IND-001 · Painel inicial por perfil

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** primeira tela com o que cada perfil precisa agir hoje.
- **Operações:** `gestor`: ativos parados, disponibilidade, custo do mês, conformidade; `planejador`: solicitações em triagem, OS sem programação, preventivas vencidas, backlog, OS com fornecedor aguardando atendimento; `tecnico`: OS do dia; `prestador`: OS atribuídas ao seu fornecedor; `almoxarife`: itens abaixo do ponto de pedido, reservas pendentes e, na Fase 2, peças em quarentena e ordens de reparo atrasadas; `motorista`: veículo atual, checklist pendente; `locatario` (Fase 2): ativos locados e solicitações abertas. Na conta de uma subcontratada (SRV): `gestor` e `planejador` veem OS sem técnico, OS atrasadas por cliente, OS recebidas de clientes conectados aguardando distribuição, liberações recusadas e erros de sincronização (RF-SRV-021).
- **Regras:** cada número do painel abre a lista que o compõe.

RF-IND-002 · "Como calculamos"

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** explicação de cada KPI dentro do produto.
- **Operações:** abrir a explicação de qualquer KPI; ver fórmula, dados usados, filtros aplicados, parâmetros vigentes no período (por exemplo, MTTR com ou sem espera) e lista de registros que entraram no cálculo; ver a referência e sua fonte.

- **Regras:** o valor exibido é reproduzível a partir da lista de registros. Referências sem fonte verificável não são exibidas.

RF-IND-003 · KPIs de confiabilidade e disponibilidade

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** MTBF, MKBF, MTTR, MTTA, Ao, Ai e disponibilidade física, conforme a tabela acima.
- **Operações:** filtrar por ativo, classe, criticidade, localização, unidade e período; comparar períodos; ver Pareto de falhas por modo, causa e ativo; ver a meta de disponibilidade por criticidade.
- **Regras:** ativos `inativo` saem do denominador durante o período inativo. Leituras `suspeitas` não entram no MKBF.

RF-IND-004 · KPIs de gestão do trabalho

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** backlog em semanas, PM compliance, % planejada e first-time fix.
- **Operações:** filtrar como em RF-IND-003; ver evolução mensal; ver OS que compõem cada número.
- **Regras:** o tipo de OS é obrigatório (RF-OS-002), o que garante o cálculo de % planejada.

RF-IND-005 · KPIs de custo

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** custo por ativo, classe, centro de custo, tipo de OS, categoria (mão de obra, peças, terceiros), executor (interno ou fornecedor) e responsável pelo custo, custo/RAV, CMF e custo de manutenção por km.
- **Regras:** só OS `encerrada` entram no custo consolidado; OS em andamento aparecem como custo parcial, separado. Cada visão mostra o custo total e o custo líquido da empresa (sem OS de responsabilidade de `locatario`, `locador`, `garantia` ou `fornecedor`); custo/RAV e CMF usam o custo líquido (proposta).

RF-IND-006 · KPIs de frota

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** custo por km completo, km/l, CPK e ranking de veículos, motoristas, marcas de pneu e postos.
- **Regras:** veículos sem leituras válidas suficientes no período aparecem sinalizados e fora das médias. O estudo não traz benchmarks brasileiros de custo por km, km/l e CPK; o sistema não exibe referência para eles.

RF-IND-007 · Relatórios padrão e exportação

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** relatórios prontos e exportação de listas.
- **Operações:** OS por período, histórico do ativo, preventivas vencidas e previstas, consumo de peças, movimentações de estoque, documentos a vencer, inventário NR-12, leituras suspeitas, checklists realizados; exportar em CSV, XLSX e PDF.
- **Regras:** toda exportação respeita permissões e é registrada na auditoria.

RF-IND-008 · Relatórios agendados e personalizados

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** relatórios montados pelo usuário e enviados por e-mail em horário definido.

- **Operações:** escolher entidade, colunas, filtros e agrupamentos; salvar; agendar envio diário, semanal ou mensal.
- **Regras:** o destinatário precisa ser usuário da empresa com permissão para os dados do relatório.

RF-IND-009 · Visão consolidada multi-unidade

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** KPIs e custos lado a lado por unidade.
- **Regras:** usuário com acesso parcial vê só as suas unidades no consolidado.

RF-IND-010 · Confiabilidade avançada

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** R(t) exponencial e Weibull por modo de falha e classe.
- **Regras:** o ajuste de Weibull só é exibido com número mínimo de falhas (proposta: 5) e mostra o intervalo de confiança.

RF-IND-011 · Schedule compliance e wrench time

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** aderência à programação congelada e proporção do tempo em execução direta.
- **Regras:** depende de RF-OS-019 (programação) e da jornada dos técnicos.

RF-IND-012 · TCO e renovação de frota e máquinas

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** custo total de propriedade e ponto ótimo de substituição.
- **Dados principais:** aquisição, manutenção, combustível, pneus, residual estimado, depreciação de referência.
- **Operações:** ver custo acumulado e custo anual equivalente por ativo; simular a substituição; comparar com ativo novo.
- **Regras:** as taxas de depreciação de referência (caminhões 25% ao ano e máquinas 10% ao ano, IN RFB 1.700/2017, citada no estudo e não re-lida) são parametrizáveis e servem só para análise gerencial.

4.15 INT — Integrações

RF-INT-001 · API REST pública v1

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** API de leitura e escrita em `/v1/<recurso-no-plural>`, descrita em OpenAPI 3.1.
- **Dados principais:** recursos mínimos no MVP: ativos, localizações, classes, medidores, leituras, solicitações, ordens de serviço, planos, itens de estoque, movimentações (`/v1/movimentacoes-estoque`), documentos com vencimento, pessoas (`/v1/pessoas`), fornecedores (`/v1/fornecedores`), serviços de fornecedor (`/v1/servicos-fornecedor`), links de execução (`/v1/links-execucao`), usuários (leitura), versão (`GET /v1/versao` , exceção aceita à regra do plural); do módulo SRV: `/v1/clientes-servico` , `/v1/especialidades-tecnico` , `/v1/conexoes-empresa` (ações `convidar` , `aceitar` , `recusar` , `suspender` , `reativar` , `encerrar`), `/v1/ordens-servico/{id}/assumir` e `/v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf` . Na

Fase 2, com os módulos: `/v1/contratos-prestacao`, `/v1/avaliacoes-fornecedor`, `/v1/orcamentos-fornecedor`, `/v1/pecas-serializadas`, `/v1/ordens-reparo`, `/v1/locatarios`, `/v1/contratos-locacao`, `/v1/vistorias-locacao`.

- **Operações:** autenticar por chave de API com escopos, criada pelo `administrador`; listar com paginação por cursor e filtro por data de alteração; criar e alterar com `Idempotency-Key`; consultar o estado das cotas de uso.
- **Validações:** as mesmas regras de negócio da interface; erros padronizados com código e mensagem em português.
- **Regras:** a API nunca contorna permissão, estado ou validação. Limites por plano e resposta 429 com `Retry-After` (RNF-014). Detalhes em 3_ESPECIFICACAO_APIS.md.

RF-INT-002 · Webhooks

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** notificação de eventos a sistemas externos.
- **Dados principais:** URL de destino, eventos assinados, segredo, situação. Os eventos usam o nome completo da entidade (`<entidade>.<fato_no_particípio>`, sumário 3.4). Mínimo no MVP: `ordem_servico.criada`, `ordem_servico.status_alterado`, `ordem_servico.encerrada`, `solicitacao.criada`, `leitura_medidor.registrada`, `ativo.status_alterado`, `documento_vencimento.vencendo`, `documento_vencimento.vencido`, `movimentacao_estoque.registrada`; do módulo SRV: `conexao_empresa.ativada`, `conexao_empresa.encerrada`, `vinculo_os.sincronizado`, `vinculo_os.erro`. Na Fase 2: `ordem_reparo.enviada`, `ordem_reparo.retornada`, `contrato_locacao.ativado`, `contrato_locacao.encerrado`, `vistoria_locacao.registrada`, `fornecedor.sla_violado`. A lista completa fica em 3_ESPECIFICACAO_APIS.md.
- **Operações:** cadastrar, testar, pausar; ver painel de entregas com resposta; reenviar manualmente.
- **Regras:** webhooks estão no MVP, no plano Profissional (sumário 2.1 e 4). Assinatura HMAC-SHA256 com carimbo de tempo, retentativa exponencial por 24 horas e fila de mensagens mortas (RNF-015). O conteúdo do evento respeita os mesmos escopos do token que cadastrou o webhook.

RF-INT-003 · Importação por planilha

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** carga inicial e atualizações em massa por CSV, e por XLSX (proposta).
- **Dados principais:** localizações, ativos, classes, medidores, leituras, itens de estoque, saldos iniciais, fornecedores e serviços de fornecedor, pessoas, planos, documentos com vencimento, usuários; na conta de uma subcontratada, clientes atendidos, equipamentos de clientes e especialidades de técnico (RF-SRV-002, RF-SRV-004, RF-SRV-005); na Fase 2, peças serializadas e locatários.
- **Operações:** baixar modelo; enviar arquivo; validar sem gravar (simulação) com relatório de erros por linha; confirmar; desfazer a última importação enquanto não houver movimentação dependente (proposta).
- **Validações:** as mesmas do cadastro; chave natural (TAG, código, placa) para atualizar em vez de duplicar.
- **Regras:** a importação é atômica por arquivo: ou grava tudo, ou nada (proposta). Leituras importadas usam origem `importacao`.

RF-INT-004 · Modelo canônico de telemática

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** formato único para eventos vindos de qualquer conector: leitura de medidor (odômetro, horas), DTC (SPN, FMI e severidade), combustível, pneu (pressão, temperatura) e posição.
- **Operações:** casar o dispositivo com o ativo por placa, VIN ou identificador do rastreador; fila de dispositivos não casados para correção manual.
- **Validações:** leitura passa por RF-MED-003 com origem `telematica`.
- **Regras:** leituras de alta frequência são reduzidas antes de gravar (proposta: no máximo uma leitura por medidor por hora, mais a última do dia). VIN errado no rastreador vai para a fila de não casados, sem criar ativo.

RF-INT-005 · Conectores de telemática

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** conectores prontos, na ordem recomendada pelo estudo: Cobli e Geotab, rFMS (Volvo e Scania), depois Ticket Log, Sascar e Omnilink.
- **Operações:** autorizar o conector com credenciais do cliente; escolher veículos; ver situação da última sincronização.
- **Regras:** a Cobli tem API pública verificada pelo estudo; as APIs de Ticket Log, Sascar e Omnilink não foram verificadas e podem mudar a ordem ou o escopo (ver riscos do roadmap).

RF-INT-006 · Regra de DTC para solicitação ou OS

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** conversão configurável de código de falha do veículo em solicitação ou OS.
- **Dados principais:** filtro por severidade ("parar imediatamente", "na próxima parada", "seguro continuar"), SPN, FMI, classe; ação (solicitação, OS `corretiva_emergencial`, só registro).
- **Regras:** o mesmo DTC ativo no mesmo veículo com solicitação ou OS aberta não gera outra (RF-SOL-006). DTC com severidade "parar imediatamente" notifica o `gestor` na hora.

RF-INT-007 · Importação de cartão combustível

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** carga de transações de cartão combustível como abastecimentos.
- **Operações:** importar arquivo do fornecedor do cartão com mapeamento de colunas salvo; usar API quando o fornecedor oferecer (não verificado no estudo).
- **Validações:** transação já importada é ignorada; veículo casado por placa ou número do cartão.
- **Regras:** leituras de km importadas usam origem `cartao_combustivel`.

RF-INT-008 · Conectores de ERP

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** sincronização com Sankhya (via API Gateway com AppKey), TOTVS Protheus (REST ou Mensagem Única) e Omie.
- **Dados principais:** fornecedores, itens, centros de custo, pedidos de compra, notas de entrada, lançamento do custo das OS, número e chave das NF-e de remessa e retorno (RF-EST-019), dados para faturar avarias e excedentes de locação (RF-LOC-009).
- **Regras:** o ERP é a fonte de fornecedores, itens e centros de custo; a Tenaz é a fonte de OS e custos de manutenção (proposta). A Sankhya não reconhece registros gravados direto no banco, por isso toda escrita

passa pelo Gateway. Erros de sincronização ficam numa fila visível com reenvio.

RF-INT-009 · Importação automática de multas

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** carga automática de autuações por API oficial.
- **Regras:** condicionado a **P3** (existência de API Senatran ou Serpro acessível a terceiros). Até lá, multas entram por digitação ou planilha (RF-FRO-010).

RF-INT-010 · Ingestão de IoT

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** recebimento de medições de sensores para manutenção baseada em condição.
- **Operações:** receber por MQTT ou HTTP; integrar OPC UA e MQTT Sparkplug B por gateway de parceiro; definir variáveis por ativo; ver série temporal.
- **Regras:** a Tenaz fica fora da rede de controle e nunca se conecta direto a controladores; o gateway guarda dados localmente durante falhas e reenvia depois. Volume por empresa limitado por contrato.

RF-INT-011 · Servidor MCP

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** servidor MCP somente leitura para uso com assistentes de IA de terceiros.
- **Regras:** usa as mesmas permissões e escopos da API; nenhuma escrita; registro de cada consulta na auditoria.

RF-INT-012 · Conector de BI

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise (proposta)

- **Descrição:** acesso a dados analíticos por Power BI e ferramentas equivalentes.
- **Regras:** dados expostos por visões somente leitura, isoladas por empresa, com atualização ao menos diária (proposta).

4.16 IA — Assistente

RF-IA-001 · Governança de IA e créditos

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** controles exigidos por clientes corporativos para uso de IA.
- **Operações:** ligar e desligar a IA por empresa e por usuário; consultar o log de pedidos e respostas da empresa; ver consumo de créditos; comprar pacotes adicionais.
- **Regras:** nenhuma gravação feita por IA sem confirmação humana; toda resposta cita as fontes; o provedor de modelo tem cláusula de não treinar com dados do cliente; o log fica isolado por empresa (RNF-022). Créditos incluídos no Profissional e pacotes pré-pagos adicionais seguem a recomendação do estudo; valores dependem de **P4**.

RF-IA-002 · Busca em manuais e histórico

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** perguntas em linguagem natural sobre documentos técnicos e histórico de OS.
- **Operações:** perguntar na web ou no app (com conexão); abrir a fonte citada (documento e página, ou OS).
- **Regras:** busca vetorial isolada por empresa e restrita ao que o usuário pode ver. Sem fonte encontrada, o assistente diz que não sabe em vez de responder.

RF-IA-003 · Rascunho de OS ou solicitação por voz ou foto

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** criação de rascunho a partir de áudio em português ou de foto.
- **Operações:** gravar áudio ou tirar foto; receber rascunho com ativo identificado (pela TAG lida ou pelo QR), descrição, sintoma, tipo e prioridade sugeridos; editar; confirmar.
- **Regras:** o rascunho só vira registro após confirmação do usuário. Offline, o áudio ou a foto ficam guardados e o rascunho é gerado na sincronização.

RF-IA-004 · Checklist, procedimento e plano a partir de PDF

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Descrição:** extração de tarefas e intervalos de um manual em PDF.
- **Operações:** enviar o manual; receber rascunho de modelo de checklist, procedimento ou plano com gatilhos; revisar item a item; aprovar.
- **Regras:** cada item proposto mostra a página de origem. Nada é criado sem aprovação.

RF-IA-005 · Assistente de análise de falha

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** apoio à análise de causa raiz a partir do histórico do ativo e da classe.
- **Regras:** o assistente sugere hipóteses com as OS que as sustentam; a conclusão é sempre registrada por uma pessoa.

RF-IA-006 · Agentes com aprovação

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Enterprise

- **Descrição:** agentes que propõem ações: triagem de solicitações, deduplicação, atribuição e sugestão de programação.
- **Operações:** ver fila de propostas; aprovar, editar ou rejeitar cada uma; definir quais tipos de proposta cada agente pode fazer.
- **Regras:** toda ação proposta passa por aprovação humana antes de ser gravada, e a aprovação fica na auditoria com a identificação do agente.

RF-IA-007 · Relatórios em linguagem natural

Fase: Fase 3 · **Plano mínimo:** Profissional (proposta)

- **Descrição:** perguntas sobre dados ("quais ativos de criticidade A mais pararam no trimestre?") respondidas por ferramentas tipadas.
- **Regras:** o assistente não gera SQL livre; chama consultas pré-definidas com parâmetros validados, que respeitam o isolamento por empresa e as permissões do usuário.

4.17 MOB — App de campo

RF-MOB-001 · Acesso ao app

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** login e perfis no app Android e iOS.
- **Operações:** entrar por e-mail e senha, telefone e código, ou SSO (quando contratado); escolher a empresa; desbloquear rapidamente por PIN ou biometria do aparelho (proposta).
- **Regras:** o app mostra as telas conforme o perfil: `tecnico` (inclusive o técnico da conta de uma subcontratada, RF-SRV-011), `prestador` (só OS do seu fornecedor), `motorista`, `solicitante`, `almoxarife` (Fase 2) e `gestor` (consulta e aprovações). O `locatario` usa só o portal web (RF-LOC-008), sem acesso ao app (sumário 3.6). Quem tem acesso a mais de uma empresa (por exemplo, à conta da subcontratada e à conta própria de um cliente) escolhe a empresa ao entrar e troca sem sair; o cache de cada empresa fica separado no aparelho. A versão do app aparece na tela de login e na tela principal (RNF-039). O desbloqueio local funciona offline; o token é renovado ao reconectar.

RF-MOB-002 · Cache offline e sincronização

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** base local que permite trabalhar sem conexão por pelo menos 7 dias.
- **Dados em cache:** OS atribuídas ao usuário e à sua equipe e OS abertas da unidade (até um limite configurável); para o `prestador`, só as OS atribuídas ao seu fornecedor e os ativos dessas OS (RNF-037); para o técnico de uma subcontratada (SRV), as OS atribuídas a ele, os equipamentos de clientes dessas OS, o nome, o endereço de atendimento e o contato do cliente atendido, o catálogo de serviços e os itens de estoque da própria conta (RF-SRV-011); modelos de vistoria e contratos de locação da unidade (Fase 2); ativos e localizações da unidade com hierarquia; medidores e últimas leituras; modelos de checklist, procedimentos e planos aplicáveis; itens de estoque e último saldo conhecido; documentos técnicos marcados como offline; capacitações dos técnicos (Fase 2); veículo e documentos do motorista.
- **Operações:** primeira carga com conexão; sincronização incremental automática quando houver rede; sincronização manual; indicador de itens pendentes de envio e da última sincronização.
- **Regras:** cada ação offline vira um comando com identificador único numa fila local (outbox), reenviado até confirmação; o servidor aplica cada comando uma única vez. Conflitos seguem RNF-011. O cache sobrevive ao fechamento e à reinicialização do aparelho.

RF-MOB-003 · Operações offline

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** o que pode ser feito sem conexão.
- **Operações:** criar solicitação; criar OS; assumir OS da equipe (confirmada na sincronização); executar OS inteira (iniciar, pausar, retomar, tarefas, apontamento, peças, fotos, falha, campos NR-12, assinatura, conclusão); na conta de uma subcontratada, registrar componentes substituídos e coletar a assinatura do cliente atendido (RF-SRV-008, RF-SRV-012); executar checklist; registrar leitura; consultar ativo e histórico em cache; engatar e desengatar implemento; registrar abastecimento e sinistro (Fase 2); realizar vistoria de locação (Fase 2, RF-LOC-005); instalar e remover peça serializada na OS (Fase 2).
- **Regras:** o que exige servidor (IA, consulta fora do cache, aprovação de compra) aparece desabilitado com o motivo. Registros criados offline recebem número provisório até a sincronização.

RF-MOB-004 · Leitura de QR e código de barras

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Operações:** ler QR de ativo e localização (abre o ativo, ou o checklist ou OS pendente dele); ler código de barras de item de estoque; funcionar offline contra o cache.
- **Regras:** código desconhecido no cache oferece buscar no servidor quando houver conexão.

RF-MOB-005 · Fotos, vídeo e áudio

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Operações:** capturar foto, vídeo curto (até 30 segundos, proposta) e áudio; anotar sobre a foto (proposta); anexar a OS, tarefa, checklist, solicitação, leitura.
- **Regras:** fotos são comprimidas no aparelho; carregam data, hora e geolocalização da captura; o envio ocorre em segundo plano, inclusive em rede móvel, com opção de enviar só em Wi-Fi.

RF-MOB-006 · Notificações push

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Operações:** receber push de OS atribuída, OS reatribuída a outro técnico, OS emergencial, mudança em solicitação própria, vencimento de documento e checklist pendente; abrir o registro pela notificação.
- **Regras:** push não carrega dado sensível no texto; o conteúdo é carregado após abrir o app.

RF-MOB-007 · Modo motorista

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Descrição:** fluxo simplificado para o `motorista` gratuito.
- **Operações:** assumir veículo pelo QR; fazer checklist de pré e pós-viagem; informar km; abrir solicitação com foto ou áudio; consultar documentos do veículo (CRLV-e e outros em cache); registrar abastecimento e sinistro (Fase 2).
- **Regras:** o motorista não vê custos, OS de outros veículos nem dados de outros motoristas.

RF-MOB-008 · Modo almoxarife

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Operações:** atender requisições; separar com leitura de código de barras; registrar entrega com confirmação do técnico; contar inventário; consultar saldo.
- **Regras:** contagem offline é reconciliada na aprovação do inventário (RF-EST-005).

RF-MOB-009 · Pneus no app

Fase: Fase 2 · **Plano mínimo:** Profissional

- **Operações:** ver o mapa de eixos do veículo; registrar inspeção de sulco e pressão posição por posição; montar, desmontar e rodiziar arrastando pneus entre posições.
- **Regras:** valida as mesmas regras de RF-FRO-003 e RF-FRO-004, também offline.

RF-MOB-010 · Gestão do aparelho

Fase: MVP · **Plano mínimo:** Essencial

- **Operações:** apagar o cache do aparelho remotamente na próxima conexão (usuário inativado ou aparelho perdido); exigir versão mínima do app; enviar diagnóstico de sincronização ao suporte com consentimento

do usuário.

- **Regras:** a limpeza ocorre na próxima conexão, depois do envio dos comandos pendentes. O servidor aceita comandos feitos antes da inativação do usuário e recusa, com registro, os feitos depois (proposta). Os dados locais do app ficam criptografados no aparelho.

---

5. Requisitos não funcionais

As metas da seção 5 do sumário e as da seção de requisitos não funcionais do estudo são obrigatórias. As demais estão marcadas como "(proposta)". O detalhamento de segurança, backup e recuperação fica em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md.

5.1 Disponibilidade e recuperação

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-001	Disponibilidade do serviço (web, API e sincronização do app)	Essencial e Profissional: SLA contratual de **99,9%** ao mês, com SLO interno de **99,95%**; Enterprise: SLA de **99,95%**, com SLO interno de **99,97%**	Sumário 2.1 e 5
RNF-002	Créditos de SLA	Crédito em qualquer mês abaixo do SLA, sem exigir queda mínima de 60 minutos seguidos	Estudo
RNF-003	Perda máxima de dados (RPO)	**≤ 5 minutos**, com recuperação a um ponto no tempo (PITR) a partir de WAL contínuo	Sumário 5; estudo
RNF-004	Tempo de recuperação (RTO)	**≤ 1 hora** em falha de zona; **≤ 4 horas** em falha de região, condicionado à decisão de **P7**	Sumário 5; estudo
RNF-005	Backups e restauração	PITR com retenção de **14 a 35 dias**; cópia diária criptografada em outra região e outra conta; **teste de restauração trimestral** documentado	Estudo
RNF-006	Residência de dados	Dados primários, anexos e backups primários na região São Paulo; RPO e RTO publicados no site	Sumário 1.2 e 1.4; estudo

RNF-004 (falha de região) e RNF-005 (cópia em outra região) exigem uma segunda região, enquanto RNF-006 promete dados no Brasil. O local da cópia de recuperação de desastre é a pendência **P7** do sumário, decisão do dono do produto com apoio jurídico. Este documento não decide; registra as opções:

Opção	Efeito em RNF-004 e RNF-006	Custo e condição
Cópia em região da AWS fora do Brasil	RTO de região de 4 horas viável; dados primários continuam no Brasil, mas há transferência internacional	Cláusulas-padrão da Res. CD/ANPD 19/2024 e declaração no contrato de tratamento de dados
Segundo provedor de nuvem no Brasil	Dados sempre no Brasil; RTO de região depende da automação entre provedores e pode passar de 4 horas no início	Maior custo e complexidade operacional

Opção	Efeito em RNF-004 e RNF-006	Custo e condição
Sem cópia fora da região São Paulo	Promessa "dados no Brasil" mantida; não há RTO de região a publicar	Falha de região fica sem recuperação garantida; RNF-004 de região e a cópia de RNF-005 caem

Até a decisão, vale a regra: dados primários sempre em São Paulo; cópia de recuperação de desastre só onde o contrato com o cliente permitir; o RTO de região só é publicado depois de P7.

5.2 Desempenho

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-007	Tempo de resposta da API	p95 **< 300 ms** em leitura e **< 500 ms** em escrita, medido no servidor, excluídas exportações e relatórios assíncronos	Sumário 5; estudo (meta de projeto)
RNF-008	Desempenho da web	Painéis com p95 **< 2 s** (estudo); listas de até 50 linhas com p95 < 1 s e busca global com p95 < 1 s (proposta); primeira carga da aplicação com LCP < 2,5 s em banda larga (proposta)	Estudo; proposta
RNF-009	Processamentos em lote	Avaliação de gatilhos de tempo de uma empresa com 2.000 ativos em < 5 min; importação de 10.000 linhas validada em < 2 min; rotina diária de alertas de vencimento concluída até 07h00 no fuso da unidade	Proposta

5.3 App offline e sincronização

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-010	Autonomia offline	Operar **≥ 7 dias** sem conexão, sem perda de registro; convergência **< 60 s** após reconexão para até 500 comandos pendentes (o volume é proposta)	Sumário 5; estudo
RNF-011	Conflitos e integridade	Última escrita vence **por campo** em dados cadastrais; registros de evento (apontamentos, fotos, leituras, comentários) são só acrescentados, nunca sobrescritos; regras de domínio prevalecem em estados (OS cancelada no servidor recusa "concluir" vindo do app, com aviso ao técnico); comandos idempotentes pelo identificador gerado no aparelho	Estudo
RNF-012	Desempenho e recursos do app	Primeira carga de uma unidade com 2.000 ativos e 500 OS em < 3 min em 4G; abertura do app em < 3 s em aparelho intermediário; cache sem anexos ≤ 300 MB; consumo de dados em segundo plano ≤ 20 MB por dia sem fotos	Proposta

5.4 Segurança e isolamento

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-013	Isolamento entre empresas	**Zero** vazamento em testes automatizados a cada build; RLS com `FORCE ROW LEVEL SECURITY` em toda tabela com dado de empresa; filtro explícito por empresa no repositório; papel de aplicação sem `BYPASSRLS`; contexto da empresa definido por transação (`set_config(..., true)`), nunca por sessão; índice por empresa em toda tabela com RLS. `conexao_empresa`, que liga duas empresas, fica no esquema da plataforma, fora do RLS por empresa, e é protegida por RNF-041	Sumário 5 e R2; estudo
RNF-014	Limites de uso da API e do portal	Profissional: **≥ 120 req/min** por empresa (estudo); Enterprise: 600 req/min (proposta); portal QR: 10 solicitações por hora por origem (proposta); resposta 429 com `Retry-After`	Estudo; proposta
RNF-015	Entrega de webhooks	Assinatura HMAC-SHA256 com carimbo de tempo; retentativa exponencial por **24 h**; fila de mensagens mortas; painel de entregas; primeira tentativa em p95 < 60 s após o evento (proposta)	Estudo; proposta
RNF-016	Criptografia	TLS 1.2 ou superior em trânsito (preferir 1.3); AES-256 em repouso com chaves gerenciadas por KMS; dados locais do app criptografados	Estudo
RNF-017	Autenticação e sessão	MFA obrigatório para a equipe interna da Tenaz e opcional (exigível pelo cliente) para usuários; sessão web expira após 12 h de inatividade e token do app é renovável por até 30 dias offline (proposta); senhas com hash resistente (Argon2id ou bcrypt) (proposta)	Estudo; proposta
RNF-018	Segurança no desenvolvimento	SAST, DAST e SCA no CI; **pentest externo anual** com sumário disponível ao cliente; programa de divulgação responsável; correção de vulnerabilidade crítica em até 7 dias e alta em até 30 dias (proposta)	Estudo; proposta
RNF-019	Trilha de auditoria	Imutável (só acréscimo), com quem, o quê, quando, antes e depois, IP e dispositivo em OS, ativos, estoque e permissões; exportável; retenção mínima de **5 anos**, configurável por empresa	Estudo (o prazo é proposta do estudo)
RNF-020	Observabilidade	OpenTelemetry com identificador da empresa (`empresa_id`) em traces, métricas e logs; alertas por consumo do orçamento de erro do SLO; **página de status pública com histórico de 90 dias**	Sumário 1.2; estudo
RNF-037	Isolamento do prestador	Usuário `prestador` lê e grava só OS com `fornecedor_id` igual ao seu `usuario.fornecedor_id`, os ativos dessas OS (campos permitidos) e o almoxarifado `em_terceiro` do seu fornecedor; filtro aplicado no servidor **além** do RLS por empresa, em web, API, sincronização do app, exportação, busca e webhooks; teste automatizado a cada build com dois fornecedores na mesma empresa e o mesmo fornecedor em duas empresas, com **zero** vazamento; OS reatribuída sai do cache do prestador na sincronização seguinte. Link de uso único: token aleatório de pelo menos 128 bits guardado só como hash, levado no fragmento da URL (`/l/#<token>`) e enviado só no corpo de `POST /v1/publico/links-execucao/ativar`, nunca no caminho nem na query; sessão curta com escopo `link`; uso único, expiração (padrão 7 dias), revogável, limitado a uma OS, sem custos nem histórico, com limite de tentativas por origem	Sumário 2.1 e R4; proposta (valores)

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-038	Isolamento do locatário	Usuário `locatario` lê só ativos com item entregue em contrato `cedido` vigente do seu `locatario`, o resumo das OS e solicitações desses ativos e as vistorias e relatórios do seu contrato; cria só solicitações sobre esses ativos; nunca vê custos internos, outros locatários ou histórico anterior ao contrato; filtro no servidor além do RLS por empresa; teste automatizado a cada build com dois locatários do mesmo ativo em períodos diferentes, com **zero** vazamento	Sumário 3.1; proposta (casos de teste)

5.5 Privacidade, IA e portabilidade

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-021	LGPD	Kit no lançamento: DPA, RIPD modelo e encarregado nomeado; dados de saúde da `pessoa` (exame toxicológico, ASO) só com a permissão `pessoa.saude.ler`, fora de todos os perfis padrão; dados de vítimas de sinistro e CPF de locatário pessoa física com acesso restrito; CPF mascarado na interface; fluxo de incidente compatível com o prazo de comunicação à ANPD de 3 dias úteis (Res. 15/2024, a validar juridicamente)	Estudo
RNF-022	Governança de IA	Provedor com cláusula de não treinar com dados do cliente; log de pedidos por empresa; desligamento por empresa e por usuário; citação de fontes; **nenhuma gravação sem confirmação humana**; processamento preferencialmente no Brasil ou com cláusulas-padrão da Res. CD/ANPD 19/2024 quando houver transferência internacional	Estudo
RNF-023	Portabilidade	Exportação completa da empresa (JSON/CSV + anexos), agendável, entregue em **≤ 24 h**	Estudo
RNF-024	Retenção e exclusão	Após o encerramento do contrato, 90 dias para exportação; exclusão definitiva em até 30 dias depois disso, incluindo réplicas, e expiração natural nos backups dentro da retenção de RNF-005; comprovante de exclusão	Proposta

5.6 Usabilidade, acessibilidade e compatibilidade

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-025	Acessibilidade	Web em conformidade com **WCAG 2.1 nível AA**; app com rótulos para leitor de tela (TalkBack e VoiceOver), contraste AA, texto ampliável até 200% sem perda de função e alvos de toque ≥ 48 dp, pensados para uso com luvas (proposta)	Solicitação do produto; proposta
RNF-026	Navegadores	Duas últimas versões estáveis de Chrome, Edge, Firefox e Safari (16.4 ou superior); telas de gestão otimizadas para ≥ 1280 px; portal de solicitação e consultas utilizáveis a partir de 360 px de largura	Proposta
RNF-027	Aparelhos móveis	Android 8.0 (API 26) ou superior e iOS 15.1 ou superior, respeitando o mínimo do SDK do Expo adotado; aparelhos Android de entrada com 3 GB de RAM; coletores robustos Android com leitor de código de barras integrado	Proposta
RNF-028	Usabilidade sem treinamento	Novo `administrador` cria o primeiro ativo e a primeira OS em ≤ 15 min sem ajuda; técnico conclui uma OS simples no app em ≤ 6 toques após abri-la; motorista conclui checklist de 20 itens em ≤ 5 min (todas propostas, a medir em teste com usuários)	Sumário 1.2; proposta

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-029	Idioma e formatos	Interface em português do Brasil, com textos externalizados para outros idiomas; datas DD/MM/AAAA, vírgula decimal, moeda R$, fuso horário por unidade	Sumário 1.4

5.7 Escalabilidade

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-030	Escala por empresa	Atender, com as metas de desempenho acima, uma empresa com **2.000 ativos**, 50 técnicos, 500 veículos, 1.000 usuários gratuitos, 50.000 OS por ano, 2 milhões de leituras de medidor por ano e 500 GB de anexos acumulados; testes de carga com 5 vezes esse volume (10.000 ativos) sem violar RNF-007	Porte do sumário 1.3; números são proposta
RNF-031	Escala da plataforma	Arquitetura de banco compartilhado com RLS dimensionada para **10.000 empresas** e 500 mil usuários; 1.500 req/s de pico na API com escala horizontal da aplicação; caminho documentado para banco dedicado por empresa (RF-ADM-014) e para particionamento de tabelas de alto volume (leituras, auditoria, telemetria)	Proposta

5.8 Contrato técnico, anexos e evidências

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-032	Versionamento da API	Contrato em OpenAPI 3.1; paginação por cursor; `Idempotency-Key` em criações; mudança incompatível só em nova versão (`/v2`), com a anterior mantida por no mínimo 12 meses após o aviso (proposta)	Estudo; proposta
RNF-033	Anexos	Até 25 MB por arquivo e 100 MB por manual em PDF (proposta); armazenamento de objetos na região São Paulo, criptografado; URLs de acesso temporárias; varredura de malware no envio	Proposta
RNF-034	Integridade de registros assinados	Hash SHA-256 do conteúdo assinado guardado com a assinatura; carimbo de tempo do servidor; verificação de integridade disponível ao cliente; forma de assinatura dos documentos de SST conforme **P1**	Estudo; P1
RNF-035	Notificações	Push e notificação na central em p95 < 1 min após o evento (inclusive OS recebida de cliente conectado, contado a partir da gravação na conta da subcontratada); e-mails transacionais em p95 < 5 min; alertas de vencimento sem duplicidade (proposta)	Proposta

5.9 Certificações

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-036	Certificações e selos	LGPD desde o lançamento; SOC 2: controles e janela de observação começam na **Fase 2**, relatório **Type II na Fase 3**; ISO 27001 em seguida	Sumário 4; estudo

5.10 Controle de versão

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-039	Controle de versão e versão visível na interface	Todos os planos, desde o MVP. (1) **Versionamento semântico** (SemVer 2.0.0) no formato `MAJOR.MINOR.PATCH` (ex.: `1.4.2`); pré-lançamento só fora da produção (ex.: `1.5.0-rc.1`); metadados de build opcionais (ex.: `+a1b2c3d`, hash curto do commit). (2) A versão atual aparece **sempre** no canto inferior direito da tela principal da web e do app, e também na tela de login, no formato `v1.4.2`; fora da produção, acompanha o nome do ambiente (ex.: `v1.5.0-rc.1 · Homologação`). (3) Clicar ou tocar na versão abre "Sobre", com versão da web ou do app, versão da API, data do build, commit curto e ambiente. (4) A versão **nunca é digitada à mão**: vem do build, a partir da tag git `vX.Y.Z` do release; web, app, API e workers do mesmo release têm a mesma versão. (5) Toda entrega em produção tem tag `vX.Y.Z`, CHANGELOG atualizado no formato Keep a Changelog e incremento conforme SemVer: MAJOR para quebra de compatibilidade da API pública, MINOR para funcionalidade nova, PATCH para correção; o CI **bloqueia o release** se a tag, o CHANGELOG e a versão embutida no build divergirem. (6) Endpoint público `GET /v1/versao`, sem autenticação, devolve versão, commit e data do build. (7) A versão não cobre conteúdo nem botões, respeita a área segura do celular e segue o padrão visual de 7_PADROES_DESIGN.md	Decisão do dono do produto
RNF-040	Histórico de versões sempre atualizado	Todos os planos, desde o MVP. (1) O arquivo **`CHANGELOG.md`**, na raiz do repositório, é o registro oficial de **todas as implementações e correções de cada versão**. (2) Formato Keep a Changelog 1.1.0 em português, com uma seção por versão (`## [1.4.2] - 2026-11-12`) e os grupos **Adicionado**, **Alterado**, **Corrigido**, **Removido**, **Obsoleto** e **Segurança**. (3) Cada item diz o que mudou em linguagem que o usuário entende e cita a referência: ID do requisito (`RF-...`, `RNF-...`) para implementação, número do chamado ou da issue para correção. Migrações de banco e mudanças na API pública são registradas; quebra de compatibilidade aparece destacada com **QUEBRA**. (4) Toda mudança de comportamento entra na seção `## [Não lançado]` **no mesmo pull request** que a implementa; o CI rejeita o pull request que altera código de produto sem alterar o `CHANGELOG.md`, exceto quando marcado como interno (refatoração, testes, ferramentas), com justificativa. (5) No release, a seção `[Não lançado]` vira a versão da tag `vX.Y.Z` (RNF-039); versão, data e tag têm de coincidir. (6) Entradas de versões publicadas não são reescritas; um erro é corrigido com nota na própria entrada. (7) As notas da versão em uso aparecem para o usuário em "Novidades desta versão", aberto pelo diálogo "Sobre" (RNF-039), e o histórico completo fica disponível no sistema e no portal de documentação	Decisão do dono do produto

5.11 Conexão entre contas (SRV)

Respondem ao risco **R5** do sumário: a sincronização entre contas conectadas copia dado além do permitido ou para a conta errada. Valem desde o MVP. A decisão de arquitetura é o ADR-009 (conexão entre contas), em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md.

ID	Requisito	Meta	Origem
RNF-041	Isolamento entre contas conectadas	(1) **Sem leitura cruzada:** nenhuma consulta, da aplicação ou do processo de sincronização, lê dados de duas empresas na mesma transação; o processo lê da conta de origem e grava na conta de destino em **transações separadas**, cada uma com o contexto da própria empresa (RNF-013). (2) O processo de sincronização usa um **papel de banco próprio**, sem `BYPASSRLS`, que só grava nas tabelas e colunas que a sincronização pode alterar; o papel da aplicação não lê `conexao_empresa` diretamente, só por um serviço da plataforma que devolve as conexões da empresa do contexto. (3) **Lista fechada de campos:** só os campos ligados em `campos_compartilhados` saem da conta de origem; a lista é validada no envio e de novo no recebimento, e campo desconhecido é recusado. (4) O destino é sempre a outra parte da `conexao_empresa` do registro, conferida no envio e no recebimento; conexão `suspensa` ou `encerrada` não recebe gravação. (5) **Auditoria nos dois lados:** cada gravação gera evento em cada conta, com a conexão, o registro de origem e o de destino (RF-ADM-011). (6) **Teste automatizado a cada build com três contas** (um cliente conectado a duas subcontratadas, uma delas também conectada a um segundo cliente): **zero** dado fora da lista de campos da conexão e **zero** gravação na conta errada; o teste cobre web, API, sincronização do app, exportação, busca, webhooks e o próprio processo de sincronização. (7) Pentest do lançamento inclui a conexão entre contas	Sumário 3.5 e R5; proposta (desenho do teste)
RNF-042	Integridade e atraso da sincronização entre contas	(1) **Atraso:** com as duas contas online, uma mudança confirmada no servidor da conta de origem aparece na conta de destino em **p95 < 60 s** (medido do commit na origem ao commit no destino); comando que chega de um app offline conta a partir da chegada ao servidor. (2) **Outbox nos dois lados:** a mudança e o evento a sincronizar são gravados na mesma transação da conta de origem; nada se perde com queda do processo, do banco ou da rede. (3) **Idempotência:** cada evento tem identificador único e o destino aplica cada um uma única vez; reprocessar não duplica OS, apontamento, componente, foto ou leitura. (4) **Ordem:** eventos do mesmo registro são aplicados na ordem em que ocorreram na origem. (5) **Dono por campo:** cada campo tem um único lado dono (execução na subcontratada; planejamento, custo e liberação no cliente, RF-SRV-018); não há "última escrita vence" entre contas. (6) **Erro visível:** falha em 3 tentativas seguidas (proposta) deixa `vinculo_os.estado_sincronizacao = erro`, gera `vinculo_os.erro` e aparece nas duas contas; as retentativas automáticas continuam, exponenciais, por 24 h (proposta), e depois resta o reprocessamento manual; o sucesso volta o vínculo a `sincronizado` e gera `vinculo_os.sincronizado`. (7) **Reconciliação:** rotina diária compara origem e destino de cada vínculo ativo e abre erro para toda divergência, com meta de **zero** divergência não sinalizada (proposta). (8) Encerrar a conexão para a sincronização em até 60 s, sem apagar dados de nenhum lado	Sumário 3.5 e R5; proposta (retentativa e reconciliação)

6. Resumo por módulo e fase

Contagem de requisitos funcionais por fase e por plano mínimo. As colunas de plano somam o mesmo total das colunas de fase. RF-EST-010 e RF-FRO-012, movidos para TER, não entram na contagem. A coluna Serviços conta os requisitos do plano das contas de subcontratadas (sumário 2.2); a parte de RF-SRV-014 a RF-SRV-019 executada na conta do cliente exige dele o Essencial (proposta), sem mudar a contagem.

Módulo	MVP	Fase 2	Fase 3	Total	Essencial	Profissional	Enterprise	Serviços
ADM	12	2	1	15	11	2	2	0
ATV	11	0	1	12	11	0	1	0
MED	8	0	0	8	8	0	0	0
SOL	6	0	0	6	6	0	0	0
OS	17	2	1	20	17	3	0	0
PRE	9	1	2	12	10	0	2	0
CHK	6	0	0	6	6	0	0	0
EST	5	13	0	18	5	13	0	0
TER	5	4	0	9	5	4	0	0
SRV	21	0	0	21	0	0	0	21
LOC	0	9	0	9	0	9	0	0
FRO	1	10	0	11	1	10	0	0
CON	8	7	1	16	9	7	0	0
IND	6	3	3	12	6	5	1	0
INT	3	5	4	12	1	7	4	0
IA	0	4	3	7	0	6	1	0
MOB	8	2	0	10	8	2	0	0
Total	**126**	**62**	**16**	**204**	**104**	**68**	**11**	**21**

Mudanças em relação à versão 0.2 (105 / 62 / 16 = 183):

- **MVP +21:** entra o módulo SRV inteiro (RF-SRV-001 a RF-SRV-021). Nenhum requisito existente mudou de fase ou de plano; os existentes que o SRV reaproveita (OS, apontamento, ativos, app, TER) receberam regras para a conta da subcontratada e para a conexão.
- **Decisões do sumário 3.6** aplicadas sem mudar contagens: RF-ADM-005, RF-SOL-001, RF-SOL-002, RF-OS-001, RF-OS-003, RF-OS-007, RF-OS-013, RF-OS-014, RF-EST-015 a RF-EST-017, RF-TER-001, RF-TER-005, RF-LOC-002 a RF-LOC-004, RF-LOC-006, RF-LOC-008, RF-FRO-007, RF-FRO-011, RF-CON-004, RF-CON-007, RF-CON-011, RF-MOB-001.

Mudanças da versão 0.1 para a 0.2 (99 / 43 / 16 = 158 → 105 / 62 / 16 = 183):

- **MVP +6:** entram RF-ADM-015 (pessoas), RF-TER-002 a RF-TER-005 (TER básico), RF-EST-006 (reserva, parte do estoque básico) e RF-CON-014 (assinatura avançada); sai RF-EST-005 (inventário, parte do estoque completo). RF-EST-010 virou RF-TER-001, sem mudar a contagem do MVP.
- **Fase 2 +19:** entram RF-EST-012 a RF-EST-019 (8), RF-TER-006, RF-TER-007 e RF-TER-009 (3), RF-LOC-001 a RF-LOC-009 (9) e RF-EST-005; saem RF-EST-006 e RF-CON-014 para o MVP. RF-FRO-012 virou RF-TER-008, sem mudar a contagem da Fase 2.

- **Planos:** RF-PRE-011, RF-IND-012 e RF-INT-011 passam de Profissional (proposta) para Enterprise, conforme a tabela de recursos do sumário.

Requisitos não funcionais: 42 (RNF-001 a RNF-042), válidos desde o MVP, exceto onde a meta indica outra data (SOC 2, ISO 27001, SLA do Enterprise) ou o módulo da Fase 2 a que se aplicam (RNF-038 e a parte de RNF-037 sobre almoxarifado em terceiro). Novos na versão 0.3: RNF-041 (isolamento entre contas conectadas) e RNF-042 (integridade e atraso da sincronização entre contas), ambos do risco R5. Novos na versão 0.2: RNF-037 (isolamento do prestador), RNF-038 (isolamento do locatário), RNF-039 (controle de versão e versão visível na interface) e RNF-040 (histórico de versões sempre atualizado).

---

7. Pendências citadas

Pendência	Requisitos afetados
P1 — assinatura ICP-Brasil para documentos de SST (NR-1, item 1.6)	RF-OS-014, RF-CON-002, RF-CON-010, RF-CON-014, RF-CON-015, RF-SRV-012 (OS de máquina NR-12 de cliente conectado), RNF-034
P2 — tabela oficial de validade de CIV e CIPP	RF-CON-005
P3 — API Senatran ou Serpro para multas	RF-FRO-010, RF-INT-009
P4 — validação de preço e de prioridades	RF-ADM-009, RF-ADM-012, RF-IA-001, RF-SRV-001 (preço do plano Serviços e desconto de canal), RF-SRV-019 e todos os planos marcados "(proposta)"
P5 — disponibilidade do nome Tenaz	Nenhum requisito funcional; afeta o roadmap
P6 — prazos NR-13 com SPIE, categorias III a V	RF-CON-009
P7 — local da cópia de recuperação de desastre	RNF-004, RNF-005, RNF-006 (opções na seção 5.1)
P8 — CFOPs e tratamento fiscal de remessa e retorno a subcontratada, envio para conserto e locação	RF-EST-015, RF-EST-018, RF-EST-019, RF-LOC-002, RF-LOC-009

---

8. Pontos a alinhar com o sumário executivo

8.1 Resolvidos pelo sumário 0.3

#	Ponto da versão 0.1	Como foi resolvido
1	Webhooks fora do escopo do MVP	Sumário 4 inclui webhooks no MVP, plano Profissional (RF-INT-002), com eventos de nome completo da entidade
2	Códigos de falha como recurso só do Profissional	Catálogo padrão no Essencial e no MVP (RF-OS-011); personalizável no Profissional, Fase 2 (RF-OS-012)

#	Ponto da versão 0.1	Como foi resolvido
3	Origens de leitura não cobriam API de integrador, checklist e abastecimento	`manual` inclui checklist e abastecimento digitado; `importacao` inclui CSV e API; `iot` na Fase 3 (RF-MED-002)
4	Ativo voltar a operar só na `encerrada` inflaria MTTR e Ao	O ativo volta a `operando` no encerramento, mas os KPIs de tempo usam `data_inicio`, `data_conclusao` e as paradas (RF-ATV-006, RF-OS-005). A opção "ativo liberado para operar" foi retirada
5	Sem transição de `concluida` para `em_execucao`	Transição de liberação recusada, com motivo (RF-OS-003, RF-OS-014). A "liberação com ressalva" foi retirada
6	Estados a partir dos quais se cancela	`aberta`, `planejada`, `programada`, `pausada`; nunca `em_execucao`, `concluida`, `encerrada` (RF-OS-003)
7	Reconhecimento sem estado	Campo `data_reconhecimento` e ação `reconhecer`, também implícito ao programar, iniciar ou assumir (RF-OS-004)
8	MOPP em documento e em capacitação	MOPP é sempre capacitação; CNH é documento da pessoa (RF-CON-005, RF-CON-012)
9	Fronteira entre estoque básico e completo	Tabela de recursos do sumário 2.1: reserva passou para o MVP (RF-EST-006); inventário, transferência e vários almoxarifados foram para a Fase 2 (RF-EST-005, RF-EST-012)
10	Recursos sem plano comercial	A tabela de recursos do sumário 2.1 define a maioria. IoT e condição, servidor MCP, TCO, RCM/FMEA e ISO 55001 são Enterprise; telemática, frota e cartão, relatórios agendados e capacitações que bloqueiam são Profissional; assinatura avançada é Essencial. O que ainda não consta da tabela está em 8.3
12	"IND básico" e "IND essencial"	Sumário usa "indicadores essenciais" nas duas seções (RF-IND-001 a 005 e 007)
13	NR-12 no Essencial e LOTO no Profissional	Registro de bloqueio do item 12.11.3 no Essencial e no MVP (RF-CON-004); LOTO por ponto no Profissional, Fase 2 (RF-CON-011)
14	Cobrança de gestor ou planejador que executa	Só conta quem tem o perfil `tecnico`; `prestador` que executa conta; link de uso único não conta (RF-ADM-009)
15	SOC 2 Type II e janela de observação	Controles e janela começam na Fase 2; relatório Type II na Fase 3 (RNF-036)
16	Mapa da documentação sem o número 8	Número 8 reservado ao manual de operação
—	Prioridade, status do ativo, perfis, pessoa, SLA	Valores e regras do sumário 3.1 e 3.3 aplicados em RF-OS-001, RF-ATV-006, RF-ADM-005, RF-ADM-015 e RNF-001

8.2 Resolvidos pelo sumário 0.4

#	Ponto da versão 0.2	Como foi resolvido
22	O sumário não dizia se o `locatario` usa o app	Só o portal web no lançamento do LOC (sumário 3.6; RF-LOC-008, RF-MOB-001)

#	Ponto da versão 0.2	Como foi resolvido
23	A rota `/v1/versao` de RNF-039 fugia da convenção de rotas no plural	Exceção aceita (sumário 3.6; seção 3 e RF-INT-001)
—	Permissão de liberação sem nome	`os.encerrar`, no formato `<módulo>.<ação>`, nunca em `prestador` nem `locatario` (RF-ADM-005, RF-OS-003, RF-OS-014)
—	Escopo do acesso externo	Valores `interno`, `prestador`, `locatario`, `link` (RF-ADM-005)
—	"Assumir" a OS só para OS `aberta`	Técnico assume OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe, gravando `data_reconhecimento` (RF-OS-007, RF-SRV-010)
—	Token do link de uso único sem posição definida na URL	Token no fragmento (`/l/#<token>`), ativação por `POST /v1/publico/links-execucao/ativar` e sessão curta nas rotas `/atual` (RF-TER-005, RNF-037)
—	Desistência e duplicidade na solicitação	`nova` → `recusada` com motivo `desistencia`; `duplicada` é final, com "reabrir como nova"; origem `portal_locatario` (RF-SOL-001, RF-SOL-002)
—	Cancelamento de contrato `vigente` sem item entregue (proposta) e destino do ativo tomado devolvido (proposta)	Só `rascunho` é cancelado; `vigente` termina por `encerrar`; sem sublocação; ativo `de_terceiro` devolvido passa a `inativo` (RF-LOC-002, RF-LOC-003)
—	Matriz de responsabilidade aberta a categorias criadas pela empresa	Lista fechada: `preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento` (RF-LOC-004)
—	Campos da OS e da locação sem nome canônico	`justificativa_responsavel_custo`, `motivo_recusa_liberacao`, valores de `origem` (inclui `prestador`); `local_uso`, `franquia_horas`, `franquia_km` (RF-OS-001, RF-OS-013, RF-OS-014, RF-LOC-002)
—	Posto e seguradora como "categoria livre" do fornecedor (proposta)	Papéis `posto_combustivel` e `seguradora` (RF-TER-001, RF-FRO-007, RF-FRO-011)
—	Consumo de peça em trânsito	Não pode ser consumida nem reservada antes da confirmação de recebimento (RF-EST-015, RF-EST-016, RF-OS-010)
—	Quem decide o destino da peça com defeito (`almoxarife` ou `gestor`)	Permissão `est.decidir_destino`, padrão em `gestor`, `planejador` e `almoxarife` (RF-EST-017)
—	Bloqueio do ativo, aptidão e LOTO misturados	`bloqueio_ativo` deixa o ativo `parado`; apto para despacho é verificação calculada; `bloqueio_energia` é o registro LOTO (RF-ATV-006, RF-CON-004, RF-CON-007, RF-CON-011)

8.3 Ainda em aberto

#	Ponto	Solução adotada aqui
11	Local da cópia de recuperação de desastre (P7)	Opções registradas na seção 5.1, sem decisão; RTO de região só é publicado depois de P7
17	O sumário define `em_manutencao` como "retirado de operação de forma programada", mas não nomeia o campo da OS que registra isso	Campo "retira o ativo de operação" nas OS programadas (RF-OS-001, RF-OS-005) (proposta); nome canônico a definir no modelo de dados

#	Ponto	Solução adotada aqui
18	A tabela de planos do sumário não cita a oficina externa nem o orçamento de fornecedor	Profissional (proposta), junto com o restante do TER da Fase 2 (RF-TER-008, RF-TER-009)
19	Efeito do custo do reparo no custo médio quando a peça recondicionada volta ao estoque	Proposta: o custo do reparo entra como custo de entrada da peça e no custo médio do item; alternativa a avaliar: código de item separado para recondicionados (RF-EST-018)
20	CFOPs e obrigatoriedade de NF-e por tipo de movimentação (P8)	CFOP informativo e obrigatoriedade da nota por parâmetro da empresa até a validação com o contador (RF-EST-019)
21	Conserto de pneu fica fora da ordem de reparo, porque pneu não é item de estoque	Mantido em RF-FRO-005 (proposta)
24	O sumário 2.1 não diz que plano o **cliente** precisa ter para convidar uma subcontratada e trocar OS com ela	Essencial (proposta), junto com o TER básico (RF-SRV-014 a RF-SRV-019)
25	O plano Serviços (sumário 2.2) não cita planos preventivos (PRE) sobre equipamentos de clientes, API, webhooks nem SSO	Fora do plano Serviços no lançamento; a subcontratada que precisar contrata um plano adicional (RF-SRV-001) (proposta). Alternativa a decidir com P4: incluir PRE sobre equipamentos `de_cliente` no Serviços
26	Conta com plano Serviços e plano adicional: o mesmo técnico seria cobrado duas vezes	Cobrado uma vez, pelo plano de maior preço (RF-ADM-009) (proposta)
27	Preço do plano Serviços e desconto de canal estão como proposta no sumário	Valores do sumário 2.2 usados como proposta, dependentes de **P4** (RF-SRV-001)
28	`servico_fornecedor` exige fornecedor; na conta da subcontratada o catálogo é da própria conta	Mesma entidade sem fornecedor vinculado (RF-SRV-006) (proposta); modelo a fechar em 2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md
29	O sumário não define a `origem` da OS criada na subcontratada a partir da OS do cliente	`origem = manual` com `vinculo_os.lado_origem = cliente` (RF-SRV-007) (proposta); alternativa: novo valor de origem no sumário
30	`vinculo_os` com uma linha em cada conta ou um registro na plataforma	Os requisitos valem para as duas opções; a escolha e a justificativa ficam em 2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md (ficha de alinhamento)
31	No MVP não há contrato de prestação (Fase 2) para dizer quais ativos do cliente são "cobertos"	O cliente seleciona ativos ou classes na própria conexão; na Fase 2, o contrato vigente passa a definir a lista (RF-SRV-015)
32	OS aberta pela subcontratada só pode ser executada depois da triagem do cliente, o que atrasa emergências em campo	Execução imediata só de `corretiva_emergencial` e só se a conexão permitir (RF-SRV-017) (proposta)
33	Capacitações de técnicos (RF-CON-012) são Fase 2, mas o sumário 3.5 as inclui no cadastro de técnicos do SRV (MVP)	Cadastro e alertas de `capacitacao` entregues no MVP para contas com SRV, sem bloqueio de atribuição; RF-CON-012 completa a Fase 2 para as demais contas (RF-SRV-003) (proposta)
34	Prazos de SLA do cliente atendido não têm nome canônico	Prazos de atendimento e de solução por prioridade no `cliente_servico` (RF-SRV-004, RF-SRV-021) (proposta); nomes a definir no modelo de dados

Histórico de versões

- v0.1 (12/11/2026): primeira versão, em elaboração.
- v0.2 (12/11/2026): alinhada ao sumário executivo 0.3. Novos módulos TER e LOC; EST estendido (estoque em terceiro, remessa e retorno, peças serializadas, reparáveis, quarentena, ordem de reparo, NF-e de remessa e retorno); RF-ADM-015 (pessoas); RF-EST-010 movido para RF-TER-001 e RF-FRO-012 para RF-TER-008; reserva no MVP e inventário na Fase 2; assinatura avançada no MVP; prioridades, reconhecimento, transições da OS, status do ativo, perfis, cobrança, webhooks, SLA e SOC 2 conforme o sumário; RNF-037 a RNF-039.
- v0.3 (12/11/2026): alinhada ao sumário executivo 0.4. Novo módulo SRV (RF-SRV-001 a RF-SRV-021, MVP, plano Serviços) e conexão entre contas; RNF-041 e RNF-042 (risco R5); decisões do sumário 3.6 aplicadas (`os.encerrar`, escopos, `assumir`, link com token no fragmento, solicitação, locação, matriz, campos da OS, papéis de fornecedor, peça em trânsito, `est.decidir_destino`, bloqueios, locatário só na web); MVP com 126 requisitos e total de 204; seção 8 dividida em resolvidos pelo 0.3, resolvidos pelo 0.4 e em aberto.