

路由器配置基础

www.ruijie.com.cn

RACK(机架)



三层交换机 (型号以**S**开头)

光纤接口

CONSOLE |


- 路由器 (型号R以开头)

管理服务器RCMS

交换机的带宽指示灯: 绿-1000Mbps 黄-10/100Mbps Link/ACT指示灯 表示线路是否连接或者活动的 状态(闪)



中山大学东校区网络实验室拓扑示意图



路由器的内部组成

- CPU
- RAM
- 闪速存储器(flash)
- 非易失性RAM(NVRAM)
- 总线
- ROM
- 电源
- 接口模块



路由器的启动



- 1、加电自检(POST) 检测程序在ROM中
- 2、加载引导程序(bootstrap) 引导程序在ROM中
- 3、加载网络操作系统(IOS)到内存(依次查找)
 - (1) flash (闪存可以存放多个IOS, 选择第一个IOS加载)
 - (2) 外部TFTP服务器(启动配置文件的boot system命令指定)
 - (3) ROM(ROMMON, 具有功能有限的IOS,可用于更新IOS,低级别调试和口令恢复)
- 4、加载启动配置文件(startup-config)到内存(依次查找)
 - (1) NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory)
 - (2) TFTP(用启动配置文件的boot config命令指定) 加载到内存的配置文件为running-config。



路由器配置模式



配置模式	提示符	进入命令
用户模式	Switch>	
特权模式	Switch#	Switch>enable 14
全局配置模式	Switch(config)#	Switch#configure terminal
接口配置模式	Switch(config-if)#	Switch(config)#Interface f 1/1

■ 用户模式: 简单查看交换机版本信息,进行简单测试。

■ 特权模式: 可以对交换机的配置文件进行管理, 查看交换机的配置信息,

进行网络的测试和调试等。

■ 全局配置模式: 可以配置交换机的全局性参数(如主机名、登录信息等)。

■ 接口配置模式: 对交换机的端口进行参数配置。


■ Exit命令: 退回到上一级模式。

■ End命令(Ctrl+Z): 返回到特权模式。



路由信息





信息源	目的网络	转发接口		
直连	10.1.1.0/24	F1/0		
配置或学习	172.16.1.0/24	\$1/2		



路由信息

查看路由信息

router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.5.5.5 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, serial1/2

O E2 172.22.1.0/16 [110/20] via 10.1.1.3, 00:00:23, F1/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.5.5.5



路由信息



0	E2	172	.22.	1.	0/	1	6
---	----	-----	------	----	----	---	---

[110/20] via 10.1.1.3, 00:00:23, F 1/0

O E2

172.22.1.0/16

[110

/20]

via 10.1.1.3

00:00:23

F 1/0

-- 路由信息的来源 (OSPF external type 2)

-- 目标网络(或子网)

-- 管理距离 (路由的可信度)

-- 度量值 (路由的可到达性)

-- 下一跳地址 (下个路由器)

-- 路由的存活的时间 (时分秒)

-- 出站接口



管理距离(可信度)

- 管理距离可以用来选择采用哪个IP路由协议
- 管理距离值越低,学到的路由越可信
 - ▶ 静态配置路由优先于动态协议学到的路由
 - ▶ 采用复杂量度的路由协议优先于简单量度的路由协议

路由源	缺省管理距离		
Connected interface	0		
Static route out an interface	0		
Static route to a next hop	1		
External BGP	20		
OSPF	110		
IS-IS	115		
RIP v1. v2	120		
Internal BGP	200		
Unknown	255		



路由决策原则

- 最长匹配
 - ▶ 例: 10.1.1.1/8和10.1.1.1/16
- 管理距离越小,路由越优先
 - ➤ 例: S 10.1.1.1/8 [1/120] 和 R 10.1.1.1/8 [120/160]
- 管理距离一样,度量值(metric)越小越优先
 - ➤ 例: S 10.1.1.1/8 [1/20] 和 S 10.1.1.1/8 [1/40]

