

# AD7177-2 模块说明书

## 概述:


- ▶ 单电源供电, 电源电压 (2.7V 8V DC)。
- ▶ 可微调 (微调范围±0.5%) 基准源。
- ▶ 最高 10Ksps 数据更新率, 100us 建立时间。
- ▶ 5sps 时可达 24.6Bit 无噪声分辨率。
- ▶ 可微调输入分压比例,以校正共模误差。
- ▶ 可微调差分放大器增益,以校正增益大于1时的共模误差。
- ▶ 板载双电源轨,支持真差分、双极输入。
- ▶ 默认差分输入范围为±21.5V, 共模输入范围为 10.75V。

## 目录:

- 1、AD7177-2 模块接口图
- 2、AD7177-2 模块原理框图
- 3、AD7177-2 模块物理尺寸图
- 4、AD7177-2 模块 PCB 位图
- 5、AD7177-2 模块程序说明
- 6、AD7177-2 模块电位器调整说明
- 7、AD7177-2 模块原理图


版权所有:ZonRi Technology Co.,Ltd. (编:13.9.10.09.09) (本文档发布时经过核查,此后的内容变动或版本更新恕不另行通知)







### 1、AD7177-2 模块接口图



#### 接口说明:

DOUT:串行数据输出/数据就绪输出引脚。

DIN: ADC输入移位寄存器的串行数据输入。

SCLK: 串行时钟输入。


CS: 片选输入引脚, 低电平有效。

ERR: AD7172-2 SYNC/ERROR引脚(详见datasheet Page10)

VIN:模块供电引脚(2.7-8VDC)




### 2、AD7177-2 模块原理框图






## 3、AD7177-2 模块尺寸图





### 4、AD7177-2 PCB 位图





### 5、AD7177-2 程序使用说明

- A)参考程序基于 IO 模拟 SPI, 需要三个输出 IO 与一个输入 IO, IO 宏定义位于参考程序开始处。
- B) 对 AD7177-2 写入配置数据之前,需要复位 SPI 接口,使用 AD7177\_RESET();复位 SPI 接口。
- C) 为适应不同 MCU, 尽量避免操作过多的 MCU 相关外设, 代码使用 Delay(100);空跑延时, 此延时约为 25us。
- D) 读取 AD7177-2 器件 ID 结果为 0x4FDx , X 为未定义。

### 6、AD7177-2 模块电位器调整说明

- A) 基准调整:电位器 R29 用于调整 ADR445 输出电压,调整幅度为 0.5%,C16 两端为基准输出电压。
- B) R20、R21 为输入分压比例微调电位器。
- C) R17、R22 为增益微调电位器, 默认放大器配置为跟随器, 即 R19、R24 空焊。
- D) 在放大器配置为跟随器时,共模误差调整方法为: 将差分输入端正负短接,施加共模电压,调整电位器,使共模电压施加前后 ADC 读取一致。
- E) 在放大器配置为增益大于1时, 共模误差调整方法为:
  - 1) 调整分压电阻,使差分正反向输入端分压比例一致,分别在输入端施加相对 GND 一致的电压信号,调整电位器,使得 C14 与 C22 电压一致、当使用例如 KEYSIGHT 34401A 万用表测量时,请仪表输入设置为高阻。
    - 2) 将输入短接或施加一固定电压信号、调整增益微调电位器、使得不同共模电压下、ADC 读数一致。

### 7、AD7177-2 模块原理图

