# Rockchip VICAP 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-402

发布版本: V1.0.1

日期: 2020-05-27

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

VICAP(video capture unit)用于对并口数据进行接收,主要支持以下功能:

- BT601 YCbCr 422 8bit input
- BT656 YCbCr 422 8bit input
- YUYV/YVYU/UYVY/VYUY input
- RAW 8/10/12 bit input
- JPEG input
- Window cropping
- Virtual stride when write to DDR
- Different stored address for Y and UV
- YUV 422/420 output
- Configurable for the polarity of pixel\_clk, hsync, vsync

#### 产品版本

芯片名称	版本
RK2108	RT-Thread & HAL
PISCES	RT-Thread & HAL
RK2206	RKOS & HAL

#### 读者对象

本文档主要适用以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-07-16	V1.0.0	黄江龙	初版
2020-05-27	V1.0.1	钟勇汪	修正格式

#### Rockchip VICAP 开发指南

- 1 HAL的使用
  - 1.1 HAL的说明
  - 1.2 HAL的主要函数接口
    - 1.2.1 Register: VICAP DVP CTRL
    - 1.2.2 Register: VICAP DVP INTEN/VICAP DVP INTSTAT
    - 1.2.3 Register: VICAP DVP FOR
    - 1.2.4 Register: VICAP DVP FRM0 ADDR Y/VICAP DVP FRM0 ADDR UV
    - 1.2.5 Register: VICAP DVP FRM1 ADDR Y/VICAP DVP FRM1 ADDR UV
    - 1.2.6 Register: VICAP DVP VIR LINE WIDTH
    - 1.2.7 Register: VICAP DVP SET SIZE
    - 1.2.8 Register: VICAP\_DVP\_BLOCK\_LINE\_NUM
    - 1.2.9 Register: VICAP\_DVP\_BLOCK0\_ADDR\_Y/VICAP\_DVP\_BLOCK0\_ADDR\_UV
    - 1.2.10 Register: VICAP DVP BLOCK1 ADDR Y/VICAP DVP BLOCK1 ADDR UV
    - 1.2.11 Register: VICAP DVP BLOCK STATUS
    - 1.2.12 Register: VICAP DVP CROP
    - 1.2.13 Register: VICAP\_DVP\_FRAME\_STATUS
- 2 RTOS VICAP Framework
  - 2.1 Adapter layer
  - 2.2 Camera Device Driver
    - 2.2.1 创建和注册camera设备
    - 2.2.2 访问Camera设备
  - 2.3 VICAP Driver Framework
    - 2.3.1 VICAP Driver Framework的说明
    - 2.3.2 VICAP Application
  - 2.4 VICAP 测试
    - 2.4.1 RT-Thread 的测试
      - 2.4.1.1 config 的配置
      - 2.4.1.2 打开vicap
    - 2.4.2 RKOS的测试
      - 2.4.2.1 config的配置
      - 2.4.2.2 打开vicap

## 1 HAL的使用

## 1.1 HAL的说明

HAL层主要是将VICAP控制器的各个具体功能,在寄存器层面封装成单独的函数接口,以供上层的os进行调用。OS层直接调用HAL层的函数接口以实现目标功能,同时负责HAL层相应寄存器的竟态管理,而HAL不负责,比如进行锁操作。VICAP各项功能设置详见相对应的芯片手册。

## 1.2 HAL的主要函数接口

HAL各函数接口按照VICAP的寄存器功能进行展开。

## 1.2.1 Register: VICAP\_DVP\_CTRL

```
HAL_Status HAL_VICAP_SetAxiBurstType(struct VICAP_REG *pReg,
    eVICAP_axiBurstType type);

HAL_Status HAL_VICAP_SetCaptureEnable(struct VICAP_REG *pReg, bool enable);

HAL_Status HAL_VICAP_SetWorkmode(struct VICAP_REG *pReg, eVICAP_workMode workMode);
```

## 1.2.2 Register: VICAP\_DVP\_INTEN/VICAP\_DVP\_INTSTAT

中断使能/禁能函数:

```
1  HAL_Status HAL_VICAP_SetIrqEnable(struct VICAP_REG *pReg);
2  HAL_Status HAL_VICAP_SetIrqDisable(struct VICAP_REG *pReg);
```

中断状态获取/清零函数:

```
uint32_t HAL_VICAP_GetIrqStatus(struct VICAP_REG *pReg);
HAL_Status HAL_VICAP_ClearIrqStatus(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t mask);
```

#### 1.2.3 Register: VICAP DVP FOR

VICAP\_DVP\_FOR寄存器是VICAP控制器重要的寄存器涉及了数据输入输出格式的相关配置,需要仔细确认。

```
1 HAL Status HAL VICAP SetUvStoreOrder (struct VICAP REG *pReg,
   eVICAP uvStoreOrder order);
2 HAL Status HAL VICAP SetRawEnd(struct VICAP REG *pReg, eVICAP rawEnd type);
3 HAL Status HAL VICAP SetOut420Order(struct VICAP REG *pReg,
   eVICAP out4200rder type);
4 HAL Status HAL VICAP SetOutFormat(struct VICAP REG *pReg,
   eVICAP outputFormat type);
5 HAL Status HAL VICAP SetYmodeOnly(struct VICAP REG *pReg, bool enable);
6 HAL Status HAL VICAP SetRawWidth(struct VICAP REG *pReg, eVICAP rawWidth
   width);
7 HAL Status HAL VICAP SetJpegMode(struct VICAP REG *pReg, eVICAP jpegMode
8 HAL Status HAL VICAP SetFieldOrder(struct VICAP REG *pReg, eVICAP fieldOrder
9 HAL Status HAL VICAP SetYuvInOrder(struct VICAP REG *pReg, eVICAP yuvInOrder
10 HAL Status HAL VICAP SetInputMode(struct VICAP REG *pReg, eVICAP inputMode
11 HAL_Status HAL_VICAP_SetHrefVsynPol(struct VICAP_REG *pReg, eVICAP_hrefPol
   hpol, eVICAP_vsyncPol vpol);
```

### 1.2.4 Register: VICAP DVP FRM0 ADDR Y/VICAP DVP FRM0 ADDR UV

VICAP使用oneframe mode或者frame pingpong mode时需要设置。

```
1  HAL_Status HAL_VICAP_SetFrm0YAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t yAddr);
2  HAL_Status HAL_VICAP_SetFrm0UvAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t uvAddr);
```

## 1.2.5 Register: VICAP\_DVP\_FRM1\_ADDR\_Y/VICAP\_DVP\_FRM1\_ADDR\_UV

VICAP使用oneframe mode或frame pingpong mode时需要设置。

```
HAL_Status HAL_VICAP_SetFrm1YAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t yAddr);
HAL_Status HAL_VICAP_SetFrm1UvAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t uvAddr);
```

## 1.2.6 Register: VICAP\_DVP\_VIR\_LINE\_WIDTH

虚宽的定义是存储图像数据时,相邻两行行数据存储首地址的差值,该寄存器可读可写。

```
1  HAL_Status HAL_VICAP_SetVirtualLineWidth(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t
    width);
2  uint32_t HAL_VICAP_GetVirtualLineWidth(struct VICAP_REG *pReg);
```

## 1.2.7 Register: VICAP\_DVP\_SET\_SIZE

VICAP\_DVP\_SET\_SIZE寄存器用于设置上层application需要VICAP输出的width和height。

```
HAL_Status HAL_VICAP_SetReceivedSize(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t height,
uint32_t width);
```

## 1.2.8 Register: VICAP DVP BLOCK LINE NUM

VICAP使用block pingpong mode时,必须对该寄存器进行设置。 计算公式:  $num = height \div blocknum$  height是指VICAP实际输出的高,与VICAP\_DVP\_SET\_SIZE寄存器的height一致。 blocknum是指VICAP 实际输出的完整图像被分割的总block数。 必须注意的是VICAP\_DVP\_SET\_SIZE寄存器设置的height必须要能被blocknum整除,以保证分配的buf地址能够对齐。

```
1 | HAL_Status HAL_VICAP_SetBlockLineNum(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t num);
```

#### 1.2.9 Register:

## VICAP\_DVP\_BLOCK0\_ADDR\_Y/VICAP\_DVP\_BLOCK0\_ADDR\_UV

VICAP使用block pingpong mode时需要设置。

```
HAL_Status HAL_VICAP_SetBlock0YAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t yAddr);

HAL_Status HAL_VICAP_SetBlock0UvAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t uvAddr);
```

#### **1.2.10 Register:**

### VICAP DVP BLOCK1 ADDR Y/VICAP DVP BLOCK1 ADDR UV

VICAP使用block pingpong mode时需要设置。

```
HAL_Status HAL_VICAP_SetBlock1YAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t yAddr);

HAL_Status HAL_VICAP_SetBlock1UvAddr(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t uvAddr);
```

## 1.2.11 Register: VICAP\_DVP\_BLOCK\_STATUS

VICAP\_DVP\_BLOCK\_STATUS寄存器用于指示block pingpong mode模式下,VICAP的block状态,需要在每个block采样完成后相应清零。

```
1  uint32_t HAL_VICAP_GetBlockStatus(struct VICAP_REG *pReg);
2  uint32_t HAL_VICAP_ClearBlockStatus(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t mask);
```

#### 1.2.12 Register: VICAP DVP CROP

VICAP DVP CROP寄存器用于对输出图像进行裁剪时进行设置。

#### 1.2.13 Register: VICAP DVP FRAME STATUS

VICAP\_DVP\_FRAME\_STATUS寄存器用于指示frame oneframe mode或者frame pingpong mode模式下VICAP的采样状态。frame pingpong mode 不需要对此寄存器清零,frame oneframe mode则需要。

```
1    uint32_t HAL_VICAP_GetFrameStatus(struct VICAP_REG *pReg);
2    uint32_t HAL_VICAP_ClearFrameStatus(struct VICAP_REG *pReg, uint32_t mask);
```

## **2 RTOS VICAP Framework**

VICAP framework 是基于RT-Thread/RKOS的设备对象将其抽象为struct rt\_VICAP\_device来实现的。 为实现通过VICAP采集所连接的camera的图像数据,需要完成以下三部分的工作:

- 完成camera的驱动实现
- 完成VICAP driver所需的自定义功能
- 完成Application端的应用采集

具体说明如下所述。

## 2.1 Adapter layer

Adapter layer做为适配层,将RT-Thread和RKOS的相关的系统变量和接口做桥接,为vicap驱动在这两套系统的实现提供了统一的接口和变量,具体实现用户可以不用关心。其主要包含以下三个文件:

file name	description
adapter.c	实现了系统接口的桥接
adapter.h	实现了系统对象变量的桥接
adapter_type.h	实现系统整形变量的桥接

#### 2.2 Camera Device Driver

Camera device driver的整体框架是基于RT-Thread/RKOS的设备对象而实现。该框架基于内核对象struct rk\_device/struct \_DEVICE\_CLASS封装了struct rt\_camera\_device对象,该camera对象为VICAP驱动实现 camera类型的设备驱动提供了统一的实现方式。主要包含以下几个文件:

filename	description
camera.c	实现了camera框架
camera.h	声明了camera device的相关对象
camera_mediabus.h	声明了media-bus相关参数及对象

## 2.2.1 创建和注册camera设备

camera对象struct rt\_camera\_device具体说明如下。

```
1  struct rk_camera_device
2  {
3     rk_device parent;
4     char name[RK_CAMERA_DEVICE_NAME_SIZE];
5     struct rk_camera_info info;
6     const struct rk_camera_ops *ops;
7     char i2c_name[RK_CAMERA_I2C_NAME_SIZE];
8     rk_i2c_bus_device *i2c_bus;
9  #if defined(__RK_OS__)
10     uint8_t class_id;
11     uint8_t object_id;
12  #endif
13  };
```

field	description	
parent	camera对象派生自内核的设备对象,rk_device 由adapter层实现	
name	用于设置具体camera的名称,具有唯一性,是内核查找设备的唯一标识。由在camera 设备注册时由驱动具体设置。	
info	用于设置camera输出的分辨率、mediabus等信息,可为上层应用所获取用于图像配置。由驱动具体设置。	
ops	用于实现具体camera的访问和控制。由驱动具体设置。	
i2c_name	用于指定具体camera挂载所在的i2c总线的名称,该名称需与对应的系统的i2c总线驱动名称一致。由驱动具体设置。	
i2c_bus	由系统接口rk_device_find()通过i2c_name获得,进而控制camera。一般在init阶段进行赋值。由驱动具体设置。	

其中struct rk\_camera\_ops \*ops,是用户实现具体camera驱动的重点,相关函数由用户自行实现对应回调函数。具体说明如下:

```
struct rk_camera_ops

{
    ret_err_t (*init)(struct rk_camera_device *dev);
    ret_err_t (*open)(struct rk_camera_device *dev, uint16_t oflag);
    ret_err_t (*close)(struct rk_camera_device *dev);
    ret_err_t (*control)(struct rk_camera_device *dev, dt_cmd_t cmd, void *arg);
    ret_err_t (*rx_indicate)(struct rk_camera_device *dev, ret_size_t size);
};
```

field	description	
init	该回调函数必须实现,通过系统接口rk_device_init()或者rk_device_open()被回调。camera的struct rk_camera_info、i2c_name等相关配置,一般在此函数完成。	
open	该回调函数必须实现,通过系统接口rk_device_open()被回调。可在此函数完成相 关参数检查或者初始设置,与close成对使用。	
close	该回调函数必须实现,通过系统接口rk_device_close()被回调。可在此函数完成相 关参数检查或者初始设置,与open成对使用。	
control	该回调函数必须实现,通过系统接口rk_device_control()被回调。camera的各种自定义控制用户可在此进行定义。	
rx_indicate	该回调函数可选,用于设备在接收到数据时进行相关的额外处理。	

对于上述的control回调函数,目前框架针对应用只定义了三种控制命令,若用户有额外的控制需求,可自行添加实现。已有控制如下表格。

command name	description
RK_DEVICE_CTRL_CAMERA_STREAM_ON	该命令将stream on 设备
RK_DEVICE_CTRL_CAMERA_STREAM_OFF	该命令将stream off 设备
RK DEVICE CTRL CAMERA GET FORMAT	该命令将获取设备相关的format信息

基于struct rk\_camera\_device创建的camera实例,通过框架的接口rk\_camera\_register (...) 注册到RTOS设备管理器当中。struct rk\_camera\_device实例可以是静态的,也可以是动态的。

一般是将struct rk\_camera\_device对象嵌入到一个用户自定义的设备对象中去,再调用 rk\_camera\_register(...)进行注册。示例如下:

```
struct gc2145 dev
 2
 3
        struct rk_camera_device parent;
 4
        char name[RK_CAMERA_DEVICE_NAME_SIZE];
    #if RT USING GC2145 OPS
        struct gc2145_ops *ops;
    #endif
8
9
      int32_t pin_rst;
      int32 t pin pwdn;
      int32_t pin_clkout;
      struct mclk mclk;
14
       char i2c_name[RK_CAMERA_I2C_NAME_SIZE];
15
       rk_i2c_bus_device *i2c_bus;
       struct rk mutex mutex lock;
    } ;
```

在vicap驱动中,所有注册的camera必须有设备名,目前统一的命名格式为:"sensor\_index",其中index是camera设备在系统内的索引,第一个camera叫sensor\_0,第二个叫sensor\_1,以此类推。目前vicap驱动只支持单sensor,故统一camera设备叫sensor\_0。 在实现完camera设备的驱动后,需要将camera设备注册到VICAP device driver中去,以实现VICAP驱动对camera操作。注册方式为:

```
1 ret_err_t rk_camera_register(struct rk_camera_device *camera, const char
    *name, void *data);
```

#### 2.2.2 访问Camera设备

对于camera而言,上层应用通过调用RT-Thread的系统I/O设备管理接口进行访问,进而回调struct rk\_camera\_ops \*ops相应的控制函数,实现对具体camera的硬件操作。上层应用操作camera设备流程如下:

• step 1: 查找camera设备,以获取注册到内核的camera device

```
1 dev = rk_device_find(name);
```

• step 2: 在step1获取到设备句柄后,初始化设备

```
1 | rk_device_init(dev);
```

• step 3: 在step2初始化设备成功后,打开设备

```
1 | rk_device_open(dev);
```

• step 4: 在step3打开设备成功后, 控制设备

```
1 rk_device_control(dev, cmd, &arg)
```

• step 5: 在完成设备的各类控制后,关闭设备

```
1 | rk_device_close(dev);
```

## 2.3 VICAP Driver Framework

#### 2.3.1 VICAP Driver Framework的说明

VICAP driver framework是基于RTOS的设备对象封装了struct rk\_VICAP\_device对象,进而实现了VICAP 驱动框架以实现具体的VICAP device driver。

目前的VICAP设备驱动已实现其大部分主要功能,用户可以不用关心VICAP controller的具体使用用法而去实现VICAP驱动。用户只要关心application端对VICAP的控制就可以了。

## 2.3.2 VICAP Application

应用层使用VICAP功能需要按照以下流程进行操作: 其中必须注意的是: 在使用vicap的block模式时,通过RK\_DEVICE\_CTRL\_VICAP\_SET\_FMT命令设置的height,必须能被通过RK\_DEVICE\_CTRL\_VICAP\_SET\_BLOCK\_NUM命令设置的block num整除,否则会导致地址不对齐而出错。

• step1: Find out the VICAP device by device name:

```
1 | vicapdev = rk_device_find(name);
```

• step2: Open the found VICAP device in step1 to init device:

```
1 ret = rk_device_open(vicapdev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
```

• step3: Set the work mode of VICAP device after opening device:

```
1    ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_SET_WORKMODE,
    &workmode);
```

• step4: Set the format for outputing:

```
1 | ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_SET_FMT, &format);
```

• step5: Set the crop information if it is required:

```
1 | ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_CROP_IMAGE, &crop);
```

• step6: Set the block num if the VICAP's block mode is required:

```
1 | ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_SET_BLOCK_NUM, &num);
```

• step7: Set the buf num required by application to capture image:

```
1 ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_REQBUF, &reqbuf);
```

• step8: Query the buffers have been allocated in step 7):

```
1 ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_QUERYBUF, &buf);
```

• step9: Queue all the buffers have been checked in step 8 into VICAP drivers:

```
1 ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_QBUF, &buf);
```

• step10: Stream on the VICAP device to capture image:

```
1 | ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_STREAM_ON, RK_NULL);
```

• step11: Dqueue the buf filled with image data from driver for processing in application:

```
1 | ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_DQBUF, &buf);
```

• step12: Queue the buf has been processed in application into driver:

```
1 ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_QBUF, &buf);
```

• step13:Loop step11 and step 12 untill application stops streaming;

```
1 do something user needs.
```

• step14: Stop streaming:

```
1 | ret = rk_device_control(vicapdev, RK_DEVICE_CTRL_VICAP_STREAM_OFF, RK_NULL);
```

• step15: Close device

```
1 | ret = rk_device_close(vicapdev);
```

## 2.4 VICAP 测试

vicap在系统中实现了vicap\_test命令,用于提供vicap的功能展示。 通过在窗口输出vicap\_test help 可获得相应的用法提示。 目前测试demo app只支持采集nv12。

## 2.4.1 RT-Thread 的测试

## 2.4.1.1 config 的配置

• step1: 打开vicap test

```
1  | Symbol: RT_USING_COMMON_TEST_VICAP [=y]
2  | Type : boolean
3  | Prompt: Enable BSP Common VICAP TEST
4  | Location:
5  | -> RT-Thread bsp test case
6  | -> RT-Thread Common Test case
7  | (1) -> Enable BSP Common TEST (RT_USING_COMMON_TEST [=y])
8  | Defined at ./../common/tests/Kconfig:117
9  | Depends on: RT_USING_COMMON_TEST [=y] && RT_USING_VICAP [=y] && RT_USING_CAMERA [=y]
```

• step2: 设置串口命令长度

```
1  | Symbol: RT_CONSOLEBUF_SIZE [=512]
2  | Type : integer
3  | Prompt: the buffer size for console log printf
4  | Location:
5  | -> RT-Thread Kernel
6  | -> Kernel Device Object
7  | (1) -> Using console for rt_kprintf (RT_USING_CONSOLE [=y])
8  | Defined at ../../../src/Kconfig:300
9  | Depends on: RT_USING_CONSOLE [=y]
```

```
1  | Symbol: FINSH_ARG_MAX [=12]
2  | Type : integer
3  | Prompt: The command arg num for shell
4  | Location:
5  | -> RT-Thread Components
6  | -> Command shell
7  | -> finsh shell (RT_USING_FINSH [=y])
8  | (1) -> Using module shell (FINSH_USING_MSH [=y])
9  | Defined at ../../../components/finsh/Kconfig:74
10  | Depends on: RT_USING_FINSH [=y] && FINSH_USING_MSH [=y]
```

```
1  | Symbol: FINSH_CMD_SIZE [=256]
2  | Type : integer
3  | Prompt: The command line size for shell
4  | Location:
5  | -> RT-Thread Components
6  | -> Command shell
7  | (1) -> finsh shell (RT_USING_FINSH [=y])
8  | Defined at ../../../components/finsh/Kconfig:41
9  | Depends on: RT_USING_FINSH [=y]
```

#### 2.4.1.2 打开vicap

• step1: 设置vicap格式

具体设置格式和用法,可通过执行vicap\_test help获得具体用法。 若是block模式,设置的height或者crop 的height必须是block num的整数倍。

```
vicap_test dev_set --set-dev=vicap_0 --set-workmode=block --set-blocks=6 --
set-format=fourcc=NV12,width=320,height=240 --stream-buf=7 --stream-count=2 -
-stream-mode=photo
```

• step2: 打开vicap

```
1 | vicap_test dev_streamon
```

在photo模式下,正常结束会打印log: release buf;在preview模式下,正常执行会连续打印log: fps:帧率,提示帧率。

#### 2.4.2 RKOS的测试

#### 2.4.2.1 config的配置

```
1 COMPONENTS_SHELL_VICAP(=y) "Enable VICAP shell command"
```

## 2.4.2.2 打开vicap

• step1: 创建文件存储目录

```
1 | file.setpath A:\\
```

• step2: 创建图像存储文件

```
1 | file.mf cif.yuv
```

• step3: 创建设备

```
1 | vicap_test dev_create
```

• step4: 设置vicap格式

具体设置格式和用法,可通过执行vicap\_test help获得具体用法。 若是block模式,设置的height或者crop 的height必须是block num的整数倍。

```
vicap_test dev_set --set-dev=vicap_0 --set-workmode=oneframe --set-blocks=6 -
-set-format=fourcc=NV12, width=640, height=480 --stream-buf=3 --stream-count=2
--stream-mode=photo
```

• step5: 打开vicap

```
1 | vicap_test dev_streamon
```

• step6: 删除图像存储文件

```
1 | file.df cif.yuv
```