RT-Thread 音频开发指南

文件标识: RK-KF-YF-349

发布版本: V1.1.0

日期: 2020-03-29

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍RT-Thread音频开发的基本方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK2108	RT-Thread 3.1.3

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴佳健	2019-09-03	初始版本
V1.1.0	吴佳健	2020-03-29	随SDK更新

RT-Thread 音频开发指南

- 前言
- 1 文档及音频模块简介
- 2 开发基础
 - 2.1 音频配置
 - 2.1.1 Analog MIC配置
 - 2.1.2 PDM Digital MIC配置
 - 2.1.3 ES8388 CODEC配置
 - 2.1.4 ES8311 CODEC配置 2.1.5 Audio PWM配置
 - 2.1.6 声卡拼接配置
 - 2.2 测试用例
 - 2.2.1 播放
 - 2.2.2 录音
 - 2.3 Tinycap和Tinyplay

1 文档及音频模块简介

RK2108上的音频相关模块有Analog MIC,PDM Digital MIC,VAD,AudioPWM和ES8388 CODEC,ES8311 CODEC等。其中ES8388 CODEC同时具备录音、播放、回采功能。Analog MIC和PDM Digital MIC可以配合VAD使用。本文档主要介绍RK2108上音频模块的配置及简单测试命令的使用。

2 开发基础

2.1 音频配置

2.1.1 Analog MIC配置

在menuconfig中开启RT_USING_AUDIO_CARD和RT_USING_AUDIO_CARD_ACDCDIG,随之出现的 iface type (I2STDM1) ---> 项可选择ADC的DAI (Digital Audio Interface)。

```
RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards

[*] Audio Cards

[*] Enable Internal ADC audio card

iface type (I2STDM1) --->

[] Enable AUDIOPWM audio card

[] Enable I2S Ditigal Mic audio card

[] Enable PDM Digital Mic audio card

[] Enable Everest Semi ES7243 audio card

[] Enable Everest Semi ES8311 audio card

[] Enable Everest Semi ES8388 audio card

[] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311

[] Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

使用时对应声卡名为 adcc ,如使用rt_device_read接口主动获取Analog MIC数据,需关闭RT_USING_VAD选项,否则无法正常获取数据。

2.1.2 PDM Digital MIC配置

在menuconfig中开启RT USING AUDIO CARD和RT USING AUDIO CARD PDM MIC。

```
RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards

[*] Audio Cards

[ ] Enable Internal ADC audio card

[ ] Enable AUDIOPWM audio card

[ ] Enable I2S Ditigal Mic audio card

[ ] Enable PDM Digital Mic audio card

[ ] Enable Everest Semi ES7243 audio card

[ ] Enable Everest Semi ES8311 audio card

[ ] Enable Everest Semi ES8388 audio card

[ ] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311

[ ] Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

使用时对应声卡名为pdmc。

2.1.3 ES8388 CODEC配置

在menuconfig中开启RT_USING_AUDIO_CARD和RT_USING_AUDIO_CARD_ES8388,如需使用录音功能则需使能RT_USING_AUDIO_CARD_I2S_MIC。

```
RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards
   [*] Audio Cards
   [ ] Enable Internal ADC audio card
   [ ] Enable AUDIOPWM audio card
   [*] Enable I2S Ditigal Mic audio card
          i2s select (I2STDM1) --->
   [ ]
        Enable PDM Digital Mic audio card
   [ ] Enable Everest Semi ES7243 audio card
8
9
   [ ] Enable Everest Semi ES8311 audio card
   [*] Enable Everest Semi ES8388 audio card
11 [ ] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311
   [ ]
        Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

使用时对应声卡名为 es8388c 和 es8388p , 分别对应录音和播放。

2.1.4 ES8311 CODEC配置

在menuconfig中开启RT_USING_AUDIO_CARD和RT_USING_AUDIO_CARD_ES8311,如需使用录音功能则需使能RT_USING_AUDIO_CARD_I2S_MIC。

```
RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards

[*] Audio Cards

[] Enable Internal ADC audio card

[] Enable AUDIOPWM audio card

[*] Enable I2S Ditigal Mic audio card

[*] Enable PDM Digital Mic audio card

[] Enable PDM Digital Mic audio card

[] Enable Everest Semi ES7243 audio card

[] Enable Everest Semi ES8311 audio card

[] Enable Everest Semi ES8388 audio card

[] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311

[] Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

使用时对应声卡名为 es8311c 和 es8311p, 分别对应录音和播放。

注: ES8311或ES8388只在指定板型上可用,使用前请先配置正确的 RT_BOARD_NAME。

2.1.5 Audio PWM配置

在menuconfig中开启RT_USING_AUDIO_CARD和RT_USING_AUDIO_CARD_AUDIOPWM。

```
RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards

[*] Audio Cards

[ ] Enable Internal ADC audio card

[*] Enable AUDIOPWM audio card

[ ] Enable I2S Ditigal Mic audio card

[ ] Enable PDM Digital Mic audio card

[ ] Enable Everest Semi ES7243 audio card

[ ] Enable Everest Semi ES8311 audio card

[ ] Enable Everest Semi ES8388 audio card

[ ] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311

[ ] Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

使用RK2108B_EVB_V10板子时,使用Audio PWM需要将喇叭接至PWM out接口,并使用跳帽将PWM TRIODE引脚短接。

使用RK2108 AudioDemo板时,需要将喇叭接至核心板上SPEAKER接口。

修改bsp/rockchip/rk2108/board//iomux.c的rt_hw_iomux_config()函数,在其中添加 audio_iomux_config() 函数的调用。

使用时对应声卡名为 audpwmp。

2.1.6 声卡拼接配置

以Analog MIC与ES8311拼接为例,在menuconfig中开启RT USING AUDIO CARD并按如下配置。

```
RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards
   [*] Audio Cards
   [ * ]
        Enable Internal ADC audio card
          iface type (PDM0) --->
 5
   [ ] Enable AUDIOPWM audio card
 6
   [ ] Enable I2S Ditigal Mic audio card
   [*] Enable PDM Digital Mic audio card
    [ ]
        Enable Everest Semi ES7243 audio card
9
   [ ] Enable Everest Semi ES8311 audio card
10 [] Enable Everest Semi ES8388 audio card
11
   [*] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311
12 [ ] Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

使用时对应声卡名为 echoc 和 echop, 支持回采功能。

2.2 测试用例

需要在menuconfig中开启RT_USING_AUDIO_SERVER。目前Audio Server以库的形式提供,有如下三个库:

```
1libAudio_server_gcc.a支持本地或网络mp3、wav播放,支持wav录音,需开启RT_USING_NET_HTTP支持本地mp3、wav、opus播放,支持wav、opus录音,编解码<br/>跑在cpu上2libAudio_server_gcc_cpu.a支持本地mp3、wav、opus播放,支持wav、opus录音,编解码<br/>改持本地mp3、wav、opus播放,支持wav、opus录音,编解码<br/>改产技术地mp3、wav、opus播放,支持wav、opus录音,编解码<br/>改作用定义<br/>需开启RT_USING_DSP,并使用定义<br/>有工具的<br/>不完成的<br/>等于<br/>等于<br/>有工具的<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等于<br/>等
```

编辑third_party/audio/audio_server/SConscript中的 libs = ['libAudio_server_gcc'] 指定所使用的库。

2.2.1 播放

需要在menuconfig中开启AUDIO_ENABLE_PLAYER_TEST。

播放测试函数的实现在third party/audio/audio server/player test.c。

测试命令如下:

```
create_player -D es8311p -r 48000
-D 必选项,指定声卡,默认为es8311p
-r 可选项,指定重采样率,支持16k、44.1k、48k
start_player -f <filepath>
-f 必选项,指定文件路径
stop_player
delete_player
```

调用create player后即可使用start player和stop player开始播放或停止播放,delete player删除播放器。

注:如需使用某一声卡播放,请确认相关宏已配置,并使用list_device查看是否存在对应设备,录音设备以 c 结尾,放音设备以 p 结尾。

2.2.2 录音

需要在menuconfig中开启AUDIO ENABLE RECORDER TEST。

录音测试函数的实现在third party/audio/audio server/recorder test.c。

测试命令如下:

```
      1
      record_start test.wav -D pdmc -r 16000 -c 2 -1 10

      2
      必选项,命令后第一个参数认作文件名

      3
      -D 必选项,指定声卡

      4
      -r 可选项,指定采样率

      5
      -c 可选项,指定通道数

      6
      -1 可选项,指定是否自动循环录音及循环周期,新文件会覆盖旧文件,时长单位s

      7
      record_stop
```

2.3 Tinycap和Tinyplay

需要在menuconfig中开启RT USING COMMON TEST AUDIO。

函数的具体实现在bsp/rockchip/common/test目录下的tinycap.c和tinyplay.c。该命令仅支持wav文件的录放。

测试命令如下:

```
tinycap test.wav -D pdmc -r 16000 -b 16 -c 2 -t 5 -p 1024 -n 4
         必选项, 命令后第一个参数认作文件名
2
3
         -D 必选项,指定声卡
4
         -r 可选项,指定采样率
         -b 可选项,指定位深
         -c 可选项,指定通道数
         -t 可选项,指定录音时长
         -p 可选项,指定DMA帧大小
8
9
         -n 可选项,指定DMA帧数
   tinyplay test.wav -D audpwmp -t 5 -p 1024 -n 4
         必选项,命令后第一个参数认作文件名
         -D 必选项,指定声卡
         -t 可选项,指定播放时长
14
         -p 可选项,指定DMA帧大小
         -n 可选项,指定DMA帧数
```