SPI屏开发指南

文件标识: RK-KF-YF-351

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-03-27

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 福州瑞芯微电子股份有限公司**

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

SPI屏是指仅通过SPI线传输显示数据和配置参数的屏幕,这种屏分辨率一般不高于QVGA(320x240), 主控只需将显示Buffer发送至屏内的RAM中,屏有自刷新保持显示,使用SPI屏可以大大节省GPIO资源。

产品版本

芯片名称	内核版本
通用	RT-Thread 3.1.x

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	钟勇汪	2020-03-27	初始版本

目录

SPI屏开发指南

- 1 Rockchip SPI 屏接口特点
- 2 软件
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 编译配置
 - 2.3 SPI 屏测试
- 3 配置
 - 3.1 SPI 屏使用配置
 - 3.2 如何新增 SPI 屏配置文件

1 Rockchip SPI 屏接口特点

SPI屏幕通常分为两种类型: 3线9bit 和 4线8bit。3线9bit屏的第一个bit代表数据(DATA)或者命令(CMD),而4线8bit屏,需要多使用一个D/CX脚来确定发送的是数据还是命令。

Rockchip SPI的不支持发送9bit数据,因此仅支持4线8bit屏。对于320x240 16bit屏来说,一帧数据量是320x240x16=1228800, 因此50Mhz的SPI屏对应的最高帧率40fps。

2 软件

2.1 代码路径

驱动代码:

```
1 bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi_screen.c
```

SPI屏配置文件:

```
bsp/rockchip/common/drivers/panel_cfg/kgm281g44pvaa_panel_cfg.h
bsp/rockchip/common/drivers/panel_cfg/h20b1301a_panel_cfg.h
```

SPI屏测试代码:

```
1 | bsp/rockchip/common/tests/spi_screen_test.c
```

2.2 编译配置

打开SPI屏的开关RT USING SPI SCREEN:

```
1 RT-Thread rockchip rk2108 drivers --->
2 [*] Enable Display
3 Display Controller (Enable SPI Transfer) --->
```

选中一个屏,如:

```
RT-Thread rockchip common drivers --->
2 SPI Panel Type (KGM281G44PVAA SPI panel, resolution is 80x160) --->
```

2.3 SPI 屏测试

使能SPI 屏测试程序:

```
1 RT-Thread bsp test case --->
2 [*] RT-Thread Common Test case --->
3 [*] Enable BSP Common TEST
4 [*] Enable BSP Common SPI Screen TEST
```

SPI屏测试命令:

```
1 | spi_screen_test
```

3 配置

3.1 SPI 屏使用配置

RK2108支持SPI1_M0, SPI1_M1, SPI2_M0, SPI2_M1, 另外SPI2还支持CS0和CS1, 共计有6种接法。实际产品中,需要先确认自己的板子是哪个SPI口连接到屏上。在板级的iomux.c中调整SPI的配置函数,如连接的是SPI2 M0,可在board/rk2108 evb/iomux.c 中调用spi2 m0 iomux config:

```
1  void rt_hw_iomux_config(void)
2  {
3     ...
4     spi2_m0_iomux_config();
5     ...
6  }
```

spi2_m0_iomux_config函数的实现在bsp/rockchip/rk2108/board/common/iomux_base.c 中:

```
RT UNUSED static void spi2 m0 iomux config(void)
 2
        HAL PINCTRL SetIOMUX (GPIO BANK1,
 4
                             GPIO_PIN_A0 | // SPI_MST2_CS0_M0
                             GPIO PIN A1 | // SPI MST2 CLK M0
                             GPIO_PIN_A2 | // SPI_MST2_MISO_M0
                             GPIO PIN A3 | // SPI MST2 MOSI MO
                             GPIO PIN A5, // SPI MST2 CS1
 8
                             PIN CONFIG MUX FUNC3);
        /* set SPI master 2 IOMUX selection to M0 */
        WRITE REG MASK WE (GRF->SOC CON5,
                          GRF_SOC_CON5_GRF_CON_SPIMST2_IOMUX_SEL_MASK,
                          (0 << GRF SOC CON5 GRF CON SPIMST2 IOMUX SEL SHIFT));
14
15
    #ifdef RT USING SPI SCREEN
17
        * set GPIOO C4 to be GPIO function, it is used as the AO(DCX) pin of
        * the SPI screen
19
        * /
21
      HAL PINCTRL SetIOMUX(GPIO BANKO,
                            GPIO PIN C4,
                            PIN CONFIG MUX FUNC0);
24 #endif
    }
```

另外,在board/common/board base.h文件中定义屏使用的SPI接口,CS脚,传输频率和GPIO口:

```
      1
      #ifdef RT_USING_SPI_SCREEN

      2
      #define HAL_SPI_PANEL_SCLK
      500000000 // SPI频率设置为50Mhz

      3
      #define HAL_PANEL_SPI
      "spi2_1" // SPI2 的 cs1, 具体是M0还是M1, 有上面的iomux函数决定

      4
      #define GPIO_DCX_GPIO_PORT GPIO0 // D/CX 脚使用的是GPIO0_C4, 需要在spi2_m0_iomux_config 把此PIN设置为GPIO功能,即FUNC0

      5
      #define GPIO_DCX_GPIO_PIN_OUT GPIO_PIN_C4

      6
      #endif
```

3.2 如何新增 SPI 屏配置文件

以 bsp/rockchip/common/drivers/panel_cfg/kgm281g44pvaa_panel_cfg.h 为例

```
80 /* 屏宽 80列 */
160 /* 屏高 160行 */
1 #define RT HW SPI SCREEN XRES
   #define RT HW SPI SCREEN YRES
#define RT_HW_SPI_SCREEN_YRES 160 / 作品 1601] */

#define RT_HW_SPI_SCREEN_BPP 16 /* 屏的显示位数 */
4 #define RT HW SPI SCREEN BUS FORMAT RTGRAPHIC PIXEL FORMAT RGB565 /* RT-
    Thread支持的显示格式 */
 6
   const static struct rockchip_cmd spi_screen_cmd_on[] =
7
    {0x00, 0x78, 0x01, {0x11}}, // 00: 这是一条命令; 78: 发送后delay 120ms;
    01: 命令的个数是1; 11: 发送的内容
      {0x01, 0x00, 0x01, {0x05}}, // 01: 这是一条数据; 00: 发送后不延时; 01: 数据个
    数是1; 11: 发送的内容
    const static struct rockchip_cmd spi_screen_cmd_off[] =
12
13
```

修改 bsp/rockchip/common/drivers/drv_panel_cfg.h, 加入新的屏配置文件。