Rockchip RT-Thread DVFS 使用说明

文件标识: RK-KF-YF-115

发布版本: V1.0.1

日期: 2020-05-17

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	RT-Thread 版本
全部采用 RT-Thread 的芯片	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-07-19	V1.0.0	Tony Xie	初始发布
2020-05-27	V1.0.1	Tony Xie	修正格式

Rockchip RT-Thread DVFS 使用说明

- 1 RT-Thread DVFS 功能特点
- 2 软件
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 配置
 - 2.2.1 开 DVFS 配置
 - 2.2.2 开 Regulator req 配置
 - 2.2.2 开 CLK req 配置
 - 2.2.3 开调测 log
 - 2.3 Regulator Req 使用说明
 - 2.3.1 初始化配置
 - 2.3.2 使用说明
 - 2.4 CLK Req 使用说明
 - 2.4.1 初始化配置
 - 2.4.2 使用说明
 - 2.5 dvfs 使用
 - 2.5.1 初始化配置
 - 2.5.2 使用说明

1 RT-Thread DVFS 功能特点

- 管理一个 IC 模块对应的频率、电压需求
- 支持多个 IC 模块公用一路 regulator 电源
- 支持不同驱动/应用对同一个 IC 模块频率、电压进行申请。

2 软件

2.1 代码路径

Regulator req 接口:

```
void regulator_req_init(void);
void regulator_req_desc_init(struct req_pwr_desc *desc_arr, uint8_t cnt);
struct req_pwr_desc *regulator_get_req_volt_id(ePWR_ID pwrid, uint8_t
*req_id);
rt_err_t regulator_req_set_voltage(struct req_pwr_desc *req_pwr, uint8_t
req_id,

uint32_t volt);
uint32_t regulator_req_get_voltage(struct req_pwr_desc *req_pwr);
uint32_t regulator_req_get_max_voltage(struct req_pwr_desc *req_pwr);
uint32_t regulator_req_get_set_voltage(struct req_pwr_desc *req_pwr, uint8_t
req_id);
rt_err_t regulator_req_voltage_release(struct req_pwr_desc *req_pwr, uint8_t
req_id);
rt_err_t regulator_req_release(struct req_pwr_desc *req_pwr, uint8_t
req_id);
rt_err_t regulator_req_release(struct req_pwr_desc *req_pwr, uint8_t
req_id);
```

CLK reg 接口:

DVFS 接口:

```
rt err t dvfs set rate(struct rk dvfs desc *dvfs desc, uint8 t
    dvfs clk req id, uint32 t rate);
   rt_err_t dvfs_set_rate_by_idx(struct rk_dvfs_desc *dvfs_desc,
                                uint8 t tbl idx, uint8 t dvfs clk req id);
4 struct rk_dvfs_desc *dvfs_get_by_clk(eCLOCK_Name clk_id, uint8_t
    *dvfs clk req id);
5 uint32 t dvfs req get rate(struct rk dvfs desc *dvfs desc);
 6  uint32_t dvfs_req_get_max_rate(struct rk_dvfs_desc *dvfs_desc);
 7 | uint32_t dvfs_req_get_set_rate(struct rk_dvfs_desc *dvfs_desc, uint8_t
    dvfs_clk_req_id);
8 void rk_dvfs_req_rate_release(struct rk_dvfs_desc *dvfs_desc,
                                uint8_t dvfs_clk_req_id);
10 void rk dvfs req release(struct rk dvfs desc *dvfs desc, uint8 t
   dvfs clk req id);
11 void dvfs_desc_init(struct rk_dvfs_desc *dvfs_array, uint32_t cnt);
12 void dvfs_init(void);
```

2.2 配置

2.2.1 开 DVFS 配置

```
1 RT-Thread rockchip common drivers --->
2 RT-Thread rockchip pm drivers --->
3 [*] Enble dvfs
```

2.2.2 开 Regulator req 配置

```
1 RT-Thread rockchip common drivers --->
2 RT-Thread rockchip pm drivers --->
3 [*] Enable request regulator vol
```

2.2.2 开 CLK req 配置

```
1 RT-Thread rockchip common drivers --->
2 RT-Thread rockchip pm drivers --->
3 [*] Enable request clk
```

2.2.3 开调测 log

```
1 RT-Thread rockchip common drivers --->
2 RT-Thread rockchip pm drivers --->
3 [*] Enable request clk
```

2.3 Regulator Req 使用说明

这个功能在多个 IC 模块公用一路电源时使用,功能为从各个模块的电压申请中找出最高的电压进行配置

2.3.1 初始化配置

```
static uint32 t core pwr req[2];
   static struct req pwr desc req pwr array[] =
3
    {
4
          .pwr_id = PWR_ID_CORE,
6
          .req ctrl = {
              .info.ttl req = HAL ARRAY SIZE(core pwr req), /* for core & shrm
              .req vals = &core pwr req[0],
9
          }
10
      }
   } ;
12
```

- 1. pwr_id 对应这路电源的 Regulator ID,参考: Rockchip_Developer_Guide_RT_Thread_Power_CN.md
- 2. core_pwr_req[2]这个数组用于记录各个模块申请的电压值,这里 core 和 shrm 两个模块公用这路电源,所以数组大小为 2.
- 3. 通过下面代码初始化指定支持 Regulator req 功能的电源

```
void rt_hw_board_init()

regulator_req_desc_init(req_pwr_array, HAL_ARRAY_SIZE(req_pwr_array));

}
```

2.3.2 使用说明

1. 通过 regulator 的 id 申请一个 struct req_pwr_desc 的描述指针和一个 req_id,其中 req_id 用于管理是那个模块申请的电压,函数如下:

2. 设置电压时通过 struct regulator desc 的描述指针和对应 req id 进行配置,函数如下:

2.4 CLK Req 使用说明

该功能在多个引用或模块申请某一个模块性能时使用,如 MCU 300M 时申请 SRAM 运行 300M, VOP 模块申请 SRAM 运行 200M,通过这个功能会选择 300M 作为 SRAM 的运行频率

2.4.1 初始化配置

- 1. clk_id 对应一个 clk id,参考: Rockchip-Clock-Developer-Guide-RTOS-CN.md
- 2. clk_shrm_req[2]这个数组用于记录各个模块申请的 CLK 频率,这里 core 和 vop 两个模块有 sram 的 需求,所以数组大小为 2.
- 3. 通过下面代码初指定支持 CLK req 功能的 CLK 模块

```
void rt_hw_board_init()

clk_req_desc_init(req_clk_array, HAL_ARRAY_SIZE(req_clk_array));

}
```

2.4.2 使用说明

1. 通过 clk id 申请一个 struct req_clk_desc 的描述指针和一个 req_id,其中 req_id 用于管理是那个模块申请的频率,函数如下:

```
struct req_clk_desc *clk_get_req_rate_id(eCLOCK_Name clk_id, uint8_t
    *req_id);
```

2. 设置频率时通过 struct req clk desc 的描述指针和对应 req id 进行配置,函数如下:

2.5 dvfs 使用

通过 clk id 配置一个模块的频率同时根据预先配置的频率电压表,配置对应的电压。

2.5.1 初始化配置

```
static struct dvfs table dvfs core table[] =
2
3
   {
      .freq = 200000000,
4
5
          .volt = 950000,
     },
6
7
     {
      .freq = 300000000,
         .volt = 950000,
     },
11 };
```

```
13 | static struct dvfs table dvfs shrm table[] =
14
      {
16
           .freq = 2000000000,
           .volt = 950000,
18
     },
19
       {
           .freq = 300000000,
20
           .volt = 950000,
21
      },
   } ;
24
25
    struct rk_dvfs_desc dvfs_data[] =
26 {
      {
           .clk id = SCLK SHRM,
28
           .pwr id = PWR ID CORE,
29
           .tbl_idx = 1,
31
           .table = &dvfs_shrm_table[0],
           .tbl cnt = HAL ARRAY SIZE(dvfs shrm table),
      },
34
       {
3.5
           .clk_id = HCLK_M4,
36
           .pwr id = PWR ID CORE,
           .tbl idx = 1,
38
           .table = &dvfs core table[0],
            .tbl_cnt = HAL_ARRAY_SIZE(dvfs_core_table),
40
       },
41 };
```

- 1. dvfs data[]指定两个需要 dvfs 控制的 clk, 分别为 HCLK M4、SCLK SHRM(clk id 指定)。
- 2. 每一个 clk 对应的电源模块为 PWR_ID_CORE (pwr_id 指定)。
- 3. table,每个CLK对应的dvfs表格,如: dvfs shrm table
- 4. tbl_idx 表示以 dvfs 表格中第几个表项初始化频率、电压
- 5. 通过下面函数指定需要 dvfs 控制的 clk

```
dvfs_desc_init(&dvfs_data, HAL_ARRAY_SIZE(dvfs_data));
```

2.5.2 使用说明

1. 通过 clk id 申请一个 struct rk_dvfs_desc 的描述指针和一个针对 clk 的 req_id(dvfs_clk_req_id)。 函数如下:

```
1   struct rk_dvfs_desc *dvfs_get_by_clk(eCLOCK_Name clk_id, uint8_t
     *dvfs_clk_req_id);
```

- 2. dvfs_clk_req_id 作用为: req_id 记录这个 dvfs 节点对应的 CLK 被各个模块引用的申请信息,同上面 CLK req 中的 req_id 相同
- 3. 直接设置频率值,通过 struct rk_dvfs_desc 的描述指针和对应 dvfs_clk_req_id 进行配置,函数如下:

4. 可以通过 dvfs 节点对应的频率电压表的表项索引设置对应的电压,函数如下,参数 tbl_idx 指定要配置的频率为 struct dvfs_table dvfs_core_table[]中的第几项。