RT-Thread ASR 应用开发指南

文件标识: RK-KF-YF-364

发布版本: V1.2.0

日期: 2020-08-11

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍RT-Thread ASR的应用开发实例。

产品版本

芯片名称	RT Thread 版本	
RK2108	RT-Thread v3.1.3 及以上	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本	作者	日期	修改说明
V1.0.0	马龙昌	2019-09-06	初始发布
V1.0.1	马龙昌	2020-03-30	更新第2章节
V1.1.0	马龙昌	2020-05-27	更新文档格式,更新第2章节
V1.2.0	吴佳健	2020-08-11	更新文档格式, 更新配置说明

RT-Thread ASR 应用开发指南

- 1. 概述
- 2. ASR应用实例
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 配置说明
 - 2.3 思必驰固件配置说明
 - 2.4 声卡接口说明
 - 2.4.1 接口说明
 - 2.4.2 注意事项
- 3. Display应用实例
 - 3.1 代码路径
 - 3.2 配置说明
 - 3.3 应用开机启动
- 4. 文件系统打包
- 5. 固件编译与生成
- 6. 固件烧录
- 7. 运行测试
- 8. 参考文档

1. 概述

本文介绍了Rockchip 应用实例基于 RT-Thread 实现的ASR语音唤醒功能(思必驰语音固件)、并结合ASR语音唤醒功能实现带屏显示语音唤醒交互结果的功能。

通过本文介绍的应用实例,开发者可了解并掌握关于Rockchip RT-Thread开发平台的基于语音唤醒功能、带显示的应用使用功能,以便参考。

2. ASR应用实例

2.1 代码路径

2.2 配置说明

bsp/rockchip/rk2108目录下,执行scons --menuconfig,参考配置如下:

• 开启DSP配置(选中其中标注*的项,下同)

这里dsp debug uart的port配置根据实际使用中调试串口端口保持一致。

若这里使用uart0作为M4调试端口,DSP同样也需配置成端口0,否则无法接收DSP端的调试信息。

• 开启codec

```
| > RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Card > [*] Audio Cards | Enable Internal ADC audio card | Enable AUDIOPWM audio card | Enable I2S Ditigal Mic audio card | Enable PDM Digital Mic audio card | #选择PDM MIC | Enable Everest Semi ES7243 audio card | Enable Everest Semi ES8311 audio card | Enable Everest Semi ES8311 audio card | Enable Everest Semi ES8388 audio card | Enable Everest Semi ES8388 audio card | Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311 | Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

根据硬件具体情况选择使能声卡。

• 开启APP

• 开启Audio Server

```
1 > RT-Thread third party package
2 [*] Audio server --->
3 --- Audio server
4 Compile type (Use static library) ---> #选择使用静态库
```

2.3 思必驰固件配置说明

思必驰固件使用dsp fw/rkdsp fw speech.c,需在配置说明基础上修改如下配置:

固件选择

替换setting.ini

使用bsp/rockchip/rk2108/board/common/setting_speech.ini替换bsp/rockchip/rk2108/board/common/setting.ini,并保持setting.ini名称不变。

修改内存地址

由于思必驰固件较大,需要使用部分SRAM,因此将CPU可用内存SRAM缩小。

```
> RT-Thread board config --->
(audio_demo_rk2108_v11) the board name of you use #同board目录下定义的板型名
称
(0x200E0000) the address of sram end #调整SRAM的结束地址到0x200E0000,默认为
0x20100000
[] Enable Cortex M4 JTAG
[] Enable DSP JTAG
```

2.4 声卡接口说明

声卡接口具体实现在 bsp/rockchip/common/drivers/audio/rk_audio.c, 使用示例可参考 bsp/rockchip/common/tests/tinyplay.c 和 bsp/rockchip/common/tests/tinycap.c。

2.4.1 接口说明

rk audio.c文件内接口不能直接调用,而是通过RT-Thread Audio设备框架进行调用,相关接口有:

接口名称	用途
rt_device_t rt_device_find(const char* name);	根据 Audio 设备名称获取设备句柄
rt_err_t rt_device_open(rt_device_t dev, rt_uint16_t oflags);	通过设备句柄打开或关闭设 备
rt_err_t rt_device_control(rt_device_t dev, rt_uint8_t cmd, void* arg);	通过设备句柄操作设备
rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void* buffer, rt_size_t size);	写入音频数据
rt_size_t rt_device_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void* buffer, rt_size_t size);	获取音频数据
rt_err_t rt_device_close(rt_device_t dev);	关闭音频设备

接口详细说明请查看RT-Thread官方文档 Audio设备篇。

2.4.2 注意事项

音频读写所需环形内存由调用者维护,即需要调用者申请内存,并在使用结束后释放,申请或释放需要使用 rt_malloc_uncache 和 rt_free_uncache 接口,使用其他接口申请的内存可能会因为读写速度的影响导致声音卡顿。

读写音频数据时传入的 size 为帧大小,与bytes的关系为 frames = bytes / (bits >> 3 * channels), 例如16bits、2ch的情况下,帧字节数为2048,则读写时传递的size应为 2048 / (16 >> 3 * 2) = 512。

3. Display应用实例

3.1 代码路径

3.2 配置说明

显示实例相关配置如下:

进入工程目录,执行menuconfig命令:

```
usr@host:~/path to sdk/$ cd bsp/rockchip/rk2108/
usr@host:~/path to sdk/bsp/rockchip/rk2108$ scons --menuconfig
```

• LittlevGL组件的配置:

```
Location:
    -> RT-Thread Components
    -> System
    -> LittlevGL2RTT: The LittlevGl gui lib adapter RT-Thread
    (RT_USING_LITTLEVGL2RTT [=y])
    -> LittlevGL2RTT Component Options
```

具体配置如上图所示: 使用MCU屏, 配置成宽高240*240像素, 8bit色深。

按照以下配置,选择240x320 MCU屏幕:

```
Location:
2  -> RT-Thread rockchip common drivers
3  Panel Type (CTC 2.8' MCU panel, reslution is 240x320) --->
```

需先配置RGB与VOP相关驱动。

```
Use the arrow keys to navigate this window or press the hotkey of the item you wish to select followed by the <SPACE BAR>. Press <?> for additional information about this

(X) (TC 2.8' MCU panel, reslution is 240x320
( ) PGA LVDS panel, reslution is 800x1280
( ) S mipi panel, resolution is 1080x2340
( ) 6E3FC2X01 mipi panel, resolution is 1080x2340
( ) 6E3HC2_X1 mipi panel, resolution is 1440x3120
( ) 6E3HC2_X4 mipi panel, resolution is 720x1560

( ) 6E3HC2_X4 mipi panel, resolution is 720x1560
```

• 相关驱动配置:

```
1 -> RT-Thread rockchip rk2108 drivers
2 [*] Enable RGB
3 [*] Enable VOP
```

因io复用的关系,若使用显示功能需关闭codec相关的配置。

• 关闭codec:

• 版型配置:

```
1 -> RT-Thread board config
2 -> Board Type
3 (X) Enable RK2108B_EVB board
```

• ASR唤醒通路配置:

```
-> RT-Thread rockchip rk2108 drivers

[*] Enable PCM

[*] Enable I2STDM

[*] Enable I2STDMO

Enable Audio Card --->

[*] Audio Cards

[*] Enable internal adc audio card

[ ] Enable digital mic audio card

[ ] Enable es8388 audio card
```

• 开启app:

```
1 -> RT-Thread application
2 [*] IoT display enable
3 [*] rk iot app
```

3.3 应用开机启动

RT-Thread 开机启动应用的代码在applications/start_app/application.c中,test_thread_entry接口。

4. 文件系统打包

bsp/rockchip/rk2108目录下,执行./mkroot.sh resource/userdata/normal,即会在Image目录下生成root.img文件。

该脚本将bsp/rockchip/rk2108/resource/userdata/normal目录下的文件或目录制作成Fat12格式的文件系统,大小为setting.ini中设定的root分区 PartSize的大小。

5. 固件编译与生成

bsp/rockchip/rk2108目录下执行

```
1 | ./build.sh
```

编译无误后,固件将自动调用./mkimage.sh生成固件。

固件路径在当前Image/Firmware.img。

6. 固件烧录

地址	名称	文件
0x00000000	LoaderToDDR	Image/rk2108_db_loader.bin
0x00000000	firmware	Image/Firmware.img
0x0000xxxx	root	Image/root.img

注: 0x0000xxxx 为root分区的在setting.ini中设置的PartOffset偏移地址。

文件系统仅需烧写一次,后续可以只烧写loader和Firmware。

root.img 在Display实例中可不烧录。

7. 运行测试

固件烧录成功,运行启动,对着EVB板说出如下命令词: (思必驰固件)

```
"xiao you xiao you" ,
   "da kai re shui qi" ,
 3 "guan bi re shui qi",
   "tiao gao wen du" ,
   "tiao di wen du" ,
   "si shi wu du" ,
   "liu shi wu du" ,
8 "qi shi wu du" ,
   "da kai yi jun" ,
   "guan bi yi jun" ,
10
    "da kai chen yu" ,
12
   "guan bi chen yu" ,
13 "da kai wan yu",
14
   "guan bi wan yu" ,
15
   "wo yao xi zao" ,
16 "da kai su re bu shui" ,
17 "guan bi su re bu shui",
```

可看到经过DSP处理,并成功唤醒后在ASR实例中会播放如下内容的应答提示音;

在显示应用实例中,在MCU显示屏上显示如下内容的应答字符。

```
"我在/在的/请吩咐/您请说"(随机出现)
  "已为您打开热水器",
  "已为您关闭热水器",
  "已为您调高温度",
  "已为您调低温度",
  "已为您调至45°",
  "已为您调至65°",
  "已为您调至75°",
  "已为您打开抑菌",
  "已为您关闭抑菌",
  "已为您打开晨浴",
  "已为您关闭晨浴",
13 "已为您打开晚浴",
14 "已为您关闭晚浴",
  "好的,已为您打开热水器",
  "已为您打开速热补水",
16
17 "已为您关闭速热补水",
```

8. 参考文档

- 1. Rockchip Developer Guide RT-Thread Display CN.md
- 2. Rockchip Developer Guide RT-Thread Display APP CN.md