Rockchip PCBA测试开始指南

文件标识: RK-KF-YF-370

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-06-18

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍RT-Thread Recording Pen PCBA测试的配置和测试方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK2108	RT-Thread 3.1.3

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	马龙昌	2020-06-18	初始版本

Rockchip PCBA测试开始指南

- 1. 基于LITTLEVGL2RTT的录音笔PCBA测试
 - 1.1 代码路径
 - 1.2 工程配置
 - 1.2.1 LITTLEVGL2RTT配置
 - 1.2.2 音频配置
 - 1.2.3 按键配置
 - 1.2.4 屏幕配置
 - 1.2.5 WIFI、BT配置
 - 1.2.6 PCBA 应用配置
- 2. PCBA 测试
 - 2.1 整体框架
 - 2.2 测试项说明
 - 2.2.1 测试项接口
 - 2.2.2 显示屏测试
 - 2.2.3 按键测试
 - 2.2.4 录音测试
 - 2.2.5 放音测试
 - 2.2.6 eMMC测试
 - 2.2.7 电池测试
 - 2.2.8 电池温度测试
 - 2.2.9 RTC 测试
 - 2.2.10 WIFI 测试
 - 2.2.11 BT 测试
 - 2.2.12 测试结果

1. 基于LITTLEVGL2RTT的录音笔PCBA测试

1.1 代码路径

基于LITTLEVGL2RTT的录音笔 PCBA 测试示例的代码路径为applications/pcba test。

目录结构如下:

```
1 pcba test/
battery_test_page.c
                            电池测试页面
   - battery test page.h
                            蓝牙测试页面
4 bt test page.c
   - bt_test_page.h
                        eMMC存储测试页面
  - emmc_test_page.c
  - emmc_test_page.h
   - Kconfig
                           按键功能测试页面
  - key test page.c
   - key_test_page.h
10
                           主测试项页面
11 — main_page.c
12 — main_page.h
   - pcba_app.c
                           PCBA主程序
14 — pcba app.h
15
   - pcba_def.h
                           PCBA显示任务处理
16 — pcba disp.c
17 — pcba_disp.h
   - pcba_key.c
                           按键功能
  - pcba key.h
19
                           播放API接口
   - pcba_player.c
21 — pcba player.h
                           PCBA公用接口
22 — pcba_public.c
   - pcba_public.h
24 — pcba record.c
                           录音API接口
   - pcba_record.h
26 ├─ phospk_test_page.c 耳机/扬声器测试页面
  phospk_test_page.h
                            录音测试页面
  - record_test_page.c
29 record test page.h
   - resource
                           测试结果显示界面
31 result page.c
32 - result_page.h
                           RTC测试界面
  - rtc test page.c
  - rtc_test_page.h
34
   - SConscript
36 ├── screen_test_page.c LCD显示屏测试界面
  - screen_test_page.h
                            电池温度测试界面
38
  - temperate test page.c
39 — temperate_test_page.h
40 — wifi test page.c
                            WIFI测试界面
41 — wifi test page.h
```

1.2 工程配置

使用board/recording_pen_v10/recording_pen_pcba_defconfig作为 PCBA 测试的默认配置。

在 Path_to_SDK/bsp/rockchip/rk2108 下执行:

```
1 cp ./board/recording_pen_v10/recording_pen_pcba_defconfig .config
```

进入 menuconfig 可看到 PCBA 测试相关的具体配置。

1.2.1 LITTLEVGL2RTT配置

开启RT_USING_LITTLEVGL2RTT,并参考如下配置:

其中出现的数值请根据实际硬件情况进行设置。

1.2.2 音频配置

开启RT USING AUDIO CARD, 关闭RT USING VAD, 并参考如下配置:

```
> RT-Thread rockchip rk2108 drivers > Enable Audio > Audio Cards

[*] Audio Cards

[*] Enable Internal ADC audio card

iface type (I2STDM1) --->

[*] Enable AUDIOPWM audio card

[] Enable I2S Ditigal Mic audio card

[*] Enable PDM Digital Mic audio card

[*] Enable Everest Semi ES7243 audio card

[] Enable Everest Semi ES8311 audio card

[] Enable Everest Semi ES8388 audio card

[] Enable Everest Semi ES8388 audio card

[] Enable mix audio card with Interal ADC + ES8311

[] Enable mix audio card with PDM Mics + ES8388
```

或参考Rockchip_Developer_Guide_RT-Thread_Audio_CN.md进行配置。

1.2.3 按键配置

开启RT_USING_KEYCTRL。

1.2.4 屏幕配置

开启RT_USING_DISPLAY,并参考如下配置:

panel 根据具体硬件设置配置。

1.2.5 WIFI、BT配置

开启cypress 模块的WIFI、BT配置:

```
> RT-Thread third party packag
       --- support cyress modules
 3
        [*] enable cyress wifi
4
             Enable cypress wifi for sdio interface
       [ ]
       [*] Enable cypress wifi for spi interface
 5
       [*] Enable cypress bt
              Internal development mode
      [ ]
8
       [ ]
              trace build information
9
      (audpwmp) play device
       (pdmc) recorder device
11
       (/dev/uart0) setup uart name for HCI Bluetooth
       [ ] enable Bluetooth Factory test command
12
               choose one desired DEMO --->
```

1.2.6 PCBA 应用配置

```
> RT-Thread application --->
          Display demo select (pcba test enable) --->
2
                                                      #选择 PCBA test demo
3
                                                      #设置录音声卡
      (pdmc) Recording sound card
                                                      #设置播放声卡
4
       (audpwmp) Playback sound card
                                                      #设置 PCBA 测试录音文件
      (/sdcard/pcba_test) Recording file path
  的保存路径
                                                      #设置支持的录音文件格式
6
      (wav) Recordind file type
7
      [ ] rk iot app
8
      [ ] Enable dual-tracking
```

2. PCBA 测试

2.1 整体框架

测试入口
 applications/pcba_test/pcba_app.c 中 pcba_app 接口为 PCBA 测试的入口。

• 显示框架

显示处理函数为applications/pcba_test/pcba_display.c中的 display_task 函数,负责屏幕的初始化,lvgl的初始化,页面的显示、切换,转发刷新、按键事件等。

• 测试主页

在applications/pcba_test/main_page.h中定义了以下测试项:

```
1
     enum pcba_test_items
        ITEM_SCREEN,
ITEM_KEY,
 3
 4
       ITEM_RECORD,

ITEM_PHO_SPK, //phone & speaker

ITEM_EMMC,

ITEM_BATTERY,

ITEM_TEMP,


ITEM_RTC,

ITEM_WIFI,
 5
 6
8
9
11
        ITEM_BT,
12
         ITEM RESULT,
13
         ITEM_MAX,
14
15 };
```

applications/pcba_test/main_page.c中:

函数名	函数说明
<pre>void index_page_init(int p_page);</pre>	初始化函数,用于创建窗体
<pre>void index_page_deinit(void);</pre>	反初始化函数,用于删除LVGL对象
void index_page_refresh(size_t type, size_t value);	刷新函数,用于刷新LVGL对象
<pre>void index_page_key(size_t type, size_t value);</pre>	按键处理函数,用于触发按键对应事件


主页测试界面示意图:



使用按键 FUN_2 , FUN_3 控制上下,选择某一具体测试项,按键 FUN_1 按键确认,进入某一具体测试项测试。

• 测试项


各测试项界面示意图:



其中,"XXXX"表示某一具体测试项。按键 FUN_2 按下表示测试成功,测试结束,返回测试主页面。按键 FUN_3 按下表示测试失败,测试结束,返回测试主页面。

• 测试结果

测试项测试结果汇总界面示意图:



2.2 测试项说明

2.2.1 测试项接口

在 applications/pcba_test/pcba_display.c 中记录了各个页面的相关函数,其中为空即代表当前页面没有相关函数。

```
4 {"MENU MAIN PAGE", index page init, index page deinit,
    index page refresh, index page key},
       {"MENU_SCREEN_TEST_PAGE", screen_page_init, screen_page_deinit,
    screen page refresh, screen page key},
       {"MENU KEY TEST PAGE", key page init, key page deinit,
    key_page_refresh, key_page_key},
      {"MENU RECORD TEST PAGE", record page init, record page deinit,
    record_page_refresh, record_page_key},
      {"MENU_PHONE_SPEAK_TEST_PAGE", phospk_page_init, phospk_page_deinit ,
    phospk page refresh, phospk page key},
      {"MENU EMMC TEST_PAGE", emmc_page_init, emmc_page_deinit,
    emmc page refresh, emmc page key},
      {"MENU_BATTERY_TEST_PAGE", batt_page_init, batt_page_deinit,
    batt_page_refresh, batt_page_key},
      {"MENU TEMPERATE TEST PAGE", temp page init, temp page deinit,
    temp page refresh, temp page key},
     {"MENU RTC TEST PAGE", rtc page init, rtc page deinit,
    rtc_page_refresh, rtc_page_key},
13
      {"MENU_WIFI_TEST_PAGE", wifi_page_init, wifi_page_deinit,
    wifi page refresh, wifi_page_key},
14
     {"MENU BT TEST PAGE", bt page init, bt page deinit,
    bt page refresh, bt page key},
      {"MENU_RESULT_PAGE", result_page_init, result_page_deinit,
1.5
   result_page_refresh, result_page_key},
      {NULL, NULL, NULL, NULL}
17 | };
```

2.2.2 显示屏测试

进入显示屏测试页面后,循环刷新屏的窗体背景色为红、绿、蓝、黑、白、黄,观察是否正常显示,无异常噪点、黑点。

2.2.3 按键测试

进入按键测试页面后,窗体中根据硬件设置按键个数,显示6个按键按钮,按下对应功能按键后,窗体中对应按键按钮显示绿色背景。测试成功后按下 FUN_2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN_3 按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.4 录音测试

进入录音测试页面,按下FUN_1按键开始录音,录音文件保存在/sdcard/pcba_test/目录下。测试成功后按下FUN 2按键,结束测试,表示测试成功;按下FUN 3按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.5 放音测试

进入放音测试页面,按下播放按键 FUN_5 开始播放/sdcard/pcba_test/中保存的录音文件。测试成功后按下 FUN_2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN_3 按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.6 eMMC测试

进入eMMC测试页面,将自动计算并显示出当前 eMMC Flash 的总容量。测试成功后按下 FUN_2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN 3 按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.7 电池测试

进入电池测试页面,将显示出当前设备电池充电状态(百分比)、电池总容量、当前充电电流、电池电压。测试成功后按下 FUN_2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN_3 按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.8 电池温度测试

进入电池温度测试页面,将显示出当前设备电池温度。电池温度需要根据电池规格书,提供电池的NTC table。测试成功后按下 FUN_2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN_3 按键,结束测试,表示测试失败。

电池NTC Table请参考Rockchip Developer Guide RT-Thread RK816 CN.md。

2.2.9 RTC 测试

进入 RTC 测试页面,将显示出当前设备中RTC的时间与日期。测试成功后按下 FUN_2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN 3 按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.10 WIFI 测试

进入 WIFI 测试页面,将启动 WIFI,自动扫描并显示扫描到的SSID,目前最大显示6个SSID。测试成功后按下 FUN 2 按键,结束测试,表示测试成功;按下 FUN 3 按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.11 BT 测试

进入BT测试页面,将启动BT,扫描设备周边设备,实时显示扫描到的设备个数。测试成功后按下FUN_2按键,结束测试,表示测试成功;按下FUN_3按键,结束测试,表示测试失败。

2.2.12 测试结果

进入测试结果页面,显示所有测试项的测试结果。按下 FUN_1 按键,返回主测试页面。