Rockchip Developer Guide RTOS Clock

文件标识: RK-KF-YF-055

发布版本: 1.2.1

日期: 2019-12-06

文件密级:公开资料

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	版本	
PISCES	RT-THREAD&HAL	
RK2108	RT-THREAD&HAL	
RV1108	RT-THREAD&HAL	
RK1808	RT-THREAD&HAL	
RK2206	FreeRTOS V10.0.1&HAL	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-05-21	V1.0.0	Elaine	第一次临时版本发布
2019-09-19	V1.1.0	Tao Huang	修订 clk dump 相关实现
2019-09-19	V1.2.0	Elaine	修订 接口修改,test 相关实现
2019-12-06	V1.2.1	Elaine	增加文件标识和免责声明

Rockchip Developer Guide RTOS Clock

1 CLK 配置

- 1.1 HAL CLK 配置
 - 1.1.1 HAL 层 CLK 头文件
 - 1.1.2 常用 API
 - 1.1.3 CLK 开关
 - 1.1.4 CLK 频率设置
 - 1.1.5 CLK SOFTRESET
- 1.2 RT-THREAD CLK 配置
 - 1.2.1 RT-THREAD CLK 接口
 - 1.2.2 RT-THREAD 开关 CLK
- 1.2.3 RT-THREAD 设置频率
 - 1.2.4 RT-THREAD 设置初始化频率及 CLK DUMP
- 1.3 FreeRTOS CLK 配置
 - 1.3.1 FreeRTOS CLK 接口
 - 1.3.2 FreeRTOS 开关 CLK
- 1.3.3 FreeRTOS 设置频率
 - 1.3.4 FreeRTOS 设置初始化频率及 CLK DUMP

2 PD 配置

- 2.1 HAL PD 配置
 - 2.1.1 HAL 层 PD 头文件
 - 2.1.2 常用 API
 - 2.1.3 PD 开关
- 2.2 RT-THREAD PD 配置
 - 2.2.1 RT-THREAD 接口
 - 2.2.2 RT-THREAD 开关 PD
- 2.3 FreeRTOS PD配置
 - 2.3.1 FreeRTOS 接口
 - 2.3.2 FreeRTOS 开关 PD

3 TEST

- 3.1 RT-THREAD
 - 3.1.1 CONFIG配置
 - 3.1.2 USAGE
- 3.2 FreeRTOS
 - 3.2.1 CONFIG配置
 - 3.2.2 **USAGE**

1.1 HAL CLK 配置

1.1.1 HAL 层 CLK 头文件

cru 的工具会自动生成头文件,里面包含 GATE_ID、SOFTRST_ID、DIV_ID、MUX_ID、CLK_ID。GATE_ID: 包含 CON 和 SHIFT,CON = GATE_ID / 16, SHIFT = GATE_ID % 16 SOFTRST_ID: 包含 CON 和 SHIFT,CON = SOFTRST_ID / 16, SHIFT = SOFTRST_ID % 16 DIV_ID: 包含 CON、SHIFT、WIDTH MUX ID: 包含 ON、SHIFT、WIDTH CLK ID: 包含 DIV 和 MUX 的信息

e.g:

```
1  #define ACLK_VPU_CLK_PLL_SEL 0x0206000a
2  Con = 10; Shift = 6; Width = 2;
3  #define ACLK_VPU_CLK_DIV 0x0500000a
4  Con = 10; Shift = 0; Width = 5;
```

1.1.2 常用 API

```
1 | uint32 t HAL CRU GetPllFreq(struct PLL SETUP *pSetup);
   HAL Status HAL CRU SetPllFreq(struct PLL SETUP *pSetup, uint32 t rate);
 3 HAL Check HAL CRU ClkIsEnabled(uint32 t clk);
   HAL Status HAL CRU ClkEnable (uint32 t clk);
5 HAL_Status HAL_CRU_ClkDisable(uint32_t clk);
   HAL_Check HAL_CRU_ClkIsReset(uint32_t clk);
   HAL Status HAL CRU ClkResetAssert(uint32 t clk);
   HAL Status HAL CRU ClkResetDeassert(uint32 t clk);
   HAL_Status HAL_CRU_ClkSetDiv(uint32_t divName, uint32_t divValue);
   uint32_t HAL_CRU_ClkGetDiv(uint32_t divName);
   HAL Status HAL CRU ClkSetMux(uint32 t muxName, uint32 t muxValue);
11
12 uint32 t HAL CRU ClkGetMux(uint32 t muxName);
   HAL Status HAL CRU FracdivGetConfig(uint32 t rateOut, uint32 t rate,
14
                                       uint32 t *numerator,
                                        uint32 t *denominator);
   uint32 t HAL CRU ClkGetFreq(eCLOCK Name clockName);
16
17 HAL Status HAL CRU ClkSetFreq(eCLOCK Name clockName, uint32 t rate);
18 HAL Status HAL CRU ClkNp5BestDiv(eCLOCK Name clockName, uint32 t rate,
    uint32 t pRate, uint32 t *bestdiv);
19
```

1.1.3 CLK 开关

```
1 HAL_Check HAL_CRU_ClkIsEnabled(uint32_t clk);
2 HAL_Status HAL_CRU_ClkEnable(uint32_t clk);
3 HAL_Status HAL_CRU_ClkDisable(uint32_t clk);
```

参数是 GATE_ID(在 soc.h 中,详细解释见本文 1.1.1)。

备注:

- (1) HAL 中没有 CLK 的完整架构,没有时钟树的概念,每个 CLK 都是单独的,没有父子关系。
- (2) 没有引用计数的概念,写开就会开,写关就会关,对于很多模块共用的CLK,关闭需谨慎。

1.1.4 CLK 频率设置

```
uint32_t HAL_CRU_ClkGetFreq(eCLOCK_Name clockName);
HAL_Status HAL_CRU_ClkSetFreq(eCLOCK_Name clockName, uint32_t rate);
```

这个是封装好的,参数是 CLK ID(在 soc.h 中,详细解释见本文 1.1.1)。

如果有其他需求可以通过 DIV 和 MUX 接口,去实现 CLK 的设置。参数是 DIV_ID 和 MUX_ID (在 soc.h 中,详细解释见本文 1.1.1)。

```
HAL_Status HAL_CRU_ClkSetDiv(uint32_t divName, uint32_t divValue);
uint32_t HAL_CRU_ClkGetDiv(uint32_t divName);
HAL_Status HAL_CRU_ClkSetMux(uint32_t muxName, uint32_t muxValue);
uint32_t HAL_CRU_ClkGetMux(uint32_t muxName);
```

1.1.5 CLK SOFTRESET

```
HAL_Check HAL_CRU_ClkIsReset(uint32_t clk);
HAL_Status HAL_CRU_ClkResetAssert(uint32_t clk);
HAL_Status HAL_CRU_ClkResetDeassert(uint32_t clk);
```

参数是 SFRST ID(在 soc.h 中,详细解释见本文 1.1.1)。

1.2 RT-THREAD CLK 配置

1.2.1 RT-THREAD CLK 接口

```
rt_err_t clk_enable_by_id(int gate_id);
rt_err_t clk_disable_by_id(int gate_id);
struct clk_gate *get_clk_gate_from_id(int gate_id);

void put_clk_gate(struct clk_gate *gate);
rt_err_t clk_enable(struct clk_gate *gate);
rt_err_t clk_disable(struct clk_gate *gate);
int clk_is_enabled(struct clk_gate *gate);
uint32_t clk_get_rate(eCLOCK_Name clk_id);
rt_err_t clk_set_rate(eCLOCK_Name clk_id, uint32_t rate);
```

在 RT-THREAD 中封装接口的原因: 1、增加互斥锁机制,对于公共 CLK,两个模块都在使用的,最好能有锁,这样更安全。 2、增加引用计数,对于公共 CLK,两个模块都在使用的,同时开关的时候有引用计数,这样更安全。

1.2.2 RT-THREAD 开关 CLK

使用示例:

1、对于复用时钟,如hclk_audio是hclk_audio、hclk_vad、hclk_i2s、hclk_pdm等模块复用的,所以开关的时候需要使用下面带有引用计数和锁的接口。

```
struct clk_gate *aclk_vio0 = get_clk_gate_from_id(ACLK_VIO0_GATE);

clk_enable(aclk_vio0);/* clk enable */
clk_disable(aclk_vio0);/* clk disable */

put_clk_gate(aclk_vio0);
```

备注: 因为有引用计数, 所以使用的时候注意开关要成对。

2、对于模块专有时钟,如aclk dsp。开关的时候可以直接通过ID开关,使用如下直接调用HAL的方式:

```
clk_enable_by_id(ACLK_DSP_GATE);/* clk enable */
clk_disable_by_id(ACLK_DSP_GATE);/* clk disable */
```

1.2.3 RT-THREAD 设置频率

使用示例:

```
clk_set_rate(clk_id, init_rate_hz);
rt_kprintf("%s: rate = %d\n", __func__, clk_get_rate(clk_id));
```

1.2.4 RT-THREAD 设置初始化频率及 CLK DUMP

(1)在 board.c 中初始化时钟使用示例如下:

```
1  static const struct clk_init clk_inits[] =
2  {
3         INIT_CLK("PLL_GPLL", PLL_GPLL, 1188000000),
4         INIT_CLK("PLL_CPLL", PLL_CPLL, 1000000000),
5         INIT_CLK("HCLK_M4", HCLK_M4, 400000000),
6         INIT_CLK("ACLK_DSP", ACLK_DSP, 300000000),
7         INIT_CLK("ACLK_LOGIC", ACLK_LOGIC, 300000000),
8         INIT_CLK("HCLK_LOGIC", HCLK_LOGIC, 150000000),
9         INIT_CLK("PCLK_LOGIC", PCLK_LOGIC, 150000000),
10         };
```

(2) CLK DUMP

CLK DUMP 只能 DUMP 部分在 clk_inits[]结构中的时钟和所有的寄存器,如果需要增加时钟请按照 clk_inits[]结构添加。

CLK DUMP使用是用FINSH_FUNCTION_EXPORT,直接敲clk_dump()就可以。

1.3 FreeRTOS CLK 配置

1.3.1 FreeRTOS CLK 接口

```
rk_err_t ClkEnableById(int gateId);
rk_err_t ClkDisableById(int gateId);
rk_err_t ClkEnable(CLK_GATE *gate);
rk_err_t ClkEnable(CLK_GATE *gate);
int ClkIsEnabled(CLK_GATE *gate);
CLK_GATE *GetClkGateFromId(int gateId);
void PutClkGate(CLK_GATE *gate);
uint32_t ClkGetRate(eCLOCK_Name clkId);
```

```
prk_err_t ClkSetRate(eCLOCK_Name clkId, uint32_t rate);
uint32 GetHclkSysCoreFreq(void);
rk_err_t ClkDevInit(void);
rk_err_t ClkDevDeinit(void);
void ClkInit(const CLK_INIT *clkInits, uint32 clkCount, bool clkDump);
void ClkDisableUnused(const CLK_UNUSED *clksUnused, uint32 clkUnusedCount);
void ClkDump(void);
```

在 FreeRTOS 中封装接口的原因: 1、增加互斥锁机制,对于公共 CLK,两个模块都在使用的,最好能有锁,这样更安全。 2、增加引用计数,对于公共 CLK,两个模块都在使用的,同时开关的时候有引用计数,这样更安全。

1.3.2 FreeRTOS 开关 CLK

使用示例:

1、对于复用时钟,如hclk_audio是hclk_audio、hclk_vad、hclk_i2s、hclk_pdm等模块复用的,所以开关的时候需要使用下面带有引用计数和锁的接口。

```
1  CLK_GATE *aclk_vio0 = GetClkGateFromId(ACLK_VIO0_GATE);
2  
3  ClkEnable(aclk_vio0);/* clk enable */
4  ClkDisable(aclk_vio0);/* clk disable */
5  
6  PutClkGate(aclk_vio0);
```

备注: 因为有引用计数, 所以使用的时候注意开关要成对。

2、对于模块专有时钟,如aclk_dsp。开关的时候可以直接通过ID开关,使用如下直接调用HAL的方式:

```
ClkEnableById(ACLK_DSP_GATE);/* clk enable */
ClkDisableById(ACLK_DSP_GATE);/* clk disable */
```

1.3.3 FreeRTOS 设置频率

使用示例:

```
1 ClkSetRate(clkId, rate);
2 rk_printfA("%s: rate = %d\n", __func__, ClkGetRate(clk_id));
```

1.3.4 FreeRTOS 设置初始化频率及 CLK DUMP

(1)在 board config.c 中初始化时钟使用示例如下:

```
1  void ClkDevHwInit(void)
2  {
3      ClkDevInit();
4      ClkInit(clkInits, HAL_ARRAY_SIZE(clkInits), true);
5  }
6
7  void ClkDevHwDeInit(void)
8  {
9      ClkDevDeinit();
10  }
```

(2) CLK DUMP

CLK DUMP 只能 DUMP 部分在 clkInits[]结构中的时钟和所有的寄存器,如果需要增加时钟请按照 clkInits[]结构添加。

CLK DUMP有支持test命令。详细见第3章TEST。

2 PD 配置

2.1 HAL PD 配置

2.1.1 HAL 层 PD 头文件

PD的ID需要手动填写一下,如下:

按照下面定义,对应填写 PWR SHIFT, ST SHIFT, REQ SHIFT, ACK SHIFT。

```
5 #define PD REQ SHIFT 8U
 6 #define PD REQ MASK 0x00000F00U
 7 #define PD IDLE SHIFT 12U
 8 #define PD IDLE MASK 0x0000F000U
 9 #define PD ACK SHIFT 16U
    #define PD ACK MASK 0x000F0000U
12 | #define PD_GET_PWR_SHIFT(x) (((uint32_t)(x)&PD_PWR_MASK) >> PD_PWR_SHIFT)
13 #define PD GET ST SHIFT(x) (((uint32 t)(x)&PD ST MASK) >> PD ST SHIFT)
14 #define PD GET REQ SHIFT(x) (((uint32 t)(x)&PD REQ MASK) >> PD REQ SHIFT)
15 #if defined(RKMCU RK1808)
16 #define PD GET IDLE SHIFT(x) ((((uint32 t)(x)&PD IDLE MASK) >>
    PD IDLE SHIFT) + 16)
17 #else
18 #define PD GET IDLE SHIFT(x) (((uint32 t)(x)&PD IDLE MASK) >> PD IDLE SHIFT)
19 #endif
20 | #define PD GET ACK SHIFT(x) (((uint32 t)(x)&PD ACK MASK) >> PD ACK SHIFT)
```

2.1.2 常用 API

```
1 | HAL_Status HAL_PD_On(ePD_Id pd);
```

2.1.3 PD 开关

```
1 | HAL_Status HAL_PD_Off(ePD_Id pd);
```

参数是 PD ID(在 soc.h 中,详细解释见本文 2.1.1)。

备注:

- (1) HAL 中没有 PD 的完整架构,没有电源树的概念,每个 PD 都是单独的,没有父子关系。
- (2)没有引用计数的概念,写开就会开,写关就会关,对于很多模块共用的PD,关闭需谨慎。

2.2 RT-THREAD PD 配置

2.2.1 RT-THREAD 接口

```
1 struct pd *get_pd_from_id(ePD_Id pd_id);
2 void put_pd(struct pd *power);
3 rt_err_t pd_on(struct pd *power);
4 rt_err_t pd_off(struct pd *power);
```

在 RT 中封装接口的原因: 1、增加互斥锁机制,对于公共 PD,两个模块都在使用的,最好能有锁,这样更安全。 2、增加引用计数,对于公共 PD,两个模块都在使用的,同时开关的时候有引用计数,这样更安全。

2.2.2 RT-THREAD 开关 PD

使用示例:

1、对于复用PD,如PD_AUDIO是PDM、VAD、I2S等模块复用的,所以开关的时候需要使用下面带有引用计数和锁的接口。

```
1 struct pd *pd_audio = get_pd_from_id(PD_AUDIO);
2
3 pd_on(pd_audio);/* power on */
4 pd_off(pd_audio);/* power off */
5
6 put_pd(pd_audio);
```

备注: 因为有引用计数, 所以使用的时候注意开关要成对。

2、对于模块专有PD,如PD DSP。开关的时候可以直接通过ID开关,使用如下直接调用HAL的方式:

```
1 HAL_PD_On(PD_DSP);/* power on */
2 HAL_PD_Off(PD_DSP);/* power off */
```

2.3 FreeRTOS PD配置

2.3.1 FreeRTOS 接口

```
1    rk_err_t PdPowerOn(PD *power);
2    rk_err_t PdPowerOff(PD *power);
3    PD *GetPdFromId(int pdId);
4    void PutPd(PD *power);
```

在 FreeRTOS 中封装接口的原因: 1、增加互斥锁机制,对于公共 PD,两个模块都在使用的,最好能有锁,这样更安全。 2、增加引用计数,对于公共 PD,两个模块都在使用的,同时开关的时候有引用计数,这样更安全。

2.3.2 FreeRTOS 开关 PD

使用示例:

1、对于复用PD,如PD_AUDIO是PDM、VAD、I2S等模块复用的,所以开关的时候需要使用下面带有引用计数和锁的接口。

```
PD *pd_audio = GetPdFromId(PD_AUDIO);

PdPowerOn(pd_audio);/* power on */
PdPowerOff(pd_audio);/* power off */

PutPd(pd_audio);
```

备注: 因为有引用计数,所以使用的时候注意开关要成对。

2、对于模块专有PD,如PD_DSP。开关的时候可以直接通过ID开关,使用如下直接调用HAL的方式:

```
1 HAL_PD_On(PD_DSP);/* power on */
2 HAL_PD_Off(PD_DSP);/* power off */
```

3 TEST

3.1 RT-THREAD

3.1.1 CONFIG配置

```
RT-Thread bsp test case --->
RT-Thread Common Test case --->
[*] Enable BSP Common TEST

[*] Enable BSP Common PM TEST
```

3.1.2 USAGE

```
clk -w <id|name> <rate_hz> set clk rate;
clk -r <id|name> get clk rate;
clk -e <id> enable clk;
clk -d <id> disable clk;
clk_dump print clk id;
```

使用示例:

3.2 FreeRTOS

3.2.1 CONFIG配置

```
1    Components Config --->
2    Command shell --->
3    [*]    Enable PM_TEST Shell
```

3.2.2 USAGE

使用示例: