

PM-4 / PM-4HF

Peristaltisk doseringsdriver · 4 kanaler

Modbus RS-485 referanse og datablad

Revisjon D · 2026-05

AquaRack Systems AS · Dok.nr. PM4-DS-D

Dette dokumentet er autoritativt for alle register-definisjoner, enheter og tidskrav som gjelder PM-4-familien.

1. Revisjonshistorikk

Rev	Dato	Beskrivelse
-----	-----	-----
A	2023-11	Forste utgave.
B	2024-06	La til termisk derating for PM-4HF.
C	2025-01	Utvidet registerkart; klargjorde enheter.
D	2026-05	Presiserte enhet for dosevolum (avsnitt 4.3).

2. Innholdsfortegnelse

1. Revisjonshistorikk
2. Innholdsfortegnelse
3. Oversikt og egenskaper
4. Registerkart (Modbus)
5. Elektriske spesifikasjoner
6. Mekaniske mål
7. Tids- og syklus-krav
8. Termisk derating
9. Stromningskurver
10. Kalibreringsprosedyre
11. Applikasjonsnotater
12. Samsvar og sikkerhet
13. Bestillingsinformasjon
14. Vanlige spørsmål (FAQ)
15. Ordliste

3. Oversikt og egenskaper

PM-4 er en 4-kanals peristaltisk doseringsdriver konstruert for presis tilsetning av næring og pH-justering i hydroponiske rack. Hver kanal driver én peristaltisk pumpe med stepmotor og innebygd posisjonstilbakemelding over Modbus RTU.

PM-4HF er høyvolum-varianten med kraftigere motor og høyere maksimalt mot-trykk. Begge variantene deler samme registerkart, men skiller seg i elektriske grenser og termisk derating.

Driveren kommuniserer over RS-485 (Modbus RTU), 8N1, standard 9600 eller 19200 baud, adresserbar 0x01..0x0F.

4. Registerkart (Modbus)

4.1 Adresserom

Alle registre er 16-bit, big-endian (Modbus-standard). Skriveregistre aksepterer verdi 0..65535; verdier utenfor gyldig område avvises med Modbus-unntak 0x03 (ulovlig dataverdi).

Adresse	Lengde	Retning	Beskrivelse
0x0010	16-bit	R	Firmwareversjon driver
0x0011	16-bit	R	Serienummer (lav)
0x0012	16-bit	R	Serienummer (hoy)
0x0013	16-bit	R	Driftsstatus / feil-flagg
0x0020..0x0023	16-bit	W	Dosevolum pumpe 0..3
0x0030..0x0033	16-bit	R	Aktuell posisjon pumpe 0..3
0x0040..0x0043	16-bit	R	Stromningsrate pumpe 0..3
0x0050	16-bit	R	Temperatur driver (grader C)
0x0051	16-bit	R	Mot-trykk (hPa)
0x0052	16-bit	R	Væskeledningsevne (EC)

4.2 Enheter og oppløsning

Hvert register har en fast enhet som firmware MAA respektere. Enhetene er IKKE utskiftbare mellom registre; et tall som er korrekt i ett register er feil i et annet.

Register	Enhet	Merknad
0x0010	dimensjonslos	Major.Minor som 0xMMmm
0x0020..0x0023	0,1 milliliter	se avsnitt 4.3 (KRITISK)
0x0030..0x0033	trinn (1/256 omdr.)	256 trinn per omdreining
0x0040..0x0043	0,01 L/min	momentan stromningsrate
0x0050	0,1 grader C	to-komplement for negative
0x0051	1 hPa	0..4000 hPa
0x0052	0,001 S/m	EC i Siemens per meter

4.3 Enhet for dosevolum (viktig)

DOSEVOLUM-REGISTERET ER I 0,1 MILLILITER (en tiendedels ml).

Eksempel: onsket dose 12,5 ml -> skriv verdi 125. Firmware ma derfor gange onsket ml med 10 for registeret skrives.

Merknad om enhetsfeil: En vanlig feil er aa skrive volumet direkte i hele ml (faktor 1), som gir en dose som er 10x for liten. Verifiser alltid at firmware bruker faktor 10 mot dosevolum-registeret.

For PM-4HF gjelder samme enhet (0,1 ml); hoyvolum-varianten endrer IKKE registerets oppløsning, kun maksimalt volum per syklus.

4.4 Kanal-spesifikke detaljer

Kanal 0 (pumpe 0): skrive-register 0x0020, posisjons-register 0x0030, stromnings-register

0x0040. Alle kanaler bruker identisk enhet for dosevolum (0,1 ml).

Kanal 1 (pumpe 1): skrive-register 0x0021, posisjons-register 0x0031, stromnings-register 0x0041. Alle kanaler bruker identisk enhet for dosevolum (0,1 ml).

Kanal 2 (pumpe 2): skrive-register 0x0022, posisjons-register 0x0032, stromnings-register 0x0042. Alle kanaler bruker identisk enhet for dosevolum (0,1 ml).

Kanal 3 (pumpe 3): skrive-register 0x0023, posisjons-register 0x0033, stromnings-register 0x0043. Alle kanaler bruker identisk enhet for dosevolum (0,1 ml).

5. Elektriske spesifikasjoner

Parameter	PM-4	PM-4HF	Enhet
Forsyningsspenning	12..24	12..48	V DC
Hvile-strom	40	90	mA
Topp-strom (per kanal)	600	1400	mA
Stepmotor-oppløsning	256	256	trinn/omdr.
RS-485-terminering	120	120	ohm

6. Mekaniske mål

Bredde 82 mm, høyde 56 mm, dybde 41 mm (PM-4) og 47 mm (PM-4HF). Monteringshull 4x M3 på 68 mm x 44 mm senteravstand. Vekt 210 g (PM-4) og 260 g (PM-4HF).

7. Tids- og syklus-krav

Minste dose-syklus er 1 sekund per 0,1 ml ved nominell motorhastighet. Driveren bufferer skriveregistre i 100 ms etter Modbus-skriv; en etterfølgende lesing innen dette vinduet kan returnere gammel verdi.

Anbefalt poll-intervall for status er 1 s; EC/pH-sensorer på samme buss bør polls med maksimalt 2 Hz for å unngå kollisjon.

8. Termisk derating

Maksimal tillatt omgivelsestemperatur avhenger av driftssyklus og forsyningsspenning.
Verdiene under er retningsgivende.

Omgivelsestemp	Driftssyklus	Forsyning	Tillatt?
-----+-----+-----			
-20..40 C	100 %	12 V	Ja
40..50 C	80 %	12 V	Ja
50..60 C	60 %	12 V	Ja
60..70 C	40 %	24 V	Nei

Ved -20 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 140 % for PM-4 og 130 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved -15 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 135 % for PM-4 og 125 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved -10 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 130 % for PM-4 og 120 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved -5 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 125 % for PM-4 og 115 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 0 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 120 % for PM-4 og 110 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 5 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 115 % for PM-4 og 105 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 10 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 110 % for PM-4 og 100 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 15 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 105 % for PM-4 og 95 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 20 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 100 % for PM-4 og 90 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 25 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 95 % for PM-4 og 85 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 30 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 90 % for PM-4 og 80 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 35 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 85 % for PM-4 og 75 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 40 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 80 % for PM-4 og 70 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 45 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 75 % for PM-4 og 65 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 50 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 70 % for PM-4 og 60 % for PM-4HF.
Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 55 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 65 % for PM-4 og 55 % for PM-4HF. Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 60 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 60 % for PM-4 og 50 % for PM-4HF. Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 65 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 55 % for PM-4 og 45 % for PM-4HF. Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

Ved 70 C er anbefalt maksimal kontinuerlig driftssyklus 50 % for PM-4 og 40 % for PM-4HF. Overstiges dette, reduserer driveren automatisk motorstrømmen med 10 % per 5 C.

9. Stromningskurver

Nominell stromningsrate som funksjon av slange-diameter og mot-trykk.

Slange (mm)	Mot-trykk (hPa)	Rate (ml/min)	Avvik
1.6	0	12.0	+/- 2 %
1.6	500	11.2	+/- 3 %
2.4	0	28.0	+/- 2 %
2.4	800	25.1	+/- 4 %

Slange 1.6 mm ved 0 hPa: nominell rate 12.0 ml/min.

Slange 1.6 mm ved 200 hPa: nominell rate 11.4 ml/min.

Slange 1.6 mm ved 400 hPa: nominell rate 10.8 ml/min.

Slange 1.6 mm ved 600 hPa: nominell rate 10.2 ml/min.

Slange 1.6 mm ved 800 hPa: nominell rate 9.6 ml/min.

Slange 1.6 mm ved 1000 hPa: nominell rate 9.0 ml/min.

Slange 2.4 mm ved 0 hPa: nominell rate 27.1 ml/min.

Slange 2.4 mm ved 200 hPa: nominell rate 25.7 ml/min.

Slange 2.4 mm ved 400 hPa: nominell rate 24.4 ml/min.

Slange 2.4 mm ved 600 hPa: nominell rate 23.0 ml/min.

Slange 2.4 mm ved 800 hPa: nominell rate 21.7 ml/min.

Slange 2.4 mm ved 1000 hPa: nominell rate 20.3 ml/min.

Slange 3.2 mm ved 0 hPa: nominell rate 48.1 ml/min.

Slange 3.2 mm ved 200 hPa: nominell rate 45.7 ml/min.

Slange 3.2 mm ved 400 hPa: nominell rate 43.3 ml/min.

Slange 3.2 mm ved 600 hPa: nominell rate 40.9 ml/min.

Slange 3.2 mm ved 800 hPa: nominell rate 38.5 ml/min.

Slange 3.2 mm ved 1000 hPa: nominell rate 36.1 ml/min.

Slange 4.0 mm ved 0 hPa: nominell rate 75.2 ml/min.

Slange 4.0 mm ved 200 hPa: nominell rate 71.4 ml/min.

Slange 4.0 mm ved 400 hPa: nominell rate 67.7 ml/min.

Slange 4.0 mm ved 600 hPa: nominell rate 63.9 ml/min.

Slange 4.0 mm ved 800 hPa: nominell rate 60.2 ml/min.

Slange 4.0 mm ved 1000 hPa: nominell rate 56.4 ml/min.

10. Kalibreringsprosedyre

1. Koble driveren til kalibreringsvekt (0,01 g oppløsning).
2. Kjør 20 doser a 1,0 ml og vei totalen.
3. Beregn korreksjonsfaktor = forventet vekt / målt vekt.
4. Skaler firmware-konstanten tilsvarende; endre ALDRI registerets enhet · enheten er fastsatt i avsnitt 4.3.

Trinn 1. Bekreft at kanal 0 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 2. Bekreft at kanal 1 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 3. Bekreft at kanal 2 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 4. Bekreft at kanal 3 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 5. Bekreft at kanal 0 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 6. Bekreft at kanal 1 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 7. Bekreft at kanal 2 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 8. Bekreft at kanal 3 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 9. Bekreft at kanal 0 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 10. Bekreft at kanal 1 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 11. Bekreft at kanal 2 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 12. Bekreft at kanal 3 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 13. Bekreft at kanal 0 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 14. Bekreft at kanal 1 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 15. Bekreft at kanal 2 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 16. Bekreft at kanal 3 leverer innenfor +/-1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og

12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 17. Bekreft at kanal 0 leverer innenfor ± 1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 18. Bekreft at kanal 1 leverer innenfor ± 1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 19. Bekreft at kanal 2 leverer innenfor ± 1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

Trinn 20. Bekreft at kanal 3 leverer innenfor ± 1 % av nominelt volum ved 1,0 ml, 5,0 ml og 12,5 ml. Logg avviket.

11. Applikasjonsnotater

11.1 EC og pH: EC-registeret (0x0052) er i 0,001 S/m. En avlest verdi 1400 tilsvarer 1,4 S/m. pH leveres som egen analog kanal og er ikke en del av dette registerkartet.

11.2 Temperatur: 0x0050 er i 0,1 grader C. Verdi 245 tilsvarer 24,5 C. Negative temperaturer bruker to-komplement.

11.3 Mot-trykk: 0x0051 er i 1 hPa. Verdi 1000 tilsvarer 1000 hPa (1 bar).

11.4 Stromning: 0x0040..0x0043 er i 0,01 L/min. Verdi 120 tilsvarer 1,20 L/min.

11.5 Posisjon: 0x0030..0x0033 er i 1/256 omdreining. Verdi 256 tilsvarer en hel omdreining.

11.6 Generell anbefaling nr. 6: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 18 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.7 Generell anbefaling nr. 7: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 21 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.8 Generell anbefaling nr. 8: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 24 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.9 Generell anbefaling nr. 9: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 27 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.10 Generell anbefaling nr. 10: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 30 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.11 Generell anbefaling nr. 11: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 33 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.12 Generell anbefaling nr. 12: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 36 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.13 Generell anbefaling nr. 13: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 39 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.14 Generell anbefaling nr. 14: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 42 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.15 Generell anbefaling nr. 15: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 45 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.16 Generell anbefaling nr. 16: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer

volum ved 48 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.17 Generell anbefaling nr. 17: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 51 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.18 Generell anbefaling nr. 18: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 54 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.19 Generell anbefaling nr. 19: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 57 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.20 Generell anbefaling nr. 20: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 60 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.21 Generell anbefaling nr. 21: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 63 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.22 Generell anbefaling nr. 22: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 66 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.23 Generell anbefaling nr. 23: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 69 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.24 Generell anbefaling nr. 24: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 72 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.25 Generell anbefaling nr. 25: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 75 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.26 Generell anbefaling nr. 26: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 78 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.27 Generell anbefaling nr. 27: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 81 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.28 Generell anbefaling nr. 28: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 84 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.29 Generell anbefaling nr. 29: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 87 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.30 Generell anbefaling nr. 30: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 90 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.31 Generell anbefaling nr. 31: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 93 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.32 Generell anbefaling nr. 32: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 96 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.33 Generell anbefaling nr. 33: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 99 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.34 Generell anbefaling nr. 34: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 102 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.35 Generell anbefaling nr. 35: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 105 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.36 Generell anbefaling nr. 36: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 108 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.37 Generell anbefaling nr. 37: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 111 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.38 Generell anbefaling nr. 38: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 114 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.39 Generell anbefaling nr. 39: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 117 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.40 Generell anbefaling nr. 40: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 120 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.41 Generell anbefaling nr. 41: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 123 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.42 Generell anbefaling nr. 42: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 126 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.43 Generell anbefaling nr. 43: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 129 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus.

Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.44 Generell anbefaling nr. 44: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 132 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.45 Generell anbefaling nr. 45: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 135 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.46 Generell anbefaling nr. 46: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 138 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.47 Generell anbefaling nr. 47: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 141 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.48 Generell anbefaling nr. 48: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 144 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.49 Generell anbefaling nr. 49: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 147 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.50 Generell anbefaling nr. 50: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 150 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.51 Generell anbefaling nr. 51: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 153 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.52 Generell anbefaling nr. 52: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 156 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.53 Generell anbefaling nr. 53: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 159 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.54 Generell anbefaling nr. 54: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 162 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.55 Generell anbefaling nr. 55: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 165 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.56 Generell anbefaling nr. 56: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 168 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.57 Generell anbefaling nr. 57: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer

volum ved 171 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.58 Generell anbefaling nr. 58: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 174 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.59 Generell anbefaling nr. 59: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 177 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.60 Generell anbefaling nr. 60: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 180 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.61 Generell anbefaling nr. 61: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 183 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.62 Generell anbefaling nr. 62: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 186 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.63 Generell anbefaling nr. 63: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 189 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.64 Generell anbefaling nr. 64: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 192 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.65 Generell anbefaling nr. 65: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 195 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.66 Generell anbefaling nr. 66: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 198 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.67 Generell anbefaling nr. 67: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 201 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.68 Generell anbefaling nr. 68: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 204 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.69 Generell anbefaling nr. 69: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 207 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.70 Generell anbefaling nr. 70: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 210 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.71 Generell anbefaling nr. 71: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 213 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.72 Generell anbefaling nr. 72: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 216 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.73 Generell anbefaling nr. 73: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 219 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.74 Generell anbefaling nr. 74: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 222 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.75 Generell anbefaling nr. 75: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 225 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.76 Generell anbefaling nr. 76: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 228 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.77 Generell anbefaling nr. 77: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 231 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.78 Generell anbefaling nr. 78: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 234 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.79 Generell anbefaling nr. 79: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 237 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.80 Generell anbefaling nr. 80: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 240 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.81 Generell anbefaling nr. 81: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 243 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.82 Generell anbefaling nr. 82: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 246 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.83 Generell anbefaling nr. 83: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 249 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.84 Generell anbefaling nr. 84: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 252 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus.

Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.85 Generell anbefaling nr. 85: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 255 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.86 Generell anbefaling nr. 86: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 258 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.87 Generell anbefaling nr. 87: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 261 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.88 Generell anbefaling nr. 88: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 264 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.89 Generell anbefaling nr. 89: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 267 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.90 Generell anbefaling nr. 90: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 270 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.91 Generell anbefaling nr. 91: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 273 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.92 Generell anbefaling nr. 92: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 276 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.93 Generell anbefaling nr. 93: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 279 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.94 Generell anbefaling nr. 94: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 282 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.95 Generell anbefaling nr. 95: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 285 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.96 Generell anbefaling nr. 96: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 288 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.97 Generell anbefaling nr. 97: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 291 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.98 Generell anbefaling nr. 98: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer

volum ved 294 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.99 Generell anbefaling nr. 99: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 297 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.100 Generell anbefaling nr. 100: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 300 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.101 Generell anbefaling nr. 101: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 303 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.102 Generell anbefaling nr. 102: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 306 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.103 Generell anbefaling nr. 103: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 309 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.104 Generell anbefaling nr. 104: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 312 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.105 Generell anbefaling nr. 105: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 315 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.106 Generell anbefaling nr. 106: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 318 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.107 Generell anbefaling nr. 107: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 321 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.108 Generell anbefaling nr. 108: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 324 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.109 Generell anbefaling nr. 109: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 327 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.110 Generell anbefaling nr. 110: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 330 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.111 Generell anbefaling nr. 111: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 333 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.112 Generell anbefaling nr. 112: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 336 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.113 Generell anbefaling nr. 113: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 339 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.114 Generell anbefaling nr. 114: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 342 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.115 Generell anbefaling nr. 115: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 345 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.116 Generell anbefaling nr. 116: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 348 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.117 Generell anbefaling nr. 117: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 351 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.118 Generell anbefaling nr. 118: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 354 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.119 Generell anbefaling nr. 119: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 357 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.120 Generell anbefaling nr. 120: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 360 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.121 Generell anbefaling nr. 121: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 363 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.122 Generell anbefaling nr. 122: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 366 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.123 Generell anbefaling nr. 123: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 369 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.124 Generell anbefaling nr. 124: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 372 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.125 Generell anbefaling nr. 125: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 375 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4.

syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.126 Generell anbefaling nr. 126: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 378 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.127 Generell anbefaling nr. 127: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 381 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.128 Generell anbefaling nr. 128: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 384 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.129 Generell anbefaling nr. 129: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 387 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.130 Generell anbefaling nr. 130: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 390 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.131 Generell anbefaling nr. 131: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 393 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.132 Generell anbefaling nr. 132: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 396 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.133 Generell anbefaling nr. 133: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 399 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.134 Generell anbefaling nr. 134: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 402 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.135 Generell anbefaling nr. 135: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 405 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.136 Generell anbefaling nr. 136: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 408 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.137 Generell anbefaling nr. 137: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 411 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.138 Generell anbefaling nr. 138: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 414 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.139 Generell anbefaling nr. 139: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og

kalibrer volum ved 417 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.140 Generell anbefaling nr. 140: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 420 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.141 Generell anbefaling nr. 141: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 423 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.142 Generell anbefaling nr. 142: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 426 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.143 Generell anbefaling nr. 143: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 429 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.144 Generell anbefaling nr. 144: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 432 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.145 Generell anbefaling nr. 145: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 435 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.146 Generell anbefaling nr. 146: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 438 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.147 Generell anbefaling nr. 147: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 441 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.148 Generell anbefaling nr. 148: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 444 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.149 Generell anbefaling nr. 149: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 447 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.150 Generell anbefaling nr. 150: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 450 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.151 Generell anbefaling nr. 151: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 453 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.152 Generell anbefaling nr. 152: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 456 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.153 Generell anbefaling nr. 153: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 459 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.154 Generell anbefaling nr. 154: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 462 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.155 Generell anbefaling nr. 155: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 465 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.156 Generell anbefaling nr. 156: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 468 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.157 Generell anbefaling nr. 157: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 471 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.158 Generell anbefaling nr. 158: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 474 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.159 Generell anbefaling nr. 159: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 477 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.160 Generell anbefaling nr. 160: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 480 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.161 Generell anbefaling nr. 161: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 483 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.162 Generell anbefaling nr. 162: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 486 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.163 Generell anbefaling nr. 163: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 489 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.164 Generell anbefaling nr. 164: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 492 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.165 Generell anbefaling nr. 165: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 495 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.166 Generell anbefaling nr. 166: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 498 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4.

syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.167 Generell anbefaling nr. 167: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 501 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.168 Generell anbefaling nr. 168: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 504 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.169 Generell anbefaling nr. 169: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 507 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.170 Generell anbefaling nr. 170: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 510 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.171 Generell anbefaling nr. 171: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 513 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.172 Generell anbefaling nr. 172: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 516 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.173 Generell anbefaling nr. 173: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 519 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.174 Generell anbefaling nr. 174: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 522 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.175 Generell anbefaling nr. 175: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 525 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.176 Generell anbefaling nr. 176: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 528 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.177 Generell anbefaling nr. 177: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 531 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.178 Generell anbefaling nr. 178: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 534 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.179 Generell anbefaling nr. 179: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 537 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.180 Generell anbefaling nr. 180: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og

kalibrer volum ved 540 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.181 Generell anbefaling nr. 181: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 543 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.182 Generell anbefaling nr. 182: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 546 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.183 Generell anbefaling nr. 183: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 549 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.184 Generell anbefaling nr. 184: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 552 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.185 Generell anbefaling nr. 185: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 555 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.186 Generell anbefaling nr. 186: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 558 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.187 Generell anbefaling nr. 187: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 561 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.188 Generell anbefaling nr. 188: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 564 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.189 Generell anbefaling nr. 189: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 567 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.190 Generell anbefaling nr. 190: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 570 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.191 Generell anbefaling nr. 191: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 573 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.192 Generell anbefaling nr. 192: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 576 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.193 Generell anbefaling nr. 193: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 579 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.194 Generell anbefaling nr. 194: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 582 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.195 Generell anbefaling nr. 195: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 585 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.196 Generell anbefaling nr. 196: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 588 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.197 Generell anbefaling nr. 197: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 591 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.198 Generell anbefaling nr. 198: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 594 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

11.199 Generell anbefaling nr. 199: overvak mot-trykk og temperatur kontinuerlig, og kalibrer volum ved 597 dagers drift. Unnga luft i slangene ved a prime pumpene etter hver 4. syklus. Kontroller RS-485-termineringen ved installasjon og etter hver service.

Tillegg A. Register-eksempler

Eksemplene under viser typiske Modbus-rammer. De er illustrative; enhetene er fastsatt i avsnitt 4.2 og 4.3.

A.1 Eksempel 1: skriv/les mot register 0x0011. Typisk verdi 107 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.2 Eksempel 2: skriv/les mot register 0x0012. Typisk verdi 114 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.3 Eksempel 3: skriv/les mot register 0x0013. Typisk verdi 121 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.4 Eksempel 4: skriv/les mot register 0x0014. Typisk verdi 128 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.5 Eksempel 5: skriv/les mot register 0x0015. Typisk verdi 135 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.6 Eksempel 6: skriv/les mot register 0x0016. Typisk verdi 142 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.7 Eksempel 7: skriv/les mot register 0x0017. Typisk verdi 149 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.8 Eksempel 8: skriv/les mot register 0x0018. Typisk verdi 156 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.9 Eksempel 9: skriv/les mot register 0x0019. Typisk verdi 163 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.10 Eksempel 10: skriv/les mot register 0x001A. Typisk verdi 170 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.11 Eksempel 11: skriv/les mot register 0x001B. Typisk verdi 177 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.12 Eksempel 12: skriv/les mot register 0x001C. Typisk verdi 184 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.13 Eksempel 13: skriv/les mot register 0x001D. Typisk verdi 191 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.14 Eksempel 14: skriv/les mot register 0x001E. Typisk verdi 198 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.15 Eksempel 15: skriv/les mot register 0x001F. Typisk verdi 205 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.16 Eksempel 16: skriv/les mot register 0x0020. Typisk verdi 212 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.17 Eksempel 17: skriv/les mot register 0x0021. Typisk verdi 219 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.18 Eksempel 18: skriv/les mot register 0x0022. Typisk verdi 226 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.19 Eksempel 19: skriv/les mot register 0x0023. Typisk verdi 233 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.20 Eksempel 20: skriv/les mot register 0x0024. Typisk verdi 240 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.21 Eksempel 21: skriv/les mot register 0x0025. Typisk verdi 247 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.22 Eksempel 22: skriv/les mot register 0x0026. Typisk verdi 254 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.23 Eksempel 23: skriv/les mot register 0x0027. Typisk verdi 261 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.24 Eksempel 24: skriv/les mot register 0x0028. Typisk verdi 268 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.25 Eksempel 25: skriv/les mot register 0x0029. Typisk verdi 275 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.26 Eksempel 26: skriv/les mot register 0x002A. Typisk verdi 282 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.27 Eksempel 27: skriv/les mot register 0x002B. Typisk verdi 289 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.28 Eksempel 28: skriv/les mot register 0x002C. Typisk verdi 296 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.29 Eksempel 29: skriv/les mot register 0x002D. Typisk verdi 303 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.30 Eksempel 30: skriv/les mot register 0x002E. Typisk verdi 310 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.31 Eksempel 31: skriv/les mot register 0x002F. Typisk verdi 317 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.32 Eksempel 32: skriv/les mot register 0x0030. Typisk verdi 324 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.33 Eksempel 33: skriv/les mot register 0x0031. Typisk verdi 331 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.34 Eksempel 34: skriv/les mot register 0x0032. Typisk verdi 338 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.35 Eksempel 35: skriv/les mot register 0x0033. Typisk verdi 345 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.36 Eksempel 36: skriv/les mot register 0x0034. Typisk verdi 352 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.37 Eksempel 37: skriv/les mot register 0x0035. Typisk verdi 359 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.38 Eksempel 38: skriv/les mot register 0x0036. Typisk verdi 366 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.39 Eksempel 39: skriv/les mot register 0x0037. Typisk verdi 373 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.40 Eksempel 40: skriv/les mot register 0x0038. Typisk verdi 380 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.41 Eksempel 41: skriv/les mot register 0x0039. Typisk verdi 387 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.42 Eksempel 42: skriv/les mot register 0x003A. Typisk verdi 394 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.43 Eksempel 43: skriv/les mot register 0x003B. Typisk verdi 401 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.44 Eksempel 44: skriv/les mot register 0x003C. Typisk verdi 408 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.45 Eksempel 45: skriv/les mot register 0x003D. Typisk verdi 415 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.46 Eksempel 46: skriv/les mot register 0x003E. Typisk verdi 422 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.47 Eksempel 47: skriv/les mot register 0x003F. Typisk verdi 429 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.48 Eksempel 48: skriv/les mot register 0x0040. Typisk verdi 436 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.49 Eksempel 49: skriv/les mot register 0x0041. Typisk verdi 443 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.50 Eksempel 50: skriv/les mot register 0x0042. Typisk verdi 450 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.51 Eksempel 51: skriv/les mot register 0x0043. Typisk verdi 457 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.52 Eksempel 52: skriv/les mot register 0x0044. Typisk verdi 464 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.53 Eksempel 53: skriv/les mot register 0x0045. Typisk verdi 471 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.54 Eksempel 54: skriv/les mot register 0x0046. Typisk verdi 478 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.55 Eksempel 55: skriv/les mot register 0x0047. Typisk verdi 485 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.56 Eksempel 56: skriv/les mot register 0x0048. Typisk verdi 492 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.57 Eksempel 57: skriv/les mot register 0x0049. Typisk verdi 499 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.58 Eksempel 58: skriv/les mot register 0x004A. Typisk verdi 506 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.59 Eksempel 59: skriv/les mot register 0x004B. Typisk verdi 513 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.60 Eksempel 60: skriv/les mot register 0x004C. Typisk verdi 520 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.61 Eksempel 61: skriv/les mot register 0x004D. Typisk verdi 527 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.62 Eksempel 62: skriv/les mot register 0x004E. Typisk verdi 534 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.63 Eksempel 63: skriv/les mot register 0x004F. Typisk verdi 541 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.64 Eksempel 64: skriv/les mot register 0x0010. Typisk verdi 548 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.65 Eksempel 65: skriv/les mot register 0x0011. Typisk verdi 555 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.66 Eksempel 66: skriv/les mot register 0x0012. Typisk verdi 562 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.67 Eksempel 67: skriv/les mot register 0x0013. Typisk verdi 569 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.68 Eksempel 68: skriv/les mot register 0x0014. Typisk verdi 576 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.69 Eksempel 69: skriv/les mot register 0x0015. Typisk verdi 583 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.70 Eksempel 70: skriv/les mot register 0x0016. Typisk verdi 590 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.71 Eksempel 71: skriv/les mot register 0x0017. Typisk verdi 597 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.72 Eksempel 72: skriv/les mot register 0x0018. Typisk verdi 604 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.73 Eksempel 73: skriv/les mot register 0x0019. Typisk verdi 611 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.74 Eksempel 74: skriv/les mot register 0x001A. Typisk verdi 618 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.75 Eksempel 75: skriv/les mot register 0x001B. Typisk verdi 625 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.76 Eksempel 76: skriv/les mot register 0x001C. Typisk verdi 632 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.77 Eksempel 77: skriv/les mot register 0x001D. Typisk verdi 639 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.78 Eksempel 78: skriv/les mot register 0x001E. Typisk verdi 646 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.79 Eksempel 79: skriv/les mot register 0x001F. Typisk verdi 653 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.80 Eksempel 80: skriv/les mot register 0x0020. Typisk verdi 660 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.81 Eksempel 81: skriv/les mot register 0x0021. Typisk verdi 667 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.82 Eksempel 82: skriv/les mot register 0x0022. Typisk verdi 674 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.83 Eksempel 83: skriv/les mot register 0x0023. Typisk verdi 681 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.84 Eksempel 84: skriv/les mot register 0x0024. Typisk verdi 688 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.85 Eksempel 85: skriv/les mot register 0x0025. Typisk verdi 695 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.86 Eksempel 86: skriv/les mot register 0x0026. Typisk verdi 702 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.87 Eksempel 87: skriv/les mot register 0x0027. Typisk verdi 709 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.88 Eksempel 88: skriv/les mot register 0x0028. Typisk verdi 716 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.89 Eksempel 89: skriv/les mot register 0x0029. Typisk verdi 723 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.90 Eksempel 90: skriv/les mot register 0x002A. Typisk verdi 730 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.91 Eksempel 91: skriv/les mot register 0x002B. Typisk verdi 737 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.92 Eksempel 92: skriv/les mot register 0x002C. Typisk verdi 744 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.93 Eksempel 93: skriv/les mot register 0x002D. Typisk verdi 751 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.94 Eksempel 94: skriv/les mot register 0x002E. Typisk verdi 758 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.95 Eksempel 95: skriv/les mot register 0x002F. Typisk verdi 765 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.96 Eksempel 96: skriv/les mot register 0x0030. Typisk verdi 772 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.97 Eksempel 97: skriv/les mot register 0x0031. Typisk verdi 779 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.98 Eksempel 98: skriv/les mot register 0x0032. Typisk verdi 786 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.99 Eksempel 99: skriv/les mot register 0x0033. Typisk verdi 793 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.100 Eksempel 100: skriv/les mot register 0x0034. Typisk verdi 800 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.101 Eksempel 101: skriv/les mot register 0x0035. Typisk verdi 807 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.102 Eksempel 102: skriv/les mot register 0x0036. Typisk verdi 814 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.103 Eksempel 103: skriv/les mot register 0x0037. Typisk verdi 821 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.104 Eksempel 104: skriv/les mot register 0x0038. Typisk verdi 828 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.105 Eksempel 105: skriv/les mot register 0x0039. Typisk verdi 835 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.106 Eksempel 106: skriv/les mot register 0x003A. Typisk verdi 842 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.107 Eksempel 107: skriv/les mot register 0x003B. Typisk verdi 849 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.108 Eksempel 108: skriv/les mot register 0x003C. Typisk verdi 856 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.109 Eksempel 109: skriv/les mot register 0x003D. Typisk verdi 863 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.110 Eksempel 110: skriv/les mot register 0x003E. Typisk verdi 870 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.111 Eksempel 111: skriv/les mot register 0x003F. Typisk verdi 877 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.112 Eksempel 112: skriv/les mot register 0x0040. Typisk verdi 884 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.113 Eksempel 113: skriv/les mot register 0x0041. Typisk verdi 891 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.114 Eksempel 114: skriv/les mot register 0x0042. Typisk verdi 898 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.115 Eksempel 115: skriv/les mot register 0x0043. Typisk verdi 905 (enhet per avsnitt 4.2).

Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.116 Eksempel 116: skriv/les mot register 0x0044. Typisk verdi 912 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.117 Eksempel 117: skriv/les mot register 0x0045. Typisk verdi 919 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.118 Eksempel 118: skriv/les mot register 0x0046. Typisk verdi 926 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

A.119 Eksempel 119: skriv/les mot register 0x0047. Typisk verdi 933 (enhet per avsnitt 4.2). Bekreft tilbakemelding med CRC16 og tolk feil-flagg i 0x0013 dersom respons uteblir.

12. Samsvar og sikkerhet

PM-4-familien er CE-merket (EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU) og RoHS-kompatibel. IP-klasse IP42. Driftstemperatur -20..+70 C, lagring -40..+85 C.

13. Bestillingsinformasjon

Varenummer	Beskrivelse
PM4-4C-BASE	4-kanal driver, standard
PM4-4C-HF	4-kanal driver, hoyvolum
PM4-KIT-CAL	Kalibreringssett (vekt + mal)
PM4-CABLE-RS	RS-485 kabel, 3 m, terminert

14. Vanlige spørsmål (FAQ)

Q: Hvorfor doserer pumpen min 10x for lite?

A: Sjekk at firmware ganger ønsket ml med 10 for dosevolum-registeret skrives. Registeret er i 0,1 ml · a skrive hele ml gir 10x for lite.

Q: Hva er enheten til dosevolum-registeret?

A: 0,1 milliliter. Se avsnitt 4.3.

Q: Er enheten forskjellig for PM-4HF?

A: Nei. PM-4HF bruker samme enhet (0,1 ml) for dosevolum.

Q: Hva er enheten til strømnings-registeret?

A: 0,01 L/min (avsnitt 4.2). Ikke forveksle med dosevolum.

Q: Hva er enheten til temperatur-registeret?

A: 0,1 grader C (avsnitt 4.2).

Q: Hvordan nullstiller jeg en pumpe?

A: Skriv 0 til posisjons-registeret 0x0030..0x0033.

Q: Kan jeg bruke 0x0020 for a lese dose?

A: Nei, 0x0020..0x0023 er skriveregistre. Les posisjon fra 0x0030..0x0033.

15. Ordliste

Dosevolum:

Onsket volum væske som pumpes i en syklus, angitt i ml.

Register:

16-bit Modbus-celle med fast enhet og retning.

Derating:

Reduksjon av tillatt drift ved høy temperatur.

Peristaltisk:

Pumpeteknikk der væske drives ved å klemme en slange.

RS-485:

Differensiell seriell buss brukt av Modbus RTU.

Big-endian:

Byte-rekkefølge der mest signifikante byte kommer først.