

Documentation IoT

Allumage du système

Voir script python sur le Github à propos du bluetooth

Authentification par badge

Accès Wifi

Si vous avez égaré le mot de passe Wifi, il est transmis via l'interface UART du raspberryPi Zero.

Application d'amdministration

Une fois sur le réseau, l'interface d'admin et la documentation sont disponible à l'URL suivante :

http://10.3.141.1:5000