


### Arduino ovládací panel TM1638

#### 1. POPIS

Tento ovládací panel pro platformu Arduino obsahuje 8 tlačítek, 7segmentové displeje a LED diody. Může sloužit jako uživatelské rozhraní nebo jako vhodný modul pro edukativní účely a seznamování se s Arduinem. Základní charakteristika:

- 8x tlačítko
- 8x 7segmentový displej
- 8x LED dioda
- Přehledný interface pro aplikace
- Snadná obsluha (pomocí tlačítek)




## 2. SPECIFIKACE


Hlavní čip	TM1638	Zobrazovací mód	10 x 8 bitů
Vstupní napětí	5 nebo 12 VDC	Čtení vstupů	8 x 3 bity
Provozní proud	až 240 mA	Rozměry (mm)	76 x 50
RC oscilátor	450 KHz	Hmotnost	80 g

ECLIPSERA s.r.o. Distributor pro ČR.

# 



- **STB** → pin4
- **CLK (clock)** → pin3
- **DIO (data-in-out)** → pin2
- **VCC** → 5 nebo 12 V
- **GND** → uzemnění



#### 01001 4. UKÁZKA PROGRAMU

Kód byl převzat z <u>http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/ovladaci-panel-tm1638.html</u> a následně poupraven.

K správné funkci uvedeného kódu je třeba stáhnout knihovnu <u>TM1638.h</u>.

```
#include <TM1638.h>
// nastavení čísel pinů pro propojení s Arduinem
#define DATA 2
#define CLOCK 3
#define STROBE 4
// vytvoření instance panel z knihovny TM1638
TM1638 panel(DATA, CLOCK, STROBE);
void setup() {
 // komunikace přes sériovou linku rychlostí 9600 baud
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 // vytvoření proměnné pro uložení stavu tlačítka
 // v čisté formě (panelTlac) a do rozsahu 1-8 (tlacitko)
 byte panelTlac = panel.getButtons();
 int tlacitko = 0;
 // vytvoření proměnné cas a uložení
 // aktuálního času od zapnutí Arduina
 // v sekundách
 long cas = millis()/1000;
 // rozsvícení LED diody s příslušným tlačítkem
 // fungující pro více tlačítek najednou
 panel.setLEDs(((panelTlac & 0xF0) << 8) | (panelTlac & 0xF));
 // pro rozsvícení jednotlivých LED slouží tento příkaz a příklad:
 // setLED(0 pro vypnutí/1 pro zapnutí), číslo LED
 /// panel.setLED(1, 4); // zapnutí 4. LED diody
 // překlad čisté formy na rozsah 1-8
 switch(panelTlac) {
  case 1:
   tlacitko = 1;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x10000000, 0);
   break;
  case 2:
   tlacitko = 2;
```

```
panel.setDisplayToHexNumber(0x02000000, 0);
   break;
   case 4:
   tlacitko = 3;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x00300000, 0);
   break;
  case 8:
   tlacitko = 4;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x00040000, 0);
   break;
  case 16:
   tlacitko = 5;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x00005000, 0);
   break;
  case 32:
   tlacitko = 6;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x00000600, 0);
   break;
   case 64:
   tlacitko = 7;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x00000070, 0);
   break;
  case 128:
   tlacitko = 8;
   panel.setDisplayToHexNumber(0x00000008, 0);
   break:
  default:
   tlacitko = 0;
 }
 // v případě, že bylo stisknuto tlačítko,
 // vypiš jeho číslo po sériové lince
 if (tlacitko > 0) {
  Serial.print("Stisk tlacitka: ");
  Serial.println(tlacitko);
 // pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko,
 // vypiš na displej aktuální čas od spuštění
 else {
 // výpis čísla ve tvaru: číslo, tečka u druhého znaku,
  // 0 pro výpis bez nul/ 1 výpis s nulami
  panel.setDisplayToDecNumber(cas, 1, 0);
 }
 // pauza pro přehlednější výpis
 delay(500);
}
```