

1. 新增TD管时，表单模板中增加字段“当前所在地点”，用来记录TD管入库后的初始位置
2. 增加“归属方”添加地点作为归属方，允许修改，选项来自地点管理
3. 单管所在地点默认为：精智未来（广州）采购仓储部（地点ID：SP000094）
4. 上传时校验当前所在地点是否正确，否则提示格式错误
5. 新增TD管时，可手动选择是否同时创建待签收物流单
 - a. 寄送方式：自带
 - b. 快速编号：空
 - c. 运单图片：空
 - d. 寄送人：操作用户
 - e. 寄送地点：手动选择（地点管理）
 - f. 寄送时间：提交时间
 - g. 物品：“TD管（空）”
 - h. 清单：所有新增TD管
 - i. 运输条件：常温
 - j. 数量：所选TD管数
 - k. 添加图片：空
6. 标气运输时，绑定的TD管或苏玛罐所在位置跟随变更，并在使用记录中体现
7. TD管状态增加：已售出、待查明，手动更改状态
 - a. 筛选、统计、列表等相关展示位置同步更新

