Water Shortages & Device Care: Save Water, Protect Your Appliances

ရေရှားပါးချိန်တွင် ရေကိုချွေတာပြီး အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း

Overview: Water shortages can affect household cleaning, cooling and appliance use. Responsible water management helps families save resources while maintaining their devices properly.

အနှစ်ချုပ်: ရေရှားပါးမှုသည် အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ အအေးပေးခြင်းနှင့် အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ရေကို စနစ်တကျ ချွေတာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိသားစုများအတွက် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။

Prevention Instructions / ကာကွယ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ

1 Use water carefully when cleaning devices

Use a slightly damp microfiber cloth to clean the exterior of appliances. Never spray water directly onto electronic equipment.

စက်ပစ္စည်းများ၏ အပြင်ဘက်ကို သန့်ရှင်းရာတွင် အနည်းငယ်စိုစွတ်သော Microfiber အဝတ်ကို အသုံးပြုပါ။ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများပေါ်သို့ ရေကို တိုက်ရိုက်မဖြန်းပါနှင့်။

2 Use washing machines efficiently

Wash full but not overloaded loads whenever possible. Follow the manufacturer's recommended water settings.

ဖြစ်နိုင်ပါက အဝတ်အစားများကို သင့်တော်သောပမာဏအထိ စုစည်းလျှော်ဖွပ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ရေပမာဏ အသုံးပြုမှုကို လိုက်နာပါ။

3 Check for water leaks

Inspect washing machine hoses and water connections regularly. Repair leaks promptly.

အဝတ်လျှော်စက်၏ ရေပိုက်များနှင့် ရေချိတ်ဆက်ထားသောနေရာများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ ရေယိုစိမ့်မှုရှိပါက အချိန်မီ ပြုပြင်ပါ။

4 Store water safely

Keep stored water in clean, covered containers and away from electrical sockets and appliances.

သိုလှောင်ထားသောရေကို သန့်ရှင်းပြီး အဖုံးပါသောပုံးများတွင် ထည့်ထားပါ။ လျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအနီးတွင် မထားပါနှင့်။

5 Never use water to clean powered equipment

Turn off and unplug equipment only when safe before cleaning. Avoid excessive moisture and allow surfaces to dry.

သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီ ဘေးကင်းသည့်အခြေအနေတွင် စက်ကိုပိတ်ပြီး ပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။ ရေအလွန်အကျွံ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး သန့်ရှင်းပြီးနောက် ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။