Device-Specific Care: Everyday Maintenance for Your Electronics

အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများအတွက် နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းနည်းများ

1. Smartphones | စမတ်ဖုန်းများ

- Clean screen with a soft microfiber cloth.
  မျက်နှာပြင်ကို နူးညံ့သော Microfiber အဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။
- Avoid extreme heat and use compatible chargers.
  အပူလွန်ကဲသောနေရာများကို ရှောင်ပြီး သင့်တော်သောအားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။
- Keep software updated & back up files.
  Software Update ပြုလုပ်ပြီး အရေးကြီးဖိုင်များကို အရန်သိမ်းပါ။

2. Laptops | လက်ပ်တော့များ

- Keep cooling vents free from dust.
  အအေးပေးလေဝင်ပေါက်များတွင် ဖုန်မပိတ်စေရန် ထိန်းသိမ်းပါ။
- Avoid eating/drinking near your laptop.
  လက်ပ်တော့အနီးတွင် အစားအသောက်များ ထားရှိခြင်းကို ရှောင်ပါ။
- Shut down properly and protect in transport.
  စနစ်တကျ ပိတ်သိမ်းပြီး သယ်ဆောင်ရာတွင် ကာကွယ်ပါ။

3. Electric Fans | လျှပ်စစ်ပန်ကာများ

- Switch off and unplug before cleaning.
  သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီ စက်ပိတ်ပြီး ပလပ်ဖြုတ်ပါ။
- Clean external grille and blades safely.
  အပြင်ဘက်အကာနှင့် ပန်ကာဒလက်များကို သန့်ရှင်းပါ။
- Check for unusual noise or vibration.
  ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံနှင့် တုန်ခါမှုများကို စစ်ဆေးပါ။

4. Televisions | ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ

- Clean screen gently with a suitable cloth.
  သင့်တော်သောအဝတ်ဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းပါ။
- Keep ventilation area clear.
  လေဝင်လေထွက်နေရာကို မပိတ်ဆို့စေပါနှင့်။
- Avoid placing liquids on top of TV.
  တီဗီအပေါ်တွင် အရည်ပါဝင်သောပစ္စည်းများ မတင်ပါနှင့်။

5. Refrigerators | ရေခဲသေတ္တာများ

- Keep refrigerator doors closed properly.
  ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို သေချာစွာ ပိတ်ထားပါ။
- Check door seals & clear vents.
  တံခါးအနားကာများကို စစ်ဆေးပြီး လေဝင်ပေါက်များ ရှင်းထားပါ။
- Avoid placing hot food directly inside.
  ပူနေသောအစားအစာများကို ချက်ချင်းထည့်ခြင်းမှ ရှောင်ပါ။

6. Washing Machines | အဝတ်လျှော်စက်များ

- Do not overload the washing machine.
  အဝတ်များကို အလွန်အကျွံ မထည့်ပါနှင့်။
- Inspect water hoses and connections.
  ရေပိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောနေရာများကို စစ်ဆေးပါ။
- Clean detergent drawer regularly.
  ဆပ်ပြာထည့်သည့်နေရာကို သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပါ။

Remember | မှတ်သားရန်

EN: If a device shows repeated faults, unusual sounds, burning smells or electrical problems, stop using it and contact a qualified repair technician.

MM: စက်ပစ္စည်းတွင် မကြာခဏ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်နံ့ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပြဿနာများရှိပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပြုပြင်ရေးသမားထံ ဆက်သွယ်ပါ။