# NewWay &f



# Flame-M 五路火焰探测模块用户说明手册

产品特点:

- 采用五路火焰传感器设计, 探测范围广(大于120°)
- 能够输出<mark>数字</mark>信号(高低电平),易于使用
- 能够输出模拟信号(电压信号),可以更加精确的测量信号,适合高精度的场合



- 五路输出**全部**具有**状态指示灯**,使得不论在调试或是在实际 运用中都带来极大的方便
- 数字输出<mark>探测距离</mark>可调,模拟输出**灵敏度**可调,设计更加灵活
- 采用 1%电阻设计,信号输出更加精确,适合需求高精度测量的场合
- 板载3个M3安装孔,方便安装
- 3.3V-9V 供电,可兼容大部分单片机系统
- 贴片器件全部采用 SMT 工艺全自动焊接,军工品质值得信赖


## NewWay & ?



#### 模块原理

本产品能够探测火焰发出的波段范围分别为 700—1100 nm 的短波近红外线(SW-NIR),通过电信号(电压信号)进行输出。•

### 模块接口说明



#### 信号输出口(从上到下):

A1 (第一个输出口既是,模块上标注为 A2 了): 第一路火焰传感器模拟信号输出口,随着火焰强度的增加输出电压升高

D1 (第一个输出口既是,模块上标注为 D2 了): 第一路火焰传感器数字信号输出口, 高电平表示有火焰(指示灯亮), 低电平标识无火焰

### NewWay & ?



(指示灯灭)

A2: 第二路火焰传感器模拟信号输出口,随着火焰强度的增加输出电压升高

D2: 第二路火焰传感器数字信号输出口, 高电平表示有火焰(指示灯亮), 低电平标识无火焰(指示灯灭)

A3: 第三路火焰传感器模拟信号输出口, 随着火焰强度的增加输出电压升高

D3: 第三路火焰传感器数字信号输出口, 高电平表示有火焰(指示灯亮), 低电平标识无火焰(指示灯灭)

A4: 第四路火焰传感器模拟信号输出口,随着火焰强度的增加输出电压升高

D4: 第四路火焰传感器数字信号输出口, 高电平表示有火焰(指示灯亮), 低电平标识无火焰(指示灯灭)

A5: 第五路火焰传感器模拟信号输出口, 随着火焰强度的增加输出电压升高

D5: 第五路火焰传感器数字信号输出口, 高电平表示有火焰(指示灯亮), 低电平标识无火焰(指示灯灭)

电源接口 (横排相连,随便接一个即可):

VCC: 模块电源正极输入口,输入范围 3.3V-9V (相对于 GND)

GND: 模块电源负极输入口

#### 距离调节旋钮:

对于模拟输出: 逆时针旋转(想标识增高的地方旋转), 灵敏度增加,

# NewWay &f



既只需要很小的输入就能得到很高的电压输出

对于数字输出: 逆时针旋转 (想标识增高的地方旋转),探测增加,很远的距离就可以得到数字输出

距离调节旋钮注意事项: 5 路共用一个调节旋钮

#### 技术参数

探测波长: 700-1100 nm

探测距离:大于1.5m

供电电压: 3V-9V

### 注意事项

阳光对其有一定影响,使用时避开阳光使用,为减少干扰,可以 在传感器端加热缩管。