
SUZUKI Come leggere il Manuale di servizio

Indice	
maioo	
Finestra principale (Finestra di visualizzazione del manuale) · · · · · · 1	
Pulsanti di Selezione / Ricerca tipo	2
Pulsanti icona di attività	4
Finestra secondaria (Selezione / Ricerca informazioni)	5
Finestra principale – Collegamento, finestra di riferimento –	6
Finestra principale – Illustrazione, finestra illustrazione –	7



Finestra principale (Finestra di visualizzazione del manuale)



- "Azione per l'elemento di visualizzazione sul frame principale", "Stampa" oppure "Come leggere la visualizzazione del file" vengono eseguiti conformemente al pulsante cliccato.
- 3 Finestra secondaria (Selezione Ricerca informazioni) Vedere [Finestra secondaria].

Vengono visualizzati la "Finestra di inserimento per il carattere da cercare", "Risultati della ricerca" oppure "Elementi selezionati" in conformità al tipo selezionato in [I pulsanti di selezione Selezione / Tipo Ricerca].

Qui vengono visualizzati i contenuti selezionati nella finestra secondaria (Selezione / Ricerca informazioni).

Pulsanti di selezione Selezione / Ricerca tipo



NOTA

I pulsanti di selezione di Selezione / Tipo di ricerca sono visualizzati in arancione.

Segnalibro

Selezionando questo pulsante, un elenco del contenuto completo (*SIE) viene visualizzato nella finestra secondaria.

DTC / Sintomo

DTC

Selezionando questo pulsante, solo l'elenco del *SIE del DTC (Codice di errore diagnostico) viene visualizzato nella finestra secondaria.

Sintomo

Con la selezione di questo pulsante, solo l'elenco di *SIE relativi alla diagnostica dei sintomi viene visualizzato nel frame secondario.

Dati servizio (scanner)

Dati servizio

Quando si seleziona questo pulsante, l'elenco della sezione in cui vengono descritti i dati di servizio viene visualizzato nel campo secondario.

Specifiche

Selezionando questo pulsante, l'elenco della sezione in cui sono descritte le specifiche viene visualizzato nella finestra secondaria.

Scanner

Selezionando questo pulsante, l'elenco della sezione in cui sono descritti i parametri informativi visualizzati sullo scanner viene visualizzato nella finestra secondaria.

Attrezzatura / Serraggio / Materiali

Attrezzatura

Selezionando questo pulsante, l'elenco della sezione in cui è descritto l'attrezzatura viene visualizzato nella finestra secondaria.


Serraggio

Selezionando questo pulsante, l'elenco della sezione in cui sono descritte le specifiche della coppia di serraggio viene visualizzato nella finestra secondaria.

Materiali

Selezionando questo pulsante, l'elenco della sezione in cui è descritto il materiale di servizio consigliato viene visualizzato nella finestra secondaria.

- ◆ [Indice lista] Procedura
 - Vedere [Finestra secondaria (Selezione / Ricerca informazioni)]
- Procedura [Ricerca]



- a) Inserire la stringa di caratteri da cercare nel campo di immissione per [Ricerca di ***] nella finestra secondaria.
- b) Fare clic sul pulsante "Ricerca".

NOTA

Il target da cercare si limita al solo titolo *SIE per ciascun contenuto.


La ricerca per una stringa di caratteri all'interno del corpo del testo non è disponibile.

Viene visualizzato il titolo *SIE inclusa la stringa di caratteri cercata.

c) Fare clic sul titolo *SIE, nel frame principale viene visualizzato il contenuto del *SIE.

◆ Icona [TUTTO]

Quando si fa clic su questa icona, tutto il contenuto del titolo con l'icona [TUTTO] viene visualizzato nella finestra principale.







Pulsanti icona di attività





· · Icona "Torna alla pagina precedente"

Facendo clic su questa icona il *SIE appena visualizzato viene annullato.

NOTA

Facendo clic sull'icona "Alto" i dati "Torna alla pagina precedente" vengono cancellati. In questi casi, il ritorno alla finestra visualizzata in precedenza non è possibile.





· · · L'icona "Precedente" o "Successivo"

L'uso di questa icona permette di avanzare o indietreggiare un titolo alla volta nell'ordine disposto dei titolo *SIE del manuale.



· · · Icona "Stampa"

Facendo clic su questa icona, viene visualizzata la [Finestra di stampa] basata sul SO (Sistema Operativo) e il contenuto visualizzato nella finestra principale o nella finestra di riferimento viene stampato.

NOTA

- Se avete necessità di stampare, procedere sempre facendo clic su questa icona.
 Se si usa il menu [Stampa] del menu File, la procedura di stampa corretta non è disponibile.
- Se si stampa solo l'illustrazione, stampare facendo riferimento a "Descrizione del menu illustrazione".
- Per le impostazioni corrette della stampante e della procedura di stampa vedere le istruzioni relative alla singola stampante.



· · · Icona "Alto"

Facendo clic sull'icona, viene visualizzata la prima pagina del manuale visualizzato.

NOTA

Facendo clic sull'icona "Alto" i dati "Torna alla pagina precedente" vengono cancellati. In questi casi, il ritorno alla finestra visualizzata in precedenza non è possibile.



Icona "Guida"

Facendo clic su questa icona viene aperto il file "Come leggere".

*SIE: Service Information Element (elemento di informazione di servizio) Rappresenta l'unità di dati che compongono il manuale di servizio

Vedere [Finestra secondaria]

Finestra secondaria (Selezione / Ricerca informazioni)

Il contenuto di questo manuale consiste di massimo cinque livelli. Facendo clic sul titolo del livello superiore vengono visualizzati i titoli dei livelli inferiori.

A: SCT (Tipo categoria di servizio)

B: SC (Categoria di servizio)

*C: Variazione

D: IT (Tipo di informazione)

E: SIE (elemento di informazione di servizio)

NOTA

I livelli "Variazione" possono anche non essere presenti dipendendo dal "Modello" e dalla "Sezione"

NOTA -

⊞ Procedure ed Informazioni Diagnostiche
 ☐ Istruzioni di Riparazione

Componenti coppa olio e filtro a rete pompa

Sacco e attacco coppa olio e filtro a rete po

Pulizia coppa olio e filtro a rete pompa olio

Facendo clic su titolo e icona il contenuto del titolo viene visualizzato nella finestra principale.

INDICE Q

⊞ 00 – Precauzioni

⊕ 0 — Informazioni generali

□ 1 – Motore

⊕ 1 – Precauzioni

⊞ 1B – Dispositivi ausiliari di controllo delle er

⊞ 1D – Meccanica motore

□ 1E – Impianto di lubrificazione motore

*C \Box Modelli con motore M13, M15 e motore M

Per modello con motore Z13DT

☐ Istruzioni di Riparazione

■ Stacco e attacco interruttore pressio

Componenti scambiatore di calore ol

Stacco e attacco scambiatore di calo

Componenti coppa olio

🖪 Stacco e attacco coppa olio

Componenti pompa olio / filtro a rete

Stacco e attacco pompa olio / filtro a

■ Smontaggio e montaggio della pomp

Pulizia filtro a rete pompa olio

Controllo pompa oliq

⊞ Specifiche Tecniche

NOTA

🖸 Controllo cilindri, pistoni e anelli di tenuta pis

ntrollo spinotti e bielle

Controllo cilindri, pistoni e anelli di tenuta pistone

Spostando il puntatore del mouse (أمر) su ciascun titolo si visualizza il testo completo del titolo nella finestra di popup.

Delizia coppa olio e filtro a rete pompa olio

Pulizia coppa olio e filtro a rete pompa olio Sezione 1E – Impianto di lubrificazione motore – Istruzioni di Riparazione Nel caso dei risultati di una ricerca, nella finestra di popup vengono anche visualizzati tutti i titoli dei livelli superiori incluso il SIE.

- Finestra principale Collegamento, finestra di riferimento -
- Informazioni su "Collegamento"

È stato creato un collegamento per ognuna delle stringhe con caratteri blu sottolineati e icone con l'impronta digitale. Quando il puntatore del mouse passa su un collegamento, cambia nel puntatore impronta digitale ($\sqrt[h]{n}$).

Facendo clic, viene visualizzata la pagina di riferimento in una finestra separata (Finestra di riferimento).

Stringa di collegamento blu sottolineata




Collegamento icona impronta digitale


Tabella condizioni per modalità di pr

In caso di rilevamento di uno dei seguenti DTC, l'ECM attiva la che però viene disattivata nel caso l'ECM rilevi il ripristino del n





● Finestra principale – Illustrazione, finestra illustrazione -



- ◆ Informazioni su Illustrazione
 Facendo clic sulla lente di ingrandimento (☑) nella sezione inferiore di ogni illustrazione si visualizza l'illustrazione ingrandita nella finestra separata (Finestra illustrazione).
 Facendo clic con il tasto destro del mouse con il puntatore sull'immagine dell'illustrazione, viene visualizzato il menu illustrazione. (solo illustrazione SWF)
- Descrizione del Menu illustrazione (solo illustrazione SWF)
 - Zoom In
 Zoom Out
 Show All

 Quality

 Settings...

 Print...

 About Macromedia Flash Player...
- Zoom avanti
 L'illustrazione viene ingrandita nella finestra.
- Zoom indietro

L'illustrazione viene ridotta nella finestra.

NOTA

Questo elemento di menu è disponibile solo dopo avere eseguito "Zoom avanti".

Mostra tutto

L'illustrazione viene riportata alle dimensioni originali.

NOTA

Questo elemento di menu è disponibile solo dopo avere eseguito "Zoom avanti".

Stampa

L'illustrazione può essere stampata in base all'ambiente.

NOTA

- Per le impostazioni corrette della stampante e della procedura di stampa vedere le istruzioni relative alla singola stampante.
- [Qualità] e [Impostazioni...] non vengono usate.
- SWF: File immagine visualizzabile solo con Adobe® Flash® Player.