

Cisco gyorskeresés

Lista:

DHCPv4

DHCPv6

Port-Security

OSPF

Statikus NAT (ssh belépés)

VLANok közötti kapcsolat

DHCPv6 Állapotmentes

IPv6 statikus útvonal

Kiterjesztett ACL

Túlerheléses NAT

DHCPv4

Routeren:

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN-POOL
```

```
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

```
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Ha a router egy másik hálózaton lévő DHCP szerver üzeneteit kell, hogy továbbítsa (DHCP Relay):

Router:

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.5
```

DHCPv6 Állapotmentes (Stateless) Konfiguráció

Állapotmentes (Stateless) módban az IPv6 címet az eszköz maga generálja (SLAAC), de a DNS szervert a DHCPv6 szervertől kapja.

Router:

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
Router(config)# ipv6 dhcp pool STATELESS-POOL
```

```
Router(ipv6-dhcp-config)# dns-server 2001:db8:acad::5
```

```
Router(ipv6-dhcp-config)# domain-name cisco.com
```

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ipv6 dhcp server STATELESS-POOL
```

```
Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

Port-security (Switch-en)

A port-biztonság beállításához az interfésznek kötelezően access módban kell lennie.

Switch:

```
Switch(config)# interface f0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
```

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown

OSPFv2 (Single-Area IPv4)

Router:

Router(config)# router ospf 1

Router(config-router)# router-id 1.1.1.1

Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 wildarea 0

Router(config-router)# passive-interface g0/0

Statikus NAT (SSH belépéshez)

Ahhoz, hogy kívülről (Internet felől) elérjenek egy belső SSH szervert (pl. a 192.168.1.10-es IP-jű gépet a külső 203.0.113.5-ös IP-n keresztül):

Router:

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.5

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# interface g0/1

Router(config-if)# ip nat outside

VLAN-ok közötti routing (Router-on-a-Stick)

Amikor egyetlen fizikai interfészt alinterfészekre (subinterface) bontunk fel.

Router:

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config)# interface g0/0.10
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface g0/0.20
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

A kapcsolódó switch portot trunk módba kell tenni:

Switch:

```
Switch(config)# interface f0/24
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

IPv6 Statikus útvonal (Static Route)

Router:

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
Router(config)# ipv6 route 2001:db8:f00d::/64 2001:db8:acad::2
```

IPv6 Statikus alapértelmezett útvonal (Default Route):

Router:

```
Router(config)# ipv6 route ::/0 g0/1
```

Kiterjesztett ACL (Extended Access Control List)

A kiterjesztett ACL-eknél pontosan megadhatod a forrást, a célt, a protokollt és a portot is (számozott: 100-199, vagy nevesített).

Router:

```
Router(config)# ip access-list extended BLOKKOL_WEB
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.5 eq www
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.5 eq 443
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group BLOKKOL_WEB in
```

Túterheléses NAT (PAT / NAT Overload)

Amikor a teljes belső hálózatot egyetlen külső (publikus) IP cím mögé rejtjük el.

Router:

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ip nat inside
```

```
Router(config-if)# interface g0/1
```

```
Router(config-if)# ip nat outside
```