Launch Control XL 3 — Bass Board (008)

Derselbe Custom Mode wie beim Drum Board (MIDI-Kanal 16, Speicherplatz 15). Jede Spalte ist ein Bass-Sound, alle spielen gleichzeitig dieselbe Bassline bei 118 BPM: Mit den Fadern wählst du aus oder schichtest. Alles startet stumm (Fader auf 0). Beim Laden stellt der Code die Knöpfe auf einen kurzen, runden Start-Sound: Tonlänge 0.25 s, Tiefpass 250 Hz, wenig Hall. Seite neu laden, wenn vorher das Drum Board lief.

	1 · Sinus	2 · Dreieck	3 · Saw warm	4 · Square	5 · Supersaw	6 · FM	7 · Sub + Okt.	8 · Pluck
Reihe 1 Länge	CC 13 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 14 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 15 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 16 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 17 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 18 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 19 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.	CC 20 **Länge** 50 ms … 1 s. Links kurz und knackig, rechts lang und fließend.
Reihe 2 Tiefpass	CC 21 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 22 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 23 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 24 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 25 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 26 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 27 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).	CC 28 **Tiefpass** 80 Hz … 4 kHz. Links dunkel und rund, rechts hell. Wirkt nicht auf den Sinus (Spalte 1).
Reihe 3 Hall	CC 29 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 30 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 31 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 32 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 33 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 34 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 35 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.	CC 36 **Hall** Links trocken, rechts mittlerer Hall.
Fader Level	CC 5 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 6 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 7 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 8 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 9 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 10 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 11 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen	CC 12 **Level** 0–1, Sounds grob angeglichen
Buttons 1 Bassline	CC 37 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 38 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 39 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 40 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 41 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 42 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 43 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4	CC 44 **Bassline** 1 → 2 → 3 → 4
Buttons 2 Oktave	CC 45 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 46 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 47 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 48 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 49 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 50 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 51 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher	CC 52 **Oktave** normal ↔ eine Oktave höher

Buttons auf **Momentary**. Die Box unten rechts auf der Strudel-Seite zeigt Bassline und Oktave jeder Spalte. Nach Neu-Evaluieren startet alles bei Bassline 1, normale Oktave. Für Schichten alle Spalten auf derselben Bassline lassen, verschiedene Basslines gleichzeitig reiben sich.

Die Sounds

1 · Sinus am weichsten · rein
Nur der Grundton, keine Obertöne. Eher gefühlt als gehört; auf kleinen Boxen fast unhörbar.

2 · Dreieck weich · warm
Sinus plus ein paar leise Obertöne, dadurch auch auf kleinen Boxen hörbar. Das ist Beispiel B.

3 · Saw warm analog · voll
Sägezahn, sehr obertonreich. Mit fast geschlossenem Tiefpass ein warmer Analog-Bass; aufdrehen macht ihn hell.

4 · Square hohl · holzig
Rechteck, hohler Klang, bei offenem Tiefpass etwas wie eine Klarinette.

5 · Supersaw breit · schimmernd
Mehrere leicht verstimmte Sägezähne: ein breiter Pad-Bass.

6 · FM glasig · leichtes Knurren
Ein Sinus, der von einem zweiten Sinus moduliert wird.

7 · Sub + Okt. tief · überall hörbar
Sinus für die Tiefe plus ein leises Dreieck eine Oktave höher.

8 · Pluck schmatzend · acid
Sägezahn, dessen Filter bei jedem Ton kurz aufschnappt und wieder zugeht.

Basslines (Button-Reihe 1), alle in a-Moll

1	Offbeat	Ein Ton auf jedem „und“ zwischen den Kicks, der klassische House/Techno-Bass. A, A, F, G, je ein Takt.
2	Rolling	Drei Sechzehntel nach jedem Kick, treibt nach vorn.
3	Oktav-Achtel	Grundton und Oktave im Wechsel.
4	Synkopiert	Groove mit Tönen neben dem Schlag, zwei Takte.