

WATERING SYSTEM – UPUTSTVO

Ovaj dokument opisuje rad sistema, navigaciju kroz redove na TFT-u, podešavanja i rad AI (AL) u pozadini.

ROW 01 – TIME (VREME I DATUM)

Ulaz: kratki ENTER kada je selektovan red 01.

UP/DOWN menjaju vrednosti.

ENTER prelazi na sledeće polje (sat → minut → mesec → dan → godina).

Na kraju ENTER potvrđuje i izlazi.

ROW 02 – MOIST / WET / DRY

Ulaz u edit: držati ENTER 5 sekundi.

Blink označava aktivno polje.

UP/DOWN menjaju RAW vrednosti (korak 10).

ENTER kratko prebacuje između WET i DRY.

Držati ENTER ~2 sekunde za save + izlaz.

Ove vrednosti su zaključane i AI ih ne menja.

ROW 03 – TARGET / DUR

Ulaz: kratki ENTER.

TARGET – željena vlažnost (30–85%).

DUR – trajanje zalivanja (3–10 min).

UP/DOWN menjaju vrednosti.

ENTER prelazi između TARGET i DUR, zatim izlaz.

ROW 04 – SCL (SCALE)

Ulaz: ENTER na red 04.

SCL = skaliranje vlage (60–100%).

UP/DOWN menjaju vrednost po 1%.

ENTER potvrđuje i odmah vrši novo merenje.

SCL utiče i na prikaz i na logiku zalivanja.

CAL STATUS

CAL+ = kalibracija dobra.

CAL~ = u toku učenja.

CAL! = problem (sonda ili opseg).

ROW 07 – SENSE

Prikazuje stanje senzora.

RAW vrednost = direktno očitavanje.

OPEN = nema kontakta sa zemljom.

SHORT = kratak spoj.

AI (AL) RAD U POZADINI

AI prati istoriju vlage, temperaturu i ponašanje tla.

Računa brzinu sušenja i predviđa kada će pasti ispod TARGET.

Detektuje anomalije (skokovi, loš kontakt, bez oporavka).

Ne menja korisničke WET/DRY vrednosti.

KADA OČEKIVATI TAČNE REZULTATE

Osnovna stabilizacija: odmah nakon prvih nekoliko merenja.

AI preciznost: nakon 1–3 dana rada.

Optimalno: 3–5 dana kontinuiranog rada.