- 概述
 - o <u>背景介绍</u>
 - o <u>原理简介</u>
 - 框架概览
 - 测试流程
 - 使用流程
 - 用户使用流程
 - 组网图
- 安装测试框架
 - o <u>前提条件</u>
 - o 获取安装包
 - o 安装过程
 - 客户端
 - 服务端
 - o <u>验证安装正确性</u>
- 使用指导
 - o <u>前提条件</u>
 - 使用步骤
- 查看结果
 - 如何查看
 - 。 结果说明&建议
- 附录:测试项说明
 - 已有测试项
 - o <u>新增测试项</u>

概述

背景介绍

OS 厂商为了扩大自己产品的兼容性范围,常常寻求与硬件厂商的合作,进行兼容性测试。OS 厂商制定一个测试标准,并提供测试用例,硬件厂商进行实际的测试。测试通过后,OS 厂商和硬件厂商将共同在对应的官网发布兼容性信息。

验证目的就是保证 OS 与硬件平台的兼容性,验证仅限于基本功能验证,不包括性能测试等其它测试。openEuler硬件兼容性验证测试框架有如下特点:


- 1. 为满足可信要求,必须使用openEuler操作系统,不能随意重编/插入内核模块。
- 2. 通过扫描机制自适应发现硬件列表,来确定要运行的测试用例集合。
- 3. 面向对象抽象各种硬件类型以及测试用例类,用于扩展开发。

原理简介


框架概览

— hwcompatible 框架主功能 ├── compatibility.py 框架核心功能 ├── client.py 上传测试结果到服务端 — command.py bash命令执行封装 — commandUI.py 命令行交互工具 ├─ device.py 扫描设备信息 收集配置信息 ├─ env.py 全局变量, 主要是各个配置文件或目录的路径 ├─ job.py 测试任务管理 ├─ log.py 日志模块 - reboot.py 重启类任务专用,便于机器重启后仍能继续执行测试 收集系统信息 ├─ sysinfo.py └─ test.py 测试套模板 - scripts 工具脚本 框架命令行工具 ├─ oech ├── oech-server.service 框架服务端 service 文件,用于启动 web 服务器 框架客户端 service 文件,用于接管 reboot 用例 — oech.service └─ kernelrelease.json 规范可用于认证的系统和内核版本 - server 服务端 ├─ oech-server-pre.sh 服务预执行脚本 ├─ results/ 测试结果存放目录 服务端主程序 ├─ server.py ├─ static/ 图片存放目录 ├— templates/ 网页模板存放目录 ├─ uwsgi.conf nginx 服务配置 └─ uwsgi.ini uwsgi 服务配置 – tests 测试套


测试流程



用户使用流程



组网图



安装测试框架

前提条件

安装了 openEuler 20.03 (LTS) 或更高版本。

获取安装包

https://gitee.com/src-openeuler/oec-hardware/releases

安装过程

客户端

1. 配置 openEuler 官方 repo 中对应版本的 everything 源,使用 dnf 安装客户端 oec-hardware。

```
dnf install oec-hardware-XXX.rpm
```

服务端

1. 配置 <u>openEuler 官方 repo</u> 中对应版本的 everything 源,使用 <u>dnf</u> 安装服务端 oec-hardware-server。

```
dnf install oec-hardware-server-XXX.rpm
```

2. 服务端 web 展示页面需要的部分组件系统本身不提供,需要使用 pip3 安装(请自行配置可用 pip 源)。

```
pip3 install Flask Flask-bootstrap uwsgi
```

3. 启动服务。本服务默认使用 8080 端口,同时搭配 nginx (默认端口 80) 提供 web 服务,请保证 这些端口未被占用。

```
systemctl start oech-server.service
systemctl start nginx.service
```

4. 关闭防火墙和 SElinux。

```
systemctl stop firewalld
iptables -F
setenforce 0
```

验证安装正确性

客户端输入 oech 命令,可正常运行,则表示安装成功。如果安装有任何问题,可反馈至该邮箱: oec ompatibility@openeuler.org。

使用指导

前提条件

- /usr/share/oech/kernelrelease.json 文件中列出了当前支持的所有系统版本,使用 uname a 命令确认当前系统内核版本是否属于框架支持的版本。
- 框架默认会扫描所有网卡,对网卡进行测试前,请自行筛选被测网卡,并给它配上能 ping 通服 务端的 ip;如果客户端是对 InfiniBand 网卡进行测试,服务端也必须有一个 InfiniBand 网卡并提 前配好 ip。

使用步骤

1. 在客户端启动测试框架。在客户端启动 oech , 其中 ID 和 URL 可以按需填写 , ID 建议填写 gitee 上的 issue ID , Server 必须填写为客户端可以直接访问的服务器域名或 ip , 用于展示测试报告和作网络测试的服务端。

```
# oech
The openEuler Hardware Compatibility Test Suite
Please provide your Compatibility Test ID:
Please provide your Product URL:
Please provide the Compatibility Test Server (Hostname or Ipaddr):
```

2. 进入测试套选择界面。在用例选择界面,框架将自动扫描硬件并选取当前环境可供测试的测试套,输入 ledit 可以进入测试套选择界面。

```
These tests are recommended to complete the compatibility test:
No. Run-Now? Status Class Device
   yes NotRun acpi
1
   yes NotRun clock
2
   yes NotRun cpufreq
3
4 yes NotRun disk
                         enp3s0
enp4s0
         NotRun ethernet
5
   yes
6
   yes NotRun ethernet
   yes NotRun ethernet enp5s0
7
   yes NotRun kdump
8
9 yes NotRun memory
10 yes NotRun perf
11 yes NotRun system
12 yes
         NotRun usb
         NotRun watchdog
  yes
13
Ready to begin testing? (run|edit|quit)
```

3. 选择测试套。 all | none 分别用于 全选 | 全取消 (必测项 system 不可取消);数字编号可选择测试套,每次只能选择一个数字,按回车符之后 no 变为 yes,表示已选择该测试套。

```
Select tests to run:
No. Run-Now? Status Class
                           Device
   no
         NotRun acpi
2
         NotRun clock
    no
3
  no
         NotRun cpufreq
4
  no
         NotRun disk
5
  yes
                          enp3s0
         NotRun ethernet
6
         NotRun ethernet
                          enp4s0
   no
7
         NotRun ethernet
                           enp5s0
    no
8
         NotRun kdump
    no
9
         NotRun memory
   no
  no
10
         NotRun perf
11 yes
         NotRun system
```

```
12 no NotRun usb
13 no NotRun watchdog
Selection (<number>|all|none|quit|run):
```

- 4. 开始测试。选择完成后输入 run 开始测试。
- 5. 上传测试结果。测试完成后可以上传测试结果到服务器,便于结果展示和日志分析。如果上传失败,请检查网络配置,然后重新上传测试结果。

```
ethernet-enp3s0 PASS
system FAIL
Log saved to /usr/share/oech/logs/oech-20200228210118-TnvUJxFb50.tar succ.
Do you want to submit last result? (y|n) y
Uploading...
Successfully uploaded result to server X.X.X.X.
```

查看结果

如何查看

1. 浏览器打开服务端 IP 地址,点击导航栏 Results 界面,找到对应的测试 id 进入。


OECH Results

openEuler Hardware Compatibility Test

GEMU-KVM-Virtual-Machine-virt-4.0 +

Huawel-TaiShan-200-(Model-2280)-To-be-filled-by-O.E.M. +

- 2. 进入单个任务页可以看到具体的测试结果展示,包括环境信息和执行结果等。
 - o Submit 表示将结果上传到欧拉官方认证服务器 (当前尚未开放)。
 - o Devices 查看所有测试设备信息。
 - o Runtime 查看测试运行日志。
 - o Attachment 下载测试附件。



结果说明&建议

在 Result 列展示测试结果,结果有两种: PASS 或者 FAIL。如果结果为FAIL,可以直接点击结果来查看执行日志,根据报错对照用例代码进行排查。

附录:测试项说明

已有测试项

1. system

- 。 检查本工具是否被修改。
- 检查 OS 版本和 kernel 版本是否匹配。
- 。 检查内核是否被修改/感染。
- o 检查 selinux 是否正常启用。
- 使用 dmidecode 工具读取硬件信息。

2. cpufreq

- o 测试 cpu 在不同调频策略下运行频率是否同预期。
- o 测试 cpu 在不同频率下完全同规格计算量所需时间是否与频率值反相关。

3. **clock**

- 。 测试时间矢量性, 不会倒回。
- 。 测试 RTC 硬件时钟基本稳定性。

4. memory

- 使用 memtester 工具进行内存读写测试。
- o mmap 全部系统可用内存,触发 swap,进行 120s 读写测试。
- 。 测试 hugetlb。
- o 内存热插拔测试。

5. network

- 。 使用 ethtool 获取网卡信息和 ifconfig 对网卡进行 down/up 测试。
- 。 使用 qperf 测试以太网卡tcp/udp延迟和带宽,以及 http 上传、下载速率。
- 使用 perftest 测试 InfiniBand 或 RoCE 网卡延迟和带宽。

○ **注意** 进行网络带宽测试时,请提前确认服务端网卡速率不小于客户端,并保证测试网络无其他流量干扰。

6. **disk**

使用 fio 工具进行裸盘/文件系统的顺序/随机读写测试。

7. kdump

触发 kdump,测试能否正常生成 vmcore 文件并解析。

8. watchdog

触发 watchdog, 测试系统是否可以正常复位。

9. perf

测试 perf 工具是否能正常使用。

10. **cdrom**

使用 mkisofs 和 cdrecord 对光驱进行刻录和读取测试。

11. **ipmi**

使用 ipmitool 查询 IPMI 信息。

12. **nvme**

使用 nvme-cli 工具对盘进行格式化、读写、查询测试。

13. **usb**

插拔 usb 设备,测试 usb 接口能否正常识别。

14. **acpi**

利用 acpidump 工具读取数据。

新增测试项

- 1. 在 tests/添加自己的测试模板,实现自己的测试类继承框架 Test。
- 2. 重要成员变量或函数。
 - o 函数 test 必选, 测试主流程。
 - o 函数 setup 测试开始前环境准备,主要用于初始化被测设备相关信息,可以参考 network 测试。
 - 函数 teardown 测试完成后环境清理,主要用于确保无论测试成功失败都能正确恢复环境,可以参考 network 测试。
 - o 变量 requirements 以数组形式存放测试依赖的 rpm 包名,测试开始前框架自动安装。
 - o 变量 reboot 和 rebootup 若 reboot = True 表示该测试套/测试用例会重启系统,且在 重启后继续执行 rebootup 指定的函数,可以参考 kdump 测试。