Sin Wi-Fi

Cuándo: arriba de la pantalla dice SIN SEÑAL

> El Wi-Fi se cae en el congelador y al fondo del andén. El escáner guarda cada línea y la manda cuando regresa la señal. Sigue contando.



SIN SEÑAL, con el número de líneas que esperan.

Qué hacer

1. Sigue contando como siempre. Cada línea se guarda en el escáner.
2. El aviso junto a *SIN SEÑAL* dice cuántas líneas esperan, por ejemplo *3 en espera*.
3. Cuando regresa la señal, las líneas se mandan solas. Dice *en línea* y el número se quita.
4. Antes de salir, camina a donde haya señal para que se vacíe la cola. El escáner avisa si quedan líneas sin llegar.

Lo que ve la oficina

Las líneas llegan cuando el escáner tiene señal otra vez, con la hora en que se escanearon.

No hagas esto

- No vuelvas a contar las mismas tarimas porque se cayó el Wi-Fi.
- No borres el navegador ni desinstales la app con líneas en espera.
- Un SOS sin señal **no** se manda: el escáner te lo dice. Ve a buscar a alguien.