意普



深圳市意普兴科技有限公司 Shenzhen ESPE Technology Co., LTD

深圳市龙华区观澜街道鸿信科技园2号厂房4A NO. 401A, Building 2, Hongxin Science and Technology Park, Guanlan Street, Baoan District, Shenzhen. Tel:0755-27972227 Fax:0755-86111092 www.espeyp.com

概述

本说明书包含了ESCL/ESCF系列检测光幕的电器参数、安装、电气连接、维护和故障判断等资料。

检测光幕是一种特殊的光电传感器,与普通的对射式光电传感器一样,包含相互分离且相对放置的发射器和接收器两部分。由发射器产生相同间距的光束阵列,形成一个"光幕",以一种不断循环扫描的方式对其检测区域进行实时监控扫描,扫描到的数据配合控制器及其软件,实现监控和测量物体外形尺寸的功能。

应用领域


- ▲高速公路通道的汽车分离系统、限高系统。
- ▲喷涂设备,追踪形状、轮廓进行喷涂,节省涂料,环保等。
- ▲物流设备,通道上物品轮廓测量,体积测量。
- ▲汽车设备,检测微小零件,计数等。
- ▲轮胎设备,检测轮胎位置、高度,带料的张力控制等。 其他的各种场合应用等等······

技术参数


| 工作电源 | DC12-30V |
|--------------|--|
| 功率 | <5W |
| 输出类型 | 模拟量输出U/I、数字量输出RS485/RS232 |
| 发光光源 | 940nm |
| 光轴数量 | 4~160 (其他可定做) |
| 保护高度 | 60~2000mm(常规) |
| 光轴间距 /精度 | 2.5mm、5mm、10mm、 20mm、40mm、80mm |
| 最小检测 物体大小 | >2.5mm、>5mm、>10mm、 >20mm、>40mm、>80mm |
| 对射距离 | 2.5mm精度的光幕: 0.1-0.5m、0.1-1m 其他: 0.1-2m、0.1-5m、0.1-10m、 0.1-15m、0.1-20m |
| 外壳材质/颜色 | 铝合金/银色 |
| 外壳大小 | 小外壳: 35*27 大外壳: 36*45 |
| 工作环境湿度 | -30-50℃ |
| 工作环境湿度 | 温度20℃时,空气相对湿度<85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
| 介电强度 | ACI500V. 60S. 无击穿或闪烁 |
| 绝缘电阻 | >100M Ω |
| 光幕形式 | 对射式 |

结构尺寸图

▲大外壳外观尺寸



▲小外壳外观尺寸



A1:上端盖 A2:下端盖+航空插头

B1:上盲点 B2:下盲点 D:光轴间距 H:光栅保护高度

L:光栅总高

大外壳: A1尺寸为15mm; A2尺寸为27mm 小外壳: A1尺寸为14mm; A2尺寸为20mm


当D尺寸为2.5mm时: B1尺寸为1.25mm; B2尺寸为81.25mm. 当D尺寸为5mm时: B1尺寸为7.5mm; B2尺寸为42.5mm. 当D尺寸为10mm时: B1尺寸为5mm; B2尺寸为30mm. 当D尺寸为20mm/40mm时: B1尺寸为10mm; B2尺寸为35mm.

L=上下端盖高度+上下盲点+保护高度 H=(光轴数量-1)*光轴间距


注:没有注明要求,默认做成大外壳。

安装图

▲大外壳安装示意图及支架尺寸图



▲小外壳安装示意图及支架尺寸图



ESCL系列测量光幕

- ◆数字量输出方式
- ▲数字量输出,有RS485和RS232。
- ▲参考ModBus-RTU协议。
- ▲波特率:115200bit/s,57600bit/s,38400bit/s,19200bit/s,9600bit/s,4800bit/s。
 〈无特殊订货说明时,出厂时默认值为9600bit/s〉
- ▲数据位:8位,无奇偶校验,停止位:1位。
- ▲主动发送数据摸式

不需发送读取指令,光幕以间隔相同时间主动向上位机发送数据(间隔≥20ms重复上传),数据帧格式参考应答数据帧格式。

▲应答发送数据模式

读取指令: 01 03 00 00 00 01 84 0A (16进制数表示)

| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | _ , ,,,, | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|----------|---|-----------|
| 空闲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 空闲 |
| ≥ 20ms | | 读取数 据指令 0x03 | | | | | | | ≥ 20ms |

▲应答数据帧格式(16进制数表示)

| 空闲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 空闲 |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|
| ≥ 20ms | 起始位 /地址 位0x01 | 读取 指令 0x03 | 帧字节 总数 0x02 | 数据高 字节位 | 数据低 字节位 | CRC16 校验低 字节 | CRC16 校验高 字节 | ≥ 20ms |

例如: 01 03 02 00 15 79 8B (16进制数表示)

01: 地址位为01

03: 读取数据指令 03

02: 返回字节数02个字节

00: 数据高字节位00 15:数据低字节位15 实际长度为:21

79: CRC16校验低位

8B: CRC16校验高位

注: CRC16对前5位数据位校验。

-01- -03- -04-

◆模拟量输出方式

▲模拟量输出方式有电压输出和电流输出。 电压: 0V-5V、0V-10V。 电流: 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA。

▲算法为遮挡光束的总数对应的模拟量值。

例如:测量光幕光轴总数为32,输出信号为0-10V,被遮挡 的光束数量为10,光束信号与模拟量输出电压的对应 关系为:

> 模拟量输出电压=(被遮挡的光束数量/光轴总数)*量程 模拟量输出电压=(10/32)*10V=3.125V

ESCF系列测量光幕

- ◆数字量输出方式
- ▲数字量输出,有RS485和RS232。
- ▲参考ModBus-RTU协议。
- ▲波特率:115200bit/s,57600bit/s,38400bit/s. 19200bit/s, 9600bit/s, 4800bit/s. 〈无特殊订货说明时,出厂时默认值为 9600bit/s〉
- ▲数据位:8位,无奇偶校验,停止位:1位。

▲主动发送数据摸式

不需发送读取指令, 光幕以间隔相同时间主动向上位机发送数 据(间隔≥20ms重复上传),数据帧格式参考应答数据帧格式。

▲应答发送数据模式

读取指令: 01 03 00 00 00 XX XX XX (16进制数表示)

| 空闲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 空闲 |
|-----------|---|-----|---|---|---|--------------------------|---|---|-----------|
| ≥ 20ms | | 据指令 | | | | 寄存器 数量低 字节 0xXX | | | ≥ 20ms |

▲应答数据帧格式(16进制数表示)

| 空闲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | R+1 | R+2 | 空闲 |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|-----|-----|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| ≥ 20ms | 起始位 /地址 位0x01 | 读取 指指 令 | 帧字 节总 数 | 数据1 | 数据2 | 数据n | CRC16 校验低 字节 | CRC16 校验高 字节 | ≥ 20ms |

光幕最上一个光束是光束的最低位,最下一个光束是光束的最高位,每一个字节数据表示8个光束的状态,每束光状态由1bit 表示:0表示通光,1表示不通光(或遮挡此路)。以32个光束(点) 发送一帧数据为例,数据帧如下:

| 空闲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R+1 | R+2 | 空闲 |
|------|---------------------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------|
| 20ms | 起始位 /地址 位0x01 | 指令 | | 数据 1 0x00 | 数据 2 0x06 | 数据 3 0x00 | 数据 4 0x00 | CRC16 校验低 字节 0x1A | | ≥ 20ms |

▲光東信息数据每位对应光東(点)排列见下表如下:

| | | 数据1 | | | | | | | | | | | 数技 | 居2 | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|-----|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 数值 | | | | | | | | 数值 | | | | 0X0 |)6 | | | | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 对应 光束 | 第1束 | 第2束 | 第3束 | 第4束 | 第 5 束 | 第6束 | 第 7 束 | 第8束 | 对应 光束 | 第9束 | 第 10 束 | 第11束 | 第 12 束 | 第 13 束 | 第 14 束 | 第 15 束 | 第 16 束 |
| 光束状态 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 光束 状态 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 通光 | 遮光 | 遮光 | 通光 |

| | | 数据3 | | | | | | | | | | | 数技 | 居4 | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 数值 | | | | 0X0 | 00 | | | | 数值 | | | | 0X0 | 00 | | | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对应 光束 | 第 17 東 | 第 18 東 | 第 19 東 | 第 20 束 | 第 21 東 | 第 22 束 | 第 23 東 | 第 24 束 | 对应 光束 | 第 25 東 | 第 26 東 | 第 27 束 | 第 28 東 | 第 29 束 | 第 30 束 | 第 31 東 | 第 32 東 |
| 光束 状态 | 通光 | 光束 状态 | 通光 |

◆模拟量输出方式

▲模拟量输出方式有电压输出和电流输出。

电压: 0V-5V、0V-10V。

电流: 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA。

▲有两种算法可选择。

算法1: 遮挡光束位置的最高点对应的模拟量值:

例: 1、测量光幕光轴总数为32,输出信号为0-10V,挡光 最高点为10, 光束信号与模拟量输出电压的对应关系为: 模拟量输出电压=(挡光最高点位置/光轴总数)*量程 模拟量输出电压=(10/32)*10V=3.125V


算法2: 以最高点位置处的光束为第一光束, 倒置进行检测。 例: 1、测量光幕光轴总数为32,输出信号为0-10V,挡光

最低点为10, 光束信号与模拟量输出电压的对应关系为: 模拟量输出电压=(挡光最低点位置/光轴总数)*量程 模拟量输出电压=(10/32)*10V=3.125V

备注: 光幕带插头的一端为低,不带插头的一端为高。

接线图

▲RS485/RS232输出接线图(RS232输出还需另接转换器)



线标说明

| 部件 | 线标 | 颜色 | 功能 | 连接 |
|-----|---------------|----|----------------|----------------|
| | VCC | 棕色 | 电源正极 | 连接直流电源12-30V正极 |
| 发射器 | GND | 蓝色 | 电源负极 | 连接直流电源0V负极 |
| | СР | 灰色 | 同步信号线 | 与接收器CP同步线短接 |
| | PE | | 屏蔽外界干扰 | 连接直流电源0V负极 |
| | VCC | 棕色 | 电源正极 | 连接直流电源12-30V正极 |
| | GND | 蓝色 | 电源负极 | 连接直流电源0V负极 |
| | CP | 灰色 | 同步信号线 | 与接收器CP同步线短接 |
| 接收器 | A | 黑色 | RS485 信号输出端 | 接RS485模块A+ |
| | В | 白色 | RS485 信号输出端 | 接RS485模块B- |
| | Yout/ Iout | 黑色 | 模拟量 信号输出端 | 接模拟量信号检测端口 |
| | PE | | 屏蔽外界干扰 | 连接直流电源0V负极 |

指示灯说明

| 光幕状态 | 发光器指示灯 | 受光器 | 器指示灯 |
|------|--------|-----|------|
| | 绿灯 | 绿灯 | 红灯 |
| 通光状态 | ¤ | ¤ | 0 |
| 遮光状态 | ¤ | 0 | ¤ |

使用注意事项及故障排除

- ◆使用注意事项
- ▲安装时不要私自加长或剪短出厂时配带的传输线缆。
- ▲安装时需使用正确的螺丝,使用的螺丝过短会导致安装不 稳,使用的螺丝过长会顶坏光幕壳体。
- ▲有线路改动时,请不要带电操作。

◆光幕使用故障的判别

| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 光幕不工作, 各指示灯均不亮 | 无电源电压 | 检查电源及接 线处,提供电源 |
| | 控制电缆连接 处接触不良 | 紧固控制电缆 压线螺钉 |
| 光幕断续工作, | 光幕对光不好 | 重新调整, 使对光良好 |
| 指示灯时断时通 | 接地不良或 地线受干扰 | 可靠接地或 排除干扰地 |
| | 发光器、受光器 的通光表面有 油污或破损等 | 清洗通光面 或更换滤光片 |
| | 串口通讯协议不正确 | 细读说明书或与 我司售后处联系 |
| | RS485信号线A、B接反 | 重新接线 |
| S485/RS232无数 据或数据不正确 | 光幕输出端信号 线接触不良 | 重新接线,并 保护接线牢固 |
| | 使用的串口接收模块坏 | 检查各模块,确 保能正常使用 |
| | 光幕故障 | 更换或维修 |
| | 算法错误 | 细读说明书或 与我司售后处联系 |
| ᆘᄱᄝᅮᄼᄗ | 光幕输出端信号 线接触不良 | 重新接线,并保护 接线牢固 |
| 模拟量无信号或信号不正确 | 电流信号和 电压信号混淆 | 传输线线标Vout 的为电压信号, Iout的为电流信号 |
| | 模拟量采集模块坏 | 检查各模块, 确保能正常使用 |
| | 光幕故障 | 更换或维修 |
| 接收器红绿指示 灯同时亮灭闪烁 | CP同步线不同步 | 检查CP同步线 是否有效连接 |
| | | |

深圳市意普兴科技有限公司

地址:深圳市龙华区观澜街道鸿信科技园2号厂房4A

电话:0755-27972227 传真:0755-86111092

网址:www.espeyp.com

— 05 — **—** 06 **— —** 07 **— —** 08 **— —** 09 **—**