
코딩으로 드론 날리기

3차시





- 시뮬레이터나 로킷 브릭으로 드론의 센서값을 읽거나 조종하기 위해 드론 컨트롤러를 PC와 연결하고 컨트롤러와 드론을 페어링하기
- http://www.robolinksw.com/에서 시뮬레이터 등 여러 SW를 다운로드 받아서 설치하기

시뮬레이터 살펴보기

드론시뮬레이터



Windows Download (v1.12.1)





Mac Osx Download (v1.12.1)




- ▶ USB 케이블을 PC(노트북)에 연결합니다.
- ▶ 마이크로 5핀 단자를 조정기(컨트롤러) 포트에 연결합니다.


- 코딩하여 드론을 움직이려면 조종기와 조종기 USB 드라이버가 필요
- '드라이버(Driver)'란 컴퓨터와 연결된 특정 장 치와 통신하여 이를 제어하는 역할을 하는 프로 그램


- 컴퓨터 운영체제가 Windows 10인 경우 컨트 롤러와 컴퓨터를 USB로 연결하면 자동으로 컨 트롤러 USB 드라이버가 자동 설치
- Windows 7 등은 교육·기술지원 웹사이트로 가서 USB Helper Download를 클릭하여 다운 로드


드라이버 설치하기












- 〈이륙(Take Off)〉 키를 1초간 누르면 드론이 이륙
- 비행 중인 드론을 정지(착륙)시키려면 〈착륙(Landing)〉 키를 1초간 누르기
- 비상정지 기능 알기, 〈착륙〉을 빠르게 두 번 클릭하거나, 스페이스 키를 빠르게 두 번 누르기



시뮬레이터 살펴보기

• USB 케이블로 컨트롤러와 컴퓨터를 연결하고, 배터리를 드론에 연결하여 드론 정보확인하기








- 1 트림(trim)값모니터
- ② Image 플로우 센서 출력
- ③ 3방향IR레인지측정값
- 가속도, 자이로 센서 (IMU)
 X,Y,Z: 가속도 센서 값
 AX AY A7: 드로의 회전 각도 (A)
 - AX, AY, AZ : 드론의 회전 각도 (Angle) GX, GY, GZ : 자이로 센서 값 (Gyroscope)

- 5 잔여 배터리 양/드론의 온도/ 기압 값/높이 값
- ⑥ 드론 LED 색 변경 슬라이드


시뮬레이터 살펴보기

 드론에는 자이로 센서와 가속도 센서가 있어서 얼마나 회전했고, 어떻게 움직였는지 확인할 수 있다



시뮬레이터 살펴보기

• 남아있는 배터리의 양, 드론 내부 온도, 기압 등 을 확인



2

학습요약

BLOCK 01

BLOCK OT

학습요약

- 시뮬레이터로 충분하게 연습 후에 드론 조종을 한다
- 쓰로틀, 요우, 피치, 롤을 잘 기억한다
- 조종기 MODE를 잘 확인하고 연습한다
- 시뮬레이터에서 Normal는 헤드리스모드가 아닌 것이다
- 시뮬레이터에서 Absolute는 헤드리스 모드를 사용한 것이다