NAME

encoder – software counting of quadrature encoder signals

SYNOPSIS

loadrt encoder [num_chan=num | names=name1[,name2...]]

DESCRIPTION

エンコーダは、直交エンコーダによって生成されたパルスをカウントすることによって位置を測定するために使用されます。 ソフトウェアベースの実装として、ハードウェアよりもはるかに安価ですが、最大カウント率が制限されています。 制限は、コンピューターの速度やその他の要因に応じて、10KHz から 50KHz の範囲です。 より良いパフォーマンスが必要な場合は、ハードウェアエンコーダーカウンターの方が適しています。 一部のハードウェアベースのシステムは、MHz レートでカウントできます。

エンコーダーは最大 8 チャンネルをサポートします。 実際にロードされるチャネルの数は、モジュールがロードされるときに num_chan 引数によって設定されます。 または、names = と一意の名前をコンマで区切って指定します。

 $num_chan = 3$ は $num_chan = 1$ に排他的です。 $num_chan = 1$ $num_chan = 1$ にない場合、または $num_chan = 1$ のが指定されている場合、デフォルト値は $num_chan = 1$ です。

エンコーダには、カウンタと呼ばれる単相の単方向モードがあります。 このモードでは、フェーズ B 入力は無視されます。 カウントは、フェーズ A の立ち上がりエッジごとに増加します。 このモード は、直角位相の耐ノイズ特性は失われますが、単一の入力ラインを持つ単方向スピンドルをカウント するのに役立つ場合があります。

FUNCTIONS

encoder.update-counters (no floating-point)

エンコーダ信号をサンプリングし、直交波形をデコードすることにより、実際のカウントを行います。 できるだけ頻繁に呼び出す必要があります。できれば、必要な最大カウントレートの 2 倍の速度で呼び出す必要があります。 すべてのチャネルで一度に動作します。

encoder.capture-position (uses floating point)

update-counters から raw カウントをキャプチャし、スケーリングやその他の必要な変換を実行し、カウンタのロールオーバーなどを処理します。 update-counters よりも頻繁に呼び出すことはできません(呼び出す必要があります)。 すべてのチャネルで一度に動作します。

NAMING

ピン、パラメーター、および関数の名前には、次の接頭辞が付いています。

encoder.N. for N=0,1,...,num-1 when using num_chan=num
nameN. for nameN=name1,name2,... when using names=name1,name2,...

pid.N. 以下の説明にフォーマットを示します。

PINS

encoder.N.counter-mode bit i/o

カウンターモードを有効にします。 true の場合、カウンタはフェーズ B の値を無視して、フェーズ A 入力の各立ち上がりエッジをカウントします。 これは、単一チャネル(非直交)

ENCODER(9) HALComponent ENCODER(9)

センサーの出力をカウントするのに役立ちます。 false (デフォルト) の場合、直交モードでカウントされます。

encoder.N.counts s32 out

エンコーダカウントでの位置。

encoder.N.index-enable bit i/o

true の場合、フェーズ **Z**の次の立ち上がりエッジでカウントと位置がゼロにリセットされます。 同時に、インデックスイネーブルがゼロにリセットされ、立ち上がりエッジが発生したことを示します。

encoder.N.min-speed-estimate float in (default: 1.0)

速度が非ゼロとして推定され、位置補間が補間される最小速度を決定します。 min-speedestimate の単位は、速度の単位と同じです。 このパラメータの設定が低すぎると、エンコーダパルスの到着が停止した後、速度が 0 になるまでに長い時間がかかります。

encoder.N.phase-A bit in

エンコーダチャネルNのA相入力。

encoder.N.phase-B bit in

B創入力。

encoder.N.phase-Z bit in

Z相入力

encoder.N.position float out

スケーリングされた単位での位置(position-scale を参照)

encoder.N.position-interpolated float out

エンコーダカウント間で補間された、スケーリングされた単位での位置。 速度がほぼ一定で、最小速度の推定値を超えている場合にのみ有効です。 位置制御には使用しないでください。

encoder.N.position-scale float i/o

長さの単位あたりのカウントでのスケール係数。 たとえば、position-scale が 500 の場合、エンコーダの 1000 カウントは 2.0 単位の位置として報告されます。

encoder.N.rawcounts s32 out

update-counters によって決定された raw カウント。 この値は、カウントや位置よりも頻繁に更新されます。 また、リセットやインデックスパルスの影響を受けません。

encoder.N.reset bit in

true の場合、カウントと位置はすぐにゼロにリセットされます。

encoder.N.velocity float out

1 秒あたりのスケーリングされた単位での速度。 エンコーダは、位置出力を単純に微分する場合と比較して、量子化ノイズを大幅に低減するアルゴリズムを使用します。 真の速度の大きさが min-speed-estimate を下回る場合、速度出力は 0 になります。

encoder.N.velocity-rpm float out

1分あたりのスケーリングされた単位での速度。 便宜上、エンコーダーの速度を **60** 倍にスケーリングしただけです。

encoder.N.x4-mode bit i/o

times-4 モードを有効にします。 true(デフォルト)の場合、カウンターは直交波形の各 エッジをカウントします(フルサイクルごとに 4 カウント)。 false の場合、フルサイクルご ENCODER(9) HALComponent ENCODER(9)

とに1回だけカウントされます。 カウンターモードでは、このパラメーターは無視されます。

encoder.N.latch-input bit in

encoder.N.latch-falling bit in (default: TRUE)

encoder.N.latch-rising bit in (default: TRUE)

encoder.N.counts-latched s32 out

encoder.N.position-latched float out

ラッチの立ち上がりとラッチの立ち下がりで示されるように、ラッチ入力の立ち上がりエッジおよび/または立ち下がりエッジでカウントラッチと位置ラッチを更新します。

encoder.N.counter-mode bit rw

カウンターモードを有効にします。 true の場合、カウンタはフェーズ B の値を無視して、フェーズ A 入力の各立ち上がりエッジをカウントします。 これは、単一チャネル(非直交)センサーの出力をカウントするのに役立ちます。 false(デフォルト)の場合、直交モードでカウントされます。 ncoder.N.capture-position。 tmax s32rw この関数の実行にかかった CPU サイクルの最大数。

PARAMETERS

エンコーダコンポーネントには HAL パラメータがありません。