#### NAME

milltask - Userspace task controller for LinuxCNC

#### **SYNOPSIS**

**milltask** is an internal process of LinuxCNC. It is generally not invoked directly but by an inifile setting:

**[TASK]TASK=milltask**. milltask プロセスは、以下にリストされ、inihal ユーザーコンポーネントが 所有する ini。\* hal ピンを作成します。 これらのピンは、LinuxCnC の実行中に変更され、通常は inifile で指定される値を変更できます。

#### **DESCRIPTION**

初期ピンはすべてのタスクサイクルでサンプリングされますが、それらの値の影響を受けるコマンドは通常、コマンドが処理されるときに存在する値を使用します。 このようなコマンドには、インタープリターによって処理されるすべてのコード(Gcode プログラムおよび MDI コマンド)および GUI によって発行される NML ジョギングコマンド(halui を含む)が含まれます。 ホイールジョギングはリアルタイムモーションモジュールに実装されているため、変更された値がモーションモジュールに伝播されるとすぐに、初期ピンの変更(ini。\*。max\_velocity、ini。\*。max\_acceleration など)が受け入れられます。

#### **PINS**

**Per-joint pins (N == joint number)** 

ini.N.backlash

[JOINT N] BACKLASH の調整が可能

ini.N.ferror

[JOINT N] FERROR の調整が可能

ini.N.min\_ferror

[JOINT N] MIN FERROR の調整が可能

 $ini. \textit{N}. min\_limit$ 

[JOINT N] MIN LIMIT の調整が可能

ini.N.max\_limit

[JOINT N] MAX LIMIT の調整が可能

```
ini.N.max_velocity
```

[JOINT\_N] MAX\_VELOCITY の調整が可能

## ini.N.max\_acceleration

[JOINT N] MAX ACCELERATION の調整が可能

#### ini.N.home

[JOINT N] HOME の調整が可能

## $ini.N.home\_offset$

[JOINT\_N] HOME\_OFFSET の調整が可能

# $ini. \textit{N}. home\_offset$

[JOINT\_N] HOME\_SEQUENCE の調整が可能

## Per-axis pins (L == axis letter)

ini.L.min\_limit

[AXIS\_L] MIN\_LIMIT の調整が可能

## ini.L.max\_limit

[AXIS\_L] MAX\_LIMIT の調整が可能

## ini.L.max\_velocity

[AXIS\_L] MAX\_VELOCITY の調整が可能

# $ini.L.max\_acceleration$

[AXIS\_L] MAX\_ACCELERATION の調整が可能

#### **Global pins**

## ini.traj\_default\_acceleration

[TRAJ] DEFAULT\_ACCELERATION の調整が可能

## ini.traj\_default\_velocity

[TRAJ] DEFAULT\_VELOCITY の調整が可能

#### ini.traj\_max\_acceleration

[TRAJ] MAX ACCELERATION の調整が可能

motion.motion-enabled OUT BIT

ini.traj max velocity

[TRAJ] MAX VELOCITY の調整が可能

Global pins (arc\_blend trajectory planner)

ini.traj\_arc\_blend\_enable

[TRAJ] ARC BLEND ENABLE の調整が可能

ini.traj arc blend fallback enable

[TRAJ] ARC BLEND FALLBACK ENABLE の調整が可能

ni.traj\_arc\_blend\_gap\_cycles

[TRAJ] ARC\_OPTIMIZATION\_DEPTH の調整を可能にします

ini.traj\_arc\_blend\_optimization\_depth

[TRAJ] ARC BLEND GAP CYCLES の調整が可能

ini.traj\_arc\_blend\_ramp\_freq

[TRAJ] ARC BLEND RAMP FREQ の調整を可能にします

#### **NOTES**

inihal ピンは、milltask が開始されるまで作成されないため、inifile [HAL] HALFILE アイテムで指定されたハーフイルにリンクまたは設定することはできません。 inihal ピン値は、[APPLICATION] APP アイテムまたは[HAL] POSTGUI\_HALFILE をサポートする GUI で指定された独立した halcmd プログラムによって変更できます。

inifile は、inihal ピン設定によって変更された値で自動的に更新されませんが、[HAL] POSTGUI\_HALFILE を使用する場合は、キャリブレーションプログラム(emccalib.tcl)を使用して更新できます。