NAME

iocontrol - accepts NML I/O commands, interacts with HAL in userspace

SYNOPSIS

loadusr io [-ini inifile]

DESCRIPTION

これらのピンは、通常**\$ LINUXCNC_HOME** / bin / io にあるユーザースペース IO コントローラーによって作成されます。

信号はユーザースペースでオンとオフが切り替えられます。厳密なタイミング要件がある場合、または単により多くのI/Oが必要な場合は、代わりに motion(9)によって提供されるリアルタイム同期I/Oの使用を検討してください。

絶対パスが指定されていない限り、inifile は halcmd が実行されたディレクトリで検索されます。

PINS

iocontrol.0.coolant-flood

(Bit, Out) TRUE フラッドクーラントが要求されたとき

iocontrol.0.coolant-mist

(Bit, Out) TRUE ミストクーラントが要求されたとき

iocontrol.0.emc-enable-in

(Bit, In) 外部停止条件が存在する場合は、FALSE で駆動する必要があります。

iocontrol.0.lube

(Bit, Out) TRUE 潤滑油が要求されたとき。 このピンは、コントローラーが E-stop から出たとき、および「LubeOn」コマンドがコントローラーに送信されたときに True に駆動されます。 コントローラが E-stop に入るとき、および「Lube Off」コマンドがコントローラに送信されると、False に駆動されます。

iocontrol.0.lube_level

(Bit. In) 潤滑タンクが空の場合は FALSE で駆動する必要があります。

iocontrol.0.tool-change

(Bit, Out) TRUE 工具交換が要求されたとき

iocontrol.0.tool-changed

(Bit, In) 工具交換が完了したら、TRUE で駆動する必要があります。

iocontrol.0.tool-number

(s32, Out) 現在の工具番号

iocontrol.0.tool-prep-number

(s32, Out) RS274NGCT ワードからの次のツールの番号

iocontrol.0.tool-prep-pocket

(s32, Out) これは、最新のTワードによって要求されたツールのポケット番号(ツールストレージメカニズム内の場所)です。

iocontrol.0.tool-prepare

(Bit, Out) TRUE Tn ツールの準備が要求されたとき

iocontrol.0.tool-prepared

(Bit, In) ツールの準備が完了したら、TRUE を駆動する必要があります。

iocontrol.0.user-enable-out

(Bit, Out) FALSE 内部停止条件が存在する場合

iocontrol.0.user-request-enable

(Bit, Out) TRUE ユーザーが estop のクリアを要求したとき

PARAMETERS

iocontrol.0.tool-prep-index

(s32、RO) 最新のTワードによって要求された準備済みツールのIOの内部配列インデックス。ツールが準備されていない場合は 0。 ランダムツールチェンジャーマシンでは、これはツールのポケット番号です(つまり、tool-prep-pocket ピンと同じです)。非ランダムツールチェンジャーマシンでは、これはツールテーブルの内部表現でのツールの位置に対応する小さな整数です。このパラメータは、工具交換が成功すると 0 に戻ります(M6)。

SEE ALSO

motion(9)