LinuxCNC(1) TheEnhanced Machine Controller LinuxCNC(1)

NAME

linuxcnc ini ファイルは、LinuxCNC 構成の主要部分です。構成全体ではありません。

SYNOPSIS それに付随する他のさまざまなファイルがあります(NML ファイル、HAL ファイル、TBL ファイル、VAR ファイル)。しかし、それは 最も重要なのは、構成をまとめて保

linuxcnc 持するファイルだからです。調整できます多くのパラメータ自体がありますが、ロード

DESCRIPTION して使用する他のファイルも linuxcnc に指示します。

linuxcnc 使用する構成を指定するには、いくつかの方法があります。

ア

GUI、HA ini への絶対パスを指定します。例: ま

す。 INIFI linuxcnc /usr/local/linuxcnc/configs/sim/sim.ini

ザードを 現在のディレクトリからの相対パスを指定します。例:

OPTIONS linuxcnc configs/sim/sim.ini

れます。のこのfigs らも何多が可能は機械をします。場合に役む場合でまたはパッケージ

ー」 プロージプトを使用せずないる環境は使用しませんが使用します。ディれは多りの機会であるかもかれませんが構成的していますは現在ス検索するように設定されています

INIFILE patn . "/linuxcnc/configs:/home/buildslave/emc2-buildbo

"/linuxcnc/configs:/home/buildslave/emc2-buildbot/buster-rtpreempt-amd64/docs/build/configs

EXAMPLES

Linuxcnc

linuxcnc /etc/linuxcnc/sample-configs/stepper/stepper mm.ini

SEE ALSO

halcmd(1)

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。 / usr / share / doc / linuxcnc /にあります。

HISTORY

BUGS

現時点では不明です。

AUTHOR

この man ページは、LinuxCNC Enhanced MachineController プロジェクトの一部として AlexJoni によって作成されました。

REPORTING BUGS

バグを alex joniAT ユーザーに報告する DOTsourceforge DOT net

COPYRIGHT

Copyright © 2006 Alex Joni.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。 コピー条件については、ソースを参照してください。 保証はありません。 商品性についても または特定の目的への適合性。