# M-3 半自动扭矩装配台操作规程（旧版）

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 历史操作规程

**【已废止，仅供存档】**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **文件编号** | STARLAN-EQ-M3-000 | **版本** | V0.8 |
| **发布日期** | 2023-08-15 | **文档状态** | 已废止 |
| **适用产品/范围** | 历史存档 | **密级** | 内部演示（虚构） |

## 1. 说明

本操作手册为 M-3 早期版本（V0.8），已被《M-3 操作手册 V1.1》替代。本文件仅用于历史存档，不得用于当前生产。

## 2. 旧版参数

旧版默认锁付扭矩为 6.0 N·m，转速 240 rpm，单件节拍 ≤15 s。旧版未配置安全光栅，仅使用安全门。

## 3. 旧版操作步骤

开机后回原点，选择程序，手动放入工件，双手按下启动按钮。旧版没有首件确认流程，操作员自检后直接批量生产。

## 4. 存档提示

当前生产必须使用 V1.1 手册，默认扭矩 8.0 N·m，并执行安全光栅、急停和首件确认要求。本旧版内容不得作为操作依据。