装配工位安全操作规程

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 安全操作规程

文件编号	STARLAN-SAFE-001	**版本**	V1.1
发布日期	2026-03-05	**文档状态**	受控
适用产品/范围	M-3 / M-3 Pro 装配工位	**密级**	内部演示（虚构）

1. 适用范围

本规程适用于 M-3、M-3 Pro 装配工位的日常操作、换型、清洁和异常处理。所有进入工位的人员必须遵守本规程。

2. 个人防护

- 佩戴护目镜，防止批头或螺钉飞溅。
- 长发束起，不得佩戴手套操作旋转部件。
- 穿防砸安全鞋，不得穿拖鞋或凉鞋进入工位。
- 更换批头时使用专用工具，不得徒手施力。

3. 开机前检查

检查安全门、光栅、急停按钮、双手按钮和气源压力。确认工装夹具无裂纹、定位销无磨损、批头无崩刃。任何一项异常均不得开机。

4. 紧急停机与恢复

发生人身危险、设备异响、冒烟或工件飞出时，立即按下急停按钮。急停后必须等待主轴完全停止（约 3 s），确认危险消除后方可旋起急停、复位安全回路并重新回原点。

急停恢复后，第一件产品必须执行首件确认；未经确认不得直接批量生产。

5. 换型安全

换型前切断伺服使能并执行 LOTO。更换工装、夹具和批头后，手动盘车确认无干涉，再低速空运行。首件确认合格后方可切换自动模式。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。

6. 异常与报告

发现安全光栅失效、急停按钮卡滞、安全门锁损坏时，立即停机并悬挂“禁止操作”标识，通知设备部处理。不得短接或旁路安全回路。